Статья ориентирована на одного моего товарища, вполне перспективного программиста, надеюсь она ему поможет. Если вы не он, <del>закройте страницу</del> тоже можете читать.


Основные вопросы этой заметки:

- как начать разрабатывать ПО для stm32 в Keil ;
- что для этого необходимо.

Начать необходимо со второго вопроса. Необходимый минимум это среда программирования ( **keil** ), программатор и отладочная плата. Можно конечно и в симуляторе запускать программу, но это не так инетресно, так что плата и программатор нужны. Где брать писать не буду, не моя это забота.

Для начала необходимо установить keil, его можно взять на официальном сайте, на данный момент последняя версия **5.26**, если у вас **5.25** не отчаивайтеся, там различий не много, есть весьма полезные функции, но они вам не нужны.


Я сразу же после установки на новую машину произвожу настройку среды программирования:




Вот так они выглядят. Теперь по пунктам, что и где настроено.

- Изменена кодировка файлов на юникод, так у вас гарантированно будут отображаться русские символы в комментариях
- Настраиваю замену табуляции на 4 пробела (это довольно холиварная тема, но я
  любю так), с такими настройками код гарантированно одинаково будет
  выглядить в любом редакторе.


Теперь установим паки (различные библиотеки) необходимые для разработки под наш чип. Минимум установлен на картинке. FreeRTOS на самом деле не обязательно устанавливать, но пусть будет, ведь после игр с различной переферией будет пытаться оседлать её.



И так, все настройки сделаны, всё установлено, пробудем создать новый проект. Делается это через меню Project->New pvision Project... Сразу после нажатия откроется окно с предложением выбрать используемый чип, его название можно посмотреть на корпусе =)



Следующим этапом нам будет предложено выбрать необходимые в нашей работе паки. Отмечаем всё как на картинке.



- CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard);
- startup это ассемблерный файл для запуска нашей программы, с содержимым можно будет ознакомиться самостоятельно;
- **STDPeriph** Библиотека переферийных устройств:
  - **Fraemwork** оснойной файл, подлючающий бибилотеку;
  - GPIO для управления портами ввода-вывода;
  - ксс для управления тактированием.


Всё выбрано, значить пожно приступать к следующему шагу. Настройка проекта. открывается через меню Project->Option for Target...

Рассмотрим наиболее интересные и необходимые вкладки.


Здесь можно выбрать версию компилятора, для простоты будем использовать версию 5.

## Описание изображения


Вкладка для настройки компилятора. Здесь можно включить оптимизацию, выбрать уровень предупреждений, установить список инклудов и предопределенных макросов, и многое другое.




Нажатие на кнопку обведенную синим открывает диалоговое окно для добавления путей к используемым зголовочным файлам.



Следующая вкладка для настройки отладки, здесь можно выбрать используемый программатор и настроить его.



Настройки программатора. При загрузке прошивки будем стирать весь чип, программировать, верифицировать и запускать программу на исполнение.



Ну вот с настройка мы разобрались.

Приступим к написанию кода.

Программа для микроконтроллера выглядит в виде бесконечного цикла. Что бы это понять предлагаю ознакомиться с кодом:

```
/* Точка входа в программу */
int main( void )
{
    /*
    Здесь производится инициализация основных узлов программы и микроконтроллера
    */
    while( 1 )
    {
        /*
        Вечный цикл необходим для работы, иначе программа останомиться
        Сюда обычно помещают код который выполняется постоянно
        или оставляют цикл пустым если работают на прерываниях, можно совмещать.
    */
```

}

Что нужно сделать чтоб ы помигать светодиодом?

- 1. Включить тактирование порта к которому подключен светодиод;
- 2. Настроить порт на выход;
- 3. в вечном цикле переключать вывод с небольшой задержкой то в 0, то в 1.

## Вот и наш учебный код:

```
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h" // Файл с функциями управления ножками контроллера
#include "stm32f10x rcc.h"
                              // Управление тактированием
#include <stdint.h>
                               // Правильные типы данных, вместо всяких int, char и
тому подобных
// Далее будут ссылки на страницы референс мануала, его можно сказать по ссылке:
// https://www.st.com/resource/en/reference manual/CD00171190.pdf
// Примитивнейшая функция задержки
// Для орагнизации задержек (или периодических событий)
// обычно применяются таймеры, но нам пока рано, так что
// тупо мотаем такты
void Delay( void )
    for( uint16 t i = 0; i <= 50000; i++ )</pre>
       for( uint16 t j = 0; j <= 25; j++ );</pre>
}
// точка входа в программу, всегда именно "int main ( void )"
int main( void )
{
    // ----- Включаем тактирование порта GPIOC
    // 1. С использованием SPL
   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
   // 2. С использованием CMSIS, магические числа
                                                  // см 146 стр.
    RCC->APB2ENR \mid = (1 << 4);
    // -----
    // ------ Инициализируем ногу со светодиодом (РС13 - Порт С нога 13)
    // 1. С использованием SPL
    GPIO InitTypeDef PortC;
                                               // Структура с необходимыми полями
```

```
= GPIO Mode Out PP; // Выход пуш-пул, см 164 стр.
   PortC.GPIO_Mode
    PortC.GPIO Speed
                            = GPIO Speed 10MHz; // По сути это ток который
сможет обеспечить вывод
   PortC.GPIO Pin
                         = GPIO Pin 13;
                                                 // Номер ноги
   GPIO Init(GPIOC, &PortC);
                                                 // Применяем настройки
   // 2. С использованием CMSIS
// GPIOC->CRH |= (0x00 << 22) | (0x01 << 20);  // cm 172 ctp.
   // -----
   // Основной цикл, программа ВСЕГДА должна зацикливаться!!!
   // Не всегда наполнен чем-то вразумительным, иногда может быть пустым,
   // например когда вся логика реализована в прерываниях.
   while(1)
       // ----- Устанавливае ногу со светодиодом (РС13 - Порт C нога 13)
       // 1. С использованием SPL
       GPIO WriteBit(GPIOC, GPIO Pin 13, Bit SET);
       // 2. С использованием CMSIS и ODR регистра, см 173 стр.
11
        GPIOC->ODR \mid = (1 << 13);
       // 3. С использованием CMSIS и BSRR регистра, см 173 стр.
11
       GPIOC \rightarrow BSRR = (1 << 13);
       // -----
       Delay();
       // ----- Сбрасываем ногу со светодиодом (РС13 - Порт С нога 13)
       // 1. С использованием SPL
       GPIO WriteBit(GPIOC, GPIO Pin 13, Bit RESET);
       // 2. С использованием CMSIS и ODR регистра, см 173 стр.
         GPIOC->ODR &= \sim (1 << 13);
//
       // 3. С использованием CMSIS и BRR регистра , см 174 стр.
//
         GPIOC -> BRR = (1 << 13);
       // 4. С использованием CMSIS и BSRR регистра , см 173 стр.
         GPIOC \rightarrow BSRR = (1 << 29);
       // -----
       Delay();
   }
}
// В конце файла для Кейла обязательна пустая строка! Хз зачем, просто нужна.
```

Код мигалки специально реализован несколькими возможными способами, используя stdperiph и без него (только cmsis)

Проект с этим кодом можно скачать здесь. Но лучше научиться создавать проект с нуля.

Будут вопросы пишите в комментариях, я обычно быстро отвечаю.

Как всегда - Спасибо за внимание и хорошего кодинга! =)

**<** Миландр. Неожиданное поведение САN.

Библиотека CMSIS DSP. Так ли быстр целочисленный квадратный корень? >