

## 8. Калибровочные данные

Дата калибровки (корректировки)			MISTORNA POR	
Дискретность, кг				
НПВ, кг				
Калибровочный вес, кг	d tempora	enn laogei Brainnean	File Railes (CA)	
K1	j- isxualedu	I YOCH MANY	Ballane (Na	
K 2	MUSQS	North Manager	CONC. IN TO	ebro (

## 9. Свидетельство о приёмке и продаже

Преобразовате номер	ель весоизмерительный ТВ-006С заводско соответствует технически
характеристикам, ука	азанным в разделе 3 настоящего Паспорта
и признан годным к :	эксплуатации.
Технический контрол	пёр:
	To M. T.
Дата продажи:	« 07 ДЕН 200 В дено 20 20 СТ
Bart Sala	AOKYMA PORTON
Продавец:	М. П. 65810.51
	9361

Ред. 23.01.2020 г.

# Преобразователь весоизмерительный ТВ-006С

Паспорт

### 1. Общие указания

- 1.1. Настоящий Паспорт, удостоверяет гарантированные предприятием—изготовителем основные параметры и характеристики Преобразователя весоизмерительного ТВ-006С (далее по тексту Преобразователь).
- 1.2. Перед эксплуатацией Преобразователя внимательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и с Руководством по эксплуатации.

Эксплуатация Преобразователя должна производиться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации.

1.3. Паспорт должен постоянно находиться с Преобразователем. В случае передачи Преобразователя другому пользователю, Паспорт подлежит передаче вместе с Преобразователем.

#### 2. Назначение

Преобразователь предназначен для использования в составе весовых дозаторов в качестве вторичного тензометрического преобразователя и позволяет:

- отображать результаты измерения;
- управлять процессом дозирования путем открытия и закрытия заслонок;
- обмениваться информацией с другими устройствами по последовательным каналам связи в соответствии со стандартами RS485.

3.	Технические характеристики
3.1.	Нелинейность передаточной характеристики,
3.2.	%, не более
5.2.	приведенной ко входу, мкВ/В
	в интервале от 0 до 3 мВ/В±0,30
3.3.	Среднеквадратичное отклонение случайной
	составляющей погрешности, %, не более
3.4.	Диапазон рабочего коэффициента
3.5.	преобразования (РКП), мВ/В
5.5.	поверочное деление шкалы, мкВ
3.6.	Тип первичного преобразователя (тензодатчика)
	тензорезисторный
3.7.	Питание первичного преобразователя знакопеременное,
3.8.	В5 Тип линии связи с первичным преобразователем
3.0.	шестипроводная
3.9.	Максимальная длина связи с первичным
	преобразователем, м
3.10.	Минимальное эквивалентное сопротивление
2 11	подключаемых первичных преобразователей, Ом 80 Тип индикатора
	Количество разрядов индикации веса5
	Размер изображения одного символа, мм
	Количество дискретных входов (светодиод оптрона)4
	Напряжение дискретных входов, В24
	Входной ток дискретных входов, мА
	Максимальное коммутируемое напряжение, В
	Максимальный коммутируемый ток, А
	Количество аналоговых выходов
3.21.	Варианты исполнения аналогового выхода:
	токовый, мА
	токовый, мА
	напряжение, В
3.22.	Время установления рабочего режима, мин,
	не более

3		Паспорт
	3. Напряжение питания постоянного тока, В 4. Потребляемая мощность, Вт, не более	
	5. Рабочий диапазон температур, °C	
	6. Атмосферное давление, кПа	
3.27	7. Относительная влажность при 35 °C,	
3 28	%, не более	95
5.20	лицевой панели	IP65
	задней панели	IP42
3.29	Э. Габаритные размеры, мм	128×96×48
3.30	). Масса, кг, не более	1.0
3.3	1. Полный срок службы ТВ-006С, лет	10
	A THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE TOTAL CONTROL OF THE TOT	
4.	Комплектность	
4.1.		1
4.2.		1
4.3.		1 1
4.5.	Разъём 2ESDV-12P, шт	1
4.6.		1
4.7.	Комплект крепежа корпуса	1

### Гарантийные обязательства

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует технических характеристик Преобразователя указанным в настоящем Паспорте при соблюдении потребителем условий и режимов эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации Преобразователя -18 месяцев со дня продажи. В течение этого срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену вышедшего из строя Преобразователя.
- 5.3 Гарантия не распространяется на Преобразователь:
- в конструкцию которого внесены несанкционированные предприятием-изготовителем изменения;
- использовавшийся не по назначению:
- имеющий механические повреждения.
- 5.4. Предприятие-изготовитель обязуется течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части Преобразователя (или весь Преобразователь), неисправность возникла по вине изготовителя.
- 5.5. Срок проведения ремонтных работ по гарантийным обязательствам - не более 20-и дней с момента поступления Преобразователя в сервисный центр.
- 5.6. Гарантийные обязательства выполняются только при наличии настоящего Паспорта ИЛИ паспорта весоизмерительную систему.
- 5.7. Преобразователь принимается в ремонт в чистом виде и с указанием характера неисправности.

Входит в комплект отдельной поставки преобразователя (не в составе весов)

## 6. Сведения о рекламациях

В случае отказа Преобразователя ТВ-006С в период гарантийного срока. необходимо составить технически обоснованный Акт рекламации. AKT рекламации необходимо направить в адрес поставщика. Сведения о рекламациях следует регистрировать следующей таблице:

Дата	Количество часов работы с начала эксплуатации	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации, номер письма	Меры принятые по рекламации
	диноминео	ин минасена	отодотся ски	
		инепамск мап	atkactoren-Ma	
			оп за койния	
	DECEMBER OF	Tellheilklegsa	1 SWADONALISMS	
		aycullo	Newsparorest-sur	
	iy Captelia	neced likulari	prova skodul	
			BE MIN STREET	
		OTOTE ON WE	OF ENDINESSIBLE	
	CAUTE OF TO		on Hullshill	
неппу	DAMEHRS, FISOT	10-и двей с М й центр.	векой ен – минитер	
m ox	NOT ROTORRA	nonwa garba	terracedo elar	
8	raonopi k	TAN ETCORDE	П стерикат нуго смотелку.	
en,ke	BAT B YHCTON	MEQ B ROTESM ATTOMISE	HNGT HROTELD FIDNER EGST AS	

Рекламации в период гарантийного срока принимаются по адресу:
ООО «Торговый дом «Тензо-М», Россия,
140050, Московская область, г.о. Люберцы,
дп. Красково, ул. Вокзальная, 38,
Телефон (факс): (495) 745-30-30, 745-31-21, 745-31-22

E-mail: tenso@tenso-m.ru, http://www.tenso-m.ru

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование Преобразователя может производиться любым транспортом в упаковке, в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта; на воздушном транспорте в герметичном, отапливаемом отсеке.

- 7.2. Условия окружающей среды при транспортировании Преобразователя в упаковке должны соответствовать условиям хранения товаров для группы 5 по ГОСТ 15150-69 (диапазон температур окружающей среды от -25 °C до +50 °C, относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °C).
- 7.3. Условия окружающей среды при хранении Преобразователя должны соответствовать условиям хранения товаров для группы 5 по ГОСТ 15150-69 (диапазон температур окружающей среды от -25 °C до +50 °C, относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °C).
- 7.4. При хранении Преобразователя у потребителя не требуется соблюдения каких-либо особых правил консервации.