지능형IoT네트워크 라즈베리파이 기초

충북대학교 2020. 11. 05.



기본 개념

- **☐** Internet of Things (IoT)
 - 센서나 통신 기능 등을 활용하여 각종 사물을 연결하는 기술
 - 데이터 통신을 통해 제어됨
- □ 싱글보드 컴퓨터
 - 단일 회로 기판으로 구성된 컴퓨터
 - 컴퓨터 기능에 필수적인 마이크로프로세서, 메모리 등의 기능이 포함
 - 크기가 작고 전력을 적게 소모
 - 임베디드 시스템에서 주로 사용됨



라즈베리 파이

□정의


- 초소형, 초저가의 개발을 목적으로 하는 컴퓨터
- 와이파이, 블루투스 와 같은 통신모듈 내장
- GPIO핀을 통해 디지털 입출력을 제어 가능
 - 약 5V의 센서나 제어 기기를 간단히 사용 가능





라즈베리 파이


□ 연결 방법





라즈비안

- □ 라즈비안
 - 라즈베리파이에 사용되는 OS
- □ 라즈비안 OS 설치
 - https://www.raspberrypi.org/downloads/ 에 접속
 - 다음과 같이 진행하여 파일 다운로드







□ Imager 설치

- https://www.raspberrypi.org/downloads/ 에 접속
- 다음과 같이 imager 파일 다운로드

Raspberry Pi OS (previously called Raspbian) is our official operating system for **all** models of the Raspberry Pi.


Use **Raspberry Pi Imager** for an easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to an SD card ready to use with your Raspberry Pi:

- Raspberry Pi Imager for Windows
- Raspberry Pi Imager for macOS
- Raspberry Pi Imager for Ubuntu




□ Imager 설치

• 다운 받은 imager 설치 파일 실행









□ SD 카드 제거

• 라즈베리파이 키트의 다음 부분에서 SD 카드 2개 제거













□ SD 카드 연결

• 카드 리더기에 SD 카드 삽입 후 PC의 USB에 연결

1.





2





□ 라즈비안 설치


• 'Imager'에서 'Operating System' 선택





□ 라즈비안 설치


• 최상단의 'Raspberry Pi OS (32-bit)' 선택





□ 라즈비안 설치

- 'SD Card' 선택 후 SD 카드에 해당하는 드라이브 선택
 - '내 PC'에서 SD 카드에 해당하는 드라이브 확인






□ 라즈비안 설치

• 'Write'를 선택하여 설치 진행














□ SSH 파일 생성

- '내 PC'에서 SD 카드에 해당하는 드라이브 접속
 - 접속이 불가능할 경우 SD 카드 제거 후 재연결




• 상단 '보기' 탭에서 '파일 확장명' 체크 박스 ON





□ SSH 파일 생성

• 현재 폴더에 새 텍스트 파일 생성






□ SSH 파일 생성

• 생성된 파일 클릭 후 키보드의 'F2' 입력

start4x.elf	2020-05-13 오전 8:40	ELF 파일	2,941KB
∰ 새 텍스트 문서,txt	2020-10-17 오후 7:00	텍스트 문서	OKB

- 생성된 텍스트 파일의 이름을 ssh로 변경
 - 확장자명('txt')도 제거해야 함





□ 라즈비안 설치

• SD 카드 제거 후 라즈베리파이에 연결







□ 키트 전원 입력









■ MobaXterm 설치

● https://mobaxterm.mobatek.net/ 접속 후 설치 파일 다운로드










■ MobaXterm 설치

1. MobaXterm_Install....zip ^









□ 네트워크 연결

• 공유기에 PC와 라즈베리파이 연결

공유기



라즈베리파이



□ 원격 접속

- 브라우저(인터넷 익스플로러 또는 구글 크롬)에 접속
- 주소창에 "192.168.0.1" 입력 및 로그인



ipTIME A3008-MU

로그인 이름 admin
로그인 암호 초기암호:admin(변경필요)
아래 이미지의 문자를 입력하세요.

로그인


#로고침





□ 원격 접속


- 고급 설정-> 네트워크 관리-> 내부 네트워크 설정 이동
- 라즈베리 파이에 해당하는 IP 주소 확인





□ 원격 접속

MobaXterm 실행 후 Session 버튼 클릭




UNREGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here; https://mobaxterm.mobatek.net



□ 원격접속


• SSH 선택 후 라즈베리파이의 IP 주소 입력





□ 원격 접속


- 아래와 같은 화면이 뜨면 성공
 - 비밀번호 입력 창이 뜰 경우 'raspberry' 입력





□ 테스트

• 터미널에 "ifconfig" 입력



UNREGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net





□ 우측 라즈베리파이

• 우측 라즈베리파이 또한 위에서 실습했던 것과 같이 진행

