
PREDNÁSKA Z.1

CO JE TO POCÍTAC PRENOS DAT PO KÁBLI

HARVARDSWÁ ARCHITEKTÚRA




LOCHARLES BABBAGE - ANALYTICAL ENGINE (1837)
TURING COMPLETE

4 ADA LOVELACE VYTVORILA MANUAL A PRICA S NÁPADOM KÓDOVAT INFORMÁCIE POMOCOU CISEL

PRENOS CÉSEL - SPOJENIE KÁBLOM

PRVÝ NÁPAD: VYBRAT SI RANGE CÍSEL A = \$0,1,2,..., MB A RANGE NAPATÍ U= MON (OV, XV) A LINEARNOU INTERPOLÁCION VYTVORIT BIJENCIU:



PROBLEMY:

- · ODPOR VODICA DE OVPLYVNENY DÉZKOU A TEPLOTOU
- · ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIAREME Z VESMÍRU A Z INTCH ZARIADENIÍ

RIESEME!

- · NAMIESTU ZOBRAZENIA CÍSLA DO CÍSLA SI DEFINUSEM ZOBRAZENIE INTERVALU DO CÍSLA, A TED NAPR.:
 - PRIJAL SOM JÍSLO J. AK SOM ODMERAL NAPATIE MEDZI 18V A 22V.
- PROBLÉM TAKÉHOTO PRÍSTUPU DE, ŽE POTREBUJEM

 VEIKÉ NAPATIE → ZREDUKUJÉM TEDA MNOŽINU

 ČÍSEL, KTORÉ MÔŽEM PRIJAT NA ČÍSLA O A 1


 A VŠETKY ČÍSLA ZOSTAVÍM Z NICH (PREVOD

 DVOJKOVEJ DO DESIATKOVEJ SÚSTAVY)


CÍSLICOVÝ (DIGITÁLNY) PRENUS

DOHODNIME SA, ZE:


POTOM MÔZEME DEDMODUCHO DEFINOVAT HRANICU PODÍA KTOREJ BUDEME INTERPRETOVAT NAMERANÉ NAPÁTIE. OKREM TO AO DEFINUJEME SEOU 26NU, PO KTORES RED PADNE NA PATIE, BUDEME TO INTERPRETO WAT AKO CHIBU



TAKTO MÔZEME V CASE PRENÁSAT DEDNOTHJ A MUL TÝM, DE BUDEME MENIT NAPATIE A Z NICH VYSKLADAT INFORMACIE:



ZAPODENIE:



VOLTMETER BUDE MERAT ROZDIEL POTENCIALOV MEDZI DATA A GROUND, TJ. BUD SV ALEBO OV

DIFFRENCIÁLNY PRENOS

NAMIESTO JEDNÉHO PATO VEHO VODICA POUZIJEME DVA, KDE NA DATAL BUDEME VYSIEZAT OPAZNÉ NAPÄTIE, AKO NA DATAL A BUDEME MERAT NAPÄTIE MEDZI MIMI, A TEDA:

18 CARRA


1:
$$U_1 = 5V \Rightarrow U_2 = 5V \Rightarrow U_1 - U_2 = 5V \Rightarrow 0$$


0: $U_4 = 0V \Rightarrow 0$
 $= 5V \Rightarrow 0$
 $= 5V \Rightarrow 0$

2NOVU SI DEPINUJEME SEDÚ ZÓNU 5 HODNOTOUE, A DOSTÁVAME:

$$0 \leq \langle \epsilon_1 - 5V \rangle$$

$$1 \leq \langle \epsilon_1 + 5V \rangle$$





LYHODOU TOHTO ZAPOJEMA JE, ŽE ELEKTROMAGNETICKÝ SUM SA NÁM "VYKRÁTI", KEDŽE VODIČE SÚ BLÍZKO SEBA, A TEDA PREDPOKLADÁME, ŽE ELM. SUM TAM PRIDÁ ALEBO ODOBERIE PODOBNÉ NAPÄTIE LAKÝTO PRENOS SA POUŽÍVA NAPR V USB

MSb VS LSb

PRIDALI SME POSTUPNOST CÍSEL 1,0,1,1 AKO
VIEME, CI IDE O CÍSLO 10112 ALEBO 11012

LEAST SIGNIFICANT BIT. EXISTUDU 2 MODINOSTI:

PEVNÁ DĽŽKA BITOV

KAZOY BIT SA BUDE VYSIELAT KOUS TANTINE DLHO -> 2 TOHO DOSTANEME PRENOSOVÚ RÝCHLOST, TO.

bit. 5-1 BITY ZA SEKUNDU baud. 5-1 BAUD = SYMBOL ZA SEKUNDU