Modélisation Transactionnelle des Systèmes sur Puces

Ensimag 3A, filière SLE

Janvier 2010

Consignes:

- Durée : 2h.
- Tous documents autorisés.
- Le barème est donné à titre indicatif.
- On attend des réponses courtes et pertinentes, inutile de recopier le cours.
- Les schémas brouillons seront pénalisés.

1 Questions de cours

Pour chacune des question de cours, la réponse ne devra pas dépasser 4 lignes.

Question 1 (1 point) Dans la déclaration suivante, quelle est l'utilité du mot clé « virtual » à la deuxième ligne (avant public)?

```
template < typename T>
class rendezvous_in_if : virtual public sc_core::sc_interface {
   public:
      virtual T get() = 0;
};
```

Il est nécessaire puisque sc_interface risque d'être au sommet d'une hiérarchie de classe en losange, i.e. d'être dérivée plusieurs fois par la même classe fille.

Question 2 (1 point) A quoi sert un sc_port? un sc_export? Quelle est la différence entre les deux?

Un sc_port permet de faire des appels de fonctions vers l'extérieur d'un module, un sc_export permet d'en recevoir (d'exposer une interface au reste du programme).

Question 3 (1 point) Pour exécuter sur une machine de type Pentium un logiciel embarqué sur une plate-forme TLM avec ISS MIPS, doit-on compiler avec un compilateur croisé? Pourquoi?

Oui, car l'ISS reproduit fidèlement le comportement du processeur, il va interpréter les instructions MIPS.

Question 4 (1 point) La bibliothèque TLM-2 apporte un certain nombre de choses qui ne sont pas présentes dans la bibliothèque SystemC. Citez deux de ces apports (leur nom, et une description en quelques mots).

```
Les sockets: un sc_port et un sc_export dans un même objet.

Les TLM generic payloads: standardisation du contenu des transactions.

Les interfaces (forward, backward, non-blocking, ...) pour savoir quelles fonctions on peut appeler.

...
```

```
Question 5 (1 point) Le code
#include <systemc>
class m : public sc_module { };
  lève l'erreur suivante :
test.h:2: error: expected class-name before '{' token
    Pourquoi? Proposez une version correcte.
```

Il manque sc_core devant sc_module.

5

2 Questions de compréhension

Le niveau d'abstraction TLM peut être décliné en plusieurs variantes. Dans cette question, nous ne considérerons que deux de ces variantes : PV (modèle sans temps, ou « non-timés ») et PVT (modèles avec temps précis). En général, un modèle PVT est plus difficile à écrire qu'un modèle PV, mais les modèles PVT ont des applications impossibles au niveau PV (par exemple, l'analyse de performance).

Question 6 (4 points) On entend parfois dire qu'il est préférable de développer le logiciel embarqué sur des modèles PV pour obtenir du code plus robuste.

Justifiez cette affirmation. Appuyez votre argumentation sur au moins un exemple.

3 Implémentation d'un timer

On s'intéresse maintenant à un composant appelé « timer ». La documentation technique du composant est donnée en annexe. Ce composant sera intégré dans une plate-forme contenant également un CPU, une RAM, et un bus. Il n'y a pas de contrôleur d'interruption, le timer est connecté directement au CPU.

Un squelette de code pour le timer est donné :

Fichier timer.h:


```
1
     #ifndef TIMER H
 2
     #define TIMER_H
 3
 4
     #include "basic.h"
 5
 6
     #define TIMER_LOAD 0x0
 7
     #define TIMER_START 0x4
 8
     #define TIMER_VALUE 0x8
 9
10
     SC_MODULE(TIMER) {
11
             SC_HAS_PROCESS(TIMER);
12
13
             basic::target_socket<TIMER> target;
14
             sc_core::sc_out<bool> irq;
15
16
             TIMER(sc_core::sc_module_name name, sc_core::sc_time period);
17
18
             tlm::tlm_response_status
19
                      read(basic::addr_t a, basic::data_t& d);
20
             tlm::tlm_response_status
21
                      write(basic::addr_t a, basic::data_t d);
22
23
     private:
24
             void count(void);
25
             void interrupt(void);
26
27
             sc_core::sc_event irq_event;
28
             sc_core::sc_time m_period;
29
30
             // Timer internal registers
31
             basic::data_t m_timer_value;
32
             basic::data_t m_timer_load;
33
             basic::data_t m_timer_control;
34
     };
35
36
     #endif // TIMER_H
```

Fichier timer.cpp:

```
1
     #include "basic.h"
 2
     #include "timer.h"
 3
 4
     TIMER::TIMER(sc_core::sc_module_name name, sc_core::sc_time period) :
 5
             sc_core::sc_module(name), m_period(period) {
 6
             SC THREAD(count);
 7
             SC_THREAD(interrupt);
 8
     }
 9
10
    void TIMER::interrupt() {
11
             while(true) {
12
                     // lancer une interruption sur le port irq à chaque fois que
13
                     // l'événement irq_event est notifié.
14
                     // non implémenté
15
             }
16
     }
17
18
     void TIMER::count() {
19
             while (true) {
                     if ((m_timer_value > 0) && (m_timer_control == 1)) {
20
21
                              m_timer_value--;
22
                              if (m_timer_value == 0) {
23
                                      irq_event.notify();
24
                                      m_timer_value = m_timer_load;
25
                              }
26
27
                     wait(m_period);
28
             }
29
     }
30
31
     tlm::tlm_response_status
32
     TIMER::read(basic::addr_t a, basic::data_t& d) {
33
             switch(a) {
34
             case TIMER_LOAD:
35
                     // non implemente
36
                     break;
37
             case TIMER_START:
                     // non implémenté
38
39
                     break;
40
             case TIMER_VALUE:
41
                     d = m_timer_value;
42
                     break;
43
             default:
44
                     return tlm::TLM_ADDRESS_ERROR_RESPONSE;
45
46
             return tlm::TLM_OK_RESPONSE;
47
     }
48
49
     tlm::tlm_response_status
50
     TIMER::write(basic::addr_t a, basic::data_t d) {
51
             int timer = 0;
52
             switch(a) {
53
             case TIMER_LOAD:
54
                     m_timer_load = a;
```

```
55
                      m_timer_value = a;
56
                      break;
57
             case TIMER START:
58
                      // non implémenté
59
                      break:
60
             case TIMER_VALUE:
61
                      return tlm::TLM_COMMAND_ERROR_RESPONSE;
62
                      break;
63
             default:
                      return tlm::TLM_ADDRESS_ERROR_RESPONSE;
64
65
             }
66
             return tlm::TLM_OK_RESPONSE;
67
```

Question 7 (1 point) En utilisant les conventions vues en cours et rappelées partiellement ci-dessous, donnez une vue graphique de la plate-forme.



Question 8 (1.5 points) Écrire le corps de la fonction sc_main qui construit la plateforme.

Question 9 (1 point) Dans le corps de la fonction TIMER::write, on trouve une instruction return tlm::TLM COMMAND ERROR RESPONSE. Expliquez son rôle.

Question 10 (3 points) Donnez le code pour les trois cas non-implémentés dans les méthodes read et write.

Question 11 (2.5 points) Donnez le corps du SC_METHOD « TIMER::interrupt ». Attention, les interruptions sont en mode "pulse", donc le signal d'interruption doit passer à 1 pendant une période (m_period), puis repasser à 0. On suppose qu'une interruption est toujours terminée quand l'interruption suivante commence.

4 Logiciel embarqué

On souhaite maintenant écrire en langage C le logiciel embarqué sur le processeur (portable sur la vraie puce et la plate-forme TLM, en simulation native ou non). On suppose l'existence des fonctions vues dans le cours :

```
extern void write_mem(uint32_t addr, uint32_t data);
extern uint32_t read_mem(uint32_t addr);
extern void cpu_relax();
extern void wait_for_irq();
et la constante suivante définie :
```

```
// Adresse de base du composant cible timer :
const int timer_start_addr = /* ... */;
```

Au démarrage du processeur, le vecteur d'interruption est correctement initialisé et fait en sorte que la routine d'interruption suivante soit appelée pour chaque interruption reçue en provenance du timer :

Question 12 (2 points) Écrire une fonction pause (int n);

Cette fonction doit prendre en argument un nombre de périodes de timer, et faire une attente de n fois cette durée (par exemple, si la période est 1 ns, alors pause(5) fait une attente de 5 ns). Il faudra programmer le timer, et attendre que le timer expire et envoie une interruption. On peut supposer qu'il n'y a qu'un utilisateur du timer, mais le code devra être robuste au cas où le processeur a plusieurs sources d'interruption (dans ce cas, les autres interruptions auraient une routine différente de __interrupt_from_timer).

```
void pause(int n) {
   // on programme le timer
   write_mem(timer_start_addr + TIMER_LOAD,
   write_mem(timer_start_addr + TIMER_START, 0x1);
   // on attend une irq
   while(!irq_from_timer_received) {
      wait_for_irq();
      // ou cpu_relax(); mais c'est moins efficace.
   }
   // on arrete le timer
   write_mem(timer_start_addr + TIMER_START, 0x0);
   // et on acquite le traitement (doit etre apres l'arret du timer)
   irq_from_timer_received = 0;
}
  11
  20
```

Annexe

Timer Documentation

Le composant Timer est un module esclave Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA) destiné à être connecté à un bus haute-performance Advanced High-performance Bus (AHB).

Fonctionnalités

Le composant Timer permet de programmer une interruption qui arrivera dans le futur, après une attente d'une durée fixée à l'avance.

Entrées/Sorties

Le composant Timer possède les entrées/sorties suivantes :

- Interface esclave compatible AMBA
- Une sortie d'interruption int_out

Les interruptions sont ici en mode "pulse"

Fonctionnement interne

Initialement la sortie d'interruption du composant est à 0 (ou false). Le timer contient un compteur qui doit d'abord être initialisé via le registre TIMER_LOAD. Le timer est ensuite démarré en écrivant la valeur 1 dans le registre TIMER_START, et son compteur interne va être décrémenté de 1 toutes les nanosecondes. Quand le compteur atteint la valeur 0, une interruption est lancée, et le compteur est rechargé à sa valeur initiale et le décompte recommence.

2009-2010 page: 1/2

Récapitulatif des registres

Adresse relative	Type	Taille	Valeur initiale	Nom	Description
0x00	Lecture/Écriture	32 bits	0	TIMER_LOAD	Registre Chargement du timer
0x04	Lecture/Écriture	32 bits	0	TIMER_START	Registre Démarrage du timer
0x08	Lecture seule	32 bits	0	TIMER_VALUE	Registre Valeur courante du compteur

Registre TIMER_LOAD

Ce registre contient la valeur initiale du compteur interne du timer. Cette valeur est utilisé quand le décompte commence (soit suite à une expiration du timer, soit quand le timer est démarré via le registre TIMER_START.

Registre TIMER_START

Écrire 1 dans ce registre démarre ou redémarre le timer. Écrire 0 dans ce registre stoppe le décompte. L'effet d'une écriture d'une autre valeur est indéterminée.

Une lecture renvoit 1 si le timer est en train de décompter, et 0 s'il est arrêté. La valeur initiale est 0.

Registre TIMER_VALUE

La valeur courante du compteur interne. En d'autres termes, c'est le nombre de milisecondes restantes avant la prochaine interruption.

2009-2010 page: 2/2