



Laborprotokoll Ampel Intern und Extern

 ${\color{red} System technik\ Labor} \\ {\color{red} 4CHIT\ 2016/17,\ GruppeD}$

Martin Wölfer

Version 0.2 Begonnen am 2. Dezember 2016 Beendet am 12. Januar 2017

Note: Betreuer: WEIJ

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung		1
2	\mathbf{Erg}	ebnisse	1
	2.1	Erklärung Interrupts	1
	2.2	Umsetzung Ampel interne LEDs	3
	2.3	Umsetzung Ampel externe LEDs	4
	2.4	Umsetzung Ampel mit Button	6

1 Aufgabenstellung

Erstelle 2 Arten von Ampeln:

Variante a: Verwende externe LEDs sowie die Methode HAL_Delay um eine gewisse Zeit zu warten.

Variante b: Verwende Interrupts um gewisse Zeiten abzuwarten. Verwende ebenfalls externe LEDs. Zusätzlich verwende den Taster, um zwischen dem Normalbetrieb und dem Orange-Blinken einer Ampel umzuschalten. Der Umschaltvorgang sollte von der Orange in die Orange-Blink Phase bzw. in umgekehrter Richtung in die Rot-Phase erfolgen. Schließlich füge einen zusätzlichen externen Schalter hinzu, mit welchem man ebenfalls umschalten kann.

Dokumentiere dein Vorgehensweise in einem Protokoll und gib dieses zusammen mit dem Code ab.

Gehe Schritt für Schritt vor und dokumentiere diese Schritte:

- Realisiere zuerst ein leuchtendes internes und dann externes LED. - Erzeuge ein blinkendes LED mit HAL_Delay. - Erzeuge die Variante (a) der Ampel - Erzeuge ein LED, welches du mit dem Taster umschalten kannst. - Erzeuge ein blinkendes LED mit einem Timer-Interrupt - Erzeuge die Ampel der Variante b - Füge den externen Taster hinzu.

2 Ergebnisse

2.1 Erklärung Interrupts

In dem File startup_stm32f303xc.c im Startup-Ordner stehen für die Interrupts verschiedene Funktion zur Verfügung

```
g pfnVectors:
         .word
                    Reset Handler
 3
          . word
                    NMI Handler
          .word
                    Hard\overline{F}ault\_Handler
 5
          .word
                    MemManage_ Handler
          .word
                    BusFault \overline{H} andler
          .word
                    UsageFault Handler
          .word
 9
          .word
          .word
          .word
                    0
11
          .word
                    SVC Handler
         .word
13
                    DebugMon_Handler
          . word
          word
                    PendSV Handler
          . word
                    SysTick_Handler
17
          .word
                    WWDG IRQHandler
          .word
                    PVD IRQHandler
19
          .word
                    \overline{\text{TAMP}} \overline{\text{STAMP}} \overline{\text{IRQHandler}}
          .word
         . \, word \,
                    RTC WKUP IRQHandler
21
                    FLASH IRQHandler
          .word
23
          .word
                    RCC IRQHandler
                    EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
         .word
25
          .word
                    EXTI2 TSC IRQHandler
         . word
                    EXTI3_IRQHandler
         .word
27
29
31
33
```

Zum Beispiel wird der Reset_Handler bei einem Reset aufgerufen oder der NMI_Handler beim größten Notfall.

Der SysTick_Handler allerdings wird jede Millisekunde aufgerufen!

Im File stm32f3xx_it.c sieht man folgende Methode:

```
void SysTick_Handler(void)
{
    HAL_IncTick();
    HAL_SYSTICK_IRQHandler();

#ifdef USE_RIOS_SYSTICK
    osSystickHandler();

#endif
}
```

Die Methode HAL_IncTick() sorgt dafür dass auch wirklich jede ms der SysTick_Handler aufgerufen wird, bei der Methode HAL_SYSTICK_IRQHandler() ist nicht so klar was sie macht.

Wenn man dieser mit STRG + Doppelklick folgt wird man folgenden Code erblicken:

```
* @brief This function handles SYSTICK interrupt request.
2
       * @retval None
4
   void HAL SYSTICK IRQHandler(void)
6
       HAL SYSTICK Callback();
 8
10
         @brief SYSTICK callback.
        @retval None
12
     weak void HAL SYSTICK Callback(void)
14
        /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
16
                 the HAL SYSTICK Callback could be implemented in the user file
18
```

Dies sagt praktisch folgendes aus:

Die MethodeHAL_SYSTICK_Callback() ist __weak definiert, dass heißt sie kann implementiert werden. Zusätzlich wird diese Methode jede ms vom Handler aufgerufen, was heißt dass wir in dieser Methode sehr leicht mit Interrupts arbeiten können!

Um nun tatsächlich mit der Methode HAL_SYSTICK_Callback() arbeiten zu können, muss eine globale Variable int count = 0 definiert werden, welche jede ms inkrementiert wird und mit dieser kann man dann zeitlich überprüfen wann etwas passieren soll.

Ein leichtes Beispiel zum Blinken einer LED:

In main() steht lediglich folgender Code:

In HAL_SYSTICK_Callback() steht nun folgendes:

```
void HAL_SYSTICK_Callback(void) {
          count++;
          if(count == 1000) {
                count = 0;
                BSP_LED_Toggle(LFD_RED);
          }
}
```

Wenn man es ausführt wird man sehen dass die Rote LED am Board jede Sekunde wechselt zwischen leuchten und nicht-leuchten.

Wichtig zu beachten ist, dass man in main() mit dieser Methodik keine Endlosschleife benötigt, da diese schon im Handler definiert ist:

```
Default_Handler:
Infinite_Loop:
b Infinite_Loop
```

2.2 Umsetzung Ampel interne LEDs

Theoretisch kann man diese Aufgabe umsetzen nur durch mit BSP_LED_... aber um mich mit den Ports bekannt zu machen habe ich diese Aufgabe gleich mit den Ports umgesetzt.

Auf dem Discovery-Board belegen auf Port E die Pins 8-15 die internen LEDs.

Um mit diesen zu Arbeiten müssen diese natürlich zuerst initialisiert werden:

```
void LED Init(void){
 1
          /Auf dem Port E (GPIOE) aktivieren
           HAL RCC GPIOE CLK ENABLE();
 3
 5
           /Sagen welche Pins angesteurt werden sollen (Alle)
         GPIO InitStruct.Pin = PinsInt;
           /Mod<del>u</del>s auf Push Pull setzen
 7
         GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
          /Pull Modus setzen auf NoPull
 9
          \begin{array}{lll} & GPIO\_InitStruct . \ Pull = GPIO\_NOPULL; \\ & GPIO\_InitStruct . \ Speed = GPIO\_SPEED\_FREQ\_LOW; \end{array} 
11
13
          /GPIO Initalisieren mit GPIO (Port E) und der "Konfiguration"
         HAL GPIO Init(GPIOE, &GPIO InitStruct);
```

Wobei PinsInt lediglich definiert wurde als:

```
1 #define PinsInt GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15
```

und GPIO_InitStruct als:

```
1 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
```

Nach der Initialisierung kann man nun auf diese Ports zugreifen mit HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_9);

Um die Lesbarkeit des Codes zu verbessern habe ich folgende Methoden geschrieben:

```
void toggleRed(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_13);

void toggleBlue(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_12);
}

void toggleOrange(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_14);
}

void toggleGreen(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_15);
}
```

Die Ampel nun umzusetzen war eine reine Logik-Überlegung in der Methode HAL_SYSTICK_Callback():

```
void HAL SYSTICK Callback(void) {
        count++;
3
        if(count == 1){
            toggleRed();
5
        if(count == 3000){
7
            toggleOrange();
        if(count = 4500){
11
            toggleOrange();
            toggleRed()
13
            toggleGreen();
15
17
        if(count >= 10000 \&\& count <= 12000){
            if(count\%200 == 0){
19
                toggleGreen();
21
        if(count == 12000){
23
            toggleOrange();
25
        if(count = 14000){
27
            toggleOrange();
            count = 0;
29
31
```

2.3 Umsetzung Ampel externe LEDs

Daher ich schon bei der Umsetzung der internen LEDs mit den Ports gearbeitet habe, war es kein Problem externe Spannungen auszugeben.

Für die Farbe Rot habe ich auf dem Port A den Pin 1 ausgesucht.

Für die Farbe Gelb habe ich auf dem Port A den Pin 2 ausgesucht.

Für die Farbe Grün habe ich auf dem Port A den Pin 3 ausgesucht.

Auf dem Steckbrett habe ich nur die bestimmten LEDs mit den jeweiligen Ports verbunden und alle schließlich mit Masse verbunden. Um sicherzugehen wurde zusätzlich jedem LED ein Vorwiderstand vorgeschalten.




Abbildung 1: LEDs wurden mit Ports und Masse verbunden

Im Code musste zuerst die Funktionalität hinzugefügt werden dass die genannte Pins initialisiert werden:

```
void PIN_Init(void){
 1
        //Aufdem Port A (GPIOA) aktivieren
         _HAL_RCC_GPIOA_CLK ENABLE();
3
          Sagen welche Pins angesteurt werden sollen (1,2,3)
5
        GPIO InitStruct.Pin = PinsExt;
          Modus auf Push Pull setzen
 7
        GPIO InitStruct Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
9
         /Pull Modus setzen auf NoPull
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
11
        //GPIO Initalisieren mit GPIO (Port a) und der "Konfiguration"
13
        HAL GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct);
15
```

Wobei PinsExt lediglich definierte wurde als:

```
1 #define PinsExt GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3
```

Der nächste Schritt war in den bereits genannten Funktionen hinzuzufügen dass diese auch die externen Pins ansteuern:

```
void toggleRed(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_13);

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_1);

void toggleOrange(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_14);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_2);
}

void toggleGreen(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_15);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_3);
}
```

Am restlichen Code musste sonst nichts verändert werden.

2.4 Umsetzung Ampel mit Button

Der erste Schritt war in dem File stm32f3xx_it.c folgenden Code hinzuzufügen:

Dadurch wird jedes mal ein Interrupt ausgelöst wenn der User-Button gedrückt wird bzw. die Funktion void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_PIN) wird aufgerufen.

Wenn der Button nun gedrückt wird, wird zuerst die count Variable zurückgesetzt und alle LEDs werden ausgeschalten mit GPIO_PIN_RESET.

```
void turn AllOff (void) {

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, PinsInt, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, PinsInt, GPIO_PIN_RESET);

}
```

Um den Betriebsmodus (Normale Ampel oder blinkendes Orange) gibt es die globale Variable button:

```
int button = 0;
```

Diese Variable wird jedes mal beim drücken des Buttons getoggled:

```
if(button == 0) {
    button = 1;
} else {
    button = 0;
}
```

Zum Schluss muss nur mehr die Funktion verändert werden die sich um das Verhalten der Ampel kümmert (HAL_SYSTICK_Callback()) da je nach Betriebsmodus andere LEDs leuchten sollen:

```
void HAL SYSTICK Callback(void) {
        count ++;
        if(button = 0){
3
            if(count = 1){
                toggleRed();
5
7
            if(count == 3000){
                toggleOrange();
9
1.1
            if(count = 4500){
                toggleOrange();
                toggleRed()
15
                toggleGreen();
17
            if(count >= 10000 \&\& count <= 12000){
                 if(count\%200 == 0){
19
                     toggleGreen();
^{23}
            if(count = 12000){
                toggleOrange();
25
27
            if(count = 14000){
                 toggleOrange();
                 count = 0;
31
        }else{
            i\dot{f}(count\%1000 == 0){
33
                toggleOrange();
35
```

A 1 1 *	1 1	
Abbi	ldungsvei	rzeichnis