TIVA ARM M4

Burhan BARAKLI
Department of Electrical and Electronic Science
Technion— Institute of Engineering
Technion City, Sakarya 54000, Sakarya

11 Kasım 2018

İçindekiler

1	Başlangıç Ayarlarımız	1
	1.1 Giriş	1
2	GPIO-General Purpose Input Output	2
	2.1 Tiva GPIO Yapısı	2
	2.1.1 Giriş Çıkış modları	3
	2.1.2 Tiva Kitindeki örnek Giriş ve Çıkışlar	4
	2.1.3 Derste yapılan örnekler	5
	2.1.4 c ve Fonksiyon oluşturma	8
		20
		21
3	General Purpose Timer Module(G.P.T.M)-Genel Amaçlı Zamanlayıcı Modülü	${f 25}$
		25
4	ADC	3 0
	4.1 ADC	30
		33
		35
	··	35

••			
0	\mathbf{z}	\mathbf{e}	t

Sonra bayanlar beyler . . .

Bölüm 1

Başlangıç Ayarlarımız

1.1 Giriş

This is time for all good men to come to the aid of their party!


Bölüm 2

GPIO-General Purpose Input Output

GPIO, Genel Amaçlı Giriş / Çıkışlar anlamına gelir; bu, sinyalleri alma ve iletme yeteneğine sahip bir modül veya çevre birimi anlamına gelir. Sayısal sinyallerle çalışırlar, fakat diğer çevre fonksiyonlarını (ADC, SSI, UART, vb.) bir mux entegresi ile kullanabilirler.

Mikroişlemci kartları üzerinde elektronik sistemlerle haberleşme ve bu cihazların kontrolü amacıyla kullanılan portlar, genel amaçlı giriş çıkış portları (General Purpose Input/Output) GPIO olarak adlandırılır. GPIO portları mikro denetleyici cihazların çevresel cihazlarla iletişim kurmakta en çok kullandıkları yoldur. Bir GPIO portu aynı anda hem **giriş** hem de **çıkış** hattı olarak kullanılabilir. Örneğin bir LED diyotu kontrol etmek amacıyla çıkış hattı kullanılırken, bir buton veya anahtara basılıp basılmadığını belirlemek için giriş hattı kullanılır. GPIO portlarında low durumunu 0V, high durumunu ise pozitif bir gerilim (genellikle 3.3V) belirtir. Girişe uygulanan voltaj 1.7V-5.5V aralığında olmalıdır. 5.5V'dan daha büyük gerilimler donanımınıza zarar verecektir. Port değeri boolean (lojik seviye) bir değer olarak saklanır.

2.1 Tiva GPIO Yapısı




Şekil 2.1: TM4C123GH6PM pinleri

TM4C123GH6PMI Tiva mikrokontrolör kartı, 64 adet pini mevcuttur ve 40'dan fazla sayısal giriş veya çıkış olarak kullacağımız pine sahiptir. Tiva C mikro düşük güç ARM Cortex M4 MCUS ve tipik olarak 3.3V

çalışır ve böylece GPIO pinlerinin mantık seviyelerini tahmin edebilirsiniz. Ancak, birkaç GPIO (PB0, PB1, PD4 ve PD5) hariç tüm GPIO pinleri 5V toleranslıdır.

Bazı GPIO pinlerine Launchpad kartında erişilemezken, diğerleri fiziksel olarak mevcut değildir, örn. PF7! Maksimum sınır 25mA olmasına rağmen, 10 - 15mA'nın ötesindeki GPIO pinlerini zorlamayın. Yüksek güç yüklerini sürmek için opto izolatörler, FET'ler ve BJT'ler gibi harici anahtarlama elemanlarını kullanın.


GPIO pinleri alternatif fonksiyonlara sahiptir ve bu yüzden gerekli GPIO pinlerini bulmak için Pinmux yazılımını kullanın. Ayrıca, diğer fonksiyon pinlerini de GPIO kütüphanesinin altındaki MikroC derleyicinin yardım bölümünde kontrol edebilirsiniz. Derleyicide, GPIO yazar ve CTRL ile Boşluk tuşlarına basarsanız, GPIO için tüm kullanılabilir seçenekleri görürsünüz.



Şekil 2.2: pinmux programı

Hem GPIO'lar hem de yazmaçlarının hepsi 8 bitlik genişliktedir ve her port piniyle ilgili birçok yazmaç ve seçenek vardır.

2.1.1 Giriş Çıkış modları



Şekil 2.3: Giriş çıkış modları

Mikrodenetleyicinin genel amaçlı giriş çıkış (general purpose input/output (GPIO)) pinleri, giriş çıkış bakımından farklı modlarda konfigure edilebilir. Giriş modları arasında pull-up, pull-down dirençleri, hysteresis, ya da benzeri kombinasyonlar söz konusu olabilir. Benzer şekilde çıkış modları push-pull, high-drive ya da open-drain olabilir.

GPIO giriş modları genellikle, yüksek empedans(high impedance, high-z), pull-up, pull-down ve tekrarla-yıcı(repeater) olarak tasarlanır. Yine bazı mikrodenetleyiciler I/O arayüzlerinde histerizis (hysteresis) özelliği de barındırır ve bu sayede suni (bouncing gibi) durum değişiklikleri önlenir.

Pull Up/Down Eğer bir giriş, dahili (mikrodenetleyicinin içindeki) pull-up modunda ise o pin içeride bir direnç ile lojik bir seviyesine çekilmiştir. Bu da şu demektir ki, o pin dışarıdan lojik sıfıra sürülene kadar, lojik 1 durumunda kalmaya devam edecektir. Tam tersi durum da pull-down için geçerlidir. Eğer bir giriş, dahili pull-down modunda ise o pin içeride bir direnç ile lojik sıfır seviyesine çekilmiştir. Bu da şu demektir ki, o pin dışarıdan lojik bire sürülene kadar, lojik sıfır durumunda kalmaya devam edecektir.

Repeater: Bazı mikrokontrolörlerde bazı pinlerin durumu dinamik olarak pull-up ya da pull-down olarak değiştirilebilmektedir ve bunun için repeater mod kullanılır.

High Impedance: Bir giriş pini yüksek empedans(high impedance, high-z) durumunda olduğunda pinin durumu, o pin lojik sıfıra ya da lojik bire bağlanana kadar bilinemez.

Floating: Yüksek empedans yapısındaki bir pin, lojik sıfıra ya da lojik bire bağlanmadıysa, pin floating (belirsiz, salınan) moddadır denir.

Tri-stated: Üç durumlu anlamındaki bu mod, floating ile aynı durum için kullanılır.

Hysteresis Bir pinin lojik sıfırda mı lojik birde mi olduğuna karar verebilmek için genelde bir eşik değeri kullanılır. Ancak bu eşik değeri bir aralık ifade etmediğinden eşik değerinin çok az üstü de lojik bir olur, epey üstü de lojik bir olur. Benzer şekilde eşik değerinin çok az altı da lojik sıfır olur, epey altı da lojik sıfır olur. Gerçek hayatta bu durum bouncing (sekme, salınma) problemini doğurur. Siz lojik birdeki bir pini lojik sıfıra çekerken pin eşik değerinin etrafında kararsız bir duruma girer ve ardışıl olarak 1,0,1,0,1,0 durumları görülür. Bunu önlemek için güvenli bir aralık belirlenmiştir.

Push-Pull Push-pull bir çıkış hem source hem de sink akımı akıtabilir. Bu da pin çıkışı sıfıra da çekilse, bire de çekilse o pin üzerinden akım akıtabilmeyi sağlar. TTL ve CMOS devreler push-pull çıkış kullanır.

Şekil 2.3'de **Open-Drain** yazan kısmı görebilirsiniz. Gerilimle sürülen bir transistör türü olan MOSFET'i tanıyanlar için "open-drain" kavramı zaten açıklamaya mahal gerek bırakmayacak kadar anlaşılırdır. Ancak MOSFET'i bilmeyenler için anlatmak gerekirse bir MOSFET üç pine sahiptir: gate(kapı, giriş), source (kaynak), drain(akaç). Open-drain durumda source toprağa bağlıdır,gate içeriden sürülmüş durumdadır ve drain açıktadır. Open-drain çıkış yalnızca sink akımı akıtabilir yani dışarıdan akım çekebilir. Dışarıya doğru akım basamaz. Esasen bu da iki durumda kalabilmesine imkan verir: düşük empedans ve yüksek empedans.


Output open-drain Pinin çıkış bacağı, P-Mos ile N-Mos mosfetleri arasında bulunmaktadır. Eğer çıkışı open-drain ayarlarsanız, pin bacağı GND'ye bağlanır. VDD ile arasında sonsuz empedans oluşur. Bu durumda pini high olarak çıkış vermek için dışarıdan pull-up dirençleri eklemeniz gerekmekte. Bu özellikle, çıkışa bağlanacak olan devre elemanının daha fazla akım çekmesi sağlanabilmektedir. Röle gibi akım gerektiren devre elemanlarını sürmek için kullanılır. Akım mikroişlemciden değil, pull-up direnci üzerinden çekilir.

Output push-pull Pin bacağı P-Mos mosfeti ile VDD pinine bağlanır. Akım gerektirmeyen işlemlerde, çıkışı logik 1 yapmak için bu mod kullanılır.

High Drive High Drive (yüksek sürüşlü) pinler esasen yüksek akım verebilen push-pull pinlerdir. Normal bir push pull pin+/-8mA akım akıtabilirken high drive pinler 40mA'e kadar akım akıtabilir. Ancak genelde elektriksel karakteristik datasheette belirtilir. Eğer pin ile doğrudan yüksek akım çeken elemanlar sürülecekse, pinin üst sınırına kadar akım çekecek cihazlar, ek bir devre olmasızın high drive pinler ile sürülebilirler.

2.1.2 Tiva Kitindeki örnek Giriş ve Çıkışlar

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
int main(void)
{
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    // 50 Mhz
```



Şekil 2.4: portf tiva

2.1.3 Derste yapılan örnekler

Şimdilik örnekleri verip bazı açıklamalar ile devam edeceğim. Zamanım bu aralar kısıtlı olduğundan bazı açıklamları daha sonradan güncelleyeceğim. gpio.h ilgilendiğimiz kütüphane.

```
extern int32_t GPIOPinRead(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins); // geriye değer döndürüyor ve 2 par. alıyor.

extern void GPIOPinWrite(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val); // 3 par . alıyor

extern void GPIOPinTypeGPIOInput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins); //2 par. alıyor extern void GPIOPinTypeGPIOOutput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins); // 2 par. alıyor
```

```
GPIOPinTypeGPIOOutput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins); extern void GPIOPinTypeGPIOInput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins); //2 par. aliyor
```

Bu fonksiyon ilgilendiğimiz portun pinlerini çıkış veya giriş olarak ayarlıyor. GPIO_PORTF_DIR_R registirini incelediğimizde çıkışlar için 1 değeri, girişler için 0 değerini aldığını göreceksiniz.

```
extern int32_t GPIOPinRead(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins); // geriye değer döndürüyor ve 2 par. alıyor.
extern void GPIOPinWrite(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val);// 3 par . alıyor
```

Bu fonksiyonlar ile ilgilenilen pinlerin değeri okunur veya pinin lojik seviyesi ayarlanır. GPIO_PORTF_DATA_R registerında ise portların lojik durumlarını inceleyebilirsiniz.

```
|| GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
```

Kod içinde kullandığımız | karakteri bitsel **or** operatörüdür.GPIO_PIN_1=2, GPIO_PIN_2=4, GPIO_PIN_3=8 değerlerini almaktadır. Üç değerin or operatörü ile çıktısı 14'tür. GPIO_PORTF_BASE=0x40025000'dir.

```
GPIOPinTypeGPIOOutput(0x40025000, 14);
```

fonksiyonun bir üstteki kod bloğundan bir farkı bulunmamaktadır.

Aşağıdaki kodda pin4 input olarak ayarlanıyor. Fakat lojik seviyesi 1 olarak ayarlanıyor. Butona tıklandığından lojik seviye 0'a çekilmektedir. Bu nedenle 0 testini gerçekleştirmemiz gerekecektir. Kodu inceleyiniz.

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
int main(void)
{
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
       GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    // pin 4, pull-up olarak ayarlandı.
    while (1)
    {
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) == 0)
        {
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 2);
        }
        //veya
        if(!GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4))
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 2);
        }
        //veya
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4)!=16)
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 2);
        // bu üç if yapısı aynı mantıkta çalışmaktadır.
    }
}
```

Aşağıdaki fonksiyon giriş olarak ayarlayacağımız yapının pull-up veya pull-down durumunu ayarlamak için kullanacağız. Kullandığımız kitte portf'nin 4. pini butonla direkt olarak GND olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle biz içerdeki lojik seviyeyi 1 olarak ayarlamalıyız.

Parametreler aşağıdaki gibi gpio.h'da düzenlenmiştir.

```
//*********************************
//
// Values that can be passed to GPIOPadConfigSet as the ui32Strength parameter,
// \ \ and \ \ returned \ \ by \ \ \textit{GPIOPadConfigGet} \ \ in \ \ the \ \ *pui32Strength \ \ parameter.
#define GPIO_STRENGTH_2MA
                               0x00000001 // 2mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_4MA
                                          // 4mA drive strength
                               0 \times 00000002
                                          // 6mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_6MA
                               0 \times 00000065
#define GPIO_STRENGTH_8MA
                               0x00000066 // 8mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_8MA_SC
                               Ox0000006E // 8mA drive with slew rate control
#define GPIO_STRENGTH_10MA
                               0x00000075 // 10mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_12MA
                               0 \times 00000077
                                          // 12mA drive strength
                     *******************
//
```

```
//\ \textit{Values that can be passed to GPIOPadConfigSet as the ui32PadType parameter,}\\
// and returned by GPIOPadConfigGet in the *pui32PadType parameter.
//
//*****************************
#define GPIO_PIN_TYPE_STD
                           0x00000008 // Push-pull
                           0x0000000A // Push-pull with weak pull-up
#define GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU
#define GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD
                           0x000000C // Push-pull with weak pull-down
                                    // Open-drain
#define GPIO_PIN_TYPE_OD
                           0 \times 00000009
                                    // Analog comparator
#define GPIO_PIN_TYPE_ANALOG
                           000000000
                                     // Hibernate wake, high
#define GPIO_PIN_TYPE_WAKE_HIGH 0x00000208
                                     // Hibernate wake, low
#define GPIO_PIN_TYPE_WAKE_LOW 0x00000108
```

Gpio portf'in 0. pini Gpio ve jtag arasında bir paylaşım söz konusudur. Bu nedenle 0. pine ait kilidi portf için şimdilik kaldırmalıyız. Aşağıda verilen kodlar 0. pini giriş ayarlamadan önce koymalıyız.

```
HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
```

Artık 0. pini input olarak kullanabilmekteyiz.

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/hw_gpio.h" // bunu unutmayın !!!!
int main(void)
{
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
       GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    // pin 0 ve 4, pull-up olarak ayarlandı.
    while (1)
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) == 0)
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 2);
        }
        else if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0)==0)
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 4);
        }
    }
}
```

Derste tartıştığımız diğer bir konu inputların ikisini birden okuduğumuzda gelen değerler ile alakalıydı. Bir üstte tek tek girişler okunmuştu fakat burada durum biraz farklıydı. Kodu inceleyin ve butonlara tıkladığımızda gelen değerleri belirleyin.

```
#include <stdint.h>
```

```
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/hw_gpio.h" // bunu unutmayın !!!!
int main(void)
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
       GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    // pin 4, pull-up olarak ayarlandı.
    while (1)
    {
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4) == 16) // sw1, pf.0=0
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 2);
        else if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4)==1) //sw2 pf.4=0
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 4);
        }
    }
}
```

2.1.4 c ve Fonksiyon oluşturma

Oluşturabileceğimiz değişken tipleri (int,double,float) klasik c ve türevleri programlama dillerindeki gibi oluşturabiliriz. Bunun için internette bir sürü kaynak bulabilirsiniz. CCS'de bulunan değişik tipte hazır oluşturulmuş tiplerde mevcuttur. stdint.h kütüphanesinde oluşturulan değişkenler aşağıdaki şekildedir. defined(_TMS3200 başlıklarına bakabilirsiniz. Ancak derste hep klasik değişken tiplerini oluşturacağız.

```
#elif defined(_TMS320C6X) || defined(__ARM_ARCH) || defined(__ARP32__) || \
                          || defined(__FROZEN__)
      defined(__PRU__)
    typedef
              signed char
                            int8_t;
    typedef unsigned char uint8_t;
                     short int16_t;
    typedef unsigned short uint16_t;
    typedef
                     int
                            int32_t;
    typedef unsigned int
                           uint32_t;
#if defined(__ARM_ARCH) || defined(_TMS320C6X) || defined(__ARP32__) || \
    defined(__MSP430__) || defined(__PRU__)
                                              || defined(__FROZEN__)
                     long long int64_t;
    typedef
    typedef unsigned long long uint64_t;
```


TIP	BOYUT	MIN	MAX
char short int unsigned int long float double	: 1 byte(s) : 2 byte(s) : 4 byte(s) : 8 byte(s)	-128 -32768 -2147483648 -2147483648 1.175494e-38 2.225074e-308	127 32767 2147483647 4294967295 2147483647 3.402823e+38 1.797693e+308

Şekil 2.5: Değişken Tipleri ve ram'de kapladıkları boyut

While, For, Break, Continue, Goto

while döngüsü, en temel döngü tipimizdir. Bir kontrol ifadesiyle döngünün devam edilip edilmeyeceği kontrol edilirken, scope içinde (yani ayraç işaretleri arasında) kalan bütün alan işleme sokulur. İşleme sokulan kod kısmı döngü yapılacak adet kadar tekrar eder.

while döngüsünün genel yapısını ve akış şemasını aşağıda görebilirsiniz:




Şekil 2.6: Döngü 1 while

while dışında bir döngü tipi olarak, for yapısı bulunmaktadır. Diğer iki döngüden farklı olarak, for yapısı, yenilemeli-tekrarlamalı (İngilizce iterative) yapılarda kullanıma daha uygundur. Bunu performans anlamında söylemiyorum. Demek istediğim yazım tekniği olarak, for döngüsünün daha kullanışlı olmasıdır. Örneğin birbirini, sürekli tekrar eden işlemlerin yapıldığı Nümerik Analiz gibi alanlar, for döngüsü için iyi bir örnek olabilir. Ancak bu dediklerim sizi yanıltmasın; for döngüsü sadece soyut alanlarda çalışsın diye yaratılmış bir şey değildir.

Programlarda, diğer iki döngüden çok daha fazla for kullanırsınız. Çünkü for sadece matematiksel hesaplama işlemlerinde değil, diziler (array) gibi konularda sürekli kullanılan bir yapıdır. Yazımı diğerlerine nazaran daha sade olduğundan, iteratif işlemlerde kullanılması elbette ki tesadüf olarak düşünülemez.

Aşağıda for döngüsünün genel yazımını ve akış diyagramını göreceksiniz:




Şekil 2.7: Döngü 2 for

break Komutu Bazı durumlarda, döngüyü aniden sonlandırmak isteriz. Bunun için 'break' komutunu kullanırız. Döngü içinde break; komutu görüldüğü anda döngü sonlanır.

continue Komutu break komutunun, döngüyü kırmak için olduğundan bahsetmiştik. Bunun dışında işlem yapmadan döngüyü devam ettirmek gibi durumlara da ihtiyacımız vardır. Bunun içinde continue (Türkçe: devam) komutunu kullanırız.

goto Yapısı C programlama dilinde bulunan bir başka yapı, goto deyimidir. Koyacağınız etiketler sayesinde, programın bir noktasından bir başka noktasına atlamanızı sağlar. goto, bir döngü değildir ancak döngü olarak kullanılabilir.

goto, çalışabilmek için etiketlere ihtiyaç duyar. Etiketler, vereceğiniz herhangi bir isme sahip olabilir. Etiket oluşturmak için bütün yapmanız gereken; etiket adını belirleyip, sonuna iki nokta üst üste eklemek (:) ve programın herhangi bir yerine bunu yazmaktır. goto deyimi kullanarak bu etiketleri çağırırsanız, etiketin altında bulunan kodlardan devam edilir. goto ve etiketlere dair genel yapıyı, akış diyagramıyla birlikte aşağıda bulabilirsiniz:



Şekil 2.8: Döngü 3 goto

Kaydırma (Shift) Operatörleri

Kaydırma operatörleri, özellikle Assembly ile uğraşanlara tanıdık gelecektir. Bunları kullanarak son derece hızlı çarpma ve bölme yapılabilir. C'deyse benzer amaçlarla kullanmanız elbette mümkündür. İki çeşit kaydırma operatörü vardır:

- 1. Sola Kaydırma Shift Left («)
- 2. Sağa Kaydırma Shift Right (»)

Aşağıdaki örnek, sola kaydırma operatörü kullanılarak yapılan bir işlemi göstermektedir. x değişkeni, 10 tabanında 22 sayısını tutmaktadır. 2 adım sola kaydırılması sonucu, sayı 88 olmuş ve y'ye atanmıştır.

```
\begin{vmatrix} x &= ( & 0001 & 0110 & )2 &==> & 22 \\ y &= x &<< & 2 \\ y &= ( & 0101 & 1000 & )2 &==> & 88 \end{vmatrix}
```

Atama Operatörleri

Bu operatörler bir değişkene, bir sabit vaya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır. Birleşik atama: bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler daha kısa yazılabilir. Eğer ifade

değişken = değişken [operatör] aritmetik ifade;

şeklinde ise, daha kısa bir biçimde

değişken [operatör] = aritmetik ifade;

olarak yazılabilir.

Operatör	Açıklama	Örnek	Anlamı
=	atama	x = 7;	x = 7;
+=	ekleyerek atama	x += 3	x = x + 3
-=	eksilterek atama	x -= 5	x = x - 5
*=	çarparak atama	x *= 4	x = x * 4
/=	bölerek atama	x /= 2	x = x / 2
%=	bölüp, kalanını atama	x %= 9	x = x % 9
++	bir arttırma	x++ veya ++x	x = x + 1
	bir azaltma	х veyaх	x = x - 1

Şekil 2.9: Atama Operatörleri

Matematiksel Fonksiyonlar (math.h)

Matematiksel fonksiyonların hemen hemen hepsi double veri tipindedir. Bu fonksiyonlardan biri program içinde kullanılacaksa math.h başlık dosyası program içine eklenmelidir.

Trigonometrik (sin, cos, tan) fonksiyonlar kendisine parametre olarak gelen değeri radyan olarakkabul eder ve sonucu hesaplar. Eğer açılar derece cinsinden hesaplanması gerekiyorsa şu dönüşüm kullanılanılabilir: Masaüstü bir program olarak c çalıştırıldığında örnek sin değerleri aşağıdaki gibidir. Fakat buradaki işlemler M4 işlemcisinde bir miktar vakit alacaktır. Bunun yerine başka bir çevre birimini ilerde kullanacağız.

```
radyan = (3.141593/180.0) * derece;
```

```
/* 30 dercelik açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.141593
int main()
{
   double aci = 30.0;
   aci *= PI/180.0; /* radyana çevir */
   puts("30 derecenin");
   printf("sinusu : %lf\n", sin(aci));
   printf("kosinusu : %lf\n", cos(aci));
   printf("tanjanti : %lf\n", tan(aci));
   printf("kotanjanti: %lf\n", 1.0/tan(aci));
   return 0;
}
```

Fonksiyon Bildirimi	Açıklama	Örnek	Sonuç
int abs(int x);	x tamsayısının mutlak değerini hesaplar	abs(-4)	4
double fabs(double x);	x gerçel sayısının mutlak değerini hesaplar	fabs(-4.0)	4.000000
<pre>int floor(double x);</pre>	x'e (x'den büyük olmayan) en yakın tamsayıyı gönderir	abs(-0.5)	-1
int ceil(double x);	x'e (x'den küçük olmayan) en yakın tamsayıyı gönderir	ceil(-0.5)	0
double sqrt(double x);	pozitif x sayısının karekökünü hesaplar	sqrt(4.0)	2.000000
double pow(double x, double y);	x ^y değerini hesaplar	pow(2., 3.)	8.000000
double log(double x);	pozitif x sayısının doğal logaritmasını hesaplar, $ln(x)$	log(4.0)	1.386294
double log10(double x);	pozitif x sayısının 10 tabanındaki logaritmasını hesaplar	log10(4.0)	0.602060
double sin(double x);	radyan cinsinden girilien x sayısının sinüs değerini hesaplar	sin(3.14)	0.001593
double cos(double x);	radyan cinsinden girilien x sayısının kosinüs değerini hesaplar	cos(3.14)	- 0.999999
double tan(double x);	radyan cinsinden girilien x sayısının tanjant değerini hesaplar	tan(3.14)	0.001593
double asin(double x);	sinüs değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır.	asin(0.5)	0.523599
double acos(double x);	cosinüs değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır.	acos(0.5)	1.047198
double atan(double x);	tanjant değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır.	atan(0.5)	0.463648

Şekil 2.10: math.h

CIKTI

```
30 derecenin
sinusu : 0.500000
kosinusu : 0.866025
tanjanti : 0.577350
kotanjanti: 1.732051
```

Şekil 2.11: yukarıdaki programın çıktısı

Fonksiyon

C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir yada daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur. Bu özellik bütün Yapısal Diller'in (C, Fortran, Pascal, ...) temelini oluşturur. Yapısal Diller'e hakim olmak için fonksiyon oluşturmayı ve kullanmayı iyi öğrenmek gerekir.

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
//\textit{Basit bir fonksiyon, parametresi yok}
void portfnin2pininilojik1yap()
{
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
}
//geriye deger döndürür, 2 param alıyor
int topla(int sayi1, int sayi2)
    int sonuc;
    sonuc=sayi1+sayi2;
    return sonuc;
```

```
int main(void)
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
       GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    // pin 4, pull-up olarak ayarlandı.
    while(1)
    {
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4)==16)// sw1, pf.0=0
            void portfnin2pininilojik1yap();
            //fonksiyon çağırıldı.
        }
        else if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4)==1) //sw2 pf.4=0
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 8);
            int k=topla(12, 13); // topla fonk
            // geri deger döner ve k'ya atanır.
        }
    }
}
```

Derste yapılan bazı örnekler ektedir:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "math.h" // bunu unutma
//Basit bir fonksiyon, parametresi yok
void portfnin2pininilojik1yap()
{
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
}
//daha mantıklı bir fonksiyon
void portfnin_x_nolu_pini_lojik_1_yap(int pinno)
{
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, pow(2,pinno),pow(2,pinno));
}
int main(void)
{
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
```

Bir üstteki örnekleri tek fonksiyona daha mantıklı olacak şekilde yapalım:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "math.h"
// fonksiyonu burada tanımlamak istemiyorsan prototipini
// buraya yaz
//fonksiyonu main fonskiyonundan sonra aşağıda yaz
void PORTXPINY_Lojik_1_Yap(double port,int pinno); // prototip
int main (void)
{
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
       GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    // pin 4, pull-up olarak ayarlandı.
    while (1)
    {
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4)==16)// sw1, pf.0=0
            PORTXPINY_Lojik_1_Yap(GPIO_PORTF_BASE, 2);// BLUE
        }
        else if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4)==1) //sw2 pf.4=0
            PORTXPINY_Lojik_1_Yap(GPIO_PORTF_BASE, 3); // GREEN
        }
    }
}
void PORTXPINY_Lojik_1_Yap(double port,int pinno)
    GPIOPinWrite(port, pow(2,pinno),pow(2,pinno));
}
```

HWREG ile Bit Adresleme

Bit Adresleme

İlgilendiğimiz pinlerin ram adresi:

 $PortunBaseAdresi + 4 * 2^b$

b: ilgilenilen bit veya bitler

	U
Port	Base address
PortA	0x40004000
PortB	0x40005000
PortC	0x40006000
PortD	0x40007000
PortE	0x40024000
PortF	0x40025000

Table 6.4. Base Addresses for bit-specific addressing of ports A-F

Şekil 2.12: Portların base adresi

If we wish to access bit	Constant
7	0x0200
6	0x0100
5	0x0080
4	0x0040
3	0x0020
2	0x0010
1	0x0008
0	0x0004

Table 6.3. Address offsets used to specify individual data port bits.

Şekil 2.13: Verilen formüldeki $4 * 2^b$ ile elde edilen sabitler

Bit Adresleme

PORTA'nın 1, 2, 3 pinleriyle ilgilenelim. 0x40004000+0x0008+0x0010 +0x0020=0x4000.4038 0x4000.4038 adresi okunursa pin 1, 2, 3 okunur. Yada bu adrese bir data yazılırsa 1, 2, 3 pinlerine yazılır.

Eğer PortA'nın 5. pini ile ilgileniyorsak oluşan sabit ram adresi: 0x0080=» 0x4000.4000== 0x40004080

```
#define PA5 (*((volatile unsigned long *)0x40004080)) // yada
PA5 EQU 0x40004080 // pa5 etiketini c'de kendinize göre isimlendirebilirsiniz.

PA5 = 0x20; // make PA5 high
PA5 = 0x00; // make PA5 low
PA5 = PA5^0x20; // toggle PA5
```

```
#include <stdint.h>
  #include <stdbool.h>
  #include "inc/hw_types.h"
  #include "inc/hw_memmap.h"
  #include "driverlib/sysctl.h"
  #include "driverlib/gpio.h"
  #include "inc/hw_gpio.h"
  #include "math.h"
  // fonksiyonu burada tanımlamak istemiyorsan prototipini
  // buraya yaz
  //fonksiyonu main fonskiyonundan sonra aşağıda yaz
  void PORTXPINY_Lojik_1_Yap(int port,int pinno); // prototip
  int main(void)
  {
      SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
      HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
      HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
      HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
      GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
      GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
          GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
      // pin 4, pull-up olarak ayarlandı.
      while(1)
      {
          if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4)==16)// sw1, pf.0=0
              PORTXPINY_Lojik_1_Yap(GPIO_PORTF_BASE, 2);// BLUE
          else if (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_4) == 1) //sw2 pf.4=0
              PORTXPINY_Lojik_1_Yap(GPIO_PORTF_BASE, 3); // GREEN
          }
      }
  }
  void PORTXPINY_Lojik_1_Yap(int port,int pinno)
      //GPIOPinWrite(port, pow(2,pinno),pow(2,pinno));
      int a=4*pow(2,pinno);
      HWREG(port+a) = pow(2, pinno);
      // ilgilenilenport+ 4*2^pin=> ilgilendiğimiz pinin ram adresi
  }
  Butona bir kere basıp çekince çalışan kod örneği;
  #include <inc/hw_types.h>
  #include <inc/hw_memmap.h>
  #include <driverlib/gpio.h>
  #include <driverlib/sysctl.h>
  #include "inc/hw_gpio.h"
  #include "inc/hw_sysctl.h"
  void main(void)
  {
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|
             SYSCTL_OSC_MAIN);
          SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
          HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY_DD;
```

```
HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;
          HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
          GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_0);
          GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_4MA,
             GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
          GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
          GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0x00);
          while (1)
                 if (GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) == 0)
                         while(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) == 0); //
                            butondan kaldırmayı bekler
                         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_3, 2);
                         SysCtlDelay(2000);
                         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_3, 0);
                 }
                 if (GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_0) == 0)
                 {
                         while(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0) == 0)
                                 // butondan kaldırana kod burada dönüp durur
                         }
                         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_3, 4);
                         SysCtlDelay(2000);
                         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_3, 0);
                 }
          }
```

c dilinde define kullanımı

```
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_sysctl.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
// # define komutu ile pine isimlendirme verebiliriz.
#define LED_RED GPIO_PIN_1
#define LED_BLUE GPIO_PIN_2
#define LED_GREEN GPIO_PIN_3
#define BUTTON_1 GPIO_PIN_0
#define BUTTON_2 GPIO_PIN_4
void main(void) {
        int light;
        SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|
           SYSCTL_OSC_MAIN);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, LED_RED|LED_BLUE|LED_GREEN);
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, BUTTON_1|BUTTON_2);
```

Döngü örnekleri

Aşağıdaki örnekte çalıştırmak istediğiniz while döngüsünü while(1) yapınız.

```
#include <inc/hw_types.h>
#include <inc/hw_memmap.h>
#include <driverlib/gpio.h>
#include <driverlib/sysctl.h>
void main(void)
{
        SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|
           SYSCTL_OSC_MAIN);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
        GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
           GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
        GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0x00);
        long k=2;
        while(0)
                while (k < 9)
                 {
                         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_3, k);
                         SysCtlDelay (1000000);
                         k=k*2;
                }
                k=8;
                while (k>1)
                 {
                         GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_3, k);
                         SysCtlDelay(1000000);
                         k=k/2;
                k=2;
        }
        while(0)
        {
                 while (k < 9)
```

```
{
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                    GPIO_PIN_3, k);
                 SysCtlDelay (1000000);
                 k=k <<1;
        }
        k=8;
        while (k>1)
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                    GPIO_PIN_3, k);
                 SysCtlDelay(1000000);
                 k=k>>1;
        }
        k=2;
}
while (0)
{
        int i;
        k=2;
        for (i=1; i<4; i++)
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                    GPIO_PIN_3, k);
                 SysCtlDelay (1000000);
                 k=k <<1;
        }
        k=8;
        while (k>1)
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                    GPIO_PIN_3, k);
                 SysCtlDelay (1000000);
                 k=k>>1;
        }
        k=2;
}
while (1)
        int i;
        for (i=2; i<9; i=i*2)
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                    GPIO_PIN_3, i);
                 SysCtlDelay (1000000);
        }
        for (i=8; i>1; i=i/2)
                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|
                    GPIO_PIN_3, i);
                 SysCtlDelay(1000000);
        }
```

Şimdiye kadar yapılan örneklerde hazır fonksiyonları kullandık. Bu fonksiyonlara **api** denmektedir. Aslıda geçen seneden de bildiğiniz gibi bu fonksiyonlar ramdeki ayar kaydedicilerindeki bazı ayarları değiştirmek için yapılmaktadır. Örnek olarak geçen sene ADCCON kaydedicisi bulunmaktaydı burada ise bu işlemleri **hazır** fonksiyonlar ile ilgili ADC kaydedicilerinde yapmaktadır. Yukarıda bahsedilen GpioPinTypeGpioPinOutput gibi bir fonksiyonun yaptığı ayar Gpio registerlarında bazı değişikler yapmaktadır. Eğer biz kodlarımızın en üstünde verilen header dosyalarını kullanmadan sadece **"inc/tm4c123gh6pm.h"** kütüphanesini kullanarak da tüm işlemlerimizi gerekleştirebiliriz.

```
#include "stdint.h"
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// qlobal değişkenlerim
unsigned long In;
unsigned long Out;
void PortF_AYARLARIni_Yap(void); // fonksiyon prototipi
int main (void)
{
 PortF_AYARLARIni_Yap();
 while (1)
    In = GPIO_PORTF_DATA_R&0x10;
                                    // Sw1 oku, maskeleme ile okundu
    In = In >> 2;
                                    // gelen değeri 2 sağa ötele ?? neden düşün
    Out = GPIO_PORTF_DATA_R;
    Out = Out&0xFB;
    Out = Out | In;
    GPIO_PORTF_DATA_R = Out;
                                     // çıkış
 }
}
void PortF_AYARLARIni_Yap(void){
    unsigned long delay;
    SYSCTL_RCGC2_R \mid = 0x00000020;
                                       // 1) PORTF Saati aktifleştir.
   GPIO_PORTF_LOCK_R = Ox4C4F434B;
                                       // 2) GPIO Port F kilidini aç.
    GPIO_PORTF_CR_R = Ox1F;
                                       // portf'in 5 pininde değişik yapma hakkı ver.
    GPIO_PORTF_AMSEL_R = 0x00;
                                       // 3) Analog işlem fonksiyonunu iptal et
    GPIO_PORTF_PCTL_R = 0x00000000;
                                       // 4) PCTL GPIO on PF4-0 alternatif
       fonksiyonları kapat
    GPIO_PORTF_DIR_R = OxOE;
                                       // 5) PF4, PF0 girişler, PF3-1 çıkış pinleri
    GPIO_PORTF_AFSEL_R = 0x00;
                                       // 6) PF4-0 alternatif fonksiyonları kapat
                                       // enable pull-up on PFO and PF4
    GPIO_PORTF_PUR_R = 0x11;
                                       // 7) enable digital I/O on PF4-0 işlem hakkı
    GPIO_PORTF_DEN_R = Ox1F;
       ver.
```

2.1.5 Kesme Fonksiyonları

18.2 API Functions

Functions

```
void IntDisable (uint32_t ui32Interrupt)
void IntEnable (uint32_t ui32Interrupt)
uint32_t IntIsEnabled (uint32_t ui32Interrupt)

bool IntMasterDisable (void)

bool IntMasterEnable (void)

void IntPendClear (uint32_t ui32Interrupt)

vid IntPendSet (uint32_t ui32Interrupt)

int32_t IntPriorityGet (uint32_t ui32Interrupt)

uint32_t IntPriorityGroupingGet (void)

void IntPendSet (uint32_t ui32Interrupt)

uint32_t IntPriorityGroupingGet (void)

void IntPriorityGroupingSet (uint32_t ui32Bits)

void IntPriorityMaskGet (vint32_t ui32PriorityMask)

void IntPrioritySet (uint32_t ui32Interrupt, uint8_t ui8Priority)

void IntTrigger (uint32_t ui32Interrupt, void (*pfnHandler)(void))

void IntUnregister (uint32_t ui32Interrupt)

void IntUnregister (uint32_t ui32Interrupt)
```

Şekil 2.14: Kesme Fonksiyonları

GPIO kesmesi ve diğer kesmelerde ana 3 fonksiyon kullanılmaktadır. Diğer ayrıntılar için farklı fonksiyonlarda bulunmaktadır. Bakınız Şekil 2.14

IntMasterEnable(); fonksiyonu işlemcinin kesme fonksiyonlarını aktif hale getirir.

IntEnable (Çevre Birimi handler'i); fonksiyonu ilgilendiğimiz çevre biriminin kesmesini aktif hale getirmektedir.

void IntRegister(uint32_t ui32Interrupt, void (*pfnHandler)(void)); fonksiyonu kesme oluştuğunda hangi alt fonksiyonun çalışacağını belirlemektedir.

```
//
// UART 0 kesmesinde çalışacak fonksiyon
//
void UARTOKesmesiFonksiyonu(void)
{
//
// kesme fonksiyonu
//
}
// Set the UART 0 interrupt handler.
//
IntRegister(INT_UARTO, UARTOKesmesiFonksiyonu);
```

2.1.6 Gpio Kesme Fonksiyonları

void GPIOIntTypeSet(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32IntType): Pinin kesme oluşturması için kesme tipini belirler.

void GPIOIntEnable(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags): pin'in kesmesini aktif eder.

void GPIOIntRegister(uint32_t ui32Port, void (*pfnIntHandler)(void)): İlgili portun pinlerinden kesme gelirse gidilecek alt fonksiyonu belirler.

void GPIOIntClear(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags): kesme oluşturan pinin kesmesini temizler.

15.2.3.13 GPIOIntTypeSet Gpio pin'in kesme oluşturması için kesme tipi belirler Sets the interrupt type for the specified pin(s). Prototype: GPIOIntTypeSet (uint32 t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32IntType) Parameters: ui32Port is the base address of the GPIO port. ui8Pins is the bit-packed representation of the pin(s). ui32IntType specifies the type of interrupt trigger mechanism. This function sets up the various interrupt trigger mechanisms for the specified pin(s) on the selected GPIO port One of the following flags can be used to define the ui32IntType parameter: ■ GPIO_FALLING_EDGE sets detection to edge and trigger to falling ■ GPIO_RISING_EDGE sets detection to edge and trigger to rising ■ GPIO_BOTH_EDGES sets detection to both edges ■ GPIO LOW LEVEL sets detection to low level ■ GPIO HIGH LEVEL sets detection to high level In addition to the above flags, the following flag can be OR'd in to the *ui32IntType* parameter: ■ GPIO_DISCRETE_INT sets discrete interrupts for each pin on a GPIO port. The GPIO_DISCRETE_INT is not available on all devices or all GPIO ports, consult the data sheet to ensure that the device and the GPIO port supports discrete interrupts. The pin(s) are specified using a bit-packed byte, where each bit that is set identifies the pin to be accessed, and where bit 0 of the byte represents GPIO port pin 0, bit 1 represents GPIO port pin 1, and so on.

Şekil 2.15: Bir Pin'in kesme oluşturması amacıyla kesme tipi belirleme fonksiyonu

15.2.3.9 GPIOIntEnable

```
Enables the specified GPIO interrupts.
Prototype:
    GPIOIntEnable(uint32_t ui32Port
                       uint32_t ui32IntFlags)
Parameters:
    ui32Port is the base address of the GPIO port.
     ui32IntFlags is the bit mask of the interrupt sources to enable
     This function enables the indicated GPIO interrupt sources. Only the sources that are enabled
    can be reflected to the processor interrupt; disabled sources have no effect on the process
    The ui32IntFlags parameter is the logical OR of any of the following:
      ■ GPIO INT PIN 0 - interrupt due to activity on Pin 0.
       ■ GPIO_INT_PIN_1 - interrupt due to activity on Pin 1
      ■ GPIO_INT_PIN_2 - interrupt due to activity on Pin 2.
      ■ GPIO_INT_PIN_3 - interrupt due to activity on Pin 3.
       ■ GPIO_INT_PIN_4 - interrupt due to activity on Pin 4.
      ■ GPIO INT PIN 5 - interrupt due to activity on Pin 5.
       ■ GPIO_INT_PIN_6 - interrupt due to activity on Pin 6.
       ■ GPIO_INT_PIN_7 - interrupt due to activity on Pin 7.
```

Şekil 2.16: GPIOIntEnable Fonksiyonu açıklamaları

```
Tolears the specified interrupt sources.

Prototype:

void
    GPIOIntClear (uint32_t ui32Fort,
    uint32_t ui32Fort,
    uint32_t ui32IntFlags)

Parameters:

ui32Port is the base address of the GPIO port.

ui32IntFlags is the bit mask of the interrupt sources to disable.

Description:

Clears the interrupt for the specified interrupt source(s).

The ui32IntFlags parameter is the logical OR of the GPIO_INT_* values.

Note:

Because there is a write buffer in the Cortex-M processor, it may take several clock cycles before the interrupt source is actually cleared. Therefore, it is recommended that the interrupt source be cleared early in the interrupt handler belore the interrupt source is actually cleared. Failure to do so may result in the interrupt handler belore the interrupt source is actually cleared. Failure to do so may result in the interrupt handler belore the interrupt source is actually cleared. Failure to do so may result in the interrupt handler belore the interrupt source is actually cleared. Failure to do so may result in the interrupt handler belore the interrupt source is actually cleared. Failure to do so may result in the interrupt handler being immediately reentered (because the interrupt controller still sees the interrupt source asserted).
```

Şekil 2.17: GPIOIntClear Fonksiyonu açıklamaları

kesme örneği

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
void kesme(void)
{
    GPIOPinIntClear(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 2);
    SysCtlDelay(2000000);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
}
void main(void)
{
        IntMasterEnable(); // 1
        SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|
           SYSCTL_OSC_MAIN);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        //HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY_DD;
        //HWREG(GPIO\_PORTF\_BASE + GPIO\_O\_CR) \mid = 0x01;
        //HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
```

```
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_4MA,
           GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
        GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_FALLING_EDGE); //3
        GPIOPinIntClear(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
        GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4); //4
        GPIOIntRegister(GPIO_PORTF_BASE, kesme); //5
        IntEnable(INT_GPIOF); // 2
        while(1)
                // ana döngü
        }
}
Derste yapılan örnek:
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
void kesmefonksiyonu()
    int a=GPIOIntStatus(GPIO_PORTF_BASE, true);
    // GPI0IntStatus ile hangi kaynaktan (pinden) kesme geldiğini belirliyoruz
    if (a==1)
        GPIOIntClear(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0); // bayrag: temizle
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, 2, 2);
        SysCtlDelay (20000);
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, 2, 0);
        SysCtlDelay(20000);
    }
    else if (a==16)
        GPIOIntClear(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4); // bayragi temizle
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, 4, 4);
        SysCtlDelay(20000);
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, 4, 0);
        SysCtlDelay(20000);
    }
}
int main(void)
{
    IntMasterEnable(); //1.ayar
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    HWREG ( GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK ) = GPIO_LOCK_KEY ;
    HWREG ( GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR ) |= 0x01 ;
    HWREG ( GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK ) = 0;
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, 17); //GPIO_PIN_0/GPIO_PIN_4;
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, 17, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    // 2, 3, ve 4. ayarlarımız
    GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_INT_PIN_4, GPIO_FALLING_EDGE);
    // gpio_pin_4
```

```
GPIOIntEnable(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);
GPIOIntRegister(GPIO_PORTF_BASE, kesmefonksiyonu);

//5 ayar
IntEnable(INT_GPIOF);

while(1)
{
}
```

Bölüm 3

General Purpose Timer Module(G.P.T.M)-Genel Amaçlı Zamanlayıcı Modülü

Genel Amaçlı Zamanlayıcı Modülü veya GPTM, 6, 16 veya 32 bit ve 6, 32 veya 64 bit genel amaçlı zamanlayıcılara sahiptir. Yakalama, karşılaştırma veya darbe sayımı için kullanılabilirler. Mevcut beş farklı zaman modu vardır. Tek sayım, periyodik, giriş kenarı sayımı veya zaman yakalama, PWM üretimi ve gerçek zamanlı saat.

Zamanlayıcılar, yukarı veya aşağı sayabilirsiniz. Modüller, çoklu zamanlayıcılar arasında senkronizasyonu, zincirleme zincirlemeyi ve hata ayıklama sırasında kullanıcı tarafından etkinleştirmeyi destekler. Bu son özellik, kullanıcı durma düğmesine bastığında ve istenmeyen zamanlayıcı kesintilerinin meydana gelmesini engellediğinde hata ayıklama sırasında zamanlayıcıları durur. Zamanlayıcılar ayrıca ADC'nin çevrime başlatmasını veya DMA transferlerini de tetikleyebilir.

3.1 Timer

Bazı zamanlayıcılar, 16-bit (half-width) yarı genişlikle zamanlayıcılar ve 32-bit (full width) tam genişlikli zamanlayıcı sağlarken, diğerleri 32-bit yarı genişlikli zamanlayıcılar ve 64-bitlik tam genişlikli bir zamanlayıcı sağlar.

API'nın amaçları için, bir zamanlayıcı modülü tarafından sağlanan iki yarım genişlikli zamanlayıcılar TimerA ve TimerB olarak adlandırılır ve tam genişlikli zamanlayıcı TimerA olarak adlandırılır.

Tam genişlikli veya yarım genişlikli bir zamanlayıcı olarak yapılandırıldığında, bir çevrim zamanlayıcı veya sürekli zamanlayıcı olarak çalışacak şekilde bir zamanlayıcı ayarlanabilir.

Tek çevrim modda yapılandırılmışsa, zamanlayıcı geri sayarken ya da sayma sırasında üst değere ulaştığında savmavı durdurur.

Sürekli modda yapılandırılırsa, zamanlayıcı sıfıra (geri sayma) veya son değerine (saymaya) kadar sayar, ardından yeniden yükler ve saymaya devam eder.

Tam genişlikli bir zamanlayıcı olarak yapılandırıldığında, zamanlayıcı ayrıca bir RTC olarak çalışacak şekilde de yapılandırılabilir.

Yarı genişlik modundayken, zamanlayıcı olay yakalama veya Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM) olarak da yapılandırılabilir.

Olay yakalama için yapılandırıldığında, zamanlayıcı sayaç olarak işlev görür. Olaylar veya olayların kendileri arasındaki zamanı saymak için yapılandırılabilir. Sayılan olayın türü, yükselen kenar, düşen kenar veya her iki kenar olarak yapılandırılabilir.

Timer ayarlarını ve uygulamalarını yazmak için driverlib/timer.c ile driverlib/timer.h kütüphaneleri kullanılır.

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
void timerkesmefonksiyonu(void);
int main(void)
{
    uint32_t ui32Period;
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMERO);
    // timer çevre birimi aktif
    TimerConfigure(TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
    // sürekli çevrim modu, aşağıya doğru sayısı
    ui32Period = (SysCtlClockGet() / 10) / 2;
    // başlangıç değeri
    TimerLoadSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);
    // timer ilk değeri yükleniyor.
    // 32 bitlik sayıcı
    IntEnable(INT_TIMEROA);
    // 1. kesme ayarı
    TimerIntEnable(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    // 3. kesme ayarı
    IntMasterEnable();
    // 2. kesme ayarı
    TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
    // timer çalıştı
    TimerIntRegister(TIMERO_BASE, TIMER_A, timerkesmefonksiyonu);
    // Timer kesme fonksiyonu ayarı
    while (1)
}
void timerkesmefonksiyonu(void)
{
    // kesmeyi temizle
    TimerIntClear(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
    }
    else
    {
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
```

}

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
void kesmefonk(void);
int main(void)
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMERO);
    TimerConfigure (TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); // aşağı yönde sayıcı
    TimerLoadSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, SysCtlClockGet());
    TimerMatchSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, 38000000); // bu değere gelince kesme
       üretecek
    IntEnable(INT_TIMEROA);
    TimerIntEnable(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_MATCH); // match olunca kesme oluşsun
    TimerIntRegister(TIMERO_BASE, TIMER_A, kesmefonk);
    IntMasterEnable();
    TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
    while (1)
    }
}
void kesmefonk(void)
{
    TimerIntClear(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_MATCH); // bayrağı temizle unutma...
    TimerLoadSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, SysCtlClockGet());
    // kesme oluştu tekrar ilk degeri yuklememiz gerekiyor
    if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
    {
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
    }
    else
    {
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
    }
```

29.2 API Functions

Functions

- uint32_t TimerADCEventGet (uint32_t ui32Base)
- void TimerADCEventSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32ADCEvent)
- uint32_t TimerClockSourceGet (uint32_t ui32Base)
- void TimerClockSourceSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Source)
- void TimerConfigure (uint32 t ui32Base, uint32 t ui32Config)
- void TimerControlEvent (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, uint32_t ui32Event)
- void TimerControlLevel (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, bool bInvert)
- void TimerControlStall (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, bool bStall)
- void TimerControlTrigger (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, bool bEnable)
- void TimerControlWaitOnTrigger (uint32 t ui32Base, uint32 t ui32Timer, bool bWait)
- void TimerDisable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- uint32_t TimerDMAEventGet (uint32_t ui32Base)
- void TimerDMAEventSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32DMAEvent)
- void TimerEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- void TimerIntClear (uint32 t ui32Base, uint32 t ui32IntFlags)
- void TimerIntDisable (uint32 t ui32Base, uint32 t ui32IntFlags)
- void TimerIntEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
- void TimerIntRegister (uint32 t ui32Base, uint32 t ui32Timer, void (*pfnHandler)(void))
- uint32_t TimerIntStatus (uint32_t ui32Base, bool bMasked)
- void TimerIntUnregister (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- uint32_t TimerLoadGet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- uint64_t TimerLoadGet64 (uint32_t ui32Base)
- void TimerLoadSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, uint32_t ui32Value)
- void TimerLoadSet64 (uint32_t ui32Base, uint64_t ui64Value)
- uint32_t TimerMatchGet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- uint64 t TimerMatchGet64 (uint32 t ui32Base)
- void TimerMatchSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, uint32_t ui32Value)
- void TimerMatchSet64 (uint32_t ui32Base, uint64_t ui64Value)
- uint32_t TimerPrescaleGet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- uint32_t TimerPrescaleMatchGet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- void TimerPrescaleMatchSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, uint32_t ui32Value)
- void TimerPrescaleSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, uint32_t ui32Value)
- void TimerRTCDisable (uint32_t ui32Base)
- void TimerRTCEnable (uint32_t ui32Base)
- void TimerSynchronize (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timers)
- void TimerUpdateMode (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, uint32_t ui32Config)
- uint32_t TimerValueGet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)
- uint64_t TimerValueGet64 (uint32_t ui32Base)

532 July 25, 2016

Şekil 3.1: Timer API Fonksiyonları

Bölüm 4

ADC

4.1 ADC

Tiva mikrodenetleyicisinde eşit özelliklere sahip 2 ADC çevre birimi bulunmaktadır. ADC çevre birimleri 12 bit hassasiyetinde olup, 12 kanalı + dahili sıcaklık sensörünü okuyabilmektedir. Ayrıca her biri 4 adet sırayılıcı (sequencer) özelliği vardır.

Figure 13-1. Implementation of Two ADC Blocks




Figure 13-2 on page 801 provides details on the internal configuration of the ADC controls and data registers.

Şekil 4.1: ADC Blok Diyagramı

Şekil 4.1'de ADC Blok diyagramı verilmiştir. ADC'ler yazılım ile tetiklenir. ADC'nin çevrimi tamamladığını kesme bayrağından anlaşılabilir. Ayrıca ADC çevrimi bitince başka bir olayı da tetikleyebilir.

ADC'nin diğer teknik özellikleri:

- Reference voltages:
 - VREFP tied to 3.3V on the Launchpad.
 - VREFN tied to ground on the Launchpad.
- Range and Resolution
 - Range = 0 -> 4095
 - Resolution = $3.3V \div 4096 = 8.05 \text{ mV}$ (p. 803)
- Max Sampling Speed = 1 million samples ÷second
- Hardware Averaging: Averages 4 samples in hardware during conversion


Tiva adc çevre birimini rahat kullanabilmek için bir sıralayıcı (sequencer) yapısı oluşturulmuştur. Bir sequencer'ı ayarlayabilmek için aşağıdaki 4 adım uygulanmalıdır:

• Input source for each sample

Sequencer	Number of Samples	Depth of FIFO
SS3	1	1
SS2	4	4
SS1	4	4
SS0	8	8

Şekil 4.2: ADC Sıralayıcı Yapısı

- Mode (single-ended, or differential) for each sample
- Interrupt generation on sample completion for each sample
- Indicator for the last sample in the sequence



Şekil 4.3: ADC Sıralayıcı ve step Yapısı




Figure 2. Example System Configuration

Şekil 4.4: Örnek

ADC kullanılırken çevrim sonucunda bir değer oluşturabilmek için referans değere ihtiyaç vardır. Bu referans değer mikroişlemcinin içinden dahili olarak VREFP ve VREFN'den alınır. VREFN değeri ADC'den okunan değerin sayısal karşılığı olan 0x000 değerini, VREFP değeri ADC'den okunan değerin sayısal karşılığı olan 0xFFF (4095) değerini ifade eder. Bu değerler arasındaki farkın ADC'den okunan her değere karşılık gelen gerilim değerini hesaplamak için ise aşağıdaki eşitlik kullanılır.

mV per ADC code= (VREFP - VREFN) \div 4096


Örnek olarak VREFP=3.3 V, VREFN=0 V olursa;

mV per ADC code = $(3.3 - 0) \div 4096 = 8.05 mV \div ADC$ code olur. Ve buradan ADC den okunan değerin sayısal karşılındaki her değişimin gerilim olarak 8.05 mV luk değişime karşılık geldiği bulunur.

Pin Name	Pin Number	Pin Assignment
AIN0	6	PE3
AIN1	7	PE2
AIN2	8	PE1
AIN3	9	PEO
AIN4	64	PD3
AIN5	63	PD2
AIN6	62	PD1
AIN7	61	PD0
AIN8	60	PE5
AIN9	59	PE4
AIN10	58	PB4
AIN11	57	PB5

Şekil 4.5: Analog kanallar

Figure 13-8. ADC Voltage Reference



The range of this conversion value is from 0x000 to 0xFFF. In single-ended-input mode, the 0x000 value corresponds to the voltage level on VREFN; the 0xFFF value corresponds to the voltage level on VREFP. This configuration results in a resolution that can be calculated using the following equation:

mV per ADC code = (VREFP - VREFN) / 4096

Şekil 4.6: ADC Referans Gerilimi


Dahili sıcaklık sensörü: 1 adet dahili sıcaklık sensörü vardır. Dahili sıcaklık sensörü VREFP beslemesi 3.3 V, VREFN beslemesi ise 0V a bağlıdır. Bu dahili sensör mikroişlemcinin sıcaklık değerini gerilime çevirir ve bu çevrim sensörün sıcaklık-gerilim grafiğinden elde edilen denklem ile sağlanır. Şekil 4.8'de grafik dahili sıcaklık sensörünün sıcaklık-gerilim grafiğidir.

Şekil 4.8'deki grafiğin denklemi çıkarıldığında; VTSENS = 2.7 - ((TEMP + 55) \div 75) olarak bulunur. Eşitlik düzenlenip sıcaklık değişkeni yalnız bırakıldığında;


TEMP = 147.5 - (75 * VTSENS)

 $TEMP = 147.5 - ((75 * (VREFP - VREFN) * ADCCODE) \div 4096)$ elde edilir.

Figure 13-9. ADC Conversion Result



Şekil 4.7: ADC Çevrim Sonuçları



Şekil 4.8: ADC dahili sıcaklık sensörü çevrimi

4.2 ADC Kod Açıklamaları

Evet şu ana kadar hep Tiva geliştiricilerinin bizim için hazırladığı hazır kodları (api denmektedir) kullanarak işlemleri gerçekleştirdik. Yavaş yavaş direkt ram adresleri ile bu işlemleri de açıklamaya başlayacağız.

Tabiki ilk önce (1.) bir çevre birimi önce aktif edilmelidir.

Biz çevre birimlerini SysCtlPeripheralEnable(çevre biriminin adı); fonksiyonu ile hayata geçiriyorduk. ADC çevre birimi de SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC); ile aktifleştirilebilir. Ancak bunu api fonksiyonu kullanmadan gerçekleştirmek istersek,

```
// Enable the clock to the ADC module
//
// System Control RCGCO register
//
SYSCTL_RCGCO_R |= SYSCTL_RCGCO_ADC;
```

(2.) olarak ADC'nin çevrim hızı ayarlanması gerekir. Eğer biz bunu api fonksiyonları ile gerçekleştirirsek;

```
//
// Configure the ADC to sample at 500KSps
```

```
SysCtlADCSpeedSet(SYSCTL_SETO_ADCSPEED_500KSPS)
   Apisiz olarak bunu ayarlamak isteseydik;
       // Configure the ADC to sample at 500KSps
       // System Control RCGCO register
       SYSCTL_RCGCO_R |= SYSCTL_RCGCO_ADCSPD500K;
   (3.) olarak hangi sequence kullanılacaksa ayarları gerçekleştirilir. ADCSequenceConfigure(ADC0 BASE,
1, ADC TRIGGER TIMER, 1); ile ADC nin 1. sequence avarlandı ve bu dizi yazılım tetiklemeli olarak
çevrime başlayacaktır.
   Prototip:
   void ADCSequenceConfigure(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32SequenceNum,uint32_t
      ui32Trigger,uint32_t ui32Priority)
   Parameters:
   ui32Base is the base address of the ADC module.
   ui32SequenceNum is the sample sequence number.
   ui32Trigger is the trigger source that initiates the sample sequence; must be one of
      the ADC_TRIGGER_* values.
   ui32Priority is the relative priority of the sample sequence with respect to the
      other sample sequences.
   ADC_TRIGGER_PROCESSOR
   ADC_TRIGGER_COMPO
   ADC_TRIGGER_COMP
   ADC_TRIGGER_COMP2
   ADC_TRIGGER_EXTERNAL
   ADC_TRIGGER_TIMER
   ADC_TRIGGER_PWMO
   ADC_TRIGGER_PWM1
   ADC_TRIGGER_PWM2
   ADC_TRIGGER_PWM3
   ADC_TRIGGER_ALWAYS - A trigger that is always asserted, causing the sample sequence
      to capture repeatedly
   Ornek olarak aşağıda farklı iki ayar verilmiştir.
       // Configure sample sequence 1: timer trigger, priority = 1
       //
       ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 1, ADC_TRIGGER_TIMER, 1);
       // Configure sample sequence 3: processor trigger, priority = 0
       ADCSequenceConfigure(ADC_BASE, 3, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
   (4.) olarak ayarladığımız sequence'a ait step ayarlarını gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu fonksiyon
ADCSequenceStepConfigure'dur
       Prototype:
       void ADCSequenceStepConfigure(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32SequenceNum,
          uint32_t ui32Step, uint32_t ui32Config); şeklindedir.
```

Parameters:

```
ui32Base is the base address of the ADC module.
    ui32SequenceNum is the sample sequence number.
    ui32Step is the step to be configured.
    ui32Config is the configuration of this step; must be a logical OR of ADC_CTL_TS,
        ADC_CTL_IE, ADC_CTL_END, ADC_CTL_D, one of the input channel selects (
       ADC_CTL_CHO through ADC_CTL_CH23), and one of the digital comparator selects(
       ADC_CTL_CMPO through ADC_CTL_CMP7).
Ornek olarak aşağıda farklı iki ayar verilmiştir.
    // Configure sample sequence 1 control
    //
    // Configure sample sequence 3 steps 0, 1 and 2
    //
    // - Step 0: Single-ended, No temp sensor, No interrupt
    // - Step 1: Single-ended, No temp sensor, No interrupt
    // - Step 2: Single-ended, No temp sensor, Interrupt, End of sequence
    ADCSequenceStepConfigure(ADC_BASE, 1, 0, ADC_CTL_CH0);
    ADCSequenceStepConfigure(ADC_BASE, 1, 1, ADC_CTL_CH1);
    ADCSequenceStepConfigure(ADC_BASE, 1, 2, ADC_CTL_CH2 | ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END)
    // Configure sample sequence 3 control
    // - Step 1: Single-ended, temp sensor, no interrupt, end of sequence
    // Configure sample sequence 3 step 0
    //
    ADCSequenceStepConfigure(ADC_BASE, 3, 0, ADC_CTL_TS | ADC_CTL_END);
(5.) olarak çevrimi bitmiş bir adc'den veriler ADCSequenceDataGet fonksiyonu ile elde edilir.
    Gets the captured data for a sample sequence.
    Prototype:
    int32_t ADCSequenceDataGet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32SequenceNum, uint32_t
       *pui32Buffer);
    Parameters:
    ui32Base is the base address of the ADC module.
    ui32SequenceNum is the sample sequence number.
    pui32Buffer is the address where the data is stored.
Örnek kod aşağıda verilmiştir.
```

4.3 Dersteki örnekler

ilk örneğimiz dahili sıcaklık sensörünün okunması, kesme fonksiyonu kullanılmyacak

// Retrieve data from sample sequence 1 FIFO

ADCSequenceDataGet(ADC_BASE, 1, &ulSeq1DataBuffer);

// ulSeq1DataBuffer tanımlanmış bir dizi değişkenidir.

4.3.1 Örnek 1: kesmesiz

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/adc.h" // ADC için unutma
int main(void)
        uint32_t ui32ADCOValue[4]; // 4 elemanlı dizimiz
        volatile uint32_t ui32TempAvg;
        volatile uint32_t ui32TempValueC;
        volatile uint32_t ui32TempValueF;
        SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|
           SYSCTL_XTAL_16MHZ);
        // cevre birimi aktif
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADCO);
        // sequence 1 -> 4 kanallı -> yazılım ile çevrim başlayacak
        ADCSequenceConfigure(ADCO_BASE, 1, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
        // sequnce ait step ayarları
        // tümünde sadece dahili sıcaklık sensörü okunuyor.
        ADCSequenceStepConfigure(ADCO_BASE, 1, 0, ADC_CTL_TS);
        ADCSequenceStepConfigure(ADCO_BASE, 1, 1, ADC_CTL_TS);
        ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 2, ADC_CTL_TS);
        ADCSequenceStepConfigure(ADCO_BASE,1,3,ADC_CTL_TS|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);
        // sequnce 1 aktif edildi.
        ADCSequenceEnable(ADCO_BASE, 1);
        // yoklama ile adc'nin çevriminin bitip bitmediği
        // kontrol edilecek.
        while(1)
           // bayrağı temizle
           ADCIntClear(ADCO_BASE, 1);
           // çevrime başla
           ADCProcessorTrigger(ADCO_BASE, 1);
           // cevrim bitmedi ise bekle
           while(!ADCIntStatus(ADCO_BASE, 1, false))
           }
           // verileri al
           ADCSequenceDataGet(ADCO_BASE, 1, ui32ADCOValue);
           ui32TempAvg = (ui32ADCOValue[0] + ui32ADCOValue[1] + ui32ADCOValue[2] +
              ui32ADCOValue[3] + 2)/4;
           ui32TempValueC = (1475 - ((2475 * ui32TempAvg)) / 4096)/10;
           ui32TempValueF = ((ui32TempValueC * 9) + 160) / 5;
        }
```