1. Non Lineer Sistemin Sayısal PI ile Kontrolü

1.1. Deneyin Amacı


Bu deneyin amacı, **doğrusal olmayan** sıvı seviye sisteminin belirlenen bir çalışma noktası civarında doğrusallaştırılmış matematiksel modelinin elde edilmesi ve sıvı seviyesinin tasarlanan sayısal **PI** kontrolör ile belirlenen performansa göre kontrol edilmesidir.

Bu amaç için sırası ile,

- 1- Sistem belirlenen çalışma noktası (h₀ seviyesi) etrafında çalışılırken, kontrol edilecek olan sistemde Δh kadar bir sıvı seviyesi değişimi yapılarak, sistemin basamak cevabından kazanç ve zaman sabiti belirlenerek açık çevrim transfer fonksiyonu elde edilecektir.
- 2- Açık-çevrim transfer fonksiyonu kullanılarak **PI kontrolör** katsayıları belirlenen performansa göre hesap edilecektir.
- 3- Hesap edilen **PI kontrolör katsayıları** ile sistem kapalı çevrim olarak calıştırılacaktır.

1.2. Deney Düzeneği

Kontrol edilecek olan sistem, güç kuvvetlendirici (**GK**), giriş sıvı debisi **Q**i nin ayarı için pompa ve **Q**₀ çıkış sıvı debisine sahip bir sıvı tankından oluşmaktadır. Tanktaki sıvı seviye yüksekliği **H** dır.



Şekil 1. Kontrol edilecek olan sistem

Şekil 1'de şematik olarak verilen sistemin gerçek zaman düzeneği Şekil 2'de gösterilmiştir. Kontrol edilecek olan sistem sayısal **PI** kontrolöre bağlanarak kontrol edilecektir.



Şekil 2. Sıvı Seviye Sistemi Deney Seti

Çıkış debisi (**Q**₀) **(0-5)** kademe aralığında ayarlanabilmektedir. Ayarlanan her kademede sıvı seviye sisteminin modeli değişmektedir. Bu nedenle deney boyunca aynı çıkış debisi ayarı kullanılmalıdır.

1.3. Doğrusallaştırma


 $A = S_1 v_1 \text{ tank alanı},$ H = tanktaki sıvı yüksekliği,

 Q_i = Tanka giren sıvı debisi, Q_0 = tanktan çıkan sıvı debisi.

 $Q_i - Q_0 = \text{Tanktaki sıvı miktarı değişimi}$

$$Q_i - Q_0 = A \frac{dH}{dt} \tag{1}$$

Tanktan çıkan sıvının debisi ile yüksekliği , $Q_0 = c_{d0} a_0 \sqrt{2gH}$, arasında nonlineer bir bağıntı vardır. Bu nedenle Sıvı Seviye Sistemi non-linner bir sistemdir. Doğrusal kontrol sistemleri için tanımlanmış olan kontrol tasarım yöntemleri kullanarak sayısal **PI** tasarımı yapılabilmesi için deneyde seçilen H_1 çalışma noktasında etrafında Sıvı Seviye sistemi doğrusallaştırılacaktır. Çıkış debisine ait non-lineer değişim eğrisi ve çalışma noktası H_1 Şekil-3'te gösterilmiştir.



Şekil 3. Doğrusal olmayan çıkış debisine ait eğri

Burada H_1 çalışma noktasını ve Q_{01} ise H_1 'e bağlı tanktaki sıvı boşalma debisini temsil eder. Belirlenen bir sıvı seviye yüksekliği civarında küçük debi değişimleri için denklem (2) aşağıdaki gibi yazılabilir.

$$Q_{i1} + q_i(t) = A \frac{d(h(t) + H_1)}{dt} + Q_{o1} + q_o(t)$$
(2)

 Q_{i1} : Çalışma noktasındaki giriş debisi, q_i : Q_{i1} giriş sıvı debisi etrafındaki küçük değişimler, q_o : Q_{o1} çıkış sıvı debisi etrafındaki küçük değişimler,

 H_1 sabit çalışma noktası olduğundan $\frac{dH_1}{dt} = 0$ olur.

Şekil 3'te verilen grafikten faydalanarak çıkış sıvı debisindeki küçük değişimleri q_o ifadesi (3)'teki gibi yazılabilir.

$$q_o(t) = Dh(t) \tag{3}$$

Denklem (3), denklem (2)'de yerine koyulur ise;

$$Q_{i1} + q_i(t) = A \frac{dh(t)}{dt} + Q_{o1} + Dh(t)$$
(4)

 H_1 çalışma noktasında (Denge 1) giriş sıvı debisi = çıkış sıvı debisidir;

$$Q_{ij} = Q_{ol} \tag{5}$$

Denklem (5), denklem (4)'te yerine koyularak yeniden düzenlenir ise;

$$Q'_{i1} + q_i(t) = A \frac{dh(t)}{dt} + Q'_{i1} + Dh(t)$$

Çalışma noktası etrafındaki değişimler için (6)

$$q_i(t) = A \frac{dh(t)}{dt} + Dh(t)$$
(7)

İfadesi elde edilir. Denklem (7)'nin laplace dönüşümü alınır ve $\frac{H(s)}{Q_i(s)}$ şeklinde yeniden düzenlenir ise;

$$\frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{1}{sA + D} \tag{8}$$

olarak bulunur.

Burada, $\tau = \frac{A}{D}$ ve $K = \frac{1}{D}$ dönüşümleri yapılarak denklem (8) yeniden düzenlenir ise,

$$T_{\tan k}(s) = \frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{9}$$


Sıvı Seviye tankına ait doğrusallaştırılmış modele ait transfer fonksiyonu denklem (9)'daki gibi elde edilir. Görüldüğü üzere doğrusallaştırılmış sıvı seviye tankı 1. dereceden basit bir transfer fonksiyonuna sahiptir. Açık-Çevrim Transfer fonksiyon parametreleri (K ve τ) sistemin basamak giriş cevap eğrisi kullanılarak bir sonraki bölümde gösterildiği gibi deneysel olarak elde edilecektir.

1.4. Açık-Çevrim Transfer Fonksiyon Parametrelerinin Elde Edilmesi

Kontrol edilecek olan sıvı seviye kontrol sisteminin açık-çevrim transfer fonksiyonu

$$T_{\tan k}(s) = \frac{\zeta_1 k_1 s_1 s_2 aretinin Laplace dönü sümü}{Giris i saretinin Laplace dönü sümü} = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} \text{ ve } K = \frac{(H_2 - H_1)}{(U_2 - U_1)} = \frac{\Delta H}{\Delta U} \text{ dır.}$$


Deney düzeneğinde açık-çevrim mod seçilerek aşağıda verilen osiloskop çıktısından Açık-çevrim kazancı K hesap edilir ve zaman sabiti τ ölçülür Şekil 4.



Kontrol edilen sistem

Şekil 4. Açık-çevrim deney düzeneği ve osiloskop çıktısı örneği.

Aşağıda açık-çevrim kazancının hesabı ve zaman sabitinin ölçümü için basmak girişe karşılık açık-çevrim cevap eğrisi verilmiştir. Örneği deney sonuçlarınızda kullanmak üzere inceleyiniz Şekil 5.



Şekil 5. Basmak giriş için açık-çevrim cevap eğrisi

2.5 Deneyin Yapılışı

- 1) Deney seti üzerinde çıkış sıvı debisi vana ayarını Şekil 1 'de gösterilen konumda bırakınız.
- 2) Mikroişlemci üzerinde bulunan '*sıvı seviyesi*' osiloskobun *CH1* kanalı '*kontrol işareti DAC0'a* osiloskobun *CH2* kanalı proplarını sırası ile bağlayınız.
- 3) Kontrolör ve deney seti enerjilendirildikten sonra sistemi açık çevrim çalıştırmak için kontrolör üzerinde bulunan *BT1* butonuna basınız ve sistem çıkış cevabının Denge 1 seviyesine ulaşmasını bekleyiniz.
- 4) Seviye dengelendikten sonra *BT1* butonuna tekrar basınız ve sistem çıkış cevabının Denge 2 seviyesine ulaşmasını ve sabitlenmesini bekleyiniz.
- 5) Sistemin açık cevrim cevabından sistemin K ve τ değerleri hesaplayınız.

$$T_{\tan k}(s) = \frac{Cikis is a retinin Laplace dönüsümü}{Giris is a retinin Laplace dönüsümü} = \frac{H(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Örnekleme zamanı $T = \frac{\tau}{10}$ olarak seçiniz.

 $T_{tan k}(z) = Z\{T_{tan k}(s)\}$ elde ediniz.

6) Performans için %2 kriterine göre yerleşme zamanını 4 $\tau < t_s < 7$ τ ve aşım için $0.6 < \zeta < 0.95$ arasında belirleyiniz.

 w_n ve ζ değerlerini elde ediniz.

7) Elde edilen T, w_n ve ζ kullanılarak $s_1 = -\zeta w_n + j w_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ $z_1 = e^{s_1 T}$ ifadeleri yardımı ile $|z_1|$, β , $|G_n(z_1)|$ ve ψ değerlerini hesaplayınız.

$$z_1 = \sigma_{z1} + jw_{z1} = |z_1|e^{j\beta} \qquad z_1 = \sqrt{\sigma_{z1}^2 + w_{z1}^2} \qquad \beta = \tan^{-1}(\frac{w_{z1}}{\sigma_{z1}})$$

$$G_p(z_1) = |G_p(z_1)|e^{j\psi} \qquad \psi = |G_p(z_1)|$$

8) $|z_1|$, β , $|G_p(z_1)|$ $ve\ \psi$ değerlerini kullanarak parametrik denklemler ile $K_p\ ve\ K_i$ kat sayılarını elde ediniz.

$$K_{i} = -\frac{\sin \psi}{\left|G_{p}(z_{1})\right|} \frac{\left|z_{1}\right| - 2\cos \beta + \frac{1}{\left|z_{1}\right|}}{\sin \beta} \qquad z_{1} = \left|z_{1}\right| e^{j\beta} \quad G_{p}(z_{1}) = \left|G_{p}(z_{1})\right| e^{j\psi}$$

$$K_{p} = -\frac{\cos \psi}{\left|G_{p}(z_{1})\right|} - 2K_{i}\left|z_{1}\right| \frac{\left|z_{1}\right| - \cos \beta}{\left|z_{1}\right|^{2} - 2\left|z_{1}\right| \cos \beta + 1} + \frac{-\left|z_{1}\right| \sin \psi + \cos \beta \sin \psi}{\left|G_{p}(z_{1})\right| \sin \beta}$$

Bulunan katsayılar Sayısal PI Kontrolör'de kullanılacaktır.


- 9) Sistemi kapalı cevrim çalıştırmak için '*kapalı cevrim için' BT3'*e basınız, Şekil 6. Bulunan T, K_p ve K_i katsayılarını kontrolcüye giriniz. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ediniz.
- 10) Sıvı Seviye deney düzeneğinde Kontrolör kartı üzerindeki ekrandaki yönlendirmeler yardımı ile Kapalı-çevrim deneyini yapınız.

Kapalı Çevrim:

Kontrolör ve kontrol edilen sistemden oluşan kapalı çevrim sisteme ait donanım ve işaret büyüklükleri aşağıda verilmiştir.

Şekil 6. Kapalı çevrim sisteme ait donanım

Kapalı çevrim sisteme ayrık-zaman kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



Şekil 7. Kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı.