	111 1.1	\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			指令代码		1
	地址	汇编指令	op(6)	rs(5) rt(5)	rd(5)+sa(5)+func(6)/immediate(16)	bin	hex
0	0x00000000	lw \$1, 0(\$0)	100011		00000 00000 000000		0x8c010000
4	0x00000004	lw \$2, 4(\$0)	100011	00000 00010	00000 00000 000100	10001100000001000000 00000 000100	0x8c020004
8	0x00000008	and \$1,\$2,\$3	000000	00001 00011	00010 00000 100100	00000000010001100010 00000 100100	0x221824
12	0x0000000c	or \$1,\$2,\$4	000000	00001 00010	00100 00000 100101	00000000010001000100 00000 100101	0x222025
16	0x00000010	xor \$2,\$1,\$5	000000	00010 00001	00101 00000 100110	00000000100000100101 00000 100110	0x412826
20	0x00000014	nor \$2,\$1,\$6	000000		00110 00000 100111	00000000100000100110 00000 100111	0x413027
24	0x00000018	sw \$4,8(\$0)	101011		00000 00000 001000	101011000000010000000 00000 001000	0xac040008
28	0x0000001c	sw \$6,12(\$0)	101011		00000 00000 001100	101011000000011000000 00000 001100	0xac06000c
32	0x00000020	lui \$7, 0x1234	001111		00010 01000 110100		0x3c071234
36	0x00000024	or \$7,\$0,\$8	000000		01000 00000 100101		0xe04025
40	0x00000028	or \$0,\$3,\$8	000000		01000 00000 100101	00000000000001101000 00000 100101	0x34025
44	0x0000002c	sll \$8,\$7,3	000000		01000 00011 000000		0x740c0
48	0x00000030	srl \$9,\$8,2	000000		01001 00010 000010		0x84882
52	0x00000034	sra \$10,\$8,2			01010 00010 000011		0x85083
56	0x00000038	andi \$5,\$5,0xffff	001100		11111 11111 111111		0x30a5ffff
60	0x0000003c	or \$5,\$0,\$10	000000		01010 00000 100101		0xa05025
64	0x00000040	ori \$3,\$10,0x0xffff	001101		11111 11111 111111		0x346affff
68	0x00000044	xori \$10,\$10,0xff00	001110		11111 11100 000000		0x394aff00
72	0x00000048	lw \$11, 16(\$0)	100011		00000 00000 010000		0x8c0b0010
76	0x0000004c	sllv \$11,\$10,\$12	000000		01100 00000 000100		0x16a6004
80	0x00000050	addi \$11,\$13,-1	001000		11111 11111 111111	001000010110110111111 11111 111111	0x216dffff
84	0x00000054	srlv \$13,\$12,\$14	000000		01101 00000 000110		0x1ac6806
88	0x00000058	subu \$11,\$13,\$11	000000		01011 00000 100011		0x16d5823
92	0x0000005c	srav \$13,\$12,\$14	000000		01110 00000 000111		0x1ac7007
96	0x00000060	add \$4,\$3,\$15	000000		01111 00000 100000	00000001000001101111 00000 100000	0x837820
100	0x00000064	addu \$4,\$3,\$15	000000		01111 00000 100001	00000001000001101111 00000 100001	0x837821
104			001001		10000 00000 000001	001001011101000010000 00000 000001	0x25d08001
108	0x0000006c	sub \$12,\$13,\$16	000000		10000 00000 100010		0x18d8022
112	0x00000070	slt \$12,\$13,\$16	000000		10000 00000 101010		0x18d802a
116	0x00000074	sltu \$12,\$13,\$16	000000		10000 00000 101011		0x18d802b
120	0x00000078	slti \$13,\$16,0x8001	001010		10000 00000 000001		0x29b08001
124	0x0000007c	sltiu \$13,\$16,0x8001	001011		10000 00000 000001		0x2db08001
128	0x00000080	movn \$13,\$13,\$13	000000		01101 00000 001011		0x1ad680b
132	0x00000084	movn \$13,\$0,\$13	000000		01101 00000 001011 01101 00000 001010		0x1a0680b
136	0x00000088	movz \$13,\$13,\$13					0x1ad680a
140	0x0000008c	movz \$13,\$0,\$13	000000	01101 00000	01101 00000 001010	000000011010000001101 00000 001010	nxtanpgna

144	0x00000090	clo \$13,\$17	011100	01101	00000	10001 00000 100000	011100011010000010001 00000 100000 0x7	'1a08820
148	0x00000094	clo \$4,\$17	011100	00100	00000	10001 00000 100000		0808820
152	0x00000098	clz \$13,\$17	011100	01101	00000	10001 00000 100001	011100011010000010001 00000 100001 0x7:	'1a08821
156	0x0000009c	clz \$4,\$17	011100	00100	00000	10001 00000 100001	011100001000000010001 00000 100001 0x70	0808821
160	0x000000a0	j 0x2A(168/4=42)	000010	00000	00000	00000 00000 101010	00001000000000000000 00000 101010 0x80	00002a
164	0x000000a4	无指令(j 跳过)					0x0)
168	0x000000a8	lw \$11, 16(\$0)			01011	00000 00000 010000	100011000000101100000 00000 010000 0x8	3c0b0010
172	0x000000ac	mul \$1,\$11,\$17	011100	00001	01011	10001 00000 000010	0111000000101011110001 00000 000010 0x70	'02b8802
176	0x000000b0	mul \$2,\$11,\$17				10001 00000 000010		'04b8802
180	0x000000b4	multu \$1,\$11,\$17				00000 00000 011001	000000000010101100000 00000 011001 0x2	2b0019
184	0x000000b8	multu \$2,\$11,\$17				00000 00000 011001		-b0019
188	0x000000bc	madd \$11,\$11				00000 00000 000001		'16b0001
192	0x000000c0	msub \$11,\$11				00000 00000 000100		'16b0004
196	0x000000c4	div \$2,\$11				00000 00000 011010		-b001a
200	0x000000c8	divu \$2,\$11				00000 00000 011011		-b001b
204	0x000000cc	mfhi \$17				10001 00000 010000	00000000000000010001 00000 010000 0x8	
208	0x000000d0	mflo \$17				10001 00000 010010	000000000000000010001 00000 010010 0x8	
212	0x000000d4	lw \$11, 16(\$0)				00000 00000 010000	100011000000101100000 00000 010000 0x8	
216	0x000000d8	mthi \$11				00000 00000 010001		.600011
220	0x00000dc	mtlo \$11				00000 00000 010011		.600013
224	0x000000e0	lw \$18,20(\$0)				00000 00000 010100		c120014
228	0x000000e4	jr \$18	000000	10010	00000	00000 00000 001000		400008
232	0x000000e8	无指令(jr 跳过)					0x0	
236	0x000000ec	无指令(jr 跳过)					0x0	
240	0x000000f0	jal (0xf8/4=0x3e)	000011	00000	00000	00000 00000 111110		:00003e
244	0x000000f4	无指令(jal 跳过)					0x0	
248	0x000000f8	lw \$19,24(\$0)				00000 00000 011000		c130018
252	0x000000fc	jalr \$19,\$20	000000	10011	00000	10100 00000 001001		.60a009
256	0x00000100	无指令(jalr 跳过)					0x0	
260	0x00000104	无指令(jalr 跳过)	000101	10011	10011		0x0	
264	0x00000108	bne \$19,\$19,0x1	000101			00000 00000 000001		.6730001
268	0x0000010c	beg \$19,\$19,0x1	000100	10011	10011	00000 00000 000001		.2730001
272	0x00000110	无指令 (beq跳过)	000001	00400	00001		0x0	
276	0x00000114	bgez \$4,0x1				00000 00000 000001		810001
280	0x00000118	bltz \$4,0x1	000001	00100	00000	00000 00000 000001		800001
284	0x0000011c	无指令 (bltz跳过)	000111	00400	00000	00000 00000 00000	0x0	
288	0x00000120	bgtz \$4,0x1				00000 00000 000001		.c800001
292	0x00000124	blez \$4,0x1	000110	00100	00000	00000 00000 000001	00011000100000000000 00000 000001 0x1	.8800001

296	0x00000128	无指令 (blez跳过)						0x0
300	0x0000012c	bgezal \$4,0x1	000001	00100	10001	00000 00000 000001	000001001001000100000 00000 000001	0x4910001
304	0x00000130	bltzal \$4,0x1	000001	00100	10000	00000 00000 000001	000001001001000000000 00000 000001	0x4900001
308	0x00000134	无指令 (bltzal跳过)						0x0
312	0x00000138	lw \$23.32(\$22)	100011	10110	10111	00000 00000 100000	100011101101011100000 00000 100000	0x8ed70020
316	0x0000013c	sb \$23,36(\$22)	101000	10110	10111	00000 00000 100100		0xA2D70024
320	0x00000140	sh \$23,40(\$22)	101001	10110	10111	00000 00000 101000	101001101101011100000 00000 101000	0xA6D70028
324	0x00000144	sw \$23,44(\$22)	101011	10110	10111	00000 00000 101100	101011101101011100000 00000 101100	0xAED7002c
328	0x00000148	lw \$23.36(\$22)	100011	10110	10111	00000 00000 100100		0x8ed70024
332	0x0000014c	lw \$23.40(\$22)	100011	10110		00000 00000 101000		0x8ed70028
336	0x00000150	lw \$23.44(\$22)	100011	10110	10111	00000 00000 101100	100011101101011100000 00000 101100	0x8ed7002c
340	0x00000154	lb \$21,28(\$22)	100000	10110	10101	00000 00000 011100	100000101101010100000 00000 011100	0x82d5001c
344	0x00000158	Ibu \$21,28(\$22)	100100	10110	10101	00000 00000 011100		0x92d5001c
348	0x0000015c	lh \$21,28(\$22)	100001	10110	10101	00000 00000 011100	100001101101010100000 00000 011100	0x86d5001c
352	0x00000160	lhu \$21,28(\$22)	100101	10110	10101	00000 00000 011100	100101101101010100000 00000 011100	0x96d5001c

	地址	RAM(data)	
	가만게	bin	hex
0	0x00000000	000100100011010001011110011111000	0x12345678
4	0x00000004	10000111011001010100001100100001	0x87654321
8	0x00000008	000000000000000000000000000000000000000	0x0
12	0x0000000c	000000000000000000000000000000000000000	0x0
16	0x00000010	000000000000000000000000000000110	0x6
20	0x00000014	00000000000000000000000011110000	0xf0
24	0x0000018	00000000000000000000000100001000	0x108
28	0x0000001c	100000011000000000000000000000000000000	0x81800000
32	0x00000020	10101100010101011001011001101001	0xac559669
36	0x00000024	000000000000000000000000000000000000000	0x0

逻辑操作	指令8条	移位	採作指令 6条	移云	边操作指令 6条	算数操作	乍指令 21条	转移指令 14条		加载存储指令 14条	
and	与	sll	逻辑左移	movn	通用寄存器之间	add		j		lb 	
andi		sllv		movz	~27:5 =3 13 HR/C(1)	addu	加法	jal	跳转指令	lbu	
or	或	srl	逻辑右移	mfhi		addi	7311724	jr	2017 JU 7	<u>lh</u>	
orı	- 74	srlv		mflo	通用-乘除法寄存器	addiu		jalr		lhu	加载
xor	异或	sra	算术右移	mthi		sub	减法	b	无条件跳转	lw	///
xorı		srav	21:11 [2]	mtlo		subu	,,,, <u> </u>	bal	7 - 0,5,11,13,51,1	lwl	1
nor	或非					slt		beq		lwr	4
lui						sltu	比较	bne			
						slti	75 151	bgtz		sb	
						sltiu		bgez	条件跳转	sh	
						clo	位计数运算	bgezal	JV 11 1904 V	SW	存储
						clz	本 /	bltz		swl	13 12
						mul		blez		swr	1
						mult	乘法	bltzal		SC	
						multu					
						madd	乘累加				
						maddu	/ 小示/川				
						msub	乘累减				
			协处理器访问指令 2条			msubu	小 尔州				
			异常相关指令 14条			div	除法				63条指令
			其他指令			divu					69条指令