




在热工自动控制中,单回路反馈调节是普遍采用的调节系统,但随着机组容量的增大以及对运行要求的提高,单回路反馈调节系统对一些主要过程的调节往往不能满足要求,而暴露出了一些缺陷。

一、单回路反馈调节系统的特点



单回路反馈控制系统方框图

1、调节过程


调节器动作结果,明显迟后于y的变化,不能及时消除 干扰对被调量的影响,造成y变化较大。 刹车

$$x \to y \neq r \to e \to G_c(s) \to u \to G(s)$$



在热工自动控制中,单回路反馈调节是普遍采用的调节系统,但随着机组容量的增大以及对运行要求的提高,单回路反馈调节系统对一些主要过程的调节往往不能满足要求,而暴露出了一些缺陷。

一、单回路反馈调节系统的特点



单回路反馈控制系统方框图


2、 $G_c(s)$ 的整定

 $G_c(s)$ 根据对象 G(s) 来整定,而热工对象一般惯性大,阶次高,为保证系统稳定, $G_c(s)$ 的动作必须<mark>缓慢</mark>,造成调节过程太长。



从上述分析可看出,造成这种缺陷的原因有两类:

- 1) 对象可控性
- 2) 系统结构




二、改进途径

针对上述原因,加以如下改进:

1. 对于闭环外的扰动,设法设计一个装置,及时消除因扰动而产生的偏差。



2. 尽量取得比被调量提前反映扰动的辅助信号调节器就能提前动作,有效限制被调量动态偏差。



根据这些改进思想,热工过程自动调节中常用串级调节系统、导前微分信号系统、前馈-反馈调节系统、多变量调节系统等。



串级控制系统-学习内容


- * 串级控制系统的组成
- * 串级控制系统的特点分析
- * 串级控制系统的应用范围
- * 串级控制系统的设计原则
- * 串级控制系统的整定



一、实例

单回路调节系统:

只有在温差信号发生变化后,温 度控制器才动作,因而控制阀才 动作。由于系统惯性大, 动态 偏差大。




二、串级系统的结构

串级调节系统:


添加一个控制中间信号,一个调节器,只要中间信号的设定值发生变化,执行机构就能动作。



例:水位控制系统







串级控制系统

定义:两个控制器串联工作,主控制器的输出作为副控制器的给定值,副控制器的输出控制调节阀。


常用术语:

(1) 主、副回路:

调2-对象2-测2 : 副回路或内回路,随动回路

调1-内回路-对象1-测1: 主回路或外回路





串级控制系统原理图


- (2) 主、副参数:整个调节对象被调量 y 称为主参数,副回路被调量 y_a 称为副参数,也称中间点或辅助参数。
- (3) 主、副调节器:根据主参数与给定值的偏差而动作的调节器为 主调节器,以主调节器的输出为给定值,并根据副参数与给定值 的偏差而动作的调节器为副调节器。
- (4) 主、副对象: 主回路中的被控对象为主对象,其输入信号为副参数,输出信号为主参数;副回路对象为副对象,其输入信号为调节量输出信号,输出对象为副参数。



串级系统的主参数在干扰作用下,控制过程与单回路具有相同的 指标和形式,但比单回路多一个副回路,结构不同,控制效果也不同, 有自己的特点。主要特点如下。

1. 对进入副回路的二次干扰具有很强的克服能力

串级控制系统原理方框图。




串级控制系统原理方框图的一般形式



串级系统的主参数在干扰作用下,控制过程与单回路具有相同的 指标和形式,但比单回路多一个副回路,结构不同,控制效果也不同, 有自己的特点。主要特点如下。

1. 对进入副回路的二次干扰具有很强的克服能力

串级控制系统原理方框图。



串级控制系统原理方框图的一般形式




从副回路看,

输出 Y₁ (s) 对扰动 D₂(s) 传递函数:

$$\frac{Y_1(s)}{D_2(s)} = \frac{G_V(s)G_2(s)G_1(s)}{1 + G_{c2}(s)G_V(s)G_2(s)G_{m2}(s) + G_{c1}(s)G_{c2}(s)G_V(s)G_2(s)G_1(s)G_{m1}(s)}$$

输出 $Y_1(s)$ 对输入 $R_1(s)$ 传递函数:

$$\frac{Y_{1}(s)}{R_{1}(s)} = \frac{G_{c1}(s)G_{c2}(s)G_{V}(s)G_{2}(s)G_{1}(s)}{1 + G_{c2}(s)G_{V}(s)G_{2}(s)G_{m2}(s) + G_{c1}(s)G_{c2}(s)G_{V}(s)G_{2}(s)G_{1}(s)G_{m1}(s)}$$





对于定值系统,希望扰动造成的影响应该越小越好,而定值部分 应该尽披保持恒定,即

$$\begin{cases} \frac{Y_1(s)}{D_2(s)} \to 0 \\ \frac{Y_1(s)}{R_1(s)} \to 1 \end{cases}$$

则控制系统性能越好,用以表征克服干扰能力的式子值越大越好。

$$\frac{Y_1(s)}{R_1(s)} / \frac{Y_1(s)}{D_2(s)} = G_{c1}(s)G_{c2}(s)$$


当主、副控制器采用比例控制 K_{c1} 、 K_{c2} 时 ,则上式为

$$\frac{Y_1(s)}{R_1(s)} / \frac{Y_1(s)}{D_2(s)} = K_{c1}K_{c2}$$

总的放大倍数越大,则系统克服二次干扰 $D_2(s)$ 能力越强,主参数的过渡过程最大偏差就越小。



单回路:



单回路控制系统原理方框图

$$\frac{Y_{i}(s)}{D_{2}(s)} = \frac{G_{V}(s)G_{2}(s)G_{1}(s)}{1 + G_{ci}(s)G_{V}(s)G_{2}(s)G_{i}(s)G_{mi}(s)}$$

Y1(s)对输入R1(s)传递函数:

$$\frac{Y_1(s)}{R_1(s)} = \frac{G_{c1}(s)G_{V}(s)G_{2}(s)G_{1}(s)}{1 + G_{c1}(s)G_{V}(s)G_{2}(s)G_{1}(s)G_{m1}(s)}$$



则其表征克服干扰的式子为,

$$\frac{Y_{1}(s)/R_{1}(s)}{Y_{1}(s)/D_{2}(s)} = G_{c1}(s)$$

若采用比例控制,有

$$\frac{Y_{1}(s)/R_{1}(s)}{Y_{1}(s)/D_{2}(s)} = K_{c1}$$

在一般情况下,采用比例控制都能满足 K_{c1}K_{c2} > K_{c1}。 可见,串级系统由于副回路的存在,提高了总放大倍数,因而对进入 副回路的二次干扰具有较强的克服能力。

比较串级和单回路的 $Y_1(s)$ 和 $D_2(s)$ 传递函数的区别,串级的分母比单回路的分母多了一项:

$$G_{c2}(s)G_{V}(s)G_{2}(s)G_{m2}(s)$$

以及第三项中多一个 $G_{c2}(s)$ 。



一般 $G_{c2}(s)$ 增益大于 1, 而且 $G_{c2}(s)G_{v}(s)G_{2}(s)G_{m2}(s)$ 的数值也较大。这样串级控制系统的结构使二次干扰对主参数的动态增益明显减小。

当扰动 D₂(s) 进入后,首先影响副参数 Y₂(s) 如下式所示。

$$\frac{Y_2(s)}{D_2(s)} = \frac{G_{V}(s)G_2(s)}{1 + G_{c2}(s)G_{V}(s)G_2(s)G_{m2}(s)}$$

于是副回路立即动作,消除影响, Y_2 变化很小,从而二次干扰对 Y_1 影响很小。与单回路相比, Y_1 受二次干扰的影响往往可以减小 10-100 倍,使得控制质量大大提高。

一次干扰在副回路外面,但是由于采用串级,也会附带一些好处。