BIENNA FUR

İstasyon Rehberi

Ustalar için · istasyonun yanına asın

Sabah tablet açılınca: menüden 🏭 **İstasyon** (ya da Pano'daki 🏭 **İstasyon ekranım**) → kendi istasyonunuzu seçin. Ekranda bir kez 🔔 **Sesli uyarıyı aç**'a basın. Ekranı kapatmayın; kendisi 20 saniyede bir yenilenir.

Ekranda ne var?

📥 **Gelen işler**	Size gelen, başlanmayı bekleyen işler. Yeni iş gelince **kırmızı bant** çıkar ve ses gelir.
🔧 **Bu istasyonda çalışılan**	Şu an sizde yapılan işler ve ne zamandan beri sürdüğü.
Resim	Siparişin fotoğrafı, katalog modeli ya da bayi tasarımı. **Dokunun, büyüsün**; × ile kapatın.
Sıra	Ölçü, teslim günü ve not yazar. ⚡ **ACİL** işler en üstte, sonra teslimi yakın olanlar. Sıraya göre çalışın.
Kırmızı satır	Süre aşıldı: iş çok bekledi ya da çok uzun sürüyor. Ofise haber verin.

İşe başlamak

1. Gelen işlerden işinizi bulun (resme ve sipariş numarasına bakın) → **▶ Başlat**.
   İlk istasyonda (örn. lazer) bu düğmenin adı 🆕 **İşi başlat**'tır.
2. **Makineyi** seçin (örn. Lazer 1, Zig-zag 2). Kendi telefonunuzda ad ve PIN sorulmaz; ortak tablette adınızı seçip PIN'inizi girin.
3. **Başlat**'a basın. İş "Bu istasyonda çalışılan" listesine geçer.

İşi bitirmek

1. "Bu istasyonda çalışılan" listesinde işinizde **■ Bitir**.
2. **Sadece lazerde:** kullandığınız malzemeyi seçin (ya da rulo kartını 📷 okutun) ve kestiğiniz **toplam en × boyu (cm)** yazın. Program m²'yi stoktan düşer.
3. Diğer istasyonlarda bir şey yazmanız gerekmez. İplik, yapıştırıcı kullandıysanız seçip miktarını yazabilirsiniz.
4. **Bitir**. İş kendiliğinden sıradaki istasyonun ekranına düşer.

Unutmayın:

- Telefonunuzu ve PIN'inizi kimseye vermeyin; yapılan iş sizin adınıza yazılır.
- Başka birinin işini **bitirmeyin**; başlayan bitirir.
- Lazerci, büyük parçanın keçe tarafına **sipariş numarasını** yazar; parçalar istasyonlar arasında karışmaz.
- Ekranda bir terslik görürseniz (yanlış iş, yanlış miktar) **ofise söyleyin**; kendiniz silmeye çalışmayın.