
CHAPTER

6


LIMITS, FITS & TOLERANCES

(1) Limits (लिमिट्स): किसी मूल साइज में स्वीकृत वह अधिकतम छूट जिस पर Parts बनाये जा सकते हैं, उस साइज की Limits कहलाती है।



 $E_{x.}$: यदि किसी अवयव की साइज $50^{+0.05}_{-0.05}$ द्वारा प्रदर्शित हो। उच्च सीमा (upper limit) = 50+0.05=50.05 mm निम्न सीमा (lower limit) = 50-0.05=49.95 mm

■ सीमान्तर (Tolerance)—िकसी माप की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अन्तर को टॉलरेन्स या सीमान्तर कहते हैं।



एक पार्श्विक टॉलरेन्स (unilateral tolerance)

 $Ex: 50^{+0.05}_{-0.00} \text{ mm}$

-0.00 अर्थात् मूल साइज के एक ही ओर 50 mm से 50.05 mm ही अनुमत होता है। द्विपार्श्विक टॉलरेन्स (Bilat*e*ral tolerance)

इसमें मूल साइज के दोनों दिशाओं में अनुमत परिवर्तन होता है। अर्थात् मूल साइज 50 के 50.05 एवं 49.95 के बीच अनुमत है।

(2) छूट (Allowances) : शाफ्ट एवं बियरिंग साइजों के अन्तर को छूट कहते हैं।

Note: शाफ्ट एवं बियरिंग की परस्पर मिलान, उनके आकार के बीच के अन्तर पर निर्भर करती है।

अर्थात् छूट दोनों parts के साइजों पर निर्भर करता है।

(a) अधिकतम छूट (Maximum Allowances) : किसी वियरिंग या छिद्र (hole) का अधिकतम साइज एवं शाफ्ट (shaft) का न्युनतम साइज के अंतर को अधिकतम छूट कहते हैं।




अधिकतम छूट = बियरिंग का अधिकतम – शाफ्ट का न्यूनतम साइज


= 50.03 mm - 49.93 mm

= 0.010 mm

- (b) न्यूनतम छूट (Minimum Allowance) :
- न्युनतम छुँट = बियरिंग का न्युनतम शाफ्ट का महत्तम
 - = 50.00 mm 49.95 mm
 - = 0.05 mm
- विचलन (Deviation):

किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अन्तर को विचलन कहते हैं।





(i) उच्च विचलन : छिद्र अथवा शाफ्ट की अधिकतम साइज अर्थात् माप की उच्चतम सीमा तथा मुल साइज के अंतर को उच्च विचलन कहते हैं।

Ex.: यदि कोई साइज $25^{+0.08}_{+0.04}$ दिया है।

Note: छिद्र के उच्च विचलन को (Es) तथा शाफ्ट के उच्च विचलन को (es) से प्रदर्शित करते हैं।

- E.S. \rightarrow Ecart Superieur
- उच्च विचलन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है।
- Basic shaft और Basic Hole का अपर और लोअर विचलन zero, zero होता है।
- (ii) निम्न विचलन : छिद्र अथवा शाफ्ट की न्यूनतम साइज अर्थात शाफ्ट की निम्न साइज तथा मुल साइज का अंतर को निम्न विचलन कहते हैं।

Ex.: 25.04 - 25 = 0.04 mm

Note: छिद्र के निम्न विचलन को (Ei) तथा शाफ्ट के निम्न विचलन को (ei) से प्रदर्शित करते हैं।


E.i. = Ecart inferieur

- (iii) मूल विचलन (Basic Deviation) :
- यह उच्च अथवा निम्न विचलन हो सकता है जो छिद्र और शाफ्ट के लिए शून्य रेखा के सबसे निकट हो।
- यह शून्य रेखा (Zero line) के सापेक्ष टॉलरेन्स की स्थिति स्थापित करता है।

- (iv) शून्य रेखा (Zero line) : यह वह रेखा है जो मूल साइज को प्रदर्शित
- यह सीमान्तर तथा विचलन का निर्धारण करती है।
- आसंग (Fit) :
- दो परस्पर मिलान करने वाले अवयवों में किसी निश्चित क्रिया के लिए जो कसाव अथवा ढीलापन होता है वह आसंग कहलाता है। Or
- आपस में मिलने वाले दो Parts (छिद्र तथा शाफ्ट) के बीच के सम्बन्ध को फिट कहते हैं।
- बियरिंग व शाफ्ट आदि के बीच ढीलापन अथवा कसाव उनके साइजों के अन्तर जिसे अकारन्तर (Clearance) कहते हैं, पर निर्भर करता है।
- यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बडी हो, इस दिशा में यह धनात्मक अकरान्तर Clearance कहलायेगा तथा विपरीत स्थिति में ऋणात्मक (Clearance) कहलायेगा।
- BIS (Beauro of Indian Stander) के आधार पर फिट निम्न प्रकार के होते हैं।



- (i) **Clearance Fit:**
- दो मिलान वाले अवयवों में धनात्मक Clearance होने पर उनका फिट अकरान्तर (Clearance) फिट होगा।
- अर्थात दो मिलान वाले सबसे छोटे छिद्र और सबसे बडे शाफ्ट के बीच Clearance शन्य से अधिक धनात्मक होगा।
- Clearance Fit में दो मिलान वाले अवयव एक-दूसरे के सापेक्ष गति




सरक फिट (Sliding Fit)

- 🗘 जब दो मिलान वाले अवयव में से एक अवयव दसरे अवयव पर उसकी अक्ष की दिशा में फिसल कर फिट होते हैं, सरक फिट कहलाता है। Ex . डाई तथा पंच व ब्लैकिंग
- 🛭 इसमें फिट में धनात्मक छूट (allowance) सबसे कमें होता है।
- 🛾 शाफ्ट तथा बुश के अन्दर सटकर जाती है अर्थोत् आसानी से नहीं जाती है।

अविरल फिट (Running Fit)

- 🗘 जब एक अवयव दसरे अवयव अन्दर अपनी कक्ष के परितः घृर्णन गति करते हैं Running fit कहलाता है।
 - Ex : बियरिंग व शाफ्ट
- इसमें फिट में धनात्मक छूट (allowance) सबसे अधिक होता है।
- 🛭 किसी बियरिंग में घूमता हुआ शाफ्ट Running fit का उदाहरण है।

- बाधा फिट (Interference fit): (ii)
- इस प्रकार के फिट में शाफ्ट की माप छिद्र की माप से बडी होती है।
- बाधा फिट को छिद्र (Hole) के माप की निम्न सीमा तथा शाफ्ट के माप की उच्च सीमा के अन्तर से प्रदर्शित करते हैं।




(a) Interference lit.

- बाधा फिट में छुट हमेशा ऋणात्मक होता है।
 - बाधा आसंग (fit) में शाफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से अधिक होता है।
- इस प्रकार के फिट में दो मिलान वाले अवयवों के बीच सापेक्ष गति नहीं है।



(a) इंदरिंग फिट (b) गल फिट (c) विकेश फिट

- ड्राइविंग फिट (Driving fit) : इस प्रकार के फिट में बाधा मात्र इस प्रकार रखी जाती है कि सिर्फ हथौड़े की चोट से शाफ्ट को छिद्र में फिट किया जा सके।
- Ex.: शाफ्ट तथा पुली, शाफ्ट तथा बियरिंग, पुली या गियर इत्यादि। बल फिट (Force Fit) :-
- जब एक अवयव को दूसरे अवयव पर भारी चोट द्वारा अथवा गर्म करने के बाद ठण्डा कर सिकुड़ (Shrink) कर संयोजित किया जाता है तो यह बल फिट कहलाता है।
- इसे स्थायी फिट भी कहते हैं।
- बल फिट के बाद दोनों अवयव अभिन्न अंग बन जाते हैं। Ex. : बैलगाड़ी, ताँगा अथवा रेलगाड़ी के पहियों पर रिम का चढाना सिलेण्डर में स्लीव फिट करना इत्यादि।
- सिकुड़न (Shrinkage Fit):— (c)
- इसमें दोनों अवयव में छूट इस प्रकार रखते हैं कि छिद्र को गर्म करने पर शाफ्ट उसमें आसानी से आ सके।
- (iii) परिवर्तनीय फिट (Transition Fit) :—
- उपरोक्त दो Clearance Fit एवं बाधा फिट के बीच की स्थिति परिवर्तनीय फिट कहलाता है।
 - Fit might result in clearance or interference.



Objective Questions -

- 1. अन्तर्परिवर्तनीयता (interchangeability) अपनाने से निम्न कारण हानि उठानी पड़ती है—
 - (A) पार्ट्स अधिक संख्या में बनवाकर रखे जाते हैं
 - (B) मशीन के आइडल समय में कमी आती है
 - (C) परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं
 - (D) पार्ट्स बाजार में रेडिमेड (readymade) उपलब्ध होता हैं
- 2. निम्न में से किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होती है?
 - (A) होल का अधिकतम तथा शाफ्ट का न्यूनतम साइज
 - (B) होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज
 - (C) होल का न्यूनतम तथा शाफ्ट का अधिकतम साइज
 - (D) होल का अधिकतम तथा शाफ्ट का अधिकतम साइज
- 3. BIS सिस्टम में फिट्स के तीन मुख्य प्रकार हैं—
 - (A) लूज फिट, टाइट फिट तथा श्रिंकेज फिट
 - (B) राउण्ड फिट, फ्लैट फिट तथा एक्सपैन्शन फिट
 - (C) पुश फिट, स्लाइडिंग फिट तथा मीडियम फिट
 - (D) क्लीयरैन्स फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इण्टरफीयरैन्स फिट
- **4.** $50 \pm 0.5 \, \text{mm}$ में मूल मान है—
 - (A) 50.05 mm
- (B) 48.00 mm
- (C) 50.00 mm
- (D) 49.95 mm
- 5. ट्रांजिशन फिट (होल-बेसिस) में एलाउन्स निम्न होता है—
 - (A) एलाउन्स केवल धनात्मक (+) होता है
 - (B) एलाउन्स केवल ऋणात्मक (-) होता है
 - (C) एलाउन्स धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है
 - (D) एलाउन्स होता ही नहीं है
- 6. किसी बुश का अन्दरूनी व्यास 20^{-0.07}_{+0.04} मिमी है। निम्न बनाए गए बुशों में से आप किस को रिजेक्ट करेंगे ? यदि उनके साइज निम्न प्रकार हैं—
 - (A) 20.02 मिमी
- (B) 19.99 मिमी
- (C) 20.00 मिमी
- (D) 20.05 मिमी
- -0.025 -0.005 **7.** एक होल 32+0.000 तथा शाफ्ट 32+0.025 के मध्य अधिकतम न्यनतम क्लीयरैन्स—
 - (A) 0.005, 0.05
- (B) 0.025, 0.005
- (C) 0.025, 0.025
- (D) 0.500, 0.000
- 8. जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो वह कहलाता है—
 - (A) बेसिक टॉलरैन्स
- (B) बाईलेटरल टॉलरैन्स
- (C) यूनिलेटरल टॉलरैन्स
- (D) इनमें से कोई नहीं
- 9. यदि किसी 70 mm के होल का $E_S = +0.035$ तथा $E_i = +0.005$ mm है तो होल का अधिकतम और न्यूनतम साइज क्या होगा?
 - (A) 70.035, 70.005
- (B) 79.975, 79.998
- (C) 70.025, 79.998
- (D) 70.002, 79.075
- **10.** एक ड्रॉइंग पर $35^{\pm 0.002}$ मिमी दर्शाया गया है, इसकी टॉलरैन्स है—
 - (A) 0.002 मिमी
- (B) 35.002 मिमी
- (C) 35 मिमी
- (D) 0.004 fममी

- 11. बल फिट का प्रयोग किया जाता है।
 - (A) साइकिल रिम पर टायर चढाते समय
 - (B) शाफ्ट पर पुली चढ़ाते समय
 - (C) शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढाते समय
 - (D) बैलगाडी के पहिये पर रिम चढाते समय
- 12. बाधा फिट का कौन-सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत है ?
 - (A) बल फिट
- (B) ड्राइविंग फिट
- (C) सिंकेज फिट
-) (D) उपर्युक्त सभी
- 13. अगर छिद्र का आकार $20\pm0.6~\text{mm}$ है तो टॉलरेन्स क्या होगा ?
 - (A) 1.2 mm
- (B) 0.6 m
- (C) -0.6 mm
- (D) 20 mm
- **14.** अगर शॉफ्ट का आकार 50 ± 0.8 है तो अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा का अंतर क्या होगा ?
 - (A) 1.6 mm
- (B) 1.8 mm
- (C) 1.9 mm
- (D) इनमें से कोई नहीं
- **15.** एक जॉब का साइज 24^{-0.2} दिया गया है। इससे निम्न तथ्य प्रकट होता है—
 - (A) मूलभूत विचलन 0.00 मिमी है
 - (B) न्यनतम विचलन 0,2 मिमी है
 - (C) अधिकतम विचलन + 0.2 मिमी है
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- **16.** यदि किसी अवयव की साइज $28^{+0.05}_{-0.05}$ द्वारा प्रदर्शित हो तो उच्च सीमा होगी—
 - (A) 28.9
- (B) 28.05
- (C) 27.95
- (D) इनमें से कोई नहीं
- 17. कंपनी को कार्यखण्ड बनाना चाहिए—
 - (A) उच्च सीमा पर
 - (B) निम्न सीमा पर
 - (C) उच्च और निम्न सीमा के बीच
 - (D) इनमें से कोई नहीं
- 18. बाधा आसंग में शाफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से होता है।
 - (A) बराबर
- (B) कम
- (C) बडा
- (D) ये सभी
- किसी बियरिंग का अधिकतम साइज एवं शाफ्ट का न्यूनतम साइज के अन्तर को कहते हैं—
 - (A) अधिकतम छूट
- (B) न्यूनतम छूट
- (C) विचलन
- (D) उपर्युक्त सभी
- 20. किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अन्तर को कहते हैं—
 - (A) अधिकतम छूट
- (B) न्यूनतम छूट(D) इनमें से कोई नहीं
- (C) विचलन
- निम्न में से कौन विचलन का प्रकार नहीं है ?
- (A) उच्च (C) मूल
- (B) निम्न (D) बाधा
- 22. यदि कोई साइज $28^{+0.08}_{-0.04}$ दिया है, तो उच्च विचलन होगा—
 - (A) 25.08
- (B) 24.96
- (C) 0.08
- (D) 25

21.

FITTER ➤ CHAPTER - 6 : LIMITS, FITS & TOLERANCES

23 .	शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं—	37 .	किसी होल के साइज की हाई लिमिट और शॉफ्ट के साइज की लो				
	(A) ES (B) es		लिमिट के अंतर को क्या कहा जाता है?				
	(C) Ei (D) ei		(A) अधिकतम एलाउंस (B) न्यूनतम एलाउंस				
24 .	छिद्र के निम्न विचलन को प्रदर्शित करते हैं—	00	(C) मध्यम एलाउंस (D) इनमें से कोई नहीं				
	(A) ES (B) es	38.	किसी होल के साइज की लो लिमिट और शॉफ्ट के साइज की हाई				
	(C) Ei (D) ei		लिमिट के अंतर को क्या कहा जाता है?				
25 .	सीमान्तर तथा विचलन का निर्धारण करता है—		(A) न्यूनतम एलाउंस (B) अधिकतम एलाउंस (C) मध्यम एलाउंस (D) इनमें से कोई नहीं				
	(A) लिमिट्स (B) शून्य रेखा	39.	(D) इनम से काइ नहां निम्न में से क्या स्थिर रहता है शॉफ्ट बेसिस सिस्टम में?				
	(C) आसंग (D) इनमें से कोई नहीं	39.	(A) शॉफ्ट का साइज (B) होल का साइज				
26 .	बियरिंग के बीच ढीलापन अथवा कसाव किस पर निर्भर करता है ?		(C) उपर्युक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं				
	(A) लिमिट्स (Limits) (B) सीमान्तर (Tolerance)	40.	में होल की अपेक्षा शॉफ्ट छोटी होती है?				
	(C) विचलन (Deviation) (D) अकारान्तर (Clearance)	40.	(A) पोजिटिव एलाउंस (B) नेगेटिव एलाउंस				
27 .	यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो		(C) जीरो एलाउंस (D) इनमें से कोई नहीं				
	तो अकारान्तर होगा—	41.	(C) जारा एलाउस (D) इनम स काइ नहां दो विचलनों में से जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन				
	(A) धनात्मक (B) ऋणात्मक	41.	की स्थिति जानने के लिए परंपरागत चुना जाता है, कहलाता है—				
	(C) दोनों (D) कुछ भी		(A) बेसिक साइज (B) अधिकतम विचलन				
28.	बाधा फिट में शाफ्ट की माप छिद्र की माप से होती है—		(C) न्यूनतम विचलन (D) मूलभूत विचलन				
20.	(A) बड़ी (B) छोटी	42.	Eू का पूरा नाम है—				
	(C) बराबर (D) कोई भी आकार		(A) Ecart Sperior (B) Ecart Super				
29.	स्थाई फिट किसे कहा जाता है ?		(C) Ecart Superieur (D) Ecart Duper				
<i>L)</i> .	(A) ड्राइविंग फिट (B) बल फिट	43.	निम्न में से किस फिट में होल और शॉफ्ट के बीच में एलांउस इतना				
	(C)		रखा जाता है कि न तो उसमें अधिक क्लीयरेंस और न ही अधिक				
30.	दो मिलान वाले अवयव एक-दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं—		इंटरिफयरेंस रह सके?				
30.	(A) अकान्तर फिट (B) बाधा फिट		(A) इंटरिफयरेंस फिट (B) क्लियरेंस फिट				
	(C) परिवर्तनीय फिट (D) ड्राइविंग फिट		(C) ट्रांजिशन फिट (D) इनमें से कोई नहीं				
		44.	छूट न्यूनतम होती है—				
31.	यदि छिद्र का साइज $25^{+0.05}_{-0.01}~\mathrm{mm}$ तथा साफ्ट का साइज $25^{-0.06}_{-0.04}$		(A) बाधा फिट (B) क्लियरेंस फिट				
	हो तो न्यूनतम छूट होगी—		(C) ट्रांजिसन फिट (D) उपर्युक्त सभी				
	(A) 0.01 mm (B) 0.02 mm	45 .	इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल की उच्चतम विचलन को निम्न में से				
	(C) 0.03 mm (D) 0.04 mm		किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है?				
32 .	निम्न में से हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते है—		(A) Es (B) EI				
	(A) लिमिट (B) फिट्स	16	(C) es (D) ei				
	(C) टॉलरेंस (D) टेंपलेट	46.	लिमिट, फिट तथा टॉलरेन्स से उत्पादन में होती है—				
33 .	जिस बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट्स		(A) समस्या बढ़ती है (B) कोई असर नहीं पड़ता है (C) उत्पादन अधिक होता है (D) उपर्युक्त सभी				
	के साइज बनाए जाते हैं, कहलाता है—	47.	(C) उत्पादन आवक होता है (D) उपयुक्त समा निम्न में से कौन–सा फिट Driving fit (बल आसंग) का उदाहरण है—				
	(A) लिमिट (B) फिट्स	47.	(A) गियर (B) पुली				
	(C) टॉलरेंस (D) टेंपलेट		(C) शाफ्ट तथा बियरिंग (D) ये सभी				
34 .	किस लिमिट के अंतर्गत किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत	48.	एक ड्राइंग में दर्शायी गई डायमेंशन है $35 \pm 0.03 \text{ mm}$ । इसकी				
	अधिक-से-अधिक सीमा में साइज को बनाया जा सकता है?	40.	देश ज़िश्त न परापा गई जायनराग है 33 ± 0.03 IIIII। इ टॉलरेंस निम्न में से क्या होगी?				
	(A) लो लिमिट (B) मीडियम लिमिट		(A) 35.00 FHH (B) +0.03 FHH				
	(C) हाई लिमिट (D) इनमें से कोई नहीं		(C) -0.03 [中中] (D) 0.06 [中中]				
35 .	किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया	49.	किसी बियरिंग में घूमता हुआ शाफ्ट उदाहरण है—				
	जाता है तो उसमें जो अंतर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं?		(A) Sliding fit (B) Running fit				
	(A) लिमिट्स (B) टॉलरेंस		(C) Push fit (D) Driving fit				
	(C) फिट्स (D) एलाउंस	50 .	निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन				
36 .	निम्न में से एलाउंस के प्रकार हैं—		कहते हैं?				
	(A) अधिकतम एलाउंस (B) न्यूनतम एलाउंस		(A) बेसिक साइज (B) नॉमिनल साइज				
	(C) उपर्युक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं		(C) स्वीकृत साइज (D) वास्तविक साइज				
		I					
THE	PLATFORM Join online test series : w	ww.platfo	rmonlinetest.com ITI TRADE THEORY, VOL1 ■ 46				

FITTER ➤ CHAPTER - 6: LIMITS, FITS & TOLERANCES

- 51. निम्न में से किस जगह पर बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है?
 - (A) बेसिक साइज के ऊपर की ओर
 - (B) बेसिक साइज के नीचे की ओर
 - (C) बेसिक साइज की किसी एक ओर
 - (D) बेसिक साइज के दोनों ओर (ऊपर व नीचे)
- 52. निम्न में से ड्राइविंग फिट का उचित उदाहरण है—
 - (A) शॉफ्ट पर बाल बियरिंग
 - (B) रेल के पहिए पर टायर
 - (C) सिलिण्डर में स्लीव फिट
 - (D) बैलगाडी के लकडी के पहिए पर रिम
- 53. सबसे कम फिटिंग होती है—
 - (A) क्लियरेंस फिट
- (B) बाधा फिट
- (C) ट्रांजिसन फिट
- (D) उपर्युक्त सभी
- **54.** यदि किसी कंपोनेंट का साइज 35 ± 0.20 है। इसके संबंध में सही कथन है—
 - (A) उच्चतम विचलन +0.2 मिमी है।
 - (B) न्यूनतम विचलन 0.0 मिमी है।
 - (C) मूलभूत विचलन 0.0 मिमी है।
 - (D) उपर्युक्त सभी
- 55. लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबली में खराब हुए पार्ट्स को किस प्रकार बदला जा सकता है?
 - (A) बदला नहीं जा सकता है।
 - (B) को स्क्रीप में फेंकना पडता है।
 - (C) असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है।
 - (D) नई टॉलरेंस के साथ बनाना पड़ता है।
- **56.** $50^{+0.5\text{mm}}_{+0.0\text{mm}}$ विमाएँ क्या दर्शाती है ?
 - (A) एक पार्श्विक टॉलरेन्स
- (B) द्विपार्शिवक टॉलरेन्स
- (C) लिमिट्स विमाएँ
- (D) इनमें से कोई नहीं
- **57.** Basic hole और Basic शाफ्ट अपर और लोअर विचलन कितना होता है ?
 - (A) Zero, Zero
 - (B) Minimum, Maximum
 - (C) Maximum, Minimum
 - (D) Maximum, Maximum

- **58**. निम्न में से सही कथन है—
 - (A) लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेंबिलिटी प्राप्त की जा सकती है।
 - (B) लिमिट्स और सिस्टम का बी.आई.एस. सिस्टम का प्रयोग करके निश्चित फिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
 - (C) इंटरिफयरेंस फिट को हमेशा पॉजिटिव क्लियरेंस के साथ डिजाइन किया जाता है।
 - (D) ट्रांजिशन फिट को हमेशा नेगेटिव क्लियरेंस के साथ निर्दिष्ट किया जाता है।
- **59.** एक वर्कपीस को $80 \, \text{mm}$ की न्यूनतम डायमेंशन और +0.03 मिमी की टॉलरेंस के साथ बनाना है। सही स्पेसिफिकेशन होगी—
 - (A) $80^{+0.3}_{+0.1}$
- (B) 80 ± 0.02
- (C) $80^{+0.03}_{+0.0}$
- (D) $80^{+0.01}_{+0.0}$
- 60. निम्न में से किस टॉलरेंस स्पेसीफिकेशन में अधिकतम डायमेंशने 40 मिमी से कम होगा?
 - (A) $40^{+0.02}_{-0.3}$
- (B) 40 ± 0.2
- (C) $40^{-0.2}_{-0.3}$
- (D) $40^{0}_{-0.3}$
- **61**. किसी वस्तु के लिए विमाएँ 50<u>+</u>0.05 क्या दर्शाता है ?
 - (A) एक पार्श्विक टॉलरेन्स
- (B) द्विपाश्विक टॉलरेन्स
- (C) लिमिट्स विमाएँ
- (D) ये सभी
- - (A) 0.000001" (C) 0.0001"
- (D) 0.001"
- 63. निम्न में से एक माइक्रोन किसके बराबर होगा?
 - रू बराबर हागा*?* (B) 0.0001 मिमी
 - (A) 0.00001 年中 (C) 0.001 年中
- (D) 0.01 申申
- 64. निम्न में से एक माइक्रो इंच किसके बराबर है?
 - (A) एक इंच का एक दसवाँ भाग
 - (B) एक इंच का एक सौवाँ भाग
 - (C) एक इंच का एक हजारवाँ भाग
 - (D) एक इंच का दस लाखवाँ भाग
- **65.** किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत कम-से-कम जिस सीमा में साइज को बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं।
 - (A) मीडियम लिमिट
- (B) लो लिमिट
- (C) हाई लिमिट
- (D) इनमें से कोई नहीं

ANSWERS KEY											
1. (C)	2 . (B)	3 . (D)	4 . (C)	5. (C)	6. (D)	7 . (A)	8 . (C)	9 . (A)	10 . (D)		
11 . (D)	12 . (A)	13 . (A)	14 . (A)	15 . (B)	16 . (B)	17 . (C)	18 . (C)	19 . (A)	20 . (C)		
21 . (D)	22 . (C)	23 . (B)	24 . (C)	25 . (B)	26 . (D)	27 . (A)	28 . (A)	29 . (B)	30 . (A)		
31 . (C)	32 . (C)	33 . (A)	34 . (C)	35 . (D)	36 . (C)	37 . (A)	38. (A)	39 . (A)	40 . (A)		
41 . (A)	42 . (C)	43 . (C)	44 . (A)	45 . (A)	46 . (C)	47 . (D)	48 . (D)	49 . (B)	50 . (D)		
51 . (D)	52 . (A)	53 . (B)	54 . (A)	55 . (C)	56 . (A)	57 . (A)	58 . (A)	59 . (C)	60 . (C)		
61 . (B)	62 . (A)	63 . (C)	64 . (D)	65 . (B)							

