# वैद्युतिक सहायक सामग्री (Electrical Accessories)

Two way single pole switch controls the connection of द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है

(UPPCL-2016, TG2 Exam Date: 26-06-2016)

- (a) One wire to one position एक तार को एक स्थिति में
- (b) One wire to two positions एक तार को दो स्थितियों में
- (c) Two wires to two dositions दो तारों को दो स्थितियों में
- (d) None of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (b) द्विमार्गी single pole switch एक तार को वो स्थितियों में नियन्त्रित करता है।

डिले फ्यूज किसी रक्षार्थ प्रयुक्त होते हैं?

(BMRC-2016), (IOF 2015)

- (a) शक्ति निकास परिपथ
- (b) D.C मोटर्स
- (c) प्रतिदीप्त लैंप
- (d) प्रकाश परिपथ (Light circuits)

Ans: (a) डिले फ्यूज (Delay Fuse) शक्ति निकास परिपथ में प्रयुक्त होते हैं। यह फ्यूज समय देरी के लिये प्रयोग होते हैं।

निम्नलिखित चिह्न क्या दर्शाता है-

(JMRC Electrician 2016)



- (a) टावर
- (b) पॉवर ल नं को काटने वाली लाइन
- (c) कार्ट्रिज फ्यूज
- (d) नाली. से जाने वाली लाइन

Ans: (c) दिया गया चित्र कार्ट्रिज प्यूज दर्शाता है। यह साधारण फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है।

विद्युत परिपर्थों को अतितापन से किसटी सकता है-

(CRPF Constable Tradsman Kathgodam Electrician-07.04.2013)

- (a) शंट प्रतिरोध
- (b) परिनालिका
- (c) फ्यूज
- (d) ताप-वैद्युत युग्म

Ans: (c) विद्युत परिपर्थों को अतितापन से प्यूज द्वारा चाया जा सकता है। फ्यूज कई प्रकार के होते हैं जैसे-किटकैट, HRC, कार्टिन फ्यूज आदि।

डी.सी. सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं-

(Indian Ordnance Factory-7 Dec. 2015)

- (a) पॉजिटिव वायर
- (b) निगेटिव वायर
- (c) उपर्युक्त दोनों
- (d) केवल (b)

Ans: (c) डी.सी. सप्लाई के मामले में पयूज जीवित अर्थात पॉजिटिव वायर में लगाया जाता है। D.C. की स्थिति में +vc तथा -ve किसी तार में लगा सकते हैं, जबकि A.C. के case में सिर्फ फेज वायर में लगाते हैं।

ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके, कहलाता है-

(CRPF Constable Tradesman Uttar Pradesh Electrician-06.01.02013)

- (a) काट्रिज फ्यूज
- वायर फ्यूज
- (c) HRC फ्यूज
- हाई कैपिसिटी फ्यूज (d)

Ans: (c) ऐसा प्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफी अधिक थारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके HRC फ्यूज कहते हैं। यह निश्चित धारा का दोगुना मान भी कुछ क्षण या समय हेतु सह सकता है।

Supplier fuse which is sealed is provided सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है

(UPPCL-2016, TG2 Exam Date: 26-06 2016) (a) After the energy meter/इनर्जी गीटर के बाद

- (b) Before the energy meter/इनर्जी मीटर के पहले
- (c) In the distribution board/डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में
- (d) After the main switch/मेन स्विच के बाद

Ans: (a) सप्लायर फ्यूज को इनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। फ्यूज को लगे लोड की सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। यह किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा पर स्वयं पिघल जाता है और अन्य उपकरणों के जलने से बचाता है। इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है।

Full safety is provided when installation is provided with जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है-

(UPPCL-TG2-Electrical-2015)

- (a) fuse/ फ्यूज
- (b) earth wire/ अर्थ वायर
- (c) fuse and earth wire/ फ्यूज और अर्थ वायर
- (d) none of these/ इनमें से कोई नहीं

Ans: (c) जब संस्थापन को पयुज और अर्थ वायर की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा प्यूज वैद्युत उपकरणों को अतिभार धारा तथा अतितप्त से रोकता है।

No sensation of shock is felt if the magnitude of current passing through human body is मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि उसकी मात्रा होती है-

(UPPCL-TG2-Electrical-2015)

- (a) less than 1 mA/1 mA से कम
- (b) from 1 to 8 mA/1 社 8mA
- (c) from 8 to 15 mA/8 社 15 mA
- (d) from 15 to 50 mA/15 电 50 mA

Ans: (a) मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि इसकी मात्रा 1mA से कम हो तो।

H.R.C. fuse stands for H.R.C. फ्यूज से तात्पर्य है-

(UPPCL-TG2-Electrical-2015)

- (a) High Resistance Conductor fuse हाई रेजिसटेंस कंडक्टर फ्यूज
- (b) High Rupturing Capacity fuse हाई रपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज
- (c) High Rupturing Conductor fuse हाई रपचरिंग कंडक्टर फ्युज
- (d) High Resistivity Capacity fuse हाई रेजिस्टिविटी कैपेसिटी फ्यूज

Ans: (b) H.R.C फ्यूज हाई रपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज से तात्पर्य होता है। H.R.C. फ्यूज अधिक क्षमता का होने के कारण 650 वोल्ट पर 1000 एम्पियर तक उपयोग किये जाते हैं। यह संगलक के समय उत्पन्न आर्क को शीघ्रता से शमन करता है।

The main switch used in 3 phase domestic 11. electric wiring is 3-फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है।

(UPPCL-TG2-Electrical-2015), (IOF 2014)

- (a) I.C.D.P.
- (b) I.C.T.P.
- (c) M.C.B
- (d) circuit breaker/परिपय वियोजक

Ans : (b) 3-फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में L.C.T.P. का प्रयोग किया जाता है तथा आजकल M.C.B. का भी प्रयोग किया जाता है।

12. H.R.C. fuse provides H.R.C. फ्यूज प्रदान करता है-

(UPPCL-TG2-Electrical-2015)

- (a) earth fault protection/ भू-संपर्कन दोष सुरक्षा
- (b) short circuit protection/ तपु परिपय मुरक्षा
- (c) over load protection/ अधिलोड मुरक्षा
- (d) differential protection/ विभेदी सुरक्षा

Ans: (b) H.R.C. प्यूज लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है। H.R.C. फ्यूज 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टताओं पर प्रयोग किये जाते हैं। H.R.C. फ्यूज की रक्षी क्षमता लगभग निश्चित होती है।

नियमानुसार किसी स्थापन (installation) में क्षरण धारा 13. (leakage current) पूर्ण भार धारा (full load current) के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? (UPPCL-TG-2 Electrician-2015)

(a)  $\frac{1}{1500}$  part

(b)  $\frac{1}{2000}$  part

(c)  $\frac{1}{5000}$  part (c)  $\frac{1}{1000}$  part

Ans: (c) नियमानुसार किसी स्थापना में क्षरण धारा पूर्ण भार थारा के  $\frac{1}{5000}$  भाग से अधिक नहीं होना चाहिये।

14. घरेलू वायरिंग में सामग्री और केविल का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? (UPPCL-TG-2 Electrician-2015)

(a) अभिन्यास चित्र (Layout diagram)

- (b) संस्थापन योजना (Installation plan) और परिपय चित्र (circuit diagram)
- (c) भवन योजना (Building plan)
- (d) वायरिंग चित्र और परिपय चित्र (Wiring diagram and circuit diagram)

Ans: (d) घरेलू वायरिंग में सामग्री और केविल का आंकलन करने के लिए वायरिंग चित्र और परिपय चित्र बनाना चाहिये।

15. घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? (UPPCL-TG-2 Electrician-2015)

(a) व्यक्तियों की सुरक्षा

- (b) विद्युत की निरंतरता बनाए रखना
- (c) विद्युत अग्नि का प्रसार रोकना
- (d) विद्युत शक्ति में खपत कम करना

Ans: (a) घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है न्यूट्रल में नहीं इसका उद्देश्य व्यक्तियों की सुरक्षा है।

16. एक अच्छे फ्यूज तार (fuse wire) में कौन सा गुण होना चाहिये?

(UPPCL-TG-2 Electrician-2015)

- (a) उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलन बिंदु
- (b) न्यून विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलन बिंदु
- (c) न्यून विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलन बिंद
- (d) उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलन बिंदु

Ans: (c) एक अच्छे फ्यूज तार निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गतन बिन्दु का गुण होना चाहिये।

Which of the following materials is not used as fuse material? फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता?

(UPPCL-TG-2 Electrical-2014)

- (a) Silver/सिल्वर (b) Copper/कॉपर
- (c) Aluminium/एल्यूमीनियम (d) Carbon/कार्बन

Ans: (d) फ्यूज सामग्री के रूप में कार्बन प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा जिन पदार्थों के फ्यूज तार बनाये जाते हैं वे धातु है- सीसा, लिंक चाँदी, टिन, एन्टीमनी, ताँबा, एल्युमिनियम इत्यादि। चाँदी का कार्य फ्यूज के लिए पूर्णतया सन्तोषजनक है क्योंकि चाँची का अक्सीकरण नहीं होता। चाँदी को यदि शुष्क वायु में प्रयोग किया बाये तब इसका क्षय (Deterioration) नहीं होता है तथा यह चमकदार बनी रहती है।

HRC fuses are mainly used in एच आर सी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है

#### (UPPCL-TG-2 Electrical-2014)

- (a) single phase system/एकल फेज सिस्टम
- (b) two phase system/दो फेज सिस्टम
- (c) three phase system/तीन फेज सिस्टम
- (d) d.c. system only/केवल दिष्ट धारा सिस्टम

Ans: (c) एच आर सी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः तीन फेज सिस्टम में किया जाता है। H.R.C. फ्यूज का उपयोग -

- (1) प्रायः निम्न वोल्टता के फ्यूजों का उपयोग निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली की अति लोड तथा लघुपरिपथ से रक्षा के लिए किया जाता है।
- (2) त्रिफेजी मोटरों में ट्रिपिंग युक्ति सहित H.R.C. पयूजों का प्रयोग करके उन्हें दो फेज पर चलने वाली हानियों से बचाया जा सकता है।
- (3) परिपय वियोजकों की बैंक अप रक्षण के लिए H.R.C. फ्यूजों का प्रयोग किया जाता है।
- Two characteristics of fuse wire are 19. फ्यूज वायर में निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी चाहिए (UPPCL-TG-2 Electrical-2014)
  - (a) high resistance and low melting point उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक
  - (b) high resistance and high melting point उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक
  - (c) low resistance and high melting point निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक
  - (d) low resistance and low melting point निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक

Ans: (d) फ्यूज वायर निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक की विशेषतायें होनी चाहिए। तथा फ्यूज पदार्थ ऑक्सीकरण तथा जंग इत्यादि के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए।

Supplier's fuse which is provided in domestic wiring system is आपूर्तिकर्ता का फ्यूज, घरेलू तार-स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है?

## (UPPCL-TG-2 Electrical-2014)

- (a) after the energy meter / ऊर्जा मीटर के बाद
- (b) before the energy meter/ऊर्जा मीटर के पहले
- (c) before distribution board/वितरण बोर्ड के पहले
- (d) after mains witch /मुख्य स्विच के बाद

Ans: (a) आपूर्तिकर्ता का फ्यूज, घरेलू तार स्थापन प्रणाली में ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है।

21. In Batten holder, a plastic shade is provided in order to protect it from बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किस से बचने के लिए लगाई जाती है?

## (UPRVUNL-TG-2 Electrical-2015)

- (a) Sunlight/सूर्यप्रकाश
- (b) Overflow of current/धारा का अत्यधिक बहाव
- (c) Rain water/बरसात का पानी
- (d) Storm/आंधी

Ans: (c) बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड बरसात के पानी से बचाने के लिए लगाई जाती है।

22. A ceiling rose is usually fitted on सीलिंग रोज सामान्यतः . . . . फिट किया जाता है। (UPRVUNL-TG-2 Electrical-2015)

- (a) Windows/खिड़िकयों में
- (b) Walls/दीवारों में
- (c) Doors/दरवाजों में
- (d) Switch boards/स्विच बोर्ड पर

Ans: (b) सीलिंग रोज सामान्यतः दीवारों में फिट किया जाता है तथा स्विच बोर्डों में स्विचें, रेगुलेटर तथा इण्डिकेटर्स आदि प्रयोग किया जाता है।

- 23. Switch, socket, plugs, holders etc. are made..... स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि . . से बने हुए होते हैं। (UPRVUNL-TG-2 Electrical-2015)
  - (a) Ebonite/एबोनाइट
- (b) Copper/ताम्बे
- (c) Bakelite/बैकेलाइट
- (d) Mica/माइका

Ans: (c) स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि बैकेलाइट से बने हुए होते हैं। ताँबे का प्रयोग चालक आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। माइका का प्रयोग विद्युतरोधन में प्रयोग किया जाता है।

24. In a concealed wiring system, a saddle is established at approximately what distance from the switch box? कंसीएल्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है?

(UPRVUNL-TG-2 Electrical-2015), (IOF 2013)

- (a) 30 cm/30 सेमी。
- (b) 40 cm/40 सेमी。
- (c) 60 cm/60 सेमी。
- (d) 1 m/1 मीटर

Ans: (a) कंसील्ड वायरिंग तन्त्र में सैंडल स्विच को बाक्स को लगभग 30सेमी दूरी पर लगाया जाता है।

25. A fuse works on the ..... effect of current. फ्यूज धारा......प्रभाव पर कार्य करता है। (UPRVUNL-TG-2 Electrical-2015)

- (a) Magnetic/चुम्बकीय
- (b) Heating/ऊष्मा के
- (c) Chemical/रसायनिक
- (d) Static electricity/स्थैतिक विद्युत के

yes : (p) करें के कार अपने के समय तर कार्य करता है प्रता बुसक्कीय प्रभाव पर मोटर तथा होसप्तर्भर आने कार्य करते हैं और विपुत्त रासायविक सेल रासायविक प्रभाव पर कार्य करता है तया संभाति आदि स्वेतिक विद्वात से प्रभाव पर कार्य करते हैं।

26. A pole MCB is generally used in एक पोल एम सी जो का प्रयोग सामान्यतः ......किया जाना है।

(UFRVUNL-TG-2 Electrical-2015)

- (a) Showrooms/सो-रूम में
- (b) Small residence/छोटे आवासों में
- (c) Factories कारखानों में
- (d) Marriages/सावियों में

Ans : (b) एक - पोल MCB का प्रयोग सामान्यतः छोटे आवासों में किया जाता है।

27. The weakest spot in a circuit is किसी एरिएथ में सबसे कमजोर हिस्सा है:

(UPRVUNL-TG-2 Electrical-2015)

- (a) Fuse/फ्युज
- (b) Contactor/कांटेक्टर
- (c) Switch/स्विच
- (d) Relay/रिले

Ans: (a) किसी परिषय में सबसे कमजोर हिस्सा फ्यूज होता है। फ्यूज का गलनांक सबसे कप होता है।

एक परिषथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले (TOLR) 28. द्वारा संरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट टोष की दशा में :

(DMRC Maintainer Electrical-2014)

- (a) प्यूज पहले प्रचालित होगा
- (b) TOLR पहले प्रचालित होगा
- (c) दोनो एक राध ही प्रचालित होंगे
- (d) यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन पहले प्रचालित होगा।

Ans : (a) एवं, परिपक्ष भ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले (TOLR) द्वारा संरक्षित होता है। शार्ट सर्किट दोष की दशा में फ्यूज पहले प्रचालित हागा। फ्यूज का प्रतिरोध निम्न तथा गलनांक निम्न होता है।

A fuse should be connected in: फ्यूज को ...... में संयोजित किया जाना चाहिए-

(ISRO Technician Electrical 27.11.2016)

- (a) series with neutral conductor निष्यभावी संवहक के साथ शृंखला में
- (b) parallel with netutral conductor निष्यभावी संवहक के साथ समांतर में
- (c) parallel with phase conductor चरण संवहक के साथ समानांतर में
- (d) series with phase conductor चरण संवहक के साथ शृंखला में

Ans: (d) फ्यूज हमेशा फेज में जुड़ता है तथा फेज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसकी Rating Ampere में होती है इसका वायर बहुत ही पतला बनाया जाता है। फ्यूज वायर अधिकतर टिन (Sn) तथा Lead (Pb) के बने होते है। (63% Sn + 37% Pb)

In a HRC fuse the time between cut-off and final current zero, is known as: HRC एगूज में विच्छेत और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है-

(DMRC Maintainer Electrician 2017)

- (a) Arcing time/आर्कन काल
- (b) Total operating time/कुल प्रचालन समय
- (c) Pre-arcing time/आर्वज-पूर्व काल
- (d) Any of the above/इनमें से कोई भी

Ans: (a) HRC पयुज में विच्छेदन और अन्तिम धारा शून्य के बीच का समय आर्कन काल कहलाता है। फ्यूज को हमेशा पेज़ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। इसकी विवास्क क्षमता 66kv से 500MVA तक होती है। इसमें धारा वाहक वायर या चाँबी का तार प्रयोग किया जाता है। तथा खाली स्थान में भरण पवार्ष भर विया जाता है।

The rating of a fuse wire is always expressed in-फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है-

(UPPCL Electrician TG-2 Trainee 16.10.2016, Re-Exam)

- (a) ampere volts/एम्पीयर वोल्ट
- (b) ampere hours/एम्पीयर घंटा
- (c) kWh
- (d) ampere/एम्पीयर

Ans: (d) फ्यूज वायर की रेटिंग - Ampere Energy meter की Rating - KWh Power की Rating - Ampere volt

According to National Electrical code 2011. 32. Knife switches are rated at नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार, नाइफ पर निर्धारित किये जाते हैं। (UPPCL Technical Grade-II Electrical 11.11.2016)

(a) 200A


(b) 600A

(d) more than 1200A (c) 1000A

Ans: (c) नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच 30-1000A तक निर्धारित किये जाते है।

The following figure depicts दर्शाता है। दिया हुआ चित्र

(UPPCL Technical Grade-II Electrical 11.11.2016)



- (a) Intermediate switch/इंटरमीडिएट स्विच
- (b) Tumbler type single switch टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच
- (c) Bed switch/बेड स्यिच
- (d) Rotary Swetch/रोटरी स्विच

Ans: (a) दिया हुआ चित्र इंटरमीडिएट स्विच है।

बत्द अति-धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में Ans: (c) लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग भवन के प्रत्येक कथा बत्त जात धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन आवर के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है

(R.R.B. Secunderabad (L.P.)-2001)

0.81

(b) 0.91

(d) 1.23 0.01

Ans: (a) बन्द अति-धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में Ans: १९१८ प्राप्त करने के लिए सामान्य थारा वहन क्षमता के क्षियर गुणांक 0.81 होना चाहिये।

यद्यपि किसी विद्युत अधिष्ठापन का ICDP स्विच बन्द अवस्था में है, तो भी स्विच से संयोजित भार सामान्य ह्रप से कार्य कर रहा है। इसका कारण है-

(R.R.B. Malda (L.P.)-2006)

(a) स्विच में L व E के बीच भू-दोष

(b) स्विच के व्यारोध धारक शलाका (baffle carrier rod) पर अवस्थिापित ढीला हैण्डिल

(c) स्विच में L के N बीच लघु पथन

(d) क्षतिग्रस्त सकार्य शलाका के कारण स्विच में व्यारोध विवृत (खुली) अवस्था में है।

Ans: (a) यद्यपि किसी विद्युत अधिष्ठापन का ICDP स्विच वन्द अवस्था में है, तो भी स्विच में संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण यह है कि स्विच L व E के बीच भ्-बोष है। यह स्विच सिंगल फेज ए.सी. अथवा डी.सी. सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। इसमें प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज भी लगा होता है।

36. 3-पिन प्लग-टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है-

(R.R.B. Mumbai (L.P.)-2001), (IOF 2012)

(a) प्लंग-टॉप, सॉकेट में भली प्रकार फिट हो सके

(b) अधिक क्षरण (leakage) धारा वहन कर सके

(c) पिनो में भिन्नता दिखाई दे

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans: (b) 3-पिन प्लग-टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। सचल वैद्युतिक उपकरणों की मेन-लीड को सॉकेट से संयोजित करने वाली युक्ति प्लग-टॉप कहलाती है। दो पिन 5A, 250 Volt की क्षमता में बनाये जाते हैं।

37. 3-फेज लाइन में परिपथ को 'ऑन/ऑफ' करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है-

(R.R.B. Ranchi (L.P.)-2014)

(a) आई.सी.टी.पी.

(b) आई.सी.डी.पी.

(c) तीन टम्बलर स्विच

(d) नाइफ स्विच

Ans: (a) 3-फेज लाइन में परिपथ को ऑन/ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किये जाने वाला स्विच आई.सी.टी.पी. है। यह दो पोल या तीन पोल एक पथ स्विच होता है।

38. लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है-

(R.R.B. Ajmer (L.P.)-2004)

(a) मोटर जनरेटर की वायरिंग में

(b) टैस्टिंग बोर्ड-की वायरिंग में

(c) भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में

(d) इन सभी में

की वायरिंग में आवश्यक है। यह एक S.P. स्विच की आकृति वाला लघु परिपथ वियोजक होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ओवर लोड अवस्था में स्वतः ही ऑफ हो जाता है। ये परिपय वियोजक 5A से 60A 230 V क्षमता में बनाये जाते हैं।

3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किसलिए प्रदान की जाती है?

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

(a) आवश्यकता पड़ने पर 3 फेज की सप्लाई करने के लिए

(b) भूसम्पर्कन प्रदान करने के लिए

(c) आवश्यकता पड़ने पर एक अलग फेज प्रदान करने के लिए

(d) सॉकेट में प्लग को उलटने से रोकने के लिए

Ans: (b) 3 पिन वाल प्लग में तीसरी पिन माटी और लम्बी होती है यह भूसंपर्कन प्रदान करती है।

दोनो तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है?

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

् (a) प्रतीशत कनेक्शन

(b) फ्लोरोसेंट वायरिंग

(c) एक स्थान से एक लैंप द्वारा नियंत्रित

(d) सीढ़ीनुमा वायरिंग

Ans: (d) दोना तरफ के स्विचों के लिए सीढ़ीनुमा स्विच की आवश्यकता होती है।

How should the Outlets above 15A rating be connected?

15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है

(Noida Metro Technician Grade-H-2017)

(a) Through a two way switch/ द्विमार्गी स्विच के द्वारा

(b) Through a T P switch/टी पी स्विच के द्वारा

(c) Through a DP switch/डी पी स्विच के द्वारा

(d) Through a SPS T switch/ एस.पी.एस.टी. स्विच के द्वारा

Ans: (c) D.P. स्विच 15A रिटंग तक कनेक्ट किये जाते हैं।

किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

(a) वोल्टेज नियंत्रित करना

(b) तापमान नियंत्रित करना

(c) वोल्टेज को स्टेप डाउन करना

(d) धारा नियंत्रित करना

Ans: (b) किसी सर्किट में तापमान का नियन्त्रण करने के लिए थर्मोस्टेट स्विच का प्रयोग किया जाता है।

स्विचों को \_\_\_\_ एसेसरीज़ के रूप में वर्गीकृत किया

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

(b) सेफ्टी

(c) आउटलेट

(d) कंट्रोलिंग

Ans: (d) स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

(a) एल्युमीनियम

(b) लेड

(c) तांबा

(d) स्टेनलेस स्टील

Ans: (d) फ्यूज का अवयव प्रायः ताम्र तार अथवा टिन तथा लेड का मिश्रधातु (63% Sn + 37% Pb) के तार का बना होता है इसके अतिरिक्त चाँदी, जस्ता, एल्युमीनियम, एन्टिमनी आदि धातुओं के तार प्रयोग किये जाते है।

फ्यूज लाइव तार के श्रेणी में जोड़ा जाता है।

For testing insulation, which current is used? इन्सुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है-

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

(a) Pulsating current/स्पंदित धारा

(b) Alternating current/प्रत्यावर्ती धारा

(c) Direct current/दिष्ट धारा

(d) Oscillating current/कम्पनकारी धारा

Ans : (c) Insulation परीक्षण के लिए D.C. (Direct Current) का प्रयोग ही किया जाता है। इसके लिए D.C. जनेरेटर (मेगर के लिए), बैटरी (ब्रिज के लिए) आदि।

When compared to magnetic overload relays, the thermal overload relays are: चुम्बकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है-

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

(a) heat shielded

(b) remarkably bigger in size

(c) fast

(d) slow

Ans : (d) चुम्बकीय ओवरलोड रिले की तुलना में तापीय ओवरलोड रिले धीमी होती है।

#### EXAM POINTER

तत्वीय अर्द्धचालक पदार्थ नहीं है-

मुलायम सोल्डर किसका मिश्रण होता है-

60% लेड + 40% ਟਿਜ

कठोर सोल्डर किसका मिश्रण होता है-

34% एन्टीमनी + 66% टिन

स्टेनलेस स्टील मिश्रण है-

8% Ni - 18% Cr - 1% Mn - 0.1% C - %Fe

फ्यूज तार प्रायः मिश्रण होता है- 63% Sn + 37% Pb

निम्नतम प्रतिरोधकता किस धातु की है-जर्मन सिल्वर

कठोर कर्षित कॉपर की प्रतिरोधकता है-फेनोलाइज

तनाव सामर्थ्य उच्च होती है-एल्युमीनियम तार

स्पार्क प्लग में किस विद्युतरोधी पदार्थ का प्रयोग होता है-

पोर्सिलीन

वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है होगा-मैगनीन

गनमेटल मिश्रण है-90%Cu + 2% Zn + 8% Sn

तार की डाई प्रायः बनी होती है-कार्बाइड

सोल्डर मिश्रण है-Sn + Pb

स्टैण्डर्ड प्रतिरोध तथा उपयंत्र में प्रयोग की गयी धातु है-

नाइक्रोम

बैकेलाइट क्या है-फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेजिन

वायु ...... पदार्थ है-पैरामैगनेटिक

किस माध्यम में तरंग का प्रोपेगेशन बिना अंतनुएशन होता है-पूर्ण परावैद्युत (Perfect dielectric)

चालक की प्रतिरोधकता किसमें व्यक्त की जाती है-

माइक्रो-ओहा/सेमी.

एक कॉपर के वर्ग द्वारा संचालित सुरक्षित धारा हो सकती है- 10A

जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है- कॉपर, निकिल और जिंक

सीसा (लेड) 🔳 नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्रण है-

निकिल और क्रोमियम

एल्युमीनियम का अयस्क है-

बाक्साइट

किस धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है- कार्बन

प्लाइन्टिंग वेक्टर प्रदर्शित करता है-इलेक्ट्रोस्टैटिक कील्ड उत्पन्न करने वाला 'Power density' वैक्टर

1 वोल्ट तुल्य है-

1 जूल/कूलॉम के

वायु ...... पदार्थ है-

पैरामैग्नेटिक

समविभव पृष्ठ (Equipatential surface) पर-पोटैन्शियल प्रत्येक बिन्दु पर समान होता है

पोर्सिलीन की डाई इलेक्ट्रिकल सामर्थ्य है-35 KV/mm

किस थातु के चुम्बक की चुम्बकशीलता अधिक होगी-

ग्रेन ओरियन्टेड Si ± Fe

 दो धारावाही लूपों (Current carrying loops) के मध्य बल ज्ञात करने के लिये उपयुक्त नियम हैं-एम्पीयर का नियम

पैरामैग्नेटिक पदार्थों की आपेक्षिक चुम्बकशीलता (Relative permeability) का मान-1 से अधिक होता है

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का डिफ्रैक्शन-

उस समय होता है जब तरंगें किसी बड़े स्लॉट में से गुजरती हैं

वातावरण (atmosphere) द्वारा रेडियो तरंगों का अवशोषण वातावरण के ध्वण पर निर्भर करता है (absorption)-

एक कन्डिक्टंग स्फीयर के अन्दर विद्युत फ्लक्स तथा चुम्बकीय श्रुन्य होते हैं

किस पदार्थ की magnetic permeability अधिकतम है-

इबोनाइट

एक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E-

दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती परिवर्तित होती है