- (a) वैद्युतिक शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकता है
- (b) यांत्रिक शक्ति को वैद्युतिक शक्ति में एवं इसके विपरीत बदल सकता है
- (c) यांत्रिक शक्ति को वैद्युतिक शक्ति में बदल सकता है
- (d) उपर्युक्त सभी में

Ans: (a) एक दिष्ट थारा मोटर वैद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकता है।

D.C. मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बायें हाथ के नियम द्वारा

D.C. मोटर कई प्रकार की होती है जैसे-श्रेणी मोटर, शण्ट मोटर

93. किसी 6 पोल डी.सी. मशीन में, 90 यांत्रिक अंश ....... विद्युतीय अंशों के संगत होते हैं।

(BMRC Electrician-2016)

- (a)  $90^{\circ}$
- (b) 270°
- (c) 180°
- (d) 45°

Ans: (b) P = 6  $\theta_m = 90^{\circ}$   $\theta_e = ?$   $\theta_e = \frac{P\theta m}{2} = \frac{6 \times 90}{2} = 270^{\circ}$   $\theta_e = 270^{\circ}$ अर्थात् विद्युत अंश  $270^{\circ}$  होगा।

94. श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए, तथा अन्य गुणन अपरिवर्तित रहें, तो चाल होगी-

(CRPF Overseer Electrician-2015)

- (a) चौथाई
- (b) आधा घटित
- (c) अपरिवर्तित
- (d) तिगुनी

श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाये तथा अन्य गुणक अपरिवर्तित रहे, तो चाल दोगुनी होगी।

$$E_{g} = \frac{PZ \phi N}{60A}$$

$$Z_{n} = Z$$

$$N_{2} = \frac{60A E_{g}}{P \frac{Z}{\phi}}$$

$$N_2 = 2 \times \frac{60AE_g}{PZA}$$

 $N_2 = 2 \times N_1$ 

95. कौन-सी हानि का पता लगाने के लिए डी.सी. शंट मोटर पर रिटार्डेशन टेस्ट किया जाता है?

> (CRPF Constable Tradesman Mokamghat Electrician-05.01.2014)

- (a) ताम्र हानि
- (b) घर्षण हानि
- (c) भंवर धारा हानि
- (d) विकीर्णीत (Stray) हानि

Ans: (d) विकीर्णीत हानि का पता लगाने के लिये D.C. Shunt Motor पर रिटार्डेशन परीक्षण किया जाता है। यह सिर्फ stray loss ज्ञात करने के लिये किया जाता है।

इस Test में मशीन को Rated RPM पर घुमाया जाता है।

96. एकल फेरा कुंडलन और 4-पोलो के लिये 58 चालकों वाली एक त्रिगुण तरंग कुंडली का औसत पिच होगा— (BMRC Electrician-2016), (IOF 2012)

- (a) 15 या 13
- (b) 15 या 14
- (c) 16 या 12
- (d)  $15\frac{1}{2}$  या  $13\frac{1}{2}$

Ans : (b) एक Trangular wave का औसत पिच का मान

चालकों की कुल संख्या

पोलों की कुल संख्या

दिया Z = 58

P = 4

तो

औसत पिच =  $\frac{58}{4}$  =  $14\frac{2}{4}$ 

4

97. एक दिष्ट धारा श्रेणीयुक्त मोटर को चाहिए-

(ESIC Electrician-2016)

- (a) जहां प्रारंभिक बल-आधूर्ण ऊंचा हो, वहां प्रयोग नहीं करना चाहिए
- (b) हमेशा भार से शुरू होना चाहिए
- (c) एक नियत वेग से हमेशा प्रवाहित हो
- (d) उपर्युक्त में से सभी

Ans: (b) एक D.C. series मोटर को हमेशा भार से शुरू होना चाहिये। अर्थात् D.C. series मोटर को No load पर start नहीं किया जाता है। नहीं तो यह अत्यधिक गति पर घूमेगी और सब तोड़ कर रख देगी।

98. विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म (कपल) किस पर निर्भर रहता है?

(VIZAAG Steel Electrician 2015)

- (a) क्वॉयल का क्षेत्रफल
- (b) क्वॉयल में फेरों की संख्या
- (c) फील्ड की शक्ति
- (d) उपर्युक्त सभी

Ans: (d) विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म फेरों की संख्या क्वायल के क्षेत्रफल तथा फील्ड शक्ति पर निर्भर करती है।

99. D.C. मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती है?

(THDC Electrician 2015), (IOF 2013)

- (a) क्षेत्र करंट
- (b) आर्मेचर प्रतिरोध
- (c) आपूर्ति वोल्टेज
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (d) D.C. मोटर की गति फ्लक्स तथा बैक emt पर निर्मर 104. एक 200 वोल्ट D.C. पार्श्वपथ मोटर के आर्मेचर का करती है।

$$N \propto E_b$$
  $N \propto \frac{1}{\phi}$  होता है।

$$E_b = \frac{P\phi ZN}{60A}$$

100. एक डी.सी. मोटर की गति-

#### (Mazgaon Dock Ltd. Electrician 2013)

- (a) फ्लक्स के प्रत्यक्ष समानुपाती है
- (b) सदैव स्थिर रहता है
- (c) वापसी e.m.f. के प्रत्यक्ष समानुपाती है
- (d)  $E_b$  और फ्लक्स के समानुपाती है

Ans: (c) एक D.C. मोटर की गति फ्लक्स व्युक्तमानुपाती तथा Back emf के समानुपाती होता है।

N ∝ E,

 $N \propto \frac{1}{2}$ 

101. मोटर परिपथ में लगी होती है-

#### (BMRC Electrician-2016)

- (a) शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन
- (b) ओवरलोड प्रोटेक्शन
- (c) उपर्युक्त दोनों
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans : (c) मोटर परिपय में ओवर लोड सुरक्षा एवं लघु परिपय सुरक्षा लगा होता है। ये दोनों सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटर में लगी होती है।

102. डी.सी. मोटर साधारणतः किसमें प्रयोग होता है?

#### (HAL Electrician 2015)

- (a) पम्प सेट
- (b) डाइविंग कम्प्रेसर
- (c) ई.ओ.टी. क्रेन
- (d) इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन

Ans: (d) D.C. मोटर सामान्यतः Electric traction में प्रयोग होता है

D.C. मोटर सीरीज शण्ट एवं कम्पाउण्ट प्रकार की होती है।

103. डी.सी. मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित वि.वा.व. होता है-

#### (THDC Electrician 2015)

- (a) ज्यावक्रीय (Sinusoidal)
- (b) आयताकार (Rectangular)
- (c) चतुष्फलकीय (Trapezoidal)
- (d) प्रत्यावर्ती (Altenating)

Ans: (a) D.C. मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित cmf ज्यावक्रीय होता है तया फील्ड में वर्गाकार होता है। परिणामी फ्लक्स ज्वावक्रीय होता है।

प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि शून्य भार पर आर्मेचर कांट 2A है, तो विरोधी इ.एम.एफ. का मान होगा-

(CRPF Constable Tradesman Muzaffarpur Electrician-12.01.2014)

- ु(a) 200 वोल्ट
- (b) 201 वोल्ट
- (c) 199 वोल्ट
- (d) 190 वोल्ट

Ans : (c)

V = 200V $R_a = 0.5\Omega$ 

 $I_a = 2 \text{ Amp.}$   $E_b = ?$ 

 $E_b = V - I_a R_a = 200 - 2 \times 0.5$ 

= 200 - 1

 $E_b = 199 \text{ Volt}$ 

105. लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशन्स के लिए प्रयक्त मोटर किस प्रकार की होती है?

> (CRPF Constable Tradesman Mokamghat Electrician-05.01.2014)

- (a) कम्पाउंड मोटर्स
- (b) डी.सी. सिरीज मोटर्स
- (c) डी.सी. शंट मोटर्स
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (b) लोकोमोटिव में ट्रैक्शन अनुप्रयोग के लिये प्रयुक्त मोटर डी.सी. सीरीज मोटर होती है क्योंकि यह मोटर No load पर उच्च गति पर चलती है। इसलिये इसे हमेशा load पर रखा जाता है और load पर ही start किया जाता है।

106. डी.सी. मोटर की इलेक्ट्रिकल एफीसिएंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है?

(BMRC Electrician-2016), (IOF 2015)

- इनपुट पॉवर कुल लॉसेस इनपुट पॉवर
- इनपुट पॉवर कॉपर लॉस इनपुट पॉवर
- आउटपुट पॉवर इनपुट पॉवर इनपुट पॉवर
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (b) D.C. मोटर की विद्युत दक्षता

इनपुट शक्ति – ताम्र हानि से निकाले जाते हैं। इनपुट हानि

या सीधे η = output output + loss

107. 'स्टार्टर' का क्या काम होता है?

(CRPF Constable Tradesman Kathgodam Electrician-07.04.2013)

- (a) मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना
- (b) मोटर को कम वोल्टेज से बचाना
- (c) स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा को सीमित रखना
- (d) उपरोक्त सभी

Ans: (c) मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य starting धारा को 110. d.c. मोटर का शॉफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम control करना या limit करना होता है। स्टार्टर तीन बिन्दु तथा बो और चार बिन्दु वाले भी होते हैं। 2 point वाला D.C. Series मोटर के लिये प्रयोग होता है।

यदि किसी d.c. मोटर पर v वोल्टेज लगा है, तो यदि बैक emf\_\_\_के तुल्य हो तो अधिकतम पॉवर बनेगी।

## (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) V
- (b) v<sup>2</sup>
- (c)  $v/\sqrt{2}$

Ans: (d) D.C मोटर में अधिकतम पॉवर उस समय उत्पन्न होती है जब मोटर का बैक emf (Eb) वोल्टेज (V) का आधा होता है-

$$E_b = \frac{V}{2}$$

 $V=E_b+I_a R_a$ 

D.C जनरेटर में बैक emf (Eb) टर्मिनल वोल्टेज (V) का दुगुना होता है।

$$V = \frac{E_b}{2}$$

 $E_b = 2v$ 


 $E_b = V + I_a R_a$ 

109. किसी सीरिज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि :

#### (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) गति खतरनाक रूप में उच्च होगी।
- (b) अर्मेचर करेंट नगण्य होगा।
- (c) शून्य लोड पर कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा।
- (d) अर्मेचर करेंट उच्च होगा।

Ans: (a) यह मोटर मोटे विद्युतरोधी तार के कम वर्तन का बना होता है तथा अर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होता है।



अंभी मोटरो की क्षेत्र कुण्डली में भी आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है।

φ∝I.

T∝ 12 .....(i) (चुम्बकीय संस्वृप्ति से पूर्व)

$$N \propto \frac{E_b}{\phi}$$
....(ii)

उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कम लोड की स्थिति में धारा का मान कम होता है जिसके कारण फ्लक्स कम हो जाता है और मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाती है।

है, जिसका कारण

## (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) आयरन क्षतियां
- (b) कॉपर क्षतियां
- (c) भंवर धारा क्षतियां
- (d) चक्रीय क्षतियां

Ans: (d) बलाघूर्ण जो मोटर की शाफ्ट पर उपयोगी कार्यों के लिए उपलब्ध होता है शाफ्ट बलाघूर्ण (Tsh) कहलाता है।

Ta= अमेंचर में विकसित कुल बलाघूर्ण

T<sub>sh</sub>= शाफ्ट टार्क

Ti= लौह तथा घर्षण हानियाँ या चक्रीय हानियाँ शाफ्ट बलाघूर्ण के प्रयोग से जो अश्व शक्ति (Horse power) प्राप्त होती है उसे ब्रेक अश्व शक्ति या B.H.P कहते है।

B.H.P = 
$$\frac{T_{sh} \times 2\pi N}{735.5}$$
 (N.r.p.m)

111. किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तव अधिकतम होती है जब

### (UPRVUNL TG-II Electrician-2016), (IOF 2015)

- (a) बैंक emf लागू वोल्टेज के बराबर होता है।
- (b) बैक emf लागू वोल्टेज से आधा होता है।
- (c) बैंक emf लागू वोल्टेज के 25% होता है।
- (d) वैंक emf लागू वोल्टेज के 75% होता है।

Ans: (b)  $V=E_b+I_a R_a$ 

 $VI_a = E_b I_a + I_a^2 R_a$ 

 $E_bI_a = VI_a - I_a^2 R_a$ 

 $P_{m} = VI_a - I_a^2 R_a \dots (ii)$ 

दोनों पक्षो का Ia के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dP_{m}}{dI_{a}} = V - 2I_{a}R_{a} = 0$$

 $V = 2I_aR_a$ .

$$I_a R_a = \frac{V}{2} \dots (iii)$$

 $\mathbf{I_a}\mathbf{R_a}$  का मान समीकरण (i) में रखने पर

$$V = E_b + \frac{V}{2}$$

$$\frac{V}{2} = E_b$$

इस प्रकार मोटर की दक्षता उस समय अधिकतम होगी जब निरोधी वि.वा.व. प्रयुक्त वोल्टता का आधा होगा।

इस प्रकार मोटर की दक्षता 50% से भी कम हो जाती है।

## 112. किस d.c. मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है?

## (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) कंपाउंड मोटर
- (b) शंट मोटर
- (c) सिरीज मोटर
- (d) यूनिवर्सल मोटर

Ans: (c)  $T \propto \phi I_a$  (D.C. Serise motor)  $N \propto \frac{1}{x}$ .....(i) (D.C. Serise motor) Before Seturation ∴ φ ∝ I.  $T \propto I_a^2$  .....(ii) D.C. Serise motor की उच्च लोड होने पर उसमें उच्चतम करेंट

प्रवाहित होती है जिसके कारण अधिकतम फ्लक्स के कारण निम्न गति प्राप्त होती है।

113. d.c. मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टॉर्क को कहा जाता है।

#### (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) आर्मेचर टॉर्क
- (b) ब्रेकिंग टॉर्क
- (c) शॉफ्ट टॉर्क
- (d) लॉस्ट टॉर्क

Ans: (c) बल आघूर्ण जो मोटर की शाफ्ट पर उपयोगी कार्यों के लिए उपलब्ध होता है शाफ्ट बलआधूर्ण  $T_{sh}=T_a-T_i$  कहलाता है।

 $T_{sh} = T_a - T_i$ 

Tsh= शफ्ट टार्क

Ta= आर्मेचर टार्क

Ti= लौह तथा घर्षण हानियाँ

शाफ्ट बलआधूर्ण के प्रयोग से जो अश्व शक्ति (horse power) प्राप्त होती है। उसे ब्रेक अश्व शक्ति या B.H.P कहते है।

B.H.P = 
$$\frac{T_{sh} \times 2\pi N}{735.5}$$
 (N.rpm)

114. लैप वाइंडिंग d.c. मशीन में समांतर पथों की संख्या के समान होगी।

#### (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) पोल (poles) की संख्या से डेढ गुना
- (b) पोल (poles) की संख्या से दुगनी
- (c) पोल (poles) की संख्या
- (d) पोल (poles) की संख्या से तिगुनी

Ans: (c) लैप वाइडिंग D.C. मशीन में समान्तर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है।

अर्थात A = P

वेव वाइडिंग में समान्तर पथो की संख्या 2 होती है।

115. किसी d.c. मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलो वाट और आउटपुट पावर 1.2 किलो वाट है। तो मोटर की क्षमता कितनी होगी?

#### (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) 75%
- (b) 60%
- (c) .70%
- (d) 80%

Ans: (a) क्षमता (Capacity) = आउटपुट पॉवर  $=\frac{1.2}{1.6}=\frac{3}{4}=75\%$ 

**Direct Current Motor** 

116. किसी d.c. शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है, तो

(UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) गति तथा आर्मेचर करेंट दोनों समान रहेंगे।
- (b) गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करेंट समान बना
- (c) गति तथा आर्मेचर करेंट दोनों आधे हो जाएंगे।
- (d) गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करेंट दोगुना है जाएगा।

Ans : (d) D.C मोटर में -

$$E_b = \frac{V}{2}$$

$$E_b = \frac{\phi Z N P}{60 A}$$

 $E_b \propto N$ 

टर्मिनल वोल्टेज आधा करने पर back emf भी आधा ही जायेगा जिससे मोटर की गति आधी हो जायेगी।


धारा सीधे ही गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है यदि गति कम होती है तो धारा का मान बढ़ जायेगा।

117. आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नकारते हुए, d.c. सिरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी?

#### (UPRVUNL TG-II Electrician-2016)

- (a) अतिपरवलय (Hyperbola)
- (b) गोलाकार
- (c) लम्बगोलाकार (Ellipse)
- (d) सीधी रेखा

Ans: (a) D.C. Serise motor अभिलक्षण अतिपरवलय होता है।



 $N\alpha \frac{1}{Ia}$  तथा  $T\alpha IaQ$ 

उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि यदि गति बढ़ेगी तो (Torque) का मान कम होगा।

118. धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को कहा जाता है।

## (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) ब्रश के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध
- (b) ब्रश प्रतिरोध

286

- (c) ब्रश संपर्क प्रतिरोध
- (d) ब्रश घर्षण प्रतिरोध

Ans: (c) धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच 122. 230V रेटिंग की नो वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर प्रस्तावित प्रतिरोध को ब्रश सम्पर्क प्रतिरोध कहा जाता है। कम्यूटेटर जनरेटर में उत्पन्न A.C. को D.C. में बदलने के लिए लगाया जाता है तथा ब्रश पूरी धारा को संप्रहित करके आउटपुट में

119. DC मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आम तौर पर होतां है।

# (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) बहुत कम
- (b) 250 Ω से 300 Ω
- (c) बहुत उच्च
- (d) लगभग 200 Ω

Ans: (a) D.C. मोटर का शुरूआती प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है। इसीलिए स्टार्टिंग की अवस्था में मोटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है, इसी उच्च धारा को नियंत्रित करने के लिए ही स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है।

D.C. मोटर फ्लेमिंग के बांये हाथ के नियम पर कार्य करती है।


120. जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है, तो DC शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है?

# (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) स्थिर रहती है
- (b) घटती है
- (c) बढ़ती है
- (d) घटती-बढ़ती है

Ans: (b) Formula:

$$E_{b} = \frac{\phi Z N P}{60^{\circ}}$$



: शंट मोटर लगभग स्थिर गति वाली मोटर होती है।

जब फ्लक्स का मान बढ़ाया जाता है तो मोटर की गति बहुत कम

इनका प्रयोग लेथ मशीन, मिलिंग मशीन तथा ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता हो।

121. किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का "वायु" अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) धुमाव की उच्च गति पाने के लिए
- (b) प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए
- (c) हवा का संचरण कम करने के लिए
- (d) वायु संरचण बेहतर करने के लिए

Ans: (b) पोल फेस अर्थात् स्टेटर और आर्मेचर के बीच यदि वायु अनाराल अधिक होगा तो पोल फेस से उत्पन्न फ्लक्स आर्मेचर तक कम पहुँच पायेगा जिससे चुम्बकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता अर्थात् वायु अन्तराल अधिक होने पर रिलेक्टेंस का मान बढ़ जाता है। रिलेक्टेंस का मान कम करने के लिए वायु अन्तराल को कम रखा जाता है।

से जुड़ी होती है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) 2 फेज़ों पर सीधे
- (b) 2 फेज़ों पर 1 ΚΩ प्रतिरोध श्रेणी में
- (c) 1 फेज़ और न्यूट्रल पर सीधे
- (d)  $1 \, \mathrm{K}\Omega$  प्रतिरोध के माध्यम से 1 फेज़ और न्यूट्रल पर

Ans: (c) नो वोल्ट कुण्डली एक फेज और न्यूट्रल पर सीधे ही स्टार्टर से जुड़ी होती है। यह फील्ड वाइडिंग के श्रेणी में जुड़ी होती है। यह कुण्डली सिलिकान मिश्रधातु पत्तियों पर कुण्डलित होती है। इसके दो कार्य होते है -

प्रथम प्रारम्भन भुजा को चुम्बकीय बल द्वारा मोटर की पूर्ण गति की स्थिति. में "ON" स्टड पर पकड़े रखना तथा दूसरी सप्लाई चली जाने पर अनुचुम्बकीय होकर भुजा को छोड़ देना ताकि स्प्रिंग दांब के कारण OFF स्थिति में चली जायें।

123. चलते समय DC मोटर में विद्युत चुंबकीय बल (e.m.f.) प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है?

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना
- (b) प्रयुक्त वोल्टता की सहायता करना
- (c) प्रयुक्त वोल्टता की सहायता और विरोध दोनो करना
- (d) धारा को बढ़ाना

Ans: (a) जब D.C. मोटर को सप्लाई दी जाती है तो मोटर का आर्मेचर बल आधूर्ण के कारण चुम्बकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। तब आर्मेचर मुख्य क्षेत्र की चुम्बकीय बल रेखाओं (फ्लक्स) को काटते है। जिसके फलस्वरूप मोटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जिसकी वेाल्टता प्रयुक्त वोल्टता के विपरीत होती है इस वोल्टेज को ही विरोधी वि.वा.बल (emf) कहते है।

> $V = E_b + I_a R_a$  $E_b = back emf$

इंटर-पोल (Inter-poles) को उपयोग करने का उद्देश्य

## (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) मोटर की गति तेज करना
- (b) कम्युटेटर पर स्पार्किंग कम करना
- (c) मशीन की गति धीमी करना
- (d) मुख्य क्षेत्र की शक्ति कम करना

Ans: (b) इंटर पोल छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते है। इन्हें मशीन के ढॉचे के मुख्य ध्रुवों के बीच मोटे विद्युतरोधी तारों द्वारा बनाकर आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसके द्वारा विचुम्बकन तथा क्रांश चुम्बकन प्रभाव को बिल्कुल समाप्त किया जाता है जिससे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम किया जा सके।

125. यदि किसी DC श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाती है, तो उस मोटर का बलाघूर्ण हो जाएगा।

(Noida Metro Technician Grade-II-2017)

Direct Current Motor

- (a) पिछले मान का 25% (b) पिछले मान का 50%
- (c) पिछले मान का 200% (d) पिछले मान का 150%

Ans: (a) Formula - T ∝ φIa (श्रेणी मीटर के लिए)  $\phi \propto I_a$ T oc Ia2 यदि आर्मेचर धारा 50% कम कर जाये तो बलआधूर्ण  $T \propto (0.5)^2$ T ∝ .25 अर्थात बलआधूर्ण 25% कम हो जायेगा।

5 HP 230V DC शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2Ω है स्टार्टर के बिना धारा है।

#### (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) 1050 A
- (b) 1150 A
- (c) 10 A
- (d) 100 A

Ans: (b) स्टार्टर के बिना धारा -V = IR $I = \frac{V}{R} = \frac{230}{0.2} = \frac{2300}{2}$ I = 1150 A

127. किसी DC श्रेणी मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान, यदि फील्ड वाइडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है, तो मोटर ।

## (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
- (b) नहीं चलेगी
- (c) उच्च गति से चलेगी
- (d) कम गति से चलेगी

## Ans: (b) Formula:

$$E_{b} = \frac{\phi Z N P}{60 A}$$

 $E_b \propto N$ 

फील्ड बाइडिंग आर्मेचर

जद फील्ड बाईडिंग खुले परिपथ की हो जाती है तो आर्मेचर में कोई थारा प्रवाहित नहीं होगी जिसके कारण कोई emf (Eb) नहीं उत्पन्न होगा जो सीधे गति के समानुपाती होता है और मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी।

128. DC मोटर में बाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के आनुपातिक होती है।

## (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) वोल्टता के वर्ग
- (5) भार के वर्ग
- (c) धारा के वर्ग
- (d) वेग के वर्ग ·

Ans: (c) D.C. मोटर में कॉपर हानि = I2R कॉपर हानि  $\infty I^2$ कॉपर हानि परिवर्तित हानि होती है जो मार के अनुसार बदलती रहती है।

129. निम्नलिखित में से क्या शॉफ्ट को उसकी जगह पर रखता है?

## (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) रॉकर आर्म (b) एंड प्लेट
- (c) पोल शूज
- (d) ग्रीस कप


Ans : (b) एंड प्लेट शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है।

130. शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ में जोड़ा जाना चाहिए।

#### (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) श्रेणी
- (b) समांतर
- (c) श्रेणी-समांतर (d) विशेष संयोजन

Ans: (b) शंट फील्ड को आर्मेचर के समान्तर में जुड़ा होता है जो अधिक टर्न की कुण्डली होती है।



सीरीज फील्ड को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। जो कम टर्न की होती है।

131. गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को DC श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है?

## (Noida Metro Technician Grade-II-2017)

- (a) फील्ड डायवर्टर पद्धति
- (b) श्रेणी समांतर पद्धति
- (c) फील्ड टैपिंग पद्धति
- (d) सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण पद्धति

Ans: (b) श्रेणी समांतर पद्धति DC श्रेणी फैन मोटर में किया जाता है। गति नियन्त्रण की इस प्रणाली का प्रयोग विद्युत संकर्षण (Electric Fraction) कार्यों में भी किया जाता है।

निम्न गति प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्षेत्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।

उच्च गति प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्षेत्रों को समान्तर में संयोजित किया जाता है।

समान्तर क्रम में टार्क -  $T_a \propto \frac{I^2}{4}$ 

श्रेणी क्रम में टार्क -  $T_a \propto I^2$ 

## **EXAM POINTER**

यदि मोटर के क्षेत्र और आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात 🔳 लिफ्ट (elevator) के लिए उपयुक्त D.C. मोटर है-हो तो, मोटर के घूमने की:दिशा ज्ञात की जाती है-

फ्लेमिंग के बायें हाथ के नियम द्वारा

आर्मेचर चालक में उत्पन्न e.m.f. की दिशा निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है-

फ्लेमिंग के दायें हाथ के नियम द्वारा

डी. सी. कम्पाउण्ड मोटरों का प्रयोग वहाँ करते हैं, जहाँ-

लोड अचानक और बार-बार घटता बढ़ता रहता है

यदि एक 230V D.C. सीरीज मोटर को 230V A.C. सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब-कम दक्षता पर कार्य करेगी तथा अधिक स्पार्किंग करेगी

एक डी.सी. मोटर की आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए-

 $Ia = \frac{V - E_b}{Ra}$ 

डी. सी. मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर आवश्यक है क्योंकि-यह प्रारम्भिक धारा को एक सुरक्षात्मक सीमा तक नियंत्रित करता है

यदि d.c. मोटर की फ्लस्क लगभग शून्य हो तो, गति होगी-

अनन्त

मोटर अधिकतम क्षमता पर कार्य करेगी, यदि-

कॉपर हानियाँ = स्थिर हानियाँ

डी. सी. मोटर का बेंक c.m.f. -

• सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है

डी. सी. मोटर का गति नियंत्रण किया जाता है-

सप्लाई वोल्टेज, क्षेत्र धारा,

आर्मेचर के श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर

■ डी. सी. मोटर का बैंक e.m.f. निर्भर करता है-

फ्लक्स प्रति धुव, मोटर की गति पर,

आर्मेचर में समान्तर परिपर्थों की संख्या पर

■ डी.सी. मोटर प्रारम्भ (starting) के समय उच्च धारा लेती है क्योंकि- $E_b = 0$ 

सीरीज मोटरों में लगे पोलों में वर्तनों की संख्या-

आर्मेचर से कम होता है

मोटर की दक्षता प्राय: ...... में प्रवर्शित की जाती है-

Input - losses

Input

बे शन्ट मशीनों पर होपकिंसन परीक्षण में-

मोटर की आर्मेचर धारा जेनरेटर की

आर्मेंबर धारा से कम होती है

कम्युलेटिव कम्पाउण्ड मोटर

एक d.c. मोटर प्रारम्भ में उच्च धारा लेगी यदि-

काउन्टर emf = 0

यदि डी.सी. मोटर का फ्लक्स शून्य होने का प्रयत्न करता है अनन्त होने की प्रवृत्ति होगी तथा मोटर स्पीड-

इन्टर पोल्स को-

आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है

यदि एक रनिंग (Running) D.C. शन्ट मोटर की फील्ड मोटर की गति वाइंडिंग अचानक खुल जाये तब-खतरनाक रूप से उच्च हो जाती है

डी.सी. मोटर में काउन्टर e.m.f. -

एप्लाईड वोल्टेज का विरोध करता है

एम्पलीडाइन में स्पिलट पोल्स होते हैं इससे-

इन्टर पोल्स के लिए स्पेस प्राप्त होती है

D. C. जेनरेटर के एक डी.सी. मोटर की संरचना-समान परन्तु फ्रेम की बनावट अलग होती है

एक D.C. शन्ट मोटर की गति निर्धारित गति से बढ़ाने के लिए फील्ड वाइंडिंग की एक परिवर्ती (variable) प्रतिरोध-श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है

D.C. शन्ट मोटर में शून्य लोड (no Load) तथा पूर्ण लोड (full load) पर स्पीड में अन्तर लगभग ...... होता है-

एक 220V 5 Hpdc शन्ट मोटर के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रतिरोध होगा-

स्विन वर्न टेस्ट ...... पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है-श्रेणी मोटर

एक D.C. मोटर के फील्ड रेगुलेटर का प्रतिरोध लगमग होता 100 ohm

■ D.C. कम्पाउन्ड मोटर्स सामान्यत:-

कम्युलेटिव कम्पाउन्ड होते हैं

श्रेणी मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं किया जाता क्योंकि-मोटर की स्पीड बहुत अधिक होगी

एक शन्ट मोटर में स्पीड कन्ट्रोल के लिए फील्ड रेगुलेटर लगाया गया है। मोटर पर एक स्थिर लोड के लिये, रेगुलेटर के किस प्रतिरोध पर स्पीड न्यूनतम होगी-शन्य

श्रेणी मोटर में कम आर्मेचर धारा पर-

बलाधूर्ण (torque) a (armature current)2

 उच्च आर्मेचर धाराओं पर डी.सी. श्रेणी मोटर की स्पीड-आर्मेचर धारा के समानुपाती होती है ■ किस D.C. मोटर की गति में शून्य लोड से सामान्य (Normal load) तक न्यूनतम कमी (drop) होती है—

कम्युटेटिंग पोल्स के साथ शन्ट मोटर

श्रेणी मोटर के सम्बन्ध में सत्य है-

इसकी फील्ड वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न होते हैं

- एक D.C. शन्ट मोटर में आर्मेचर तथा फील्ड धारायें स्थिर (constant) हैं। यदि एप्लाई वोल्टेज 5% बढ़ा दी जाये तब स्पीड 5% बढ़ जायेगी
- D.C. शन्ट मोटर का वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा स्पीड कन्ट्रोल उस समय उपयुक्त है जब - शून्य से सामान्य स्पीड तक आवश्क हो
- श्रेणी मोटर में फील्ड में टर्न संख्या- आर्मेचर से कम होते हैं
- मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल चुम्बकीय प्रभाव
- डी.सी. मोटर के परिभ्रमण करने वाला भाग है- आर्मेचर
- विद्युत मोटर्स में कार्बन ब्रुश प्रयोग-

धारा के लिये पथ उपलब्ध कराना

 बो श्रेणी मोटर यांत्रिक रूप से परस्पर युग्मित है। एक मशीन जेनरेटर की भाँति तथा दूसरी मोटर की भाँति प्रचालित है। दोनों मशीनों में लौह एवं घर्षण हानियाँ समान होंगी जब-

दोनों की गति व विरोधी e.m.f. समान होगी

एक D.C. मोटर स्थिर गित पर कोई भार वहन कर रही है।
 मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण समानुपाती है-

. आर्मेचर धारा (Ia) तथा गति (N)

इलेक्ट्रिकल मोटर में आउटपुट पावर-

शाफ्ट पर लगी कपलिंग से प्राप्त होती है

- डी. सी. मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर आवश्यक है क्योंकि यह मोटर के बैक c.m.f. को सुरक्षित मान कर रखता है
- D.C. मोटर परिभ्रमण की दिशा विपरीत की जा सकती है– आर्मेचर कनैक्शन रिवर्स कर
- मोटर की नेम प्लेट पर दर्शायी गयी पावर-

शाफ्ट पर प्राप्त आउटपुट पावर होती है

■ एक मोटर के टर्मिनल बोर्ड में चार अलग-अलग टर्मिनल क्रमशः A, B, C, D है। यह मोटर है-

शन्ट मोटर कम्युटेटिंग पोल वाइंडिंग के साथ

श्रेणी मोटर में-

श्रेणी वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न होते हैं

- डी.सी. मोटर में लौह हानियाँ- आर्मेचर में होती है
- D.C. शन्ट मोटर की उच्चतम स्पीड- रेटेड फ्लक्स पर शून्य लोड पर स्पीड से बराबर हो सकती है

■ D.C. मोटर में स्टार्टर का फंक्शन- स्टार्टिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को कम करना है

D.C. मोटर के कन्छक्टर्स मं- ए.सी. धारा प्रवाहित होती है

■ D.C. शन्ट मोटर की गति बढ़ने पर बैक c.m.f.- खढ़ता है

■ मोटर का बलाघूर्ण (Torque)— रोटर पर स्पर्शीय बल तथा त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है

D.C. शन्ट की स्पीड, फुल लोड स्पीड से अधिक बढ़ाने के
 िलये- फील्ड धारा को कम किया जाता है

एक शन्ट मोटर के फील्ड में एक बाह्य प्रतिरोध कनैक्ट किया
 जाता है। इसके प्रमाय से- मोटर की गति बढ़ती है

■ D.C. मोटर की स्पीड- back e.m.f. के सीधे समानुपाती तथा फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है

■ D.C. मोटर द्वारा अधिकतम पावर आउटपुट देने के लिये  $\mathbf{E_b} = \mathbf{0.5V}$ 

■ एक D.C. मोटर के आर्मेचर बलाघूर्ण की समीकरण है-

 $T = 0.159 \phi ZIa \left(\frac{P}{A}\right) N - M$ 

■ D.C. मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गयी धारा है –  $\frac{V-Eb}{Ra}$ 

शन्ट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज आधी कर दी जाये तथा
 बलाघूर्ण में कोई परिवर्तन न हो तब— स्पीड आधी हो
 जायेगी तथा आर्मेचर धारा दो गुनी

इन्टरपोल्स का कार्य है- कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना

 यदि एक dc मोटर के फील्ड फ्लक्स को स्थिर रखकर उसकी आर्मेचर थारा बढ़ाई जाये तब उत्पन्न बलाघूर्ण (Torque)—
 समानुपाती रूप से बढ़ेगा

 यदि एक चलती हुई शन्ट मोटर की फील्ड वाइडिंग अचानक टूट जाती है तब- इसकी स्पीड अत्यधिक उच्च हो जाती है

■ लोड बढ़ाने पर dc शन्ट मोटर की स्पीड- कुछ घटती है

अनियमित तथा उच्च बलाघूर्ण के लोड के लिए उपयुक्त मोटर
 है D.C. क्युमुलेटिव कम्पाउन्ड मोटर

■ यदि D.C. मोटर में बैक e.m.f. उत्पन्न न हो तब-

मोटर जल जायेगी

श्रेणी मोटर की शून्य लोड पर गति — अनन्त होती है

श्रेणी मोटर के परिध्रमण की दिशा—
 टिमनल रिवर्स कर बदली जा सकती है

 D.C. शन्ट मोटर के सप्लाई टर्मिनल परस्पर बदलने से-मोटर पहले की भाँति चलती रहेगी

गोलिंग मिल के लिये उपयुक्त मोटर है-

D.C. क्यूमुलेटिव कम्पाउन्ड मोटर

- किस मोटर का उपयोग, स्थिर गति वाली मशीन उदाहरणतः | एक बड़ी D.C. मशीन के लिये पूर्ण लोड पर कम्यूटेशन की तेथ, ब्लोअर्स, फैन आदि में किया जाता है- D.C. शन्ट मोटर
- जब एक इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी पहाड़ी ढ़लान पर नीचे की ओर आती है तब dc मोटर-

# श्रेणी जेनरेटर की भाँति कार्य करती है

- श्रेणी मोटर में श्रेणी क्षेत्र के साथ सामान्य से अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है क्योंकि-फ्लक्स कम हो जाती है
- विद्युत मोटर में आर्मेचर तथा स्टेटर के मध्य वायु गैप बहुत कम रखने का कारण है- प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र प्राप्त करना
- यदि D.C. मोटर का फ्लक्स लगभग शून्य हो जाये तब स्पीड-अनन्त हो जायेगी
- किस मोटर में शून्य लोड (no load) से पूर्ण लोड के मध्य स्पीड में न्यूनतम कमी (least drop) होती है-

## कम्यूटेटिंग पोल्स के साथ शन्ट मोटर

- एक dc श्रेणी मोटर की स्पीड कम हो जायेगी यदि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स-बढ जायेगी
- एक dc शन्ट मोटर की निर्धारित गति (rated speed) 1050 r.p.m. है। मशीन को 1200 r.p.m. पर चलाने के लिए उपयुक्त स्पीड कन्ट्रोल विधि है-फील्ड प्रतिरोध कन्ट्रोल
- कौन-सी विधि एक बड़ी dc शन्ट मोटर के शून्य लोड (no load) पर हानियाँ ज्ञात करने के लिए कम खर्चीली है-

#### स्विनबर्न टेस्ट

- dc मोटर के फील्ड फ्लक्स के नियन्त्रण द्वारा-मोटर को निर्धारित गति से उच्च गति पर चलाया जा सकता है
- एक श्रेणी मोटर को बिना लोड स्टार्ट करने पर-गति तीव्रता से बढ़ती है
- dc मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य फंक्शन हैac को dc में कनवर्ट करना
- एक dc श्रेणी मोटर बिना किसी श्रेणी प्रतिरोध के निर्धारित गति पर चल रही है। यदि श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध कनेक्ट किया जाये तब मोटर की स्पीड-कम हो जायेगी
- (ii) d.c. मोटर्स के साथ स्टार्टर का उपयोग-

## प्रारम्भिक बलाघुर्ण बढ़ाने के लिए किया जाता है

- Non reversing dc ड्राइव के लिये- अलग से उत्तेजन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग उपयुक्त है
- एक dc शन्ट मोटर सामान्य (rated) वोल्टेज पर सामान्य स्पीड पर चल रही है। यदि सप्लाई वोल्टेज आधी कर दी जाये तब सामान्य स्पीड की आधी हो जायेगी मोटर की स्पीड-
- एक निर्धारित गति पर चल रही D.C. मशीन का फील्ड सर्किट अचानक खुल जाता है इसके प्रभाव से मोटर की स्पीड तुरना-बढ जायेगी

- स्थिति की जाँच- होपिकंसन टेस्ट द्वारा की जा सकती है
- एक शन्ट मोटर निर्धारित उत्तेजन पर एक स्थिर बलाघूर्ण ड्राइव कर रही है, फील्ड धारा आधी करने पर मोटर की स्पीड-

## दो गुनी से कुछ अधिक हो जायेगी

- इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सबसे सस्ती विधि है-
- एक बड़ी D.C. मशीन के लिए पूर्ण लोड पर कम्यूटेशन की स्थिति की जाँच- होपिकंसन टेस्ट द्वारा की जा सकती है
- D.C. शन्ट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध द्वारा स्पीड कन्ट्रोल किस स्थिर बलाघूर्ण ड्राइव अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है-
- D.C. मोटर में प्लगिंग करने के लिए-

## आर्मेचर पोलेरिटी रिवर्स की जाती है

- एक d.c. शन्ट मोटर आर्मेचर परिपथ में किसी अतिरिक्त प्रतिरोध के बिना एक स्थिर बलाघूर्ण ड्राइव कर रही है। यदि आर्मेचर परिपथ में एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दिया जाये तब कम हो जाती है मोटर की स्पीड-
- D.C. शन्ट मोटर की स्पीड का फील्ड फ्लक्स परिवर्तन द्वारा कन्ट्रोल किस अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है-

#### स्थिर पावर ड्राइव

- D.C. मशीन की दक्षता ज्ञात करने की स्विनबर्न विधि में-शून्य लोड पर हानियाँ तथा मापी गयी कॉपर हानियों की गणना की जाती है
- स्पीड कन्ट्रोल की वार्डिलयोनार्ड विधि में मोटर के परिभ्रमण की जेनरेटर के फील्ड दिशा रिवर्स करने के लिए-टर्मिनलों के कनेक्शन बदले जाते हैं
- D.C. मशीन की दक्षता ज्ञात करने के लिए ब्रेक टेस्ट-एक प्रत्यक्ष विधि है
- D.C. मोटर को लाइन स्विच ऑफ कर रोका जाता है। स्टार्टर का हेन्डल उसकी ऑफ पोजीशन पर बलपूर्वक लाकर नहीं स्टार्टर के पहले स्टड (stud) पर क्योंकि-

## अत्यधिक स्पार्किंग होती है

- जब d.c. शन्ट मोटर की स्पीड फील्ड फ्लक्स द्वारा कन्ट्रोल की जाती है तब 3 प्वाइंट स्टार्टर्स का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि-मोटर अति उच्च गतियों पर रुक सकती है
- श्रेणी में प्रयुक्त डाइवर्टर का प्रतिरोध होता है लगभग- 0.1Ω
- एक लोड पर चलती हुई d.c. शन्ट मोटर के फील्ड कनेक्शन अकस्मात काट दिये जाते हैं- पन्यूज ब्लो (Blow) कर जायेंगे
- यदि D.C. शन्ट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में कनेक्शन उलट दिये जायें तब- मोटर पहले से विपरीत दिशा में चलेगी

■ जब एक D.C. शन्ट मोटर के फील्ड तथा आर्मेचर टर्मिनल परस्पर परिवर्तित कर दिये जाते हैं तब-

मोटर पहले की दिशा में ही चलती रहेगी

- एक D.C. श्रेणी मोटर आर्मेचर के समान्तर में डाइवर्टर के साथ लोड ड्राइव कर रही है। यदि डाइवर्टर प्रतिरोध घटाया जाये तब मोटर की स्पीड कम हो जायेगी
- एक D.C. शन्ट मोटर निर्धारित वोल्टेज तथा उत्तेजन पर एक लोड ड्राइव करती है। यदि लोड बलाघूर्ण दो गुना कर दिया जाये तब स्पीड घट जायेगी
- चे D.C. श्रेणी मोटर श्रेणी में कनेक्टेड है तथा एक कॉमन लोड को ड्राइव करती है यदि मोटरों को समान्तर में कनेक्ट कर दिया जाये तब स्पीड दो गुनी से कुछ अधिक हो जायेगी
- मोटर बदलती है─
   विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
- D.C. श्रेणी मोटर की शून्य भार पर गति बहुत उच्च होती है
- जलयुक्त तथा धूल भरे वातावरण में प्रयुक्त की जाने वाली मोटर का एन्क्लोजर- Totally enclosedfan टाइप होना चाहिए
- यदि dc शन्ट मोटर में Supply वोल्टेज 10% कम कर दी जाये तब– पूर्ण भार धारा बढ़ जायेगी
- D.C. मशीनों में— बलाघूर्ण तथा e.m.f. मोटर तथा जेनरेटर दोनों में उत्पन्न होता है
- किस अनुप्रयोग में स्पीड अधिक तथा सूक्ष्म परिवर्तन करने की
   आवश्यकता होती है खानों में प्रयुक्त वाइन्डर्स
- D.C. मोटर का आर्मेचर वोल्टेज कन्ट्रोल उस समय अधिक उपयुक्त है जब मशीन को-

स्थिर बलाघूर्ण पर चलाया जा रहा हो

- बो श्रेणी यांत्रिक रूप से परस्पर युग्मित है। एक मशीन जेनरेटर की भाँति तथा दूसरी मोटर की भाँति प्रचालित हैं। दोनों मशीनों की घर्षण हानियाँ समान होंगी जब — दोनों में समान विरोधी e.m.f. उत्पन्न हो
- D.C. श्रेणी मोटर किस कार्य के लिए उत्तम है-रोलिंग मिल, विद्युत ट्रेन
- D.C. मोटर में back e.m.f. कार्य करता है-सप्लाई बोल्टेज की विपरीत दिशा में
- D.C. मोटर में भार बढ़ने पर गति-

लगभग अप्रभावित रहती है

- किस मोटर में आधूर्ण में समान वृद्धि होने पर आर्मेचर धारा में न्यूनतम वृद्धि होती है— श्रेणी मोटर
- D.C. मोटर के मुख्य भाग-

स्टेटर, आर्मेचर, कम्यूटेटर, कार्बन बुश

- किस मोटर में प्रारम्भिक आधूर्ण व पूर्ण भार आधूर्ण का अनुपात निम्नतम है— शण्ट मोटर
- अधिक क्षमता के D.C. मोटर की शून्य भार पर हानियाँ ज्ञात
   करने हेतु सबसे प्रभावी विधि—
   स्विनबर्न परीक्षण
- D.C. मोटर में आर्मेचर को घुमाने में प्रयुक्त शक्ति- Ebla
- D.C. मोटर में उच्चतम दक्षता की शर्त है-

विरोधी वि.वा. बल  $=\frac{1}{2} \times सप्लाई वोल्टेज$ 

- किस मोटर में गति लगभग स्थिर होती है- शण्ट मोटर
- D.C. मोटर प्रचालन में स्टार्टर का कार्य है-

प्रारम्भिक धारा सीमित करना

- संचयी कम्पाउण्ड D.C. मोटर की गति नियन्त्रण की विधि—
   आर्मेचर वोल्टेज परिवर्तन द्वारा
- यदि एक 230V डी. सी. सीरीज मोटर को 230V, A.C.
   सप्लाई से जोड़ दिया जाये तब— कम दक्षता पर कार्य
   करेगी तथा अधिक स्पार्किंग करेगी
- किस स्थिति में उत्पन्न e.m.f. और धारा एक-दूसरे के विपरीत होते हैं— D.C. मोटर
- d.c. क्म्यूलेटिव कम्पाउन्ड मोटर व अनुप्रयोग रोलिंग मिल में, शेयर तथा पंच मशीन में, एलीवेटर में
- डिफरेन्शियल कम्पाउण्ड मोटर का गुण है-

मध्यम आरम्भिक बलाघूर्ण

- मोटर गर्म होने का कारण है— अधिक स्पार्किंग होना
- मोटर की घूर्णन की दिशा/गति सही न होने का कारण संयोजन गलत होना
- यदि D.C. शंट मोटर का चुम्बकीय क्षेत्र तथा लोड धारा (I<sub>L</sub>)
   नियत रहे और सप्लाई वोल्टता 10% बढ़ जाये तो-

घूर्णन गति बढ़ जायेगी

- डिफरेन्शियल कम्पाउण्ड मोटर का उपयोग ऐसे कार्य के लिये
   किया जाता है जिसमें लोड का मान नियत रहे
- D.C. शण्ट मोटर में आर्मेचर टार्क का अनुपात-  $\frac{Ta_1}{Ta_2} = \frac{Ia_1}{Ia_2}$
- D.C. सीरीज मोटर में आर्मेचर टॉर्क का अनुपात  $-\frac{Ta_2}{Ta_1} = \frac{Ia_2^2}{Ia_1^2}$
- काउन्टर e.m.f. (back e.m.f.) ...... निर्भर करता हैमोटर की स्पीड पर, फ्लक्स प्रति धुव पर,
  आर्मेचर के समान्तर पथों की संख्या पर
- मोटर में वोल्टेज समीकरण है-  $V = E_b + I_a R_a$
- D.C. मोटर की स्पीड के अधिक तथा अत्यन्त सूक्ष्म कन्ट्रोल के
   लिए उपयुक्त विधि है— वार्ड लियोनार्ड कन्ट्रोल