## इन्टरचेन्जेबिलिटी और सर्फेस (Interchangeability and Surface)

## परिचय (Introduction)

Shaft Dia is 50+0.050 and Hole diameter is  $50^{+0.050}_{+0.045}$ . The maximum clearance is :

शॉफ्ट व्यास 50<sup>+0.050</sup> तथा होल व्यास है अत्यधिक अनुमति है :

ISRO Technician -Motor Mechanic 2016

- (a) 0.05
- (b) 0.15
- (c) 0.015
- (d) 0.005

Ans : (c) अधिकतम अनुमति = होल व्यास का अधिकतम सीमा –शॉफ्ट का न्यूनतम सीमा = 50.050−50.035 = 0.015

निम्न में से कौन-सा विनिमयशीलता का लाभ नहीं है-

(10F Fitter, 2015)

- (a) परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती हैं
- (b) स्पेयर मार्किट में उपलब्ध होते हैं
- (c) पार्टी की कीमत कम होती है
- (d) उत्पादन बढ़ता है

Ans : (a) विनिमयशीलता का लाभ (Advantage of Interchangeability) निम्नवत् है–

- मशीन की एसेंम्बली (Assembly) में समय कम लगता है।
- उत्पादन एवं उपयोग क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होती है।
- 3. पार्ट्स खराब (Reject) कम होते हैं। विनिमय
- 4. घिसे अथवा टुटे मशीनी पार्टी को बदलने में सुविधा होती है क्योंकि बाजार में मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स (Spare Parts) मूल पुर्जे के विवरण (speficication) के अनुसार बने होते हैं। विनिमयशीलता में परीक्षण तथा त्रृटि विधि अपनाने से लाभ नहीं होता है।
- विनिमयशीलता के लिए निम्न में से किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है-

VIZAAG Steel Fitter, 2015

- (a) लिमिट फिट व टॉलरेंस का उपयोग
- (b) जिंग एवं फिक्सचर
- (c) पार्टी को बिना टॉलरेंस से तैयार करना
- (d) लिमिट गेजों का उपयोग

Ans: (c) विनिमयशीलता (Interchangeability) के लिए लिमिट फिट व टॉलरेंस का उपयोग, जिंग एवं फिक्सचर तथा लिमिट गेजों का उपयोग होता है।

BIS अनुसार कुल होल बनते हैं-

(NTPC Fitter, 2014)

- (a) 400
- (b) 300
- (c) 450
- (d) 350

Ans : (c) BIS (Bureau of Indian Standards) के अनुसार कुल होल 450 होते हैं।

BIS अनुसार कुल शॉफ्ट बनते हैं-5.

(MES Fitter Tradesman, 2015)

- (a) 350
- (b) 450 (d) 400

(c) 300 Ans: (b) BIS (Bureau of Indian Standards) के अनुसार कुछ 450 शॉफ्ट होते हैं।

British Standard Institute BSI अनुसार होल .....प्रकार के होते हैं–

DRDO Machinist, 2016

(RRB Bangalore ALP, 25.01.2004)

- (a) 25
- (b) 28

(c) 21

(d)

Ans : (c) BSI (British Standard Institute) BSI के अनुसार 21 प्रकार के होल होते है।

BSI अनुसार शॉफ्ट ...... प्रकार की होती है-

(IOF Fitter, 2014)

- (a) 16
- (b) 28 (d) 21

(c) 25

Ans: (d) BSI (British Standard Instutute) के अनुसार शॉफ्ट 21 प्रकार की होती है।

BSI के अनुसार टॉलरेंस के कुल ग्रेड होते हैं-

(RRB Kolkata ALP, 16.07.2006)

- (a) 18
- (b) 14
- (c) 16
- (d)

Ans : (c) BSI (British standard institute) के अनुसार टॉलरेंस के कुल 16 ग्रेड होते हैं।

ISO सिस्टम के अनुसार Hole के प्रकार होते हैं-

(HAL Fitter, 2015)

- (a) 25
- (b) 28
- (c) 21
- (d) 18

Ans: (b) ISO (International standard Organisation) सिस्टम के अनुसार 28 प्रकार के होल होते हैं।

ISO सिस्टम के अनुसार Shaft के प्रकार होते हैं-

(RRB Gorakhpur ALP, 21.10.2001)

- (a) 18
- (b) 21
- (c) 25
- (d) 28

Ans : (d) ISO सिस्टम के अनुसार 28 प्रकार का शॉफ्ट होता है।

ES (Ecart Superior) का अर्थ है-

(IOF Fitter, 2012)

- (a) होल का निम्नतर विचलन
- (b) होल का उच्चतर विचलन
- (c) शॉफ्ट का निम्नतर विचलन
- (d) शॉफ्ट का उच्चतर विचलन

Ans: (b) ES (Ecart Superior-Upper Deviation of Hole) होल का उच्चतर विचलन होता है तथा EI (Ecart Inferior) होल का निम्नतर विचलन होता है।

#### (Ecart Inferior) का अर्थ है-12.

(Sail Bokaro Steel Plant, 2016)

- (a) शॉफ्ट का निम्नतर विचलन
- (b) शॉफ्ट का उच्चतर विचलन
- (c) होल का निम्नतर विचलन
- (d) होल का उच्चर विचलन

Ans : (c) El (Ecart Inferior) का अर्थ होल का निम्नतर विचलन (Lower Deviation of Hole) होता है।

#### es (ecart superior) का अर्थ है-

(RRB Ajmer ALP, 23.05.2004)

- (a) होल का उच्च विचलन
- (b) होल का निम्नतर विचलन
- (c) शॉफ्ट का निम्नतर विचलन
- (d) शॉफ्ट का उच्चतर विचलन

Ans: (d) es (ecart superior)-शॉफ्ट का उच्चतर विचलन ei (Ecart Inferior)-शॉफ्ट का निम्नतर विचलन

#### ei (ecart inferiour) का अर्थ है–

(CRPF Constable Tradesman, 2016)

- (a) शॉफ्ट का निम्नतर विचलन
- (b) शॉफ्ट का उच्चतर विचलन
- (c) होल का उच्चतर विचलन
- (d) होल का निम्नतर विचलन

Ans : (a) भारतीय स्टैडर्ड (B.I.S.) के संकेत चिन्ह ei (ecart inferiour) का अर्थ 'शॉफ्ट का निम्नतर विचलन' (Lower Deviation of shaft) है।

#### होल बेसिस प्रणाली में.....प्रकार के सुराखों का निम्नतर विचलन 'O' होता है-

(RRB Gorakhpur ALP, 14.04.2002)

- (a) G
- (b) P
- (c) H
- (d) N

Ans: (c) होल बेसिस प्रणाली में H प्रकार के सुराखों का निम्नतर विचलन 'O' होता है।

### शॉफ्ट बेसिस प्रणाली में.....प्रकार के शॉफ्ट का उच्चतर विचलन 'O' होता है-

(Sail Bokaro Steel Plant, 2016)

- (a) a to g
- (b) e to zc
- (c) jton

Ans: (d) Shaft Basic System में h प्रकार के शॉफ्ट का उच्चतर विचलन 'O' होता है

#### सलेक्टिव असैम्बली की विशेषता.....होती है-(RRB Ahmadabad ALP, 17.10.2004)

(a) सस्ती होती है

- (b) अधिक उत्पादन में तैयार होती है
- (c) स्पेयर नहीं होता है
- (d) उपरोक्त कोई नहीं

Ans : (c) सिलेक्टिव असेम्बली (Selective Assembly)-इस प्रकार की असेम्बली में कारीगर अपनी योग्यता के अनुसार फील (महसुस) करके तथा क्लीयरेंस गेज आदि का प्रयोग करके पार्टुस का चयन करता है तथा उन्हें असेम्बल (जोड़ता या दो पार्ट मिलान) करता है। इस असेम्बली में दुसरी असेम्बली का पार्ट फिट नहीं हो सकता। इसकी मेन्टीनेंस में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि स्पेयर भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते।

#### नॉन सिलेक्टिव असैम्बली की कौन विशेषता नहीं है-18. (RRB Malda ALP, 16.07.2006)

- (a) बाजार में उपलब्ध नहीं होती है
- (b) सस्ती होती है
- (c) अधिक मात्रा में उत्पादित होती है
- (d) रिप्लेसमेन्ट आसान है

Ans : (a) नॉन-सिलेक्टिव असेम्बली की 'बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं' विशेषता नहीं है।

नॉन-सिलेक्टिव असेम्बली (Non Selective Assembly)-इस प्रकार की असेम्बली शीघ्रता से की जा सकती है तथा यह सस्ती भी पड़ती है।

क्योंकि इस असेम्बली में प्रयुक्त होने वाले पार्ट्स इंटरचेंजीबल (Interchangeable) होते हैं। इस असेम्बली की मेंटिनेंस भी सरल होती है।

#### शॉफ्ट बेसिस पद्धति में...... 19.

#### (BHEL Hyderabad Fitter, 2014)

- (a) शॉफ्ट होल से बड़ी होती हैं
- (b) शॉफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता और फिटिंग के अनुरूप होल के साइज को कम या ज्यादा करते हैं
- (c) होल का साइज बड़ा रखा जाता है
- (d) होल का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुरूप शॉफ्ट का साइज कम या ज्यादा किया जाता है

Ans : (b) शॉफ्ट बेसिस (Shaft Basis)-इस प्रणाली में शॉफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और टॉलरेंस केवल छेद (Hole) के साइज पर दी जाती है। आजकल यह प्रणाली होल बेसिस की अपेक्षा कम अपनाई जाती है।

#### होल बेसिस पद्धति में.....

(RRB Kolkata ALP, 06.02.2005)

- (a) होल का साइज बड़ा होता है
- (b) होल का साइज छोटा होता है
- (c) होल का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुसार शॉफ्ट का साइज कम या ज्यादा रखा जाता है
- (d) शॉफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुरूप होल का साइज कम या ज्यादा किया जाता है

Ans : (c) होल बोसिस (Hole Basis)-इस प्रणाली में छेद (Hole) का साइज स्थिर रखा जाता है और टॉलरेंस (साइज को कम या ज्यादा) केवल शॉफ्ट के साइज पर दी जाती है। आजकल होल बेसिस प्रणाली अधिकतर अपनायी जाती है क्योंकि किसी भी स्टैडर्ड साइज के छेद को आसानी से बनाया जा सकता है।

## एक ही आकार प्रकार एवं परिशृद्धता वाले तथा एक ही प्रकार की मशीन में फिट योग्य पार्ट को क्या कहते हैं?

(RRB Ajmer ALP, 10.10.2004)

- (a) विनिमयशील पार्ट
- (b) बेसिक साइज पार्ट
- (c) नामिनल साइज पार्ट
- (d) टैम्पलेट

Ans: (a) विनिमयशीलता (Interchangeability)-जब किसी एक ही तरह के पार्टस (Duplicate parts) अधिक मात्रा में बनानें हो, जो कि बिल्कुल एक ही साइज आकार (Shape) और परिश्द्धता (Accuracy) में एक-दूसरे की जगह पर फिट हो जाए तो उसे अंतर्विमेयता या विनिमियशीलता कहते हैं।

## परीक्षा उपयोगी तथ्य

## यूनीलेटरल तथा बाइलेटरल टॉलरेंस में अन्तर

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
यूनीलेटरल टॉलरेंस (Unilateral Tolerance)	बाइलेटरल टॉलरेंस (Bilateral Tolerance)	
(i) इस पद्धित में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल एक ही	<ul><li>(i) इस पद्धित में टॉलरेंस बेसिक साइज पर दोनों ओर दी जाती है।</li></ul>	
ओर दी जाती है।	3.44	
(ii) यूनीलेटरल टॉलरेंस केवल एक ही ओर + (Plus) या -	(ii) यह (+) धन तथा (-) ऋण (Minus) दोनों में व्यक्त की जाती है।	
(Minus) में व्यक्त की जाती है।	बाइलेटरल = दो तरफ	
यूनिलेटरल = एक तरफ		

# 2. टॉलरेंस एवं टॉलरेंस के प्रकार (Tolerance and types of tolerance)


22. Expressing a dimension as 18.3 + 0.0,-0.1 mm is the case of :

18.3 + 0.0, -0.1 मीमी के रूप में एक आयाम व्यक्त करना इसका संदर्भ है-

IOF Fitter 10-9-2017

- (a) Unilateral tolerance/यूनिलेटेरल टोलेरेन्स
- (b) Bilateral tolerance/बाइलेटेरल टोलेरेन्स
- (c) Limiting dimension/लिमीटिंग आयाम
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (a) यूनिलेटरल पद्धत्ति में बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ टालरेन्स दी जाती है इसलिए इसे यूनिलेटरल टोलरेन्स कहते हैं।



+0.0

18.3<sup>-0.1</sup> के रूप में एक आयाम व्यक्त करना यूनिलेटरल टोलरेन्स को बताता है।

23. सहनशीलता को किस रूप में परिभाषित किया गया है—

#### UPRVUNL TG II FITTER 09-11-2016

- (a) एक आयाम की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर
- (b) छिद्र और शॉफ्ट आकार के बीच का अंतर
- (c) सम्बन्धित भागों की अधिकतम पदार्थ सीमाओं के बीच आयामी अंतर
- (d) अधिकतम सीमा और आधारभूत आकार के बीच एक बीजगणितीय अंतर

Ans: (a) किसी माप की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अन्तर को सीमान्तर अथवा टालरेन्स कहते है। सहनशीलता = उच्च सीमा – निम्न सीमा

24. Which of the below is a bilateral tolerance: निम्नलिखित में से कौन-सा बाईलेटरल टॉलरेंस है-

ISRO Technician-B Turner 2016

- (a)  $25^{-0.1}_{-0.2}$
- (b) 25<sup>+0.1</sup><sub>+0.2</sub>
- (c) 25<sup>+0.1</sup>
- (d) 25+0.2

Ans : (c) बाईलेटरल टॉलरेंस में बेसिक साइज के दोनों ओर टॉलरेंस अर्थात् (+) और (-) दी जाती है।




 निम्नांकित में से किसमें न्यूनतम संकुचन छूट दी जाती है-

#### DMRC Maintainer Fitter 20-07-2014

- (a) पीतल
- (b) अल्यूमीनियम
- (c) ढ़लवाँ लोहा
- (d) इस्पात

Ans: (c) ढलवाँ लोहा का न्यूनतम संकुचन छूट दी जाती है इसका मान 10 mm/meter लम्बाई होता है पीतल संकुचन 15 mm/meter (लम्बाई) एल्युमिनियम एलौह 12-15 mm/meter (लम्बाई) ग्रे कास्ट आयरन- ऋणात्मक होता है

26. If tolerance of hole and shaft represented as shown in below figure, then this fit is called...... छिद्र और शॉफ्ट की सीमान्तर का प्रतिनिधित्व जैसा नीचे के चित्र में दिया गया है, तो इस फिट को......... कहते हैं?



ISRO Technician-B Fitter 20-11-2016

- (a) Clearance/निकासी
- (b) Interference/व्यतिकरण
- (c) Transition/परिवर्तन
- (d) None of these/इसमें से कोई नहीं

Ans: (b) ऐसी फिटिंग जिसमें दो पार्टी में रूकावट रखी जाये अर्थात् जब सुराख का टॉलरेन्स जोन शॉफ्ट से छोटा होगा तो वह इन्टरिफयरेंस फिट कहलाता है। यह फिट सदैव ऋणात्मक में होता है।

27. एक आधार शाफ्ट होती है जिसका –

#### DMRC Maintainer Fitter 20-07-2014

- (a) निम्न विचलन शून्य होता है
- (b) ऊपरी विचलन शून्य होता है
- (c) निम्न और ऊपरी विचलन शुन्य होते हैं
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans : (b) एक आधार शापट का ऊपरी विचलन शून्य होता है।

28. According to Indian standards, the total number of tolerance grades are : भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड है :

LMRC Maintanier Fitter 2016


- (a) 6
- (b) 8
- (c) 16
- (d) 18

Ans: (d) भारतीय मानक पद्धति—भारतीय मानक संस्थान ने सन् 1959 में ब्रिटिश मानक पद्धति के आधार पर ही लिमिट तथा फिट्स को अपनाया। इसमें 21 प्रकार की फिट्स तथा प्रेड (Grades) के टॉलरेंस थे। जिन्हें 21 Fundamental deviation तथा 16 (Grades of accuracy tolerance grade) के आधार पर टॉलरेंस दी जाने को दर्शाया गया परन्तु 18 दिसम्बर 1963 में इस पद्धति में कुछ संशोधन कर 25 (Fundamental deviation) तथा (18 Grade of accuracy tolerance grade) द्वारा निर्धारित किया गया।

29. In unilateral system of tolerance, the tolerance is allowed on:
टॉलरेंस की एक दिशीय (यूनीलेटरल) प्रणाली में टॉलरेंस दी जाती है:

LMRC Maintanier Fitter 2016

- (a) One side of the actual size वास्तविक आकार के एक तरफ
- One side of the nominal size নাঁদিনল आकार के एक और
- (c) Both side of the actual size वास्तविक आकार के दोनों तरफ
- (d) Both side of the nominal size नॉमिनल आकार के दोनों तरफ
- Ans: (b) यूनीलेटरल टालरेन्स (Unilateral tolerance)-किसी अवयव की मूल साइज में एक ही दिशा में अनुमत परिवर्तन एक पार्शिवक टालरेन्स (uni lateral tolerance) कहलाता है।



 The difference between the upper limit and lower limit of a dimension is called:
 विमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है:

LMRC Maintanier Fitter 2016

- (a) basic size/बेसिक आकार
- (b) fit/फिट
- (c) actual size/वास्तविक आकार
- (d) tolerance/टॉलरेंस

Ans: (d) टॉलरेन्स—विमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अन्तर टॉलरेंस कहलाता है। सीमान्तर = उच्च सीमा — निम्न सीमा  जब आयाम को 20<sup>+0.015</sup>/<sub>-0.005</sub> के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब सहनशीलता क्या होती है?

UPRVUNL TG II FITTER 09-11-2016

- (a) 0.02 申申
- (b) 0.01 **申**申
- (c) 0.005 用印
- (d) 0.015 中中

Ans: (a) जब आयाम 20<sup>+0.015</sup> के रूप में व्यक्त होता है। सहनशीलता = उच्च सीमा - निम्न सीमा

- 20 + 0.015 = 20.015
- 20 0.005 = 19.995
- = 20.015 19.995 = 0.020
- 32. Tolerance is of......types. टॉलरेन्स.....प्रकार की होती है।

(IOF Fitter 2017)

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) None of these

Ans : (a) टॉलरेन्स दो प्रकार की होती है।

- (a) यूनिलेटरल टॉलरेन्स (Unilateral Talerance)-इस पद्धित में टॉलरेन्स बेसिक साइज पर केवल एक ही ओर दी जाती है (+ या -)।
- (b) बाइलेटरल टॉलरेन्स (Bilateral Talerance) इस पद्धित में टॉलरेन्स बेसिक साइज पर दोनों ओर दी जाती है (+ और –)।
- 33. In which system, is the tolerance allowed on both sides of the nominal size? जिस प्रणाली में, टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दोनों तरफ दी जाती है, है-


**DMRC Maintainer Fitter 2017** 

- (a) Lower limit/निम्न लिमिट
- (b) Unilateral system/यूनिलेटरल प्रणाली
- (c) Bilateral system/बाइलेटरल प्रणाली
- (d) Higher limit/उच्च लिमिट

Ans: (c) जब बेसिक साइज पर छूट + तथा – दोनों ओर दी जाये और उनसे निकाला गया अन्तर बाई-लेट्टल टॉलरेंस कहलाता है।

- 34. निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरिफयरेंस फिट है? DMRC Maintainer Fitter 2017
  - (a) H7/r6
- (b) H7/p6
- (c) H7/h7
- (d) H7/g6

Ans: (a) ऐसी फिटिंग जिसमें दोनों मेटिंग पार्टी में रूकावट रखी जाय अर्थात् जब सुराख का टॉलरेंस जोन शॉफ्ट से छोटा होगा तो वह इन्टरफियरेंस फिट कहलाती है। जैसे- H7/r6




निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लीयरेंस फिट है।

**DMRC Maintainer Fitter 2017** 

- (a) H7/h6
- (b) H7/p6
- (c) H7/h7
- (d) H7/f6

Ans: (d) ऐसी फिटिंग जिसमें होल का टॉलरेंस जोन सदैव शॉफ्ट से बड़ा होगा उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं अर्थात् इस फिटिंग में दोनों पार्टों के मध्य क्लियरेंस रहता है। जैसे- H7/f6



36. किस पद्धित में टॉलरेंस, बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है—

(HAL Fitter, 2015)

- (a) यूनीलेटरल
- (b) बाई लेटरल
- (c) ब्रिटिश पद्धति
- (d) मीट्रिक पद्धति

Ans: (b) बाइलेटरल टॉलरेंस (Bilaterel Tolerance)-इस प्रणाली में टॉलरेंस बेसिक साइज पर दोनों ओर अर्थात (+) और (-) में दी जाती है।

Example : 25 मिमी. साइज पर

25<sup>+0.02</sup> मिमी. (इस प्रणाली में + तथा - (दोनो में) टॉलरेंस दी गयी है।)

यूनीलेटरल टालेरेंस क्या होता है?

(IOF Fitter, 2014)

- (a) एक तरफ छूट
- (b) दोनों तरफ छूट
- (c) कोई छूट नहीं
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans: (a) यूनिलेटरल टॉलरेंस (Unilateral Tolerance)-इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल एक ही तरफ दी जाती है अर्थात् + या – में टॉलरेंस दी जाती है।

Example - 25.00 मिमी. पर - 25+0.02 मिमी.

या 25<sup>+0,00</sup> मिमी.

(अर्थात् इस प्रणाली में या तो - या + में टॉलरेंस दी जाती है)

## परीक्षा उपयोगी तथ्य

## टॉलरेंस और एलाउंस में अन्तर

	टॉलरेंस (Tolerance)	एलाउंस (Allowance)
(i)	किसी पार्ट की अधिकतम व न्यूनतम स्वीकृति माप के अन्तर को अर्थात् साइज के अधिकतम लिमिट व न्यूनतम लिमिट के अन्तर को "टॉलरेंस" कहते हैं।	किसी मेटिंग पार्ट्स के आकार मे जो अवकाश रखा जाता है उसे एलाउंस (Allowance) कहते हैं।
(ii)	टॉलरेंस नामीनल या बेसिक साइज पर आधारित होती है।	एलाउंस फिट की प्रकार पर आधारित होती है। यह लिमिट से सम्बन्ध रखता है।
(iii)	यह एक ही जॉब के अलग-अलग मापों पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।	यह दो मेटिंग पार्टस पर दी जाती है। यह पाजिटिव [+] या नेगेटिव [—] होता है।
(iv)	यह एक अनुमेय (Permissible) छूट है।	यह वास्तविक (Actual) छूट है।

## एलाउन्स तथा क्लीयरेंस के प्रकार (Allowance and Types of Clearance)

 मेटिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर कहलाता है— (RRB Muzaffarpur ALP, 15.02.2009)

- (a) फिट
- (b) लिमिट
- (c) टॉलरेंस
- (d) एलाउंस

Ans: (d) एलाउंस (Allowance)—िकसी मेटिंग पार्ट्स के आकार में जो अवकाश रखा जाता है उसे एलाउंस कहते हैं और ये अन्तर दो पार्टी के बीच जानबूझकर रखी जाती है। िकसी िफट के अनुसार एलाउंस धनात्मक (+) या ऋणात्मक (-) हो सकता है। एलाउंस दो प्रकार का होता है।

- A. अधिकतम एलाउंस (Maximum Allowance)
- B. न्यूनतम एलाउंस (Minimum Allowance)
- सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली में, सहनशीलता की अनुमति निम्न पर दी जाती है—

DMRC Maintainer Fitter 20-07-2014

- (a) वास्तविक आमाप के एक तरफ
- (b) अभिहित आमाप के एक तरफ

- (c) वास्तविक आमाप के दोनों तरफ
- (d) अभिहित आमाप के दोनों तरफ

Ans : (d) सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली में सहनशीलता की अनुमति अभिहित आमाप के दोनों तरफ दी जाती है।

40. यह सील पूरी तरह लीकेज को नहीं रोकती है क्योंकि यह क्लीयरेंस रखती है इसका प्रयोग कम्प्रैसर तथा स्टीम टर्बाइन गैस को सील करने के लिए करते हैं। यह सील......है—

(BHEL Hyderabad Fitter, 2014)

- (a) वाइपर सील
- (b) वी-सील
- (c) लेविरिन्थ सील
- (d) वी-सील

Ans: (c) लेविरिन्थ सील पूरी तरह लीकेज को नहीं रोकती है क्योंकि यह क्लीयरेंस रखती है इसका प्रयोग कम्प्रैसर तथा स्टीम टरबाइन गैस को सील करने के लिए करते हैं।

बियरिंग क्लीयरेंस चैक किया जाता है –

(RRB Ranchi ALP, 21.09.2003)

- (a) वर्नीयर कैलीपर
- (b) बोर गेज
- (c) इन्साइड माइक्रोमीटर
- (d) फिलर गेज

Ans : (d) फिलर गेज को थिकनेस गेज (Thickness gauge) भी | 47. कहते है। इसका प्रयोग दो पार्ट्स के बीच के गैप (gap) को चेक करने के लिए किया जाता है। यह भिन्न-2 मोटाई वाली पतली पत्तियों (strips) की बनी गेजों का एक सैट होता है।

वर्नियर कैलीपर जॉब की इनसाइड, आउट साइड तथा गहराई। (डेप्य) मापता है।

इनसाइड माइक्रोमीटर किसी जॉब की अन्दरूनी माप ले सकता है। इसका अल्पतमान = 0.01 mm होता है।

#### शॉफ्ट बेसिस प्रणाली में.....की शॉफ्टों का 42. उच्चतर व निम्नतर विचलन (+), (–) होता है–

(IOF Fitter, 2013)

(a) j to n

(b) atog

(c) h

(d) u to zc

Ans : (b) शॉफ्ट बेसिस प्रणाली में a to g की शॉफ्टों का उच्चतर व निम्नतर विचलन (+), (–) होता है।

#### शॉफ्ट बेसिस प्रणाली में.....प्रकार की शॉफ्टों का 43. उच्चतर व निम्नतर विचलन (+), (+) होता है-

(MAZAGON DOCK Ltd. Fitter, 2013)

(a) a to g

(b) e to zc

(c) j to n

(d) h

Ans : (b) शॉफ्ट बेसिस प्रणाली में e to zc प्रकार की शॉफ्टों का उच्चतर व निम्नतर विचलन (+), (+) होता है

#### फिटिंग पार्टों के बीच जानबुझकर रखा जाने वाला अन्तर.....होता है-

(RRB Mumbai/Bhopal ALP, 05.01.2003)

(a) अधिकतम लिमिट

(b) न्यूनतम लिमिट

(c) एलाउंस

(d) टॉलरेंस

Ans : (c) एलाउंस (Allowance)-जब किसी निर्धारित फिट के अनुसार दो पार्ट्स को बनाकर मिलाया जाता है तो इन दोनों पार्ट्स के मापों में जानबुझकर जो अंतर रखा जाता है उसे एलाउंस कहते है।

### होल बेसिस पद्धति में मेल स्थिर रहता है या फीमेल-(IOF Fitter, 2012)

- (a) शॉफ्ट साइज स्थिर रखकर होल में एलाउंस देते हैं
- (b) होल स्थिर रखकर शॉफ्ट में एलाउंस देते हैं
- (c) दोनों की साइज समान रखते हैं
- (d) उपरोक्त में से कोई एक

Ans : (b) होल बेसिस (Hole Basis)-इस प्रणाली में छेद का साइज स्थिर रखा जाता है और टॉलरेंस केवल शॉफ्ट के साइज पर दी जाती है। होल बेसिस प्रणाली अधिकतर अपनायी जाती है।

#### होल के सबसे बड़े माप और शॉफ्ट के सबसे छोटे भाग के अंतर को क्या कहते हैं?

(BHEL Hyderabad Fitter, 2014)

(a) फिट

(b) टालेरेंस

(c) अधिकतम एलाउंस

(d) न्यूनतम एलाउंस

Ans : (c) किसी होल के सबसे बड़े माप और शॉफ्ट के सबसे छोटे माप के अंतर को अधिकतम-एलाउंस कहते हैं। एलाउंस (Alowance)-जब किसी निर्धारित फिट द्वारा दो पार्टस को बनाकर मिलाया जाता है तो इन दोनों पार्ट्स के मापों में जानबुझकर कर जो अंतर रखा जाता है उसे एलाउंस कहते हैं।

### क्लीयरेंस फिट कैसे रखा जाता है?

#### (MAZAGON DOCK Ltd. Fitter, 2013)

- (a) धनात्मक
- (b) ऋणात्मक
- (c) उपरोक्त दोनों
- (d) उपरोक्त कोई नहीं

Ans : (a) क्लीयरेंस फिट होल (Hole) में धनात्मक रखा जाता है।

## लिमिट एवं फिट्स (limit and fits)

48. 18 grades of Fundamental tolerances in BIS system are shown as-BIS प्रणाली में 18 कोटि की आधार भृत टॉलरेंसस को

प्रदर्शित किया जाता है

UPRVUNL Technician Grade II Fitter 22-09-2015

- (a) IT01, ITO, . . . . IT16
- (b) IT1, . . . . . IT18
- (c) ITO, IT1, .... IT17
- (d) IT-1, ITO, IT1, ..... IT16

Ans : (a) भारत में व्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड (BIS) सिस्टम के द्वारा टॉलरैन्स 18 के ग्रेड्स निर्धारित किए गए है। जो कि विभिन्न प्रकार की फिट देने के लिए प्रयोग किये जाते है। ये ग्रेड्स होल तथा शॉफ्ट दोनों के लिए समान रूप से कार्य करते है। जितना बड़ा नम्बर होता है। उतनी ही ज्यादा बड़ी टॉलरेंस जोन होती है। इनको IT01, ITO.....IT16 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

#### 49. In the Hole basis system of limits and fits: छिद्र आधार प्रणाली में सीमा एवं फिट-

#### ISRO Grinder 27-11-2016

- (a) The hole size is kept varying and shaft size is constant./छिद्र का आमाप बदलता रहता है एवं शॉफ्ट आमाप स्थिर रहता है
- (b) The hole size is constant and the shaft size is varied/छिद्र का आमाप स्थिर रहता है एवं शॉफ्ट का आमाप बदलता है
- (c) There is nothing like hole basis system छिद्र आधार प्रणाली जैसा कुछ भी नहीं है
- (d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans : (b) छिद्र आधार प्रणाली में सीमा एवं फिट छिद्र का आमाप स्थिर रहता है एवं शॉफ्ट का आमाप बदलता है।

For internal threading, the hole diameter to be drilled before threading operation is equal to: आंतरिक धारियों के लिए, धारियों प्रचालन से पहले छेद का व्यास.....समान होना चाहिए-

#### ISRO Technician-B Turner 2016

- (a) Major diameter/बेड़ा व्यास
- (b) Minor diameter/लघु व्यास
- (c) Effective diameter/वास्तविक व्यास
- (d) Average diameter/औसत व्यास

Ans : (b) आंतरिक धारियों के लिए, धारियाँ प्रचालन से पहले छेद का व्यास लघुव्यास होता है।

#### 51. A transition fit provides

एक ट्रांज़ीशन फिट.....उपलब्ध कराता है-

ISRO Grinder 27-11-2016

- (a) Always clearance/सदैव क्लीयरेंस
- (b) Always interference/सदैव इन्टरिफयरेंस
- (c) Sometimes clearance and sometimes interference कभी-कभी क्लीयरेंस एवं कभी-कभी इन्टरिफयरेंस
- (d) None of the above/उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Ans : (c) ऐसी फिटिंग जिसमें या तो क्लीयरेंस रखा जाये या रूकावट रखी जाये अर्थात् सुराख तथा शॉफ्ट का टॉलरेंस जोन आपस में टकराये उसे ट्रांजीशन फिट कहते हैं।

25 H7/p6 results in a.....fit.

H7 = +0.021/+000

p6 = +0.35/+0.022

25 H7/p6 का परिणाम.....फिट में होता है-

#### ISRO Grinder 27-11-2016

- (a) Clearance fit/क्लियरेन्स फिट
- (b) Interference fit/इंटरफेरेन्स फिट
- (c) Transition fit/ट्रांसिशन फिट
- (d) None of the above./उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Ans : (b) ऐसी फिटिंग जिसमें दोनों पार्टों में रूकावट रखी जाए अर्थात् जब सुराख का टॉलरेंस जोन शॉफ्ट से छोटा होगा तो वह इन्टरिफयरैंस फिट कहलाती है।

In a hole and shaft tolerance system, small latter indicates fundamental deviation of....... एक छिद्र और शॉफ्ट टॉलरेंस प्रणाली में छोटे अक्षर मुल व्यतिक्रम.....अंकित करता है।

#### ISRO Technician-B Fitter 20-11-2016

- (a) Hole/ভিব্ৰ
- (b) Shaft/शॉफ्ट
- (c) Both hole and shaft/दोनों छिद्र और शॉफ्ट
- (d) None of these/इसमें कोई नहीं

Ans : (b) एक छिद्र और शॉफ्ट टॉलरेंस प्रणाली में छोटे अक्षर शॉफ्ट का मूल व्यतिक्रम अंकित करता है। जॉब के बेसिक साइज तथा एक्चुअल साइज के अन्तर को व्यतिक्रम (Deviation) कहते हैं।

#### H9/d9 फिट होता है-

#### DMRC Maintainer Fitter 20-07-2014

- (a) एक छिद्र आधारित फिट
- (b) शॉफ्ट आधारित फिट
- (c) छिद्र-आधारित फिट अथवा शॉफ्ट आधारित फिट में से कोई भी हो सकता है
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans : (a) H9/d9 एक छिद्र पर आधारित फिट होता है।

#### एक आधार शॉफ्ट होती है जिसका-

#### DMRC Maintainer Fitter 20-07-2014

- (a) निम्न विचलन श्रून्य होता है
- (b) ऊपरी विचलन शून्य होता है
- (c) निम्न और ऊपरी विचलन शून्य होते हैं
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (b) एक आधार शॉफ्ट का ऊपरी विचलन शून्य होता है।

#### मूलभूत छिद्र एवं मूलभूत शॉफ्ट के उच्च एवं निम्न 56. विचलन क्या हैं?

#### Noida Metro Maintainer Fitter 2017

- (a) न्यूनतम, अधिकतम
- (b) अधिकतम, अधिकतम
- (c) शून्य, शून्य
- (d) न्यूनतम, न्यूनतम

Ans : (c) मूलभूत छिद्र एवं मूलभूत शॉफ्ट के उच्च एंव निम्न विचलन शून्य होता है।

#### विचलन.....होता है। 57.

#### DRDO Machinist, 2016

#### Noida Metro Maintainer Fitter 2017

- (a) शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक
- (b) केवल ऋणात्मक
- (c) धनात्मक
- (d) ऋणात्मक एवं धनात्मक

Ans : (a) डैविएशन-जाब के बेसिक साइज तथा एक्न्अल साइज के अन्तर को डैविएशन कहते है। यह शुन्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है।

Name the fit, in which the shaft is cooled below the room temprerature until it into the hole, then assembly is allowed attain temperature.

फिट का नाम बताए जिसमें शॉफ्ट को कमरे के तापमान से नीचे शीतल किया जाता है। जब तक की वह छिद्र में फिट हो जाए फिर कमरे के तापमान को प्राप्त करने के लिए समाकलन की अनुमति है।

#### ISRO Technician-B Fitter 20-11-2016

- (a) Press fit by expansion/विस्तारण का प्रेस फिट
- (b) Press fit by shrinking/सिकोड़ का प्रेस फिट
- (c) Hydraulic press fit/द्रवचालित प्रेस फिट
- (d) None of these/उपरोक्त कोई नहीं

Ans: (a) फिट का विस्तारण का प्रेस फिट शीतल किया जाता है। जब तक की वह छिद्र में फिट हो जाए फिर कमरे के तापमान को प्राप्त करने के लिए समाकलन की अनुमति है।

न्यूनतम सीमा एवं बुनियादी आकार के बीच के अंतर को.....के रूप में जाना जाता है।

#### Noida Metro Maintainer Fitter 2017

- (a) ऊपरी विचलन
- (b) वास्तविक विचलन
- (c) वास्वतिक विचलन
- (d) निचला विचलन

Ans: (d) न्यूनतम सीमा एंव बृनियादी आकार के बीच के अन्तर को निचला विचलन के रूप में जाना जाता है।

+0.025

एक असैम्बली में होल साइज  $640^{+0.000}$  और शॉफ्ट 60.

साइज 640<sup>+0.004mm</sup> है फिट का प्रकार......है-

(MES Fitter Tradesman, 2015)

- (a) ट्रांजिशन फिट
- (b) क्लीयरेंस फिट
- (c) श्रिंक फिट
- (d) इन्टफियरेंस फिट

Ans: (a) ट्रांजिशन फिट (Transition Fit)—यह फिट क्लीयरेन्स फिट तथा इंटरिफयरेंस फिट के बीच की फिट होती है। इस फिट में होल तथा शॉफ्ट के बीच में एलाउंस इतना रखा जाता है कि न तो इसमें अधिकतम क्लीयरेंस और न ही अधिक इंटरिफयरेंस रह सके।

इसमें होल (Hole) विचलन (Deviation) हेतु  $H_6$ ,  $H_7$ ,  $H_8$ ,  $H_{11}$  प्रयोग करते है और शॉफ्ट के लिए j, k,  $\ell$ , m, n विलचन प्रयोग करते है।

+0.05 m

61. एक असैंबली में होल का साइज 20.00<sup>+0.07mm</sup> है और

शॉफ्ट का साइज 20.00<sup>+0.04mm</sup> है। फिट का प्रकार ......है—

VIZAAG Steel Fitter, 2015

(a) इन्टरिफयरेंस फिट

(b) ट्रांजिशन फिट

(c) ड्राइव फिट

(d) क्लीयरेंस फिट

Ans: (d) क्लीयरेंस फिट (Clearance Fit)—जब शॉफ्ट सुराख के अन्दर स्वतंत्र सापेक्ष गित सम्भव हो और उसमें किसी प्रकार का रूकावट न हो तो उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। इसमें शॉफ्ट का साइज सुराख की अपेक्षा कुछ कम रखा जाता है। ताकि फिट होने के बाद कुछ क्लीयरेंस बनी रहें। रिनंग और पुशिफट आदि इसी वर्ग में आती है। इस फिट के विचलन के लिए संकेत साधारणतयाः  $H_{10}, H_9, H_8, H_7$  आदि प्रदर्शित किया जाता है।

+0.025mm

62. एक असैम्बली में होल साइज 45.00<sup>+0.000mm</sup> है तथा

शॉफ्ट का साइज 45.00<sup>+0.026mm</sup> है। फिट का प्रकार .....है—

(IOF Fitter, 2014)

(a) ट्रांजिशन फिट

(b) क्लीयरेंस फिट

(c) इन्टरिफयरेंस फिट

(d) रनिंग फिट

Ans: (c) इन्टरिफयरेंस फिट (Interference Fit)-इस प्रकार के फिट में थोड़ा सा बल (Fore) लगाना पड़ता है। इसमें होल के साइज के माप शॉफ्ट के साइज के माप से थोड़ा छोटा रखा जाता है। इसी फिट को इंटरिफयरेंस फिट कहते है। इस फिट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक पुर्जे को दूसरे पूर्जे में स्थाई (Permanant) तौर पर फिट करना हो।

फोर्स फिट (Force Fit), ड्राइविंग फिट (Driving Fit) तथा श्रिंकेज फिट (Shrinkage Fit) इसी वर्ग में आती है। इसे प्रायः  $H_6$ ,  $H_7$ ,  $H_8$ ,  $H_{10}$  के होल विचलन तथा शॉफ्ट हेतु p, r, s, t, u विचलन प्रयोग करते है।

#### 63. श्रिंकेज फिट का उदाहरण है—

#### (RRB Ranchi ALP, 08.07.2007)

- (a) शॉफ्ट पर फिट फ्लाई व्हील
- (b) बैलगाड़ी के पहिए पर रिम फिट करना
- (c) साइकल के रिम पर फिट टायर
- (d) स्कूटर रिम पर फिट टायर

Ans: (b) श्रिंकेज फिट (Shrinkage Fit)-इस प्रकार की फिट में छेद को शॉफ्ट (Shaft) की अपेक्षा कम साइज का रखा जाता है। छेद वाले भाग को गर्म किया जाता है जिससे कि छेद का व्यास बढ़ जाए और शॉफ्ट पर फिट हो जाए और ठण्डा होने पर शॉफ्ट को मजबूती से पकड़ लेता है। जैसे-बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे के रिम फिट करना।

## 64. किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम लिमिट को ...... कहते हैं—

(IOF Fitter, 2015)

(a) एलाउंस

(b) टॉलरेंस

(c) लो लिमिट

(d) हाई लिमिट

Ans: (d) किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम लिमिट को हाईलिमिट कहते है।

### 55. एक ही पार्ट को बनाने में बेसिक साइज से कम अथवा अधिक छूट देने को क्या कहते हैं?

(NTPC Fitter, 2014)

(a) टॉलरेंस

(b) लिमिट

(c) फिट

(d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (b) लिमिट (Limit)—वर्कशाप में जब पार्ट्स का उत्पादन किया जाता है तो कारीगर को पार्ट्स के बेसिक साइजों को थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा छोटा बनाने की छूट दी जाती है। यह छूट इतनी दी जाती है कि पार्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे लिमिट कहते हैं। — लिमिट दो प्रकार के होते हैं।

(A) हाई लिमिट (High Limit)

(B) लो लिमिट (Low Limit)

## 66. एक शॉफ्ट के नॉमिनल साइज से क्या तात्पर्य है?

(IOF Fitter, 2015)

(a) कम से कम साइज

(b) अधिकतम साइज

(c) बेसिक साइज

(d) वास्तविक साइज

Ans: (c) एक शॉफ्ट के नामिनल साइज का तात्पर्य बेसिक साइज है। शॉफ्ट बेसिस साइज (Shoft Basis)-इस पद्धित में शॉफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और टॉलरेंस केवल होल (Hole) के साइज पर दी जाती है। आजकल यह पद्धित होल बेसिस की अपेक्षा कम अपनायी जाती है।

### 67. हाई लिमिट एवं लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? (10F Fitter, 2013)

(a) टॉलरेंस

(b) लिमिट

(c) फिट

(d) इनमें से कोई नहीं

Ans: (a) टॉलरेंस (Tolerance)—पार्ट के किसी साइज की हाई लिमिट और लो लिमिट के अन्तर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस से कई लाभ होते हैं जैसे—समय की बचत होती है और उत्पादन बढ़ता है, कम कुशल कारीगर से कार्य लिया जा सकता है, उत्पादन की लागत कम आती है और पार्ट्स कम खराब होते हैं।

### 58. मैटिंग (मेल एवं फीमेल) पार्टों की एसेम्बली को क्या कहते हैं?

(RRB Ajmer ALP, 05.06.2005)

(a) लिमिट

(b) फिट

(c) एलाउंस

(d) टालेरेंस

Ans: (b) फिट (Fit)—मैटिंग (मेल और फिमेल) पार्टों की एसेम्बली को फिट कहते है या एसेम्बिल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के सम्बंध को फिट कहते हैं।

फिट्स तीन प्रुपों में बांटा गया है-

- (a) क्लीयरेंस फिट (Clearance Fit)
- (b) इंटरिफयरेंस फिट (Interference Fit)
- (c) ट्राँसिशन फिट (Transition Fit)

#### 69. फिट क्या होते हैं?

(IOF Fitter, 2016)

- (a) क्लीयरेंस फिट
- (b) इंटरफीयरेंस फिट
- (c) ट्रांजिशन फिट
- (d) उपरोक्त सभी

Ans: (d) क्लीयरेंस फिट, इंटर फियरेंस फिट तथा ट्रांजिशन फिट प्रायः ये तीनों फिट है।

### 70. स्लाइडिंग तथा रनिंग फिट किस प्रकार के फिट हैं?

(Coal India Fitter, 2013)

- (a) क्लीयरेंस फिट
- (b) इंटरफीयरेंस फिट
- (c) ट्रांजिशन फिट
- (d) उपरोक्त सभी

Ans: (a) रिनंग फिट (Runing Fit)-इस प्रकार के फिट में धनात्मक एलाउंस रखा जाता है जिससे अधिक क्लियरेंस बनी रहती है। और शॉफ्ट छेद (Hole) में आसानी से और फ्री होकर धूम सकती है।

जैसे - बुश बियरिंग और शॉफ्ट।

स्लाइडिंग फिट (Sliding Fit)-इस प्रकार की फिट में धनात्मक एलाउंस रखा जाता है जो कि रनिंग फिट के एलाउंस की अपेक्षा कुछ कम रखा जाता है। जैसे – ब्लैकिंग पंच और डाई।

स्लाइडिंग फिट तथा रिनंग फिट क्लीयरेंस फिट के अन्तर्गत आते हैं।

#### होल की अपेक्षा यदि शॉफ्ट का व्यास कुछ कम हो तो यह कौन-सा फिट है?

(RRB Patna ALP, 04.02.2007)

- (a) क्लीयरेंस फिट
- (b) इंटरफीयरेंस फिट
- (c) ट्रांजिशन फिट
- (d) उपरोक्त सभी

Ans: (a) क्लीयरेंस फिट (Clearance Fir)— जब शॉफ्ट सुराख के अंदर स्वतंत्र घूमे और उसमें किसी किस्म की कोई रूकावट न हो तो उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं या होल की अपेक्षा यदि शॉफ्ट का साइज कुछ कम हो तो इसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं।

#### 72. साधारण दबाव से होने वाली फिटिंग में कौन-सा फिट है?

(Coal India Fitter, 2013)

- (a) फोर्स फिट
- (b) रनिंग फिट
- (c) पुश फिट
- (d) श्रिकेज फिट

Ans: (c) पुश फिट (Push Fit) – इस प्रकार की फिट में न तो अधिक क्लीयरेंस और न अधिक इंटरिफयरेंस होती है। इसमें पार्ट्स को हाथ के दबाव से या मैलट हैमर से फिट कर सकते हैं जैसे – डॉबल पिन, लोकेटिंग प्लग आदि।

## 5. घर्षण की किस्में (Types of Friction)

73. Surface roughness on a drawing is represented by the symbol of:

किसी आरेख पर सतह असमतलता इस संकेत से प्रदर्शित की जाती है—

IOF Fitter 10-9-2017

- (a) Triangle/त्रिकोण
- (b) Circle/वृत्त
- (c) Square/वर्ग
- (d) Arrow/तीर

Ans: (a) किसी आरेख पर सतह असमतलता का त्रिकोण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

## 74. घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है निम्न में से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है-

(IOF Fitter, 2013)

- (a) बेल्ट द्वारा शक्ति का संचालन धर्षण द्वारा होता है
- (b) घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है
- (c) बॉल वियरिंग व रोल बियरिंग घर्षण के कारण घूमते हैं
- (d) घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं

Ans: (b) घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घर्षण का लाभ निम्न है-

- बेल्ट (Balt) या पट्टा) द्वारा शक्ति का संचारन घर्षण द्वारा होता है।
- 2. बॉल बियरिंग व रोलर बियरिंग घर्षण के कारण घूमते है।
- धर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल-फिर सकते हैं।

## 75. जॉब की सतह पर चौड़ाई में रफनैस की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में विषमताएं होती हैं तो उसे.....कहते हैं—

(Coal India Fitter, 2013)

- (a) रफनैस
- (b) वेवीनैस
- (c) **फ**लाज
- (d) ले

Ans: (b) वेवीनैस (Waviness)- किसी जॉब की सरफेस पर रफनैस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताओं को वेवीनैस कहते हैं।

76. जॉब की सतह पर किटंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊँचाई की दूरी व दिशा.....को प्रगट करती है-

(Coal India Fitter, 2013)

- (a) ले
- (b) प्रोफाइल
- (c) वेवीनैस
- (d) खुरदरापन

Ans: (d) जॉब की सतह पर किंटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊँचाईयों की दूरी व दिशा खुरदरापन को प्रकट करती है।

77. जॉब की सतह जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे.....कहते हैं—

(RRB Chandigarh ALP, 15.07.2012)

- (a) ले
- (b) फলাज
- (c) हिल्स और वैल्ली
- (d) वेवीनैस

Ans: (a) ले (Lay)- जॉब की सतह जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे ले (Lay) कहते है।

(Coal India Fitter, 2013)

- (a) फলাज
- (b) हिल्स और वैल्ली

(c) ले

(d) खुरदापन

Ans: (b) जॉब की सतह पर किटंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं और ऊंचे व नीचे होते हैं उन्हें हिल्स और वैल्ली कहते है।

जॉब की जितनी लम्बाई में सतह के ऊंचे नीचे स्थानों 79. को मापा जाता है उसे.....कहते हैं-

(Coal India Fitter, 2013)

- (a) ले
- (b) हिल्स और वैल्ली
- (c) सैम्पलिंग लम्बाई
- (d) उपरोक्त कोई नहीं

Ans: (c) सैम्पलिंग लम्बाई (Sampling Length)-जॉब की जितनी लम्बाई में सतह के ऊँचे नीचे स्थानों को मापा जाता है उसे सैम्पलिंग लम्बाई कहते है।

यदि हाथ द्वारा चेक करने पर सतह पर हाथ फिसले तो 80. उसे कहते हैं-

(RRB Mumbai ALP, 15.07.2012)

- (a) खुरदरापन
- (b) वैवीनैस
- (c) सैम्पलिंग सतह
- (d) स्मृथनैस

Ans: (d) स्मूथनैस (Smoothness)-यदि हाथ द्वारा किसी जॉब को चेक करने पर सतह पर से हाथ फिसल जाय तो उसे स्मूथनैस कहते है।

81. मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्क पीस की सतह पर निशान बन जाते हैं जिन्हें विषमताएं कहते हैं इसे.....भी कहते हैं-

(RRB Chandigarh ALP, 15.07.2012)

- (a) स्मूथनैस
- (b) सरफेस टेक्सचर
- (c) वेवीनेस
- (d) सैम्पलिंग लैंग्थ

Ans: (b) सरफेस टेक्सचर (Surface texture)-मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्कपीस की सतह पर निशान बन जाते है, जिन्हें विषमताएं कहते है या सरफेस टेक्सचर भी कहते है।

कैलिब्रेटिड ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है-

(Coal India Fitter, 2013)

- (a) माप लेने के लिए
- (b) स्क्रैच इन्सपेंक्शन के लिए
- (c) तुलनात्मक माप लेने के लिए
- (d) उपरोक्त कोई नहीं

Ans : (c) कैलिब्रेटिड ब्लॉक्स का प्रयोग तुलनात्मक माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है।

मैकेनिकल सरफेस इण्डिकेटर का स्टायलस बना होता है-

(RRB Mumbai ALP, 15.07.2012)

- (a) **हीरा**
- (b) कार्बाइड
- (c) स्टेलाइट
- (d) सिरामिक्स

Ans : (a) मैकेनिकल सरफेस इण्डिकेटर का स्टायलस हीरा (Diamond) का बना होता है।


सरफेस रफनैस का मान अर्थात् सर्फेस टैक्सचर 87. क्वालिटी को अंकगणित या आंकड़ों द्वारा दर्शाने को ही Ra-Value कहते हैं यह Value......द्वारा दर्शायी जाती है-


(RRB Chennai ALP, 06.06.2010)

- (a) मीटर
- (b) माइक्रॉन
- (c) सेमी
- (d) मि.मी.

Ans : (b) 'रॉ' मान ('Ra' Value)-सरफेस टेक्सचर क्वालिटी को 'Ra' मान का प्रयोग करके संख्या में व्यक्त किया जाता है। दो लाइनों के बीच दुरी सरफेस का 'Ra' मान होता है। इसे सेंटर लाइन ऐवरेज (CLA) भी कहते है। भारतीय स्टैडर्ड (B.I.S.) में Rz और Ra सूत्रों के मान की इकाई को माइक्रोन में सम्बोधित करते है। माइक्रोन = 0.001 मिमी.

नीचे दर्शाये गये सरफेस रफनैस सिम्बल में कौन चिन्ह 85. लम्बाई को प्रदर्शित करता है-





Ans : (c)



दर्शाये गये चित्र में सरफेस रफनैस सिम्बल में लम्बाई को प्रदर्शित करता है।

सरफेस रफनैस ग्रेड N10 के लिए 86. से.....Ra मान प्रकट करता है-

(IOF Fitter, 2016)

- (a) 6.3 µm
- (b) 50.0µm
- (c) 25.0µm
- (d) 12.5 µm

Ans : (d) सरफेस रफनैस ग्रेड,N<sub>10</sub> के लिए 12.5μm (माइक्रोमीटर) 'Ra' मान ('Ra' Value) को प्रगट करता है।

( item in a y real with (real value) with a real er	
रफनेस ग्रेड न0	Ra का मान (Value) μm (माइक्रोमीटर में)
N <sub>1</sub>	0.025
N <sub>2</sub>	0.05
N <sub>3</sub>	0.1
N <sub>4</sub>	0.2
N <sub>5</sub>	0.4
N <sub>6</sub>	0.8
N <sub>7</sub>	1.6
N <sub>8</sub>	3.2
N <sub>9</sub>	6.3
N <sub>10</sub>	12.5
N <sub>11</sub>	25
N <sub>12</sub>	50

कम्पोनेन्ट पर आवश्यक सरफेस फिनिश ड्राइंग में चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। नीचे दर्शाए गये सरफेस फिनिश चिन्ह का क्या अर्थ है?




(RRB Banglre ALP, 08.07.2007)

- (a) मैटेरियल की मशीनिंग करने का चयन स्वतंत्र है
- (b) मैटेरियल की मशीनिंग करना आवश्यक है
- (c) मैटेरियल की मशीनिंग करना आवश्यक नहीं है
- (d) मशीनिंग से पहले सरफेस की पूर्व ट्रीटमेंट आवश्यक है


Ans : (a) चित्र में दर्शाए गये सरफेस फिनिश चिन्ह का अर्थ मैटेरियल की मशीनिंग करने का चयन स्वतंत्र है। अच्छे सरफेस फिनिश के लाभ-

- (1) घर्षण कम पैदा होती है।
- (2) पार्ट्स कम घिसते है।
- (3) मशीन की स्पीड (Speed) बढ़ती है।
- (4) मशीन का जीवनकाल बढ़ता है।
- (5) लुब्रीकेंट का बहाव स्वतंत्र रहता है।

### नीचे दर्शाए गए सरफेस रफनैस चिन्हों में कौन सबसे फिनिश सरफेस दर्शाता है?







Ans: (b) चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनैस में 4 त्रिभ्ज है। यह सबसे अधिक फिनिश सरफेस को दर्शाता है। इसकी Ra मान 0.1 μm या इससे कम होती है।

#### दर्शाये गये रफनैस चिन्ह में a का अर्थ है-




(RRB Kolkata ALP, 02.11.2008)

- (a) सैम्पलिंग लम्बार्ड
- (b) कार्य दिशा
- (c) अपरिष्करण Ra का मान (d) उत्पादन विधि

Ans : (c) दर्शाये गये चित्र में a चिन्ह अपरिष्करण Ra का मान प्रदर्शित करता है या Ra का मान μm में। रफनेस ग्रेड N<sub>1</sub> से N<sub>12</sub> तक होता है।

#### 90. दर्शाये गये सरफेस रफनैस चिन्ह में c का अर्थ है-



(RRB Sikandrabad ALP, 06.06.2010)

- (a) ले दिशा
- (b) सैम्पलिंग लम्बाई
- (c) उत्पादन विधि
- (d) Ra का मान

Ans : (b) चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनैस चिन्ह में C का अर्थ 'सेम्पलिंग लेंग्य' है।

#### दर्शाये गये सरफेस रफनैस चिन्ह में d का अर्थ है-

(IOF Fitter, 2016)

- (a) उत्पादन विधि
- (b) मशीनिंग एलाउंस
- (c) कार्य दिशा
- (d) सैम्पलिंग लम्बाई

Ans : (c) चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनैस चिन्ह d का अर्थ यह है कि कार्य दिशा या Lay (ले) की दिशा।

#### दर्शाये गये सरफेस चिन्ह में e का अर्थ है–




(IOF Fitter, 2012)

- (a) मशीनिंग एलाउंस
- (b) कार्य दिशा
- (c) उत्पादन विधि
- (d) Ra का मान

Ans : (a) चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनैस चिन्ह में 'c' का अर्थ है 'मशीनिंग एलाउंस'।

#### दर्शाये गये सरफेस रफनैस चिन्ह में b का अर्थ है-




(RRB Mumbai ALP, 14.06.2009)

- (a) सैम्पलिंग लम्बाई
- (b) कार्य दिशा
- (c) मशीनिंग एलाउंस
- (d) उत्पादन विधि

Ans : (d) चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनैस चिन्ह में 'b' का अर्थ 'उत्पादन विधि, ट्रीटमेंट या कोटिंग' है।


#### चित्र में दर्शाया गया सरफेस टैक्सचर-व Ra Value प्रयोग होता है-



- (a) ग्राइडिंग
- (b) शेपिंग
- (c) मिलिंग
- (d) प्लेनिंग

Ans: (a) चित्र में दर्शाया गया सरफेस टैक्सचर-व Ra Value य्राइडिंग का प्रयोग होता है।

#### निम्न में से रफनैस मान (Ra value) है-



Ans: (b) Ra का मान (Value) 0.8 = N<sub>6</sub>(रफनैस प्रेड न0)

(IOF Fitter, 2015)

- (a) 16 से 40 माइक्रोन
- (b) 40 से 80 माइक्रोन
- (c) 16 माइक्रोन के नीचे
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans : (d) ♥ सर्फेस मान के लिए इनमें से कोई भी मान निर्दिष्ट नहीं करता है। भारतीय प्रणाली में IS : 696-1972 के अनुसार सर्फेस फिनिश के निम्न चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं-

### सर्फेस फिनिश का चिन्ह

- वक्र रेखा
- बिना मशीन की सतह
- एक त्रिभ्ज
- साधारण मशीनिंग की सतह
- ∇∇ दो त्रिभुज
- ग्राइण्डिंग क्रिया की सतह
- फाइन ग्राइण्डिंग की सतह
- ∇∇∇∇
- लैपिंग होनिंग के लिए ।

#### Ra Value व्यक्त की जाती है-97.

#### (RRB Gorakhpur ALP, 08.10.2006)

- (a) 0.00001 इंच
- (b) 0.0001 ईच
- (c) 0.000001 मीटर
- (d) 0.001 中. fl. fl.

Ans : (d) Ra Value 0.001 मि.मी. से व्यक्त की जाती है।

#### सरफेस फिनिश का अर्थ है-

#### (RRB Ranchi ALP, 04.09.2005)

- (a) सतह पर किया गया ऊष्मा उपचार
- (b) सतह पर इलैक्ट्रोप्लेटिंग
- (c) मशीन की गई सरफेश की शुद्धता
- (d) सतह की स्मूथनैस

Ans : (d) सरफेस फिनिश का अर्थ सतह की स्मूथनैस से होता है।

## जब किसी सतह पर अनेक विषमताएं हो तो वह होती है-

#### DRDO Machinist.2016

#### (RRB Bilaspur ALP, 15.07.2012)

- (a) रफनैस
- (b) लहरदार
- (c) अन्य प्रकार की सतह
- (d) लहरदार रेखाएं

Ans: (a) रफनैस (Roughness)-किसी जॉब की सरफेस पर टुल के कटिंग एज से जो महीन विषमताएँ बनती है उन्हें रफनैस कहते है।

100. More than one surface can be machined at a

.....में एक से अधिक सर्फेस पर मशीन चलायी जा सकती है।

(IOF Fitter 2017)

- (a) Shaper/शोपर
- (b) Lathe/लेथ
- (c) Plano-miller/प्लेनों-मिलर
- (d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Ans : (c) प्लेनो-मिलर में एक से अधिक सर्फेस पर मशीन चलायी जा सकती है।

#### 101. सतह के ख़ुरदुरेपन को क्या कहते हैं?

#### (RRB Banglore ALP, 15.07.2012)

- (a) वैवीनैस
- (b) रफनैस
- (c) हिलनैस
- (d) स्मृथनैस

Ans : (b) किसी जॉब की सतह के खुरदुरेपन को रफनैस कहते हैं। इसकी जॉच डायल गेज द्वारा किया जाता है।

### 102. सतह पर बने स्क्रैचों को क्या कहते हैं?

#### (RRB Gorakhpur ALP, 11.10.2009)

- (a) वैवीनेस
- (b) रफनैस
- (c) हिल्स एंड वैलीज
- (d) हिल नैस

Ans: (a) वैवीनेस (Waviness)-किसी जॉब की सरफेस पर रफनैस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताओं को वेवीनैस कहते हैं या सतह पर बने स्क्रैचों को वेवीनेस कहते हैं।

#### 103. '~' चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है?

#### DRDO Machinist, 2016

#### (RRB Mumai ALP, 16.07,2006)

- (a) मशीन फिनिश
- (b) ग्राइण्डिंग फिनिश
- (c) फोर्जिंग
- (d) होनिंग एवं लैपिंग फिनिश

Ans : (c) '~' चिन्ह फोर्जिंग प्रदर्शित करता है।		
चिन्ह	प्रदर्शित कार्य	
~	फोर्जिंग	
Ĭ	लम्बवत् 'ले' के लिए	
×	क्रॉस में बनी 'ले' के लिए	
C	सेंटर से सम्बंधित गोलाई में 'ले' की दिशा	
=	समानान्तर 'ले' (Lay) के लिए।	
R	सेंटर में त्रिज्या सम्बंधी 'ले' के लिए।	
M	अधिक दिशाओं में बनी 'ले' के लिए।	

#### 104.

#### (IOF Fitter, 2012)

- (a) मशीन फिनिश्ड
- सूक्ष्म मशीन फिनिश्ड
- (c) ग्राडण्डिंग फिनिश्ड
- फोर्ज फिनिश्ड

(6) 1141111111111111111111111111111111111	(u) 1014 1 1014 5	
Ans : (c) $\nabla \nabla \nabla$ चिन्ह ग्राइण्डिंग फिनिश्ड को प्रदर्शित करता है।		
सर्फेस फिनिश का चिन्ह	प्रयोग	
1. ~ वक्र रेखा	बिना मशीनिंग की सतह	
2. ⊽एक त्रिभुज	साधारण मशीनिंग की सतह	
<ol> <li>∇∇ दो त्रिभुज</li> </ol>	ग्राइण्डिंग क्रिया की सतह	
4. ∇∇∇ तीन त्रिभुज	फाइन ग्राइण्डिंग की सतह	
<ol> <li>∇∇∇∇</li> </ol>	लैपिंग होनिंग के लिए	

#### 105. Friction Horse Power (FHP) is घर्षण हार्स पावर.....होता है।

#### ISRO Diesel Mechanic 27-11-2016

- (a) BHP-IHP
- (b) IHP-BHP
- (c) Mechanical efficiency (IHP) यांत्रिक दक्षता (IHP)
- (d) Brake efficiency (BHP)/ब्रेक दक्षता (BHP)

Ans : (b) इंजन सिलिण्डर में उत्पन्न शक्ति इण्डिकेटेड हार्स पावर (IHP) कहलाता है तथा क्रैंक शॉफ्ट पर उपलब्ध पावर ब्रेक हार्स पॉवर कहलाता है (BHP) घर्षण हार्स पावर में खर्च पॉवर घर्षण पॉवर (FHP) कहलाता है।

IHP = BHP + FHP

 $\therefore$ FHP = IHP - BHP

## परीक्षा उपयोगी तथ्य

## सर्फेस रफनैस सिम्बल्स (Surface Roughness Symbols)

(i) लंबवत के लिए चिन्ह	Ţ	
(ii) समानांतर के लिए चिन्ह	=	
(iii) क्रास में बनी ले के लिए चिन्ह	х	
(iv) सभी दिशाओं (Multi direction) के लिए चिन्ह	М	
(i) वक्र रेखा	विना मुश्रीनिंग की मनड	

(i) वक्र रेखा	बिना मशीनिंग की सतह	~
(ii) एक त्रिभुज	साधारण मशीनिंग की सतह	∇
(iii) दो त्रिभुज	याइण्डिंग क्रिया की सतह	$\nabla\nabla$
(iv) तीन त्रिभुज	फाइन ग्राइण्डिंग क्रिया की सतह	$\nabla\nabla\nabla$
(v) चार त्रिभुज	होनिंग, लैपिंग से तैयार अधिक स्मूथ सतह	$\nabla\nabla\nabla\nabla$

#### ड्राइंग में सतह बनावट (Surface texture)

gipt a title annua (burrace texture)	
(A) अपरिष्करण का मान Ra अथवा अपरिष्करण का ग्रेड संख्या (N1 से N12)	0.8 N6
(B) उत्पादन विधि, उपचार अथवा लेपन	REAMING
(C) नमूना लम्बाई	25
(D) कार्य-दिशा	T
(E) मशीनन अलाउन्स	2
(F) अन्य अपरिष्करण का मान (कोन्छक में)	(Rt – 10)

## सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों का संग्रह

- BIS सिस्टम में 25- होल विचलन को प्रदर्शित किया जाता -बड़े अक्षरो में
- किसी होल की टॉलरैन्स किसका अन्तर होता है -होल का अधिकतम तथा न्यूनतम लिमिट का
- उत्पादन लागत अधिक आती है -टॉलरैन्स कम होने पर
- 50 मिमी के होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज निम्न में से क्या होगा यदि Es = +0.025 तथा EI = +0.002 मिमी है -50.025, 50.002
- उत्पादन लागत कम आती है

मूल साइज को प्रदर्शित करने वाली वह सरल रेखा जो सीमान्तर तथा विचलन निर्धारण करती है, कहलाती हैं।

### -शून्य रेखा (Zero line)

- चूड़ी की सभी विमायें सूक्ष्मता से मापी जा सकती हैं।
  - –टूल रूम माइक्रोस्कोप द्वारा
- गियर दाँता वर्नियर प्रयोग किया जाता हैं।
  - -दाँते की पिच रेखा मोटाई मापने के लिए
- किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज का अन्तर -विचलन कहलाता हैं।
- एल्युमीनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग ऐंगल होता है  $-35^{\circ}$
- व्हाइट मेटल.....का एक एलाय है

#### -कॉपर, लैड, टिन और एंटीमनी

- गैल्वेनाइज्ड आयरन वह आयरन है जिस पर.....का लेपन किया जाता है —जिंक
- हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है -टंगस्टन
- मशीन के स्पिण्डल की नोज से टेपर शैंक वाले टूल्स को निकालने के लिए वैज जैसा एक टूल प्रयोग में लाया जाता है
  - –ड्रिल ड्रिफ्ट
- एक होल जो कि कम्पोनेंट की पूरी गहराई तक आरपार नहीं बनाया जाता, को कहते हैं -ब्लाइंड होल
- होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले किटंग दूल को कहते हैं -रीमर
- बी.आई.एस. (BIS) सिस्टम के अनुसार फिट्स के तीन वर्ग होते –क्लीयरेंस फिट, ट्रांजीशन फिट और इंटरफीयरेंस फिट
- एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है 25 ± 0.02 मिमी.इसकी टॉलरेंस कितनी है -0.04 申申.
- उत्पादन किए कम्पोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच अन्तर को कहते हैं -टॉलरेंस

- किसी कम्पोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को कहते हैं -वास्तविक साइज
- किसी होल में एक पिन फिट है। पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतया ऊपर है। प्राप्त किया गया फिट होगा

#### **–इंटरफीयरेंस** फिट

- प्लग गेज प्रयोग किये जाते हैं। –कार्यखण्डों में छिद्रो का व्यास की जॉच करने के लिए
- मापन उपकरण की त्रुटि होती हैं। -मापे गये मान तथा वास्तविक मान के बीच अन्तर
- **—होल-बेसिस सिस्टम अपनाने से ■** माइक्रोमीटर पर वर्नियर कैलीपर्स का लाभ होता हैं
  - -यह आन्तरिक तथा बाह्य मापन दोनो साइजों की रेंज के लिए प्रयोग किया जा सकता हैं।
  - माइक्रोमीटर में mm पैमाना अंकित रहता हैं।

#### -बैरल (barrel) पर

- सीमा तथा फिट में "allowance" पद का प्रायः संदर्भ लिया –शॉफ्ट व छिद्र की बीच अधिकतम अवकाश
- चपटी सतह अथवा चपटापन किस प्रकार परिभाषित किया जा -जब किसी ज्यामितीय से परीक्षण वाले तल के पथ के समान्तर उसके बिन्दुओं की लम्बवत् दूरी एक निश्चित मान से कम हो
- खरादन किये हुए फिनिश शॉफ्ट के व्यास की सबसे अच्छी जॉच किस प्रकार की जा सकती हैं।

#### –माइक्रोमीटर स्क्रुगेज द्वारा

- जब छिद्र की साइज को स्थिर कर शॉफ्ट के साइज को बदल-बदल कर भिन्न-भिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किये जाते हैं। तो यह कहलाती हैं। –छिद्र आधार प्रणाली
- माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में स्थिर मापन दाब दिया जाता हैं। -रेचेट द्वारा
- जब शॉफ्ट की साइज को स्थिर कर छिद्र की साइज को बदल-बदल कर भिन्न-भिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किये जाते है तो यह कहलाती हैं। -शॉफ्ट आधार प्रणाली
- सतह रूक्षता को ड्रॉइग पर प्रदर्शित किया जाता हैं। –त्रिभुज द्वारा
- जब दो मिलने वाले अवयवो में ऋणात्मक अकारान्तर (clearance) होता है। तो यह कहलाती है।

## -बाधा फिट (Interference fit)

- सूक्ष्म मापन में दो स्लीप गेजों को परस्पर जोड़ा जाता है। -रिगिंग क्रिया (Wringing) द्वारा
- किस प्रकार के गेज के एक सिरे पर संयुक्त (gauging section) प्रोग्नेसिव गेज पर रहता हैं।