CHAPTER

12

अचालक, विद्युत तार, केबल और विद्युत उपकरण (INSULATORS, ELECTRICAL WIRES, CABLES AND ELECTRICAL ACCESSORIES)

- चालक (Conductor) : मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं।
- इनमें से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती हैं।
- सबसे अच्छा चालक (good conductor) चाँदी को माना जाता है।
- अधिकांशत: धातुएँ विद्युत का सुचालक होती हैं।
- शुद्ध जल विद्युत का कुँचालक होता है क्योंकि यह उदासीन होता है।
- अच्छे चालक का प्रतिरोध अति निम्न होता है।
- विद्युत तार (**Electrical wire**) : अचालक आवरण (insulation) रहित चालक को तार कहते हैं।
- विद्युत तार के कुछ प्रकार :
- (i) ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced)
- इसे ही ओवर हेड लाइन्स में प्रयोग किया जाता है।
- (ii) G.I. Wire (Galvanized Iron)
- इसे टेलीफोन लाइन्स, अर्थिंग लाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है।


(iii) Fuse Wire

- Fuse wire Sn (63%) + Pb (37%) का मिश्रण होता है।
- ये निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार है, जो फ्यूज के रूप में प्रयोग होता है।
- यह मेन वायर में लगाया जाता है।
- Fuse के तार का प्रतिरोध उच्च होता है।

(iv) युरेका तार (Eureka wire)

- ये 60% ताँबा तथा 40% निकेल से बनाया जाता है।
- इसका प्रयोग प्रतिरोधक तथा रिहोस्टेट (Rheostat) बनाने में होता है।
- (v) नाइक्रोम तार (Nichrome wire)
- इसे 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम मिलाकर तैयार किया जाता है।
- इसका प्रयोग हिटिंग एलीमेन्ट (Heating Element) बनाने में होता है।
- (vi) केबल (Cable)
- अचालक आवरणयुक्त तार को केबल कहते हैं।





- केबल के कुछ प्रकार :
- (i) VIR (Vulcanized Indian Rubber) Cable:
- इसका प्रयोग अस्थायी केसिंग, केपिंग, कण्ड्यूट पाइप प्रकार की वैद्युतिक वायरिंग में होता है।


- (ii) CTS (Cab Tyre Sheathed) Cable:
- इसे TRS (Tough Rubber Sheathed) Cable भी कहा जाता है।
- इसका प्रयोग नमी वाले स्थानों पर वायरिंग के लिए होती है।

(iii) PVC (Poly Vinyle Chloride) Cable:

- इसे सभी परिस्थित में वैद्यतिक वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है।
- इसे अत्यधिक उच्च या अत्यधिक निम्न ताप पर प्रयोग नहीं किया जाता है।
- स्विच (Switch):
- िकसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारम्भ या समाप्त करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है।
- 3-फेज लाइन में परिपथ को ऑन/ऑफ करने के लिए समान्यत: TPIC (Tripple Pole Iron Clad) प्रकार का स्विच का प्रयोग होता है।



- स्विच की विशिष्टताओं के लिए धारा क्षमता, वोल्टेज के साथ-साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है।
- कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है।
- बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए H.R.C. (High Repturing Capacity)
 फ्यूज प्रयोग होता है।
- अचालक (Insulator) :
- जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉस की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती, अचालक कहलाते हैं।





- ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं।
- इनका प्रतिरोध अति उच्च होता है।
- वैद्युतिक लाइनों के लिए इंसुलेटर पोर्सिलेन के बनाए जाते हैं।
- घरेलू वायरिंग में पोर्सलीन का प्रयोग कट आउट में होता है।
- अभ्रक का प्रयोग डी०सी० मशीन विद्युत इस्त्री इत्यादि में होता है।
- अचालकों के वोल्टेज सहन सीमा को परावैद्यत सामर्थ्य कहते है।
- माइका का परावैद्युत सामर्थ्य 20-40 KV/mm होता है।
- व्यवहारिक रूप में विद्युतरोधी तेल की परावैद्युत सामर्थ्य 30 40 KV/
 mm होती है।
- ये वे तत्व हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं।
- प्रतिरोधक (Resistor):
- ये किसी परिपथ में विशेष रूप से प्रतिरोध पैदा करने के लिए प्रयोग होता है।



ये दो प्रकार के होते हैं।

- 1. कार्बन प्रतिरोधक (Carbon Resistor)
- ये कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक के साथ मिलाकर तैयार किये जाते है।



- प्रत्येक प्रतिरोधक का मान दर्शाने के लिए उसका अलग एक कलर-कोड होता है।
- 1 किलो ओह्म कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड भूरा काला तथा लाल होता है।
- सुनहरे रंग का टॉलेंस 5% तथा चाँदी रंग का 10% होता है।

- 2. वायर वाउन्ड (Wire Wound Resistor)
- ये प्रतिरोधक यूरेका, मैंगनिन टंगस्टन के तार को एक चीनी मिट्टी, सेरामिक या बैकेलाइट से बने पाइप के उपर लपेटकर बनाये जाते है। पंखे के रेगुलेटर में इसी का प्रयोग होता है।
- ये भी दो प्रकार के होते हैं।
- (i) नियत मान प्रतिरोधक (Fixed Resistor)
- ये $0.1 \Omega 50 k\Omega$ तक बनाये जाते है।
- इनका मान नियत होता है।
- (ii) परिवर्ती मान प्रतिरोधक (Variable Resistor)
- इनका मान हम अपनी जरूरत अनुसार बदल सकते हैं।
- रिहोस्टेट भी एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोधक है।
- टी० वी० के वोल्यम कंटोल में पिरवर्ती प्रतिरोधक का प्रयोग होता है।
- कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरोधक :
- (i) PTC (Positive Temperature Coefficient) प्रतिरोधक or, Thermistor
- इनके प्रतिरोध का मान बाह्य तापमान अथवा आपूर्ति वोल्टता वृद्धि से बढ जाता है।
- इनका प्रयोग ट्रांसिस्टर परिपथों में बायस स्थिरीकरण (bias stabilisation) हेतु होता है।
- (ii) NTC (Negative Temperature Coefficient) प्रतिरोधक
- इनका प्रतिरोध मान प्रतिरोधक के तापमान बढ़ने अथवा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बढ़ने से बढ़ता है।
- (iii) VDR (Voltage Dependent Resistance)
- इसके प्रतिरोध का मान आपूर्ति वोल्टता अधिक होने पर बढता है।
- इसका प्रयोग आपूर्ति वोल्टता में होने वाले असमान्य परिवर्तनों को नियंत्रण करने में किया जाता है।
- (iv) LDR (Light Dependent Resistor) प्रतिरोधक
- इसके प्रतिरोध का मान प्रकाश किरणों के आपतन से घट जाता है
- इसका प्रयोग प्रकाश से खुलने वाले द्वार, स्वचालित स्ट्रीट लाइट या प्रवेश गणक यंत्र में होता है।
- तापमान गुणांक :
- सभी चालकों जैसे कॉपर, चाँदी, एल्युमीनियम का तापमान गुणांक धनात्मक है।
- सभी अर्द्धचालकों का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है।
- मैंगनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान गुणांक शून्य होता है अर्थात् इसके प्रतिरोध पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है।
- सभी आयिनक गैस, इलेक्ट्रोलाइट का तापमान गुणांक भी ऋणात्मक होता है अर्थात् तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

- िकसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
- 7/20 केबल का अर्थ है 20 SWG (standard wire gauge) के 7 तार
- मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 650 v है।
- निम्न वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 250 v है।
- उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 22000 v है।
- 22000 v से अधिक सहनीय वोल्टेज वाले केबल अति उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल कहलाते है।
- बंद परिपथ में अति धारा बचाव द्वारा केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए समान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक 0.81 होना चाहिए।

ELECTRICIAN ➤ CHAPTER - 12: INSULATORS, ELECTRICAL WIRES, CABLES AND ELECTRICAL ACCESSORIES

- 3-पिन प्लग-टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण यह है कि वह अधिक क्षरण धारा वहन कर सके।
- लघु परिपथ वियोजक (Miniature Circuit Breaker or MCB) का
 प्रयोग भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में आवश्यक होता है।
- ullet ताँबे की प्रतिरोधकता $1.72 imes 10^{-8} \, \Omega$ -m होता है।
- पीतल में ताँबे का 67% तथा जस्ते का 33% मिला होता है
- इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को सोल्डर करने वाले नर्म सोल्डर में 60% सीसा तथा 40% टिन होता है।
- ICDP (Iron Clad Double Pole) का उपयोग फेज और न्यूट्रल में होता है।
- कॉपर वायर का गलनांक लगभग 1100°C होता है।
- जमीनी तार का प्रयोग परिपथ चालक को भू-प्लेट से जोड़ने के लिए किया जाता है।
- वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही विद्युत क्षेत्र धारा को नियंत्रित करता है।
- ऑटोमोबाइलों में प्रयोग केबल बल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं।
- एलुमीनियम का विशिष्ट गुरूत्व 2.7 g/cc होता है।
- प्लास्टिक एक कार्बनिक कुंचालक पदार्थ है।
- काँच का मुख्य घटक सिलिका होता है।
- विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग किये जाने वाले दस्ताने खड़ के बने होते हैं।
- अर्द्धचालक के परमाण के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
- एस्बेस्टॉस अग्निरोधी होता है।
- किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए पेंडेट होल्डर का प्रयोग होता है।
- 200W से अधिक के लैंपों में एडीसन स्क्रू होल्डर प्रयोग होता है।
- सीलिंग रोज का प्रयोग पंखे के लिए करते हैं।
- विद्युतरोधी पदार्थ का वर्गीकरण (Insulation Grading) :

Class	Maximum Temperature	Materials used
Y	90℃	कॉटन, रेशम, संसेचन रहित पेपर
A	105°C	कॉटन, रेशम, तेल से संचेलन रहित पेपर
E	120°C	सिन्थेटिक कार्बनिक फिल्म्स
В	130°C	अभ्रक, काँच, काँच रेशा
F	155°C	ऐस्बेस्टॉस, कॉॅंच, रेशेवाले सिन्थैटिक वंधक
Н	180°C	पोर्सिलेन, क्वार्ट्ज
C	180°C से ऊपर	उपचारित काँच, सिरेमिक, अभ्रक

कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड:


Colour	Digit	Multiplier	Tolerance		
Black (काला)	0	0°	_		
Brown (भूरा)	1	10^{1}	_		
Red (लाल)	2	10^{2}			
Orange (नारंगी)	3	10^{3}	_		
Yellow (पीला)	4	10^{4}	_		
Green (हरा)	5	10^{5}	_		
Blue (नीला)	6	10^{6}	_		
Violet (बैंगनी)	7	10^{7}	_		
Gray	8	10^{8}	_		
White (सफेद)	9	10^{9}			
Gold (सुनहरा)	10	0.1	± 5%		
Silver (सिल्वर)	11	0.01	± 10%		

कार्बन प्रतिरोध = पहला तथा दूसरा का कलर कोड × तीसरा का multiplier ± चौथे का tolerance

Q. भूरा (Brown), पीला (Yellow), हरा (Green) तथा सुनहले के लिए कलर कोडिंग की सहायता से कलर प्रतिरोध निकालें—

Sol. $R = 14 \times 10^5 \pm 5\%$

Trick:




Note: यदि केवल 3 रंग दिया हो तो चौथे (tolerance) के लिए + 20% लिया जाता है।


- वायरिंग सिस्टम (Wiring System) और भारतीय विद्युत नियम :
- 1. वायरिंग की सप्लाई विधि:
- (A) ट्री विधि:
- इस विधि में बहुत अधिक जोड़ बनते हैं।
- इस विधि में केबल/तार की आवश्यकता कम होती है।
- इसकी प्रारम्भिक कीमत बहुत कम होती है।
- इस वायरिंग विधि में प्युज बिखरे हुए होते हैं।
- इस विधि में दोष (fault) खोजना आसान नहीं होता है।
- लोड के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर मिलने वाली वोल्टेज समान नहीं होती है।
- यह विधि देखने में इतनी अच्छी नहीं होती है।
- (B) डिस्टीब्यशन बोर्ड सिस्टम :
- आजकल सामान्यत: इस विधि का प्रयोग करते हैं।
- इस विधि में दोष खोजना आसान होता है।
- सर्किट के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर उपलब्ध वोल्टेज समान होगी।
- इस विधि में केबल/तार की आवश्यकता अधिक होती है।
- इसकी प्रारम्भिक कीमत अधिक होती है।
- सर्किट का नवीनीकरण या बढाना बहुत सरल है।
- यह विधि देखने में अच्छी लगती है।
- 2. वायरिंग की विधियाँ :
- घरेलु और इन्डस्ट्रियल वायरिंग की निम्न पाँच विधियाँ होती हैं—
- (A) क्लीट वायरिंग सिस्टम:
- यह तारों को ले जाने की सबसे सस्ती और बहुत साधारण विधि है।
- इसे शुष्क स्थानों पर अस्थाई लाइटिंग के लिए प्रयोग करते हैं।
- इस विधि में तारों को दीवार पर टिकाने के लिए क्लीट का प्रयोग करते हैं।
- तार की लचक को कम करने के लिए क्लीटों के बीच की दूरी 60 cm
 होनी चाहिए।
- (B) वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग सिस्टम:
- इस विधि से किया गया वायरिंग लकड़ी से बनी दुहरी नली वाली केसिंग जो टीक (सागौन) की लकड़ी की बनी होती है और फिर उसी लकड़ी की केपिंग बना कर ढँक दिया जाता है।
- इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है।
- (C) बैटन/TRS/CTS वायरिंग:
- यह वायरिंग लकड़ी की चपटी पट्टी (बैटन) पर स्थापित की जाती है।
 इसलिए इसे बैटन वायरिंग कहते हैं।
- इस वायरिंग में आग लगने की संभावना अधिक होती है।
- इस प्रकार की वायिरंग की आयु सीमा लगभग 30 वर्ष होती है।

ELECTRICIAN ➤ CHAPTER - 12: INSULATORS, ELECTRICAL WIRES, CABLES AND ELECTRICAL ACCESSORIES


- (D) लेड शीथ्ड वायरिंग सिस्टम:
- यह वायरिंग, बैटन वायरिंग की भाँति ही स्थापित की जाती है। अन्तर केवल यह है कि इसमें लैड कवर्ड P.V.C. केबिल का प्रयोग किया जाता है।
- यह वायरिंग केवल 250 V तक के लिए ही उपयुक्त होती है।
- (E) कन्ड्यूट पाइप वायरिंग:
- इस विधि में केबल को कन्ड्यूट पाइप के अंदर स्थापित किया जाता है।
- यह चार प्रकार के होते हैं—
 - (i) Iron conduit Pipe
 - (ii) Flexible Iron Conduit Pipe
 - (iii) P.V.C. Conduit Pipe
 - (iv) Flexible Conduit Pipe
- Conduct pipe का व्यास 16 से 65 mm तक होता है।
- भारतीय विद्युत नियम के अनुसार भू-सम्पर्कन के प्रमुख तथ्य
- 1. जिसका संस्थान के लिए भू-सम्पर्कन किया जा रहा हो, भू-सम्पर्कन की दूरी उससे कम-से-कम 1.5 मी रखी जानी चाहिए।
- 2. भू-तार को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए इसे भूमि तल से कम-से-कम 30.5 cm नीचे से तथा 12.7 mm व्यास के G.I पाइप से ले जाना चाहिये।
- 3. भू-सम्पर्कन के लिए पाइप इलैक्ट्रोड धातु के एक ही टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए। यह पाइप $38\ mm$ भीतरी व्यास के G.I की होनी चाहिए।
- 4. पाईप Earthing के लिए भू-इलैक्ट्रोड की गहराई 1.25 m से कम नहीं रखी जानी चाहिए।
- 5. जहाँ भू-सम्पर्कन के लिए भूमि उपलब्ध हो, समान्तर क्रम में बहुत से भू-सम्पर्कन जोड़कर भू-प्रतिरोध को प्रभावी ढंग से कम कर सकते है।
- 6. I.E नियम 90 के अनुसार शिरोपिर लाइन के सारे धातु भाग भू-सम्पर्कन होना चाहिए। इसके लिए लाइन की प्रति 1.609 km (एक मील) पर लगभग समान दूरी पर चार भू-सम्पर्कन किये जाने चाहिए।
- शिरोपरि लाइन के भू-सम्पर्कन के लिए पाइप भू-सम्पर्कन (pipe earthing) प्रयोग की जाती है।
- भू-सम्पर्कन की मुख्य विधियाँ निम्न है-
- तार व स्ट्रिप भू-सम्पर्कन-इस प्रकार का भू-सम्पर्कन वहाँ के लिए उपयुक्त होता है जहाँ पथरीली मिट्टी होने के कारण गड्ढ़ा खोदना कठिन होता है।
- छड़ भू-सम्पर्कन-Rod earthing गहराई पर निर्भर करती है। इसलिए कम-से-कम 2.5 मी से कम नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोग बलुआ जमीन के लिए उपयुक्त होता है।




 पाइप-भू-सम्पर्कन-इसमें जमीन की सतह से 1.25 मी गहराई तक गाडी जाती है। यह भू-सम्पर्कन सस्ता और सामान्य रूप से उपयोग में है।



 प्लेट भू-सम्पर्कन-इसमें एक G.I. की प्लेट को गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से 1.5 मी॰ नीचे तक गाढ़ा जाता है। यह भू-सम्पर्कन सर्वाधिक प्रभावशाली होता है।



कुण्डली भू-सम्पर्कन-यह लकडी के पोलो तथा P.C.C. पोलो को भयोजित करने हेत् सामान्यतः उपयोगी है।



- उपकेन्द्रो (sub-station) में पाइप भू-इलैक्ट्रोड का उपयोग मुख्यत: किया जाता है।
- भूमिगत केबलों का वोल्टता के अनुसार वर्गीकरण:
- निम्न वोल्टता कोबल (LT Cable) Below 1 KV 1.
- 2. उच्च वोल्टता कोबल (HT Cable) - 1 KV to 11 KV
- 3. श्रेष्ठ वोल्टता केबल (ST Cable) - 11 KV to 33 KV
- अति उच्च वोल्टता केबल (EHT Cable) 33 KV to 132 KV 4.
- 5. अति श्रेष्ठ वोल्टता केबिल (ESHT Cable) - Upto to 132 KV

Objective Questions

- घरों में किस प्रकार की विद्यत का प्रयोग किया जाता है ? 1.
 - (A) A.C.
- (B) D.C.
- (C) A.C. एवं D.C. दोनों
- (D) उपर्युक्त में सभी सत्य हैं
- थ्री फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है ? 2.
 - (A) 100/140V
- (B) 220/200 V
- (C) 200/300 V
- (D) 400/440 V
- सिंगल फेज सर्किट कितने वोल्टेज पर जोडा जाता है ? 3.
 - (A) 220 V
- (B) 320 V
- (C) 440 V
- (D) 100 V
- निम्नलिखित में कौन वायरिंग कनेक्शन अधिक सस्ती होती है ? 4.
 - (A) ट्री∘ सिस्टम
- (B) डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड सिस्टम
- (C) (A) और (B) दोनों

- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए किन बातों पर ध्यान 5. देना चाहिए?
 - (A) टिकाऊपन
- (B) सुरक्षा
- (D) ये सभी सत्य है
- किसी भी वायरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निम्नलिखित में किन 6. बातों पर ध्यान देना चाहिए?
 - (A) एसेसिबिलिटी
- (B) दिखावट
- (C) मुल्य
- (D) ये सभी सत्य है
- निम्नलिखित में कौन अधिक समय तक चलती है ? 7.
 - (A) क्लीट वायरिंग
- (B) कैसिंग कैपिंग वायरिंग
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- निम्नलिखित में कौन सस्ती वायरिंग है?
 - (A) क्लीट वायरिंग
- (B) कैसिंग कैपिंग वायरिंग
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- निम्नलिखित में किस वायरिंग की दक्षता अधिक होती है ? 9.
 - (A) कैसिंग कैपिंग वायरिंग
- क्लीट वायरिंग (B)
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- सुन्दर वायरिंग है-10.
 - (A) क्लीट वायरिंग
- (B) कैसिंग कैपिंग वायरिंग
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- निम्नलिखित किस वायरिंग में टीक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग 11. की जाती है ?
 - (A) क्लीट वायरिंग
- कैसिंग कैपिंग वायरिंग (B)
- (C) CTS/TRS वायरिंग
- (D) उपर्यक्त में से कोई नहीं
- 12. T-कनेक्शन विधि के लिए कौन सही है ?
 - - (A) इसमें कम पावर खर्च होता है
 - (B) यह देखने में सुन्दर लगता है
 - (C) इसमें तार कम खर्च होती है
 - (D)सभी सही है
- निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है-13.
 - (A) चीनी मिट्टी
- (B) रेजिन
- ग्रेफाइट (C)
- (D) इनमें से कोई नहीं
- किसी केबिल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की/के 14. पर निर्भर करती है।
 - (A) लंबाई (C) प्रच्छेदीय क्षेत्रफल
- (B) चौडाई
- 7/25 केबिल का अर्थ है—
- (D) इनमें से कोई नहीं
- 15.
 - (A) 25 SWG के 7 तार
 - (B) 7 SWG के 25 तार
 - (C)
- 7/20 SWG के 7 तार (D) इनमें से कोई नहीं
- 16. इनमें से कौन चालक है? (A) बैकेलाइट
 - (B) लकडी
 - (C)
- (D) रबर
- अधिकतम वोल्टेज जिसे मध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता **17**. है?
 - (A) 1000 V
- (B) 785 V
- 650 V (C)
- (D) 950 V
- क्या कारण है कि 3-पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं? 18.
 - पिनों में भिन्नता दिखाई दे (A)
 - अधिक क्षरण धारा वहन कर सके (B)
 - प्लग-टॉप, सॉकेट में भली प्रकार फिट हो सके (C)
 - प्लग की मजबूती बनी रहे। (D)

19.	सामान्यत: किस स्विच द्वारा 3-फेज लाइन में परिपथ को 'ऑन/ऑफ'	35.	विद्युत भट्ठियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग
	किया जाता है?		करते हैं?
	(A) टी॰पी॰आई॰सी॰ (B) तीन टंबलर स्विच		(A) FTR (B) NTC प्रतिरोध
	(C) आई॰ सी॰ डी॰ पी॰ (D) पेंडेंट स्विच		(C) VDR (D) LDR
20 .	कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है?	36 .	कौन सा प्रतिरोध स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लए होता है?
	(A) मोटर जेनरेटर की वायरिंग में		(A) LDR (B) VDR
	(B) टेस्टिंग बोर्ड-की वायरिंग में		(C) धातुई प्रतिरोध (D) NTC प्रतिरोध
	(C) भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में	37.	5 किलो ओह्र कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होगा—
	(D) मोबाईल फोन में		(A) हरा, पीला तथा नांरगी (B) हरा, काला तथा लाल
21 .	निम्न में कौन ताँबे का प्रतिरोध है?	0.0	(C) नीला, हरा, सफेद (D) काला, पीला तथा लाल
	(A) $7.5 \times 10^{-7} \Omega$ -m (B) $7.5 \times 10^{-3} \Omega$ -m	38.	सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है—
	(C) $1.72 \times 10^{-8} \Omega$ -m (D) $3.5 \times 10^{-9} \Omega$ -m		(A) 20% (C) 10% (B) 8% (D) 5%
22 .	निम्न में से कौन पीतल में ताँबे तथा जस्ते का प्रतिशत दर्शाता है?	00	(C) 10% (D) 5%
	(A) 60% ताँबा, 40% जस्ता (B) 67% ताँबा, 33% जस्ता	39.	निम्न में से कौन कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है?
	(C) 20% ताँबा, 80% जस्ता (D) 40% ताँबा, 60% जस्ता		(A) शून्य (B) मध्यम (C) उच्च (D) अति उच्च
23 .	अर्द्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या	40	(C) उच्च (D) आत उच्च
	होती है—	40.	प्लास्टिक कैसा कुचालक है?
	(A) 8 (B) 1		(A) अकार्बनिक (B) द्रव (C) गैस (D) कार्बनिक
	(C) 6 (D) 4	41	(C) गस (D) काबानक
24 .	निम्न में कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है?	41.	निम्न में से कहाँ अभ्रक का प्रयोग होता है?
	(A) कम्यूटेटर में (B) बल्ब में		(A) वाइंडिंग में (B) डी॰ सी॰ मशीन में (C) जन्म में जर्म जर्म जर्म जर्म जर्म जर्म जर्म जर्म
	(C) वैद्युत मशीनों के ब्रश में (D) हीटर एलिमेंट में	49	(C) कूलर में (D) इनमें से कोई नहीं इनमें से कौन काँच का मुख्य घटक है?
25 .	निम्न में से किससे इंसुलेटर बनाए जाते हैं?	42.	
	(A) रबर (C) पोर्सलीन (D) बैकेलाइट		(A) पारा (B) चूना पत्थर (C) सिलिका (D) बोरॉन ऑक्साइड
		43.	(D) बारान आक्साइड दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं, किससे बने
26 .	निम्न में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्टस होते हैं?	45.	होते हैं?
	(A) ध्विन रोधी (B) नमी रोधी (C) अग्नि रोधी (D) द्रवरूपी		
	(C) अग्नि रोधी (D) द्रवरूपी		(A) सिलिकॉन के (B) लोहे के (C) रबर के (D) कॉंच के
27 .	निम्न में कौन माइका का परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है?	44.	इनमें से कौन विद्युतरोधी तेल की परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है?
	(A) $2-4 \text{ KV/mm}$ (B) $70-80 \text{ KV/mm}$	77.	(A) $2 - 3 \text{ KV/mm}$ (B) $70 - 80 \text{ KV/mm}$
	(C) 3 – 10 KV/mm (D) 20 – 40 KV/mm		(C) $30 - 40 \text{ KV/mm}$ (D) $7 - 10 \text{ KV/mm}$
28 .	कहाँ पर घरेलू वायरिंग में पोर्सलीन का प्रयोग होता है?	45.	कौन से होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए
	(A) तारों में (B) स्विच बोर्ड में	10.	होता है?
	(C) कट-आउट में (D) बल्ब होल्डर में		(A) बैटन होल्डर (B) स्क्रू लैंप होल्डर
29 .	कितने वोल्टेज तक हम मध्य वोल्टेज ग्रेड केबल का प्रयोग कर सकते		(C) पेंडेंट होल्डर (D) लेटून होल्डर
	हैं?	46.	स्विच की विशिष्टताओं के लिए आवश्यक है—
	(A) 11 KV (B) 950 KV		(A) वोल्टेज (B) धारा क्षमता
	(C) 650 V (D) 1000 KV		(C) स्विच का प्रकार (D) उपरोक्त सभी
30 .	नर्म सोल्डर जिसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को सोल्डर करने के लिए प्रयोग	47 .	200 W से अधिक के लैंपों में प्रयोग करते हैं—
	किया जाता है, में धातुओं का प्रतिशत कितना होता है?		(A) पेंडेंट होल्डर (B) स्थायी होल्डर
	(A) 20% सीसा तथा 80% टिन		(C) एडीसन स्क्रू होल्डर (D) बैटन होल्डर
	(B) 90% सीसा तथा 10% टिन	48.	निम्न में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं?
	(C) 60% सीसा तथा 40% टिन		(A) पंखे के लिए (B) विद्युत स्त्री के लिए
	(D) 80% सीसा तथा 20% टिन		(C) गीजर के लिए (D) फ्रीज के लिए
31.	एल्युमीनियम के जोड़ पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं—	49 .	निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन
	(A) एल्फा बी (B) एल्फा ई		के लिए होता है?
	(C) एल्फा जी (D) एल्फा सी		(A) बल्ब (B) डिस्क
32 .	कौन से पदार्थ से वायर वाउन्ड प्रतिरोध तैयार किया जाता है?		(C) सीलिंग रोज (D) एडॉप्टर
	(A) ताँबा (B) चाँदी	50 .	क्या कारण है कि 3-पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है?
	(C) कार्बन (D) टंगस्टन		(A) मजबूती के लिए
33 .	कौन सा प्रतिरोध पंखों के रेगुलेटर में प्रयोग होता है?		(B) प्रतिरोध को घटाने के लिए
	(A) वायर वाउंड प्रतिरोध (B) कार्बन फिल्म प्रतिरोध		(C) प्रतिरोध्को बढ़ाने के लिए
0.4	(C) धातुई प्रतिरोध (D) कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध		(D) पहचानने के लिए
34 .	कौन सा प्रतिरोध टी.बी. के वोल्यूम कंट्रोल में प्रयोग करते हैं?	51 .	कहाँ पर कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं?
	(A) कार्बन फिल्म प्रतिरोध (B) परिवर्ती प्रतिरोध		(A) पॉवर वायरिंग में (B) घरेलू वायरिंग
	(C) स्थिर प्रतिरोध (D) धातुई प्रतिरोध		(C) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में (D) औद्योगिक वायरिंग में

52. कहाँ पर टी.पी.आई.सी. स्विच का प्रयोग होता है? कम से कम खराबी किसमें होती है? 67. (B) 36 सप्लाई में (A) स्विचगियर्स में (A) 1₀ सप्लाई (C) 3 ∮ 4 वायर सप्लाई (B) प्रचारण (ट्रांसमिशन) लाइनों में (D) 2 क सप्लाई में किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए होता है? 53. (C) टांसफार्मर में (D) केबलों में (A) ट्रांसफार्मर (B) कारतूस फ्यूज H.R.C. फ्यूज (D) साधारेण प्यंज किस कार्य के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है? (C) 68. . निम्न में से कौन-साँ तार अधिक मोटा होगा ? (A) अच्छा नियंत्रण प्रदान करने के लिए 54. (B) 24 गेज (A) 28 गेज (B) शॉक से बचने के लिए (C) 20 गेज (D) 36 गेज (C) टॉवर को सपोर्ट देने के लिए किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? (D) परिपथ चालक को भू प्लेट से जोडने के लिए **55**. 20 SWG एल्युमीनियम चालक से घिरे स्टील के 3 तारों वाले 69. (A) धात्विक आवरणों और कवचनों में हानियाँ सी.एस.आर. चालक को तरह से दर्शाया जायेगा। (B) केवल विद्युतरोधन में परवैद्युत हानियाँ (A) 20/3 (B) 3/20 (C) चालक में तांबे की हानि (D) 17/20 (C) 60/3 (D) ये सभी **70**. किन स्थितियों में द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच नियंत्रित करता है? पी.वी.सी. मतलब? **56**. (A) दो तारों को चार स्थितियों में (A) पॉली वोल्गा क्लोराइड (B) पारा वोल्टेज करेंट (B) एक तार को दो स्थितियों में (C) पॉली वोल्टेज क्लोराइड (D) पॉली विनाइल क्लोराइड (C) दो तारों को दो स्थितियों में वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति (वैलेंस) **57**. (D) एक तार को एक स्थिति में इलेक्ट्रॉन हैं? लोहे के क्रोड वाले सॉलेनायड की आकर्षण शक्ति होती है-(A) अतिवाहक (सुपर कंडक्टर) 71. (B) विद्युतरोधी (इंस्युलेटर) (A) वायु के क्रोड वाले सॉलेनायड के बराबर अर्धवाहक (सेमी-कंडक्टर) (C) (B) वायु के क्रोड वाले सॉलेनायड से अधिक (D) वाहक (कंडक्टर) (C) वायु के क्रोड वाले सॉलेनायड से कम परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है-**58**. (D) इनमें से कोई नहीं (A) यह किलो वोल्ट/मिमी. में मापी जाती है 72. का ऋणात्मक ताप-गुणांक होता है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की (A) स्वर्ण (B) पारा सामर्थ्य होती है (D) पीतल (C) इलेक्ट्रोलाइट (A) व (B) दोनों सत्य हैं (C) 73. कौन से तार से ओवरहैड टेलीफोन लाइन बनी होती है? (D) इनमें से कोई नहीं (A) कॉपर की तार (B) एल्युमीनियम की तार **59**. किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है? (C) स्टील की तार (D) ACSR की तार (B) पारदर्शी 74. नमी का कैसा प्रभाव इंसुलेशन सामग्री पर होता है? (C) पूर्णत: आयनिक (D) करीब करीब अनायनिक वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक ऑयन बनाते (A) परावैद्युत हानि में वृद्धि (B) परावैद्युत सामर्थ्य में वृद्धि **60**. (C) इंसुलेशन प्रतिरोध में वृद्धि (D) परावैद्युत स्थिरांक में कमी हैं. होते हैं। वर्ग B के विद्युतरोधी पदार्थ की अधिकतम सहनीय तापमान कितना (B) अधात् **75**. (A) धात (C) मिश्रधातु (D) यौगिक है? में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है? (A) 180°C (B) 105°C 61. (A) चाँदी (B) स्वर्ण (C) 90°C (D) 130°C (C) एल्युमीनियम (D) सिलिकॉन वर्ग A के विद्युतरोधी पदार्थ की अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? **76**. **62**. किसी धातु की तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ (A) 105°C (B) 110°C जाये? (D) 130°C (C) 180°C (A) अपरिवर्तित रहता है (B) उसका प्रतिरोध बढ्ता है **77**. किस प्रायोजन से V.I.R. वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिन्ड उसका प्रतिरोध घटता है (D) ताप पर प्रभाव नहीं पडता है (C) किया जाता है? निम्न में से कौन वोल्टेज रेग्यूलेटर द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता 63. (A) वायर को सस्ता बेचने के उद्देश्य से है? (B) इसको अच्छी दिखावट देना (A) विद्युत क्षेत्र धारा (B) आउटपुट धारा (C) कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना (C) स्टेटर परिपथ (D) चुम्बकीय मान (D) चालक में जंग लगने से बचाना किस गुण के कारण कॉपर का प्रयोग कर्नेक्टिंग तारों के रूप में होता 64. **78**. इस वर्ग की विद्युतरोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सहन कर है? सकती है। (A) निम्न वैद्युत प्रतिरोध (B) उच्च वैद्युत प्रतिरोध (A) B-वर्ग (B) F-वर्ग (C) निम्न चालकता 1 और 2 दोनों (D) (C) C-वर्ग (D) Y-वर्ग SWG मतलब ? **65**. (A) स्टैण्डर्ड वायर ग्राउंड स्टैण्डर्ड वायर गेज **79**. वे कैसे केवल होते है जिन्हें ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। (B) सुपर वायर गेज (C) शॉर्ट वायर गेज (D) (A) वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित है? 66. (B) इंसुलेटेड नहीं होते (A) सी.टी.एस. लैड शीटिड (B) (C) अभ्रक द्वारा इंसुलेटेड होते हैं (C) क्लिट (D) कनसील्ड (D) पेपर इंसुलेटेड होते हैं

ELECTRICIAN ➤ CHAPTER - 12: INSULATORS, ELECTRICAL WIRES, CABLES AND ELECTRICAL ACCESSORIES

- ऐलमिनियम का विशिष्ट गरुत्व है। 80.
 - (A) $7.8 \, \text{g/cc}$
- (B) $2.7 \,\mathrm{g/cc}$
- (C) 9.8 g/cc
- (D) 1.2 g/cc
- मख्यत: किस-किस से आई.सी.डी.पी. जोडा जाता है? 81.
 - (A) फेज और न्यटल
- (B) न्यूट्रल और अर्थ
- (C) फेस और अर्थ
- (D) R तथा Y
- निम्न में से कौन कॉपर का गलन बिंद हैं? (डिग्री सेल्सियस में) 82.
 - (A) 1100
- (B) 230
- (C) 900
- (D) 1800
- आई.ई (I.E) नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? **83**.
 - (A) भसम्पिकत किए गए एवं भसम्पिकल उदासीन चालक (neutral conductors) को दर्शाता है
 - (B) निर्माण, स्थापना, ऑपरेशन
 - (C) ओवरहेड क्लीएरेंश
 - (D) अनुमति
- यदि किसी प्रतिरोध की चार पहियां लाल-हरा-नीली-नारंगी है तो उस 84. प्रतिरोध का मान क्या होगा?
 - (A) $25 \text{ M} \Omega \pm 5\%$
- (B) $52 \text{ K}\Omega \pm 5\%$
- (C) $22 \text{ M} \Omega \pm 5\%$
- (D) $25 \text{ K} \Omega \pm 5\%$
- सोने की पट्टी की सहनशक्ति क्या है? 85.
 - (A) $\pm 8\%$
- (B) $\pm 10\%$
- (C) $\pm 20\%$
- (D) $\pm 5\%$
- वह अधिकतम भार क्या है, जो ऐसे परिपथ से जोडा जा सकता है. 86. जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोडता है ?
 - (A) 1200 वाट
- (B) 800 वाट
- (C) 200 वाट
- (D) 600 वाट
- किस उद्देश्य से I.E. नियम बनाए गए हैं? **87**.
 - (A) विद्युत हानि को कम करने के लिए
 - (B) सुशासित राज्य चलाने के लिए
 - (C) सुरक्षा और संरक्षा के लिए
 - (D) बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए

- PVC कन्डयट परिपथ का उपयोग किस वोल्टेज स्तर के लिए किया 88. जाता है?
 - (A) 800 V से ज्यादा
- (B) 5 V से ज्यादा
- (C) 250V 600V के बीच (D) 125 V से कम
- एसीएसआर (ACSR) कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका 89. उपयोग करके जोडा जा सकता है ?
 - (A) सीधी लीव व नट कनेक्टर (B) कंप्रेशन स्लीव
 - (C) ओवल आकार की स्लीव (D) यनीवर्सल पी.जी. क्लैम्प
- निम्न में किस पदार्थ का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया 90. जाता है ?
 - (A) ऐल्युमीनियम
- (B) टिन
- (C) सीसा
- (D) कार्बन
- 220Ω 5 % प्रतिरोध हेत कलर कोड क्या है ? 91.
 - (A) लाल, लाल, भूरा, स्वर्ण (B) नारंगी, नारंगी, कला, स्वर्ण
 - (C) लाल, लाल, काला, स्वर्ण (D) लाल, लाल, भरा, रजत
- 1KΩ प्रतिरोध का रंग कोड है— 92.
 - (A) काला, भूरा, लाल
- (B) लाल, भूरा, भूरा
- (C) भूरा, काला, लाल
- (D) काला, काला, लाल
- 93. किसी विद्यत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या है?
 - (A) 200°C 社 300°C
- (B) 1200°C से 1300°C
- (C) 400°C से 450°C
- (D) 800°C 社 850°C
- F वर्ग के विद्युत रोधन के लिए अधिकतम तापमान की सीमा 94. कितनी है ?
 - (A) 130°C
- (B) 120°C
- (C) 105°C
- (D) 155°C
- पिजोविद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। 95.
 - (A) काँच
- (B) क्वार्ट्ज
- (C) कोरंडम
- (D) नियोपिन
- निम्न पदार्थों में, किसमें सबसे कम प्रतिरोधकता होती है ? 96.
 - (A) लोहा
- (B) मैगनिन
- (C) ऐल्युमीनियम
- (D) ताँबा

ANSWERS KEY									
1 . (A)	2 . (D)	3. (A)	4. (A)	5 . (D)	6. (D)	7 . (B)	8. (A)	9 . (A)	10 . (B)
11 . (B)	12 . (D)	13 . (C)	14 . (C)	15 . (A)	16 . (C)	17 . (C)	18 . (B)	19 . (A)	20 . (C)
21 . (C)	22 . (B)	23 . (D)	24 . (D)	25 . (C)	26 . (C)	27 . (D)	28 . (C)	29 . (C)	30 . (C)
31 . (C)	32 . (D)	33 . (A)	34 . (B)	35 . (B)	36 . (A)	37 . (B)	38 . (C)	39 . (D)	40 . (D)
41 . (B)	42 . (C)	43 . (C)	44 . (C)	45 . (C)	46 . (D)	47 . (C)	48 . (A)	49 . (D)	50 . (B)
51 . (C)	52 . (B)	53 . (C)	54 . (C)	55 . (D)	56 . (D)	57 . (C)	58 . (C)	59 . (A)	60 . (A)
61 . (D)	62 . (B)	63 . (A)	64 . (A)	65 . (B)	66 . (D)	67 . (D)	68 . (D)	69 . (B)	70 . (B)
71 . (B)	72 . (C)	73 . (A)	74 . (D)	75 . (D)	76 . (A)	77 . (C)	78 . (C)	79 . (A)	80 . (B)
81 . (A)	82 . (A)	83 . (A)	84 . (D)	85 . (D)	86 . (B)	87 . (C)	88. (C)	89 . (B)	90 . (D)
91 . (A)	92 . (C)	93 . (D)	94 . (D)	95 . (B)	96 . (D)				