

## GIAO THỨC ĐỌC CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ CE-14 (TC103) QUA KẾT NỐI CỔNG QUANG VÀ RS485

## 1. Cấu hình giao tiếp:

- Baudrate (bắt tay): 300

- Baudrate (giao tiếp): 4800

Data bit: 7Stop bit: 1Parity: Even

## 2. Mô tả giao thức:

Truyền /nhận	Dữ liệu	Ghi chú
Baudrate:		
- À	2F 3F 21 0D 0A	4 0 4 60 15
Truyền Nhận	27 45 46 50 24 56 24 07 04	<cr><lf> GLX4\4<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
INIIĢII	2F 47 4C 58 34 5C 34 0D 0A	VOLA4(4\CK>\Li>
Truyền	06 30 34 31 0D 0A	<ack>041<cr><lf></lf></cr></ack>
Baudrate:	4800	
Nhận	01 50 30 02 28 47 45 4C 45 58 29 03 33	<soh>P0<stx>(GELEX)<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh>
Truyền	01 50 31 02 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 61	<soh>P1<stx>(00000000)<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh>
Nhận		<ack></ack>
	06	
Đọc dòng	điện	
Truyền		<soh>R1<stx>1.0.11.7.0()<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh>
114,011	01 52 31 02 31 2E 30 2E 31 31 2E 37 2E 30 28 29 03 65	Son in Sin Ionni, of Ein Bee
Nhận	02 31 2E 30 2E 31 31 2E 37 2E 30 28 35 2E 30 30 2A 41	<stx>1.0.11.7.0(5.00*A)<etx><bcc></bcc></etx></stx>
Đọc điện á	29 03 74	
Dyc aiçii a	Y .	
Truyền		<soh>R1<stx>1.0.12.7.0()<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh>
	01 52 31 02 31 2E 30 2E 31 32 2E 37 2E 30 28 29 03 66	
Nhận	02 31 2E 30 2E 31 32 2E 37 2E 30 28 32 32 39 2E 39 33 2A 56 29 03 66	<stx>1.0.12.7.0(229.93*V)<etx><bcc></bcc></etx></stx>
Đọc hệ số		•
Truyền	T	<pre><soh>R1<stx>1.0.13.7.0()<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh></pre>
Truyen	01 52 31 02 31 2E 30 2E 31 33 2E 37 2E 30 28 29 03 67	SOII/KI-SIA/I.V.13./.V()\EIA/\BCC
Nhận	02 31 2E 30 2E 31 33 2E 37 2E 30 28 29 03 07	<stx>1.0.13.7.0(0.499)<etx><bcc></bcc></etx></stx>
-	03 2C	, ´
Đọc tần số		
Truyền		<soh>R1<stx>1.0.14.7.0()<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh>
	01 52 31 02 31 2E 30 2E 31 34 2E 37 2E 30 28 29 03 60	
Nhận	02 31 2E 30 2E 31 34 2E 37 2E 30 28 34 39 2E 39 39 2A 48 7A 29 03 3A	<stx>1.0.14.7.0(49.99*Hz)<etx><bcc></bcc></etx></stx>

Truyền		<soh>R1<stx>1.0.1.7.0()<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh>
	01 52 31 02 31 2E 30 2E 31 2E 37 2E 30 28 29 03 54	
Nhận	02 31 2E 30 2E 31 2E 37 2E 30 28 30 2E 35 37 33 33 2A 6B 57 29 03 3F	<stx>1.0.1.7.0(0.5733*kW)<etx><bcc></bcc></etx></stx>
Đọc công	suất vô công	
Truyền		<soh>R1<stx>1.0.3.7.0()<etx><bcc></bcc></etx></stx></soh>
	01 52 31 02 31 2E 30 2E 33 2E 37 2E 30 28 29 03 56	
	01 32 31 02 31 2E 30 2E 33 2E 37 2E 30 20 27 03 30	1
Nhận	02 31 2E 30 2E 33 2E 37 2E 30 28 30 2E 39 39 34 36 2A 6B 76 61 72 29 03 0F	<stx>1.0.3.7.0(0.9946*kvar)<etx><bcc></bcc></etx></stx>
Nhận <b>Đóng kết</b>	02 31 2E 30 2E 33 2E 37 2E 30 28 30 2E 39 39 34 36 2A 6B 76 61 72 29 03 0F	<stx>1.0.3.7.0(0.9946*kvar)<etx><bcc></bcc></etx></stx>