【指令篇】

第 1 章: PLC 阶梯图程序基本原理及简码指令的转译法则

本章将介绍 PLC 阶梯图程序的基本原理,以及将阶梯图程序转换成简码指令(Mnemonic)的转译法则。


阶梯图为二次世界大战期间所发展出来的自动控制图形语言,是历史最久、使用最广的自动控制语言,最初只有 A (常开)接点、B (常闭)接点、输出线圈、计时器、计数器等基本机构元件(今日仍在使用的配电盘即是),直到微电脑 PLC 出现后,阶梯图的元件(语言)除上述元件外尚增加了诸如微分接点、保持线圈等元件(请参阅 1-6 页的元件类别)以及传统配电盘无法达成的应用指令。

无论传统阶梯图或 PLC 阶梯图其工作原理均相同,只是在符号表示上传统阶梯图以较接近实体的符号表示,而 PLC 则采用较简明且易于计算机或报表上表示的符号表示。在阶梯图逻辑方面可分为组合逻辑和顺序逻辑两种,现分述如下:

1.1.1 组合逻辑


组合逻辑的阶梯图系单纯地将单一或一个以上的输入元件组合(串、并联等)后再将结果送到输出元件(线圈、计时/计数器或应用指令等)的回路结构。

实 际 配 线 图




本例为组合逻辑分别以实际配线、传统阶梯图及 PLC 阶梯图表示之范例,其中回路 1使用一常开开关(NO: Normally Open)即一般所谓的 "A"开关或接点。其特性是在平常(未压下)时其接点为开路(OFF)状态,故灯泡不亮,而在开关动作(压下按钮)时其接点变为导通(ON),故灯泡点亮。相对地,回路 2使用一常闭开关(NC: Normally Close)亦即一般所称之 "B"开关或接点,其特性是在平常时其接点为导通,故灯泡点亮,而在开关动作时其接点反而变成开路,故灯泡熄灭。


回路 3 为一个以上输入元件的组合逻辑输出范例,其输出 Y2 灯泡只有在 X2 不动作或 X3 动作且 X4 为动作时才会点亮。



1.1.2 顺序逻辑

顺序逻辑为具有回授结构的回路,即将回路输出结果拉回当输入条件,如此在相同输入条件下,会因前次状态或动作顺序的不同,而得到不同的输出结果,现以下图具自保功能的马达启动/停止回路作说明。






在此回路刚接上电源时,虽 X6 开关为 ON,但 X5 开关为 OFF,故继电器不动作,而继电器的输出接点 1 和接点 2 均为 A 接点 (继电器动作时才 ON),故接点 1 和接点 2 均不导通,马达在停止状态。在启动开关 X5 按下后,继电器动作,接点 1 及接点 2 同时 ON,马达开始运转,一旦继电器动作后,即使放开启动开关 (X5 变成 OFF)继电器电源因为自身的接点 1 回授而仍可继续保持动作(此即为自我保持回路),其动作可以下表表示:

	X5 开关 (NO)	X6 开关 (NC)	马达(继电器)状态	
①	放开	放开	停止	
↓ ②	压下	放开	动作	
↓ ③	放开	放开	动作	
↓ ④	放开	压下	停止	
↓ ⑤	放开	放开	停止	

由上表可知在不同顺序下,虽输入状态完全一致,其输出结果亦可能不一样,如表中的状态①和③其 X5 和 X6 开关均为放开,在①状态下马达为停止,但状态③时马达却为运转,此种继电器输出状态拉回当输入(即所谓的回授)而使回路具有顺序控制效果是阶梯图回路的主要特性,因此有人称阶梯图为"顺序控制回路",而将 PLC 称为顺序控制器(Sequencer)。在本节范例中仅列举 A、B 接点和输出线圈作说明,其他元件的用法和此相同,请参考第 5 章"顺序指令说明"。


1.2 传统阶梯图和 PLC 阶梯图的差异

阶梯图的差异虽然传统阶梯图和 PLC 阶梯图的工作原理是完全一致的,但实际上 PLC 仅是利用微电脑(CPU)来模拟传统阶梯图的动作,亦即利用扫描的方式逐一地查看所有输入元件及输出线圈的状态,再将此等状态依阶梯图的组态逻辑来演算出和传统阶梯图一样的输出结果,但因 CPU 只有一个,只能逐一地查看阶梯图程序,并依该程序及输入/出状态演算输出结果,再将结果送到输出界面,然后又重新读取输入状态、演算、输出,如此周而复始地循环执行上述动作,此一完整的循环动作所费的时间称之为扫描时间,其时间会随着程序的增大而加长,此扫描时间将造成 PLC 从输入检知到输出反应的延迟,延迟时间愈长对控制所造成的误差愈大,甚至造成无法胜任控制要求的情况,此时就必须选用扫描速度更快的 PLC,因此 PLC 的扫描速度是 PLC 的重要规格,惟拜微电脑及 ASIC (特定用途 IC) 技术精进之赐,现今的 PLC 在扫描速度上均有极大的改善,以 FBs-PLC 为例 1K step 接点的扫描时间只需 0.33ms,下图为 PLC 的阶梯图程序扫描的示意图。




除上述扫描时间差异外,PLC 阶梯图和传统阶梯图尚有如下的"逆向回流"的差异,如下图所示图中若 X0, X1, X4, X6 为导通,其他为不导通,在传统的阶梯图回路上输出 Y0 会如虚线所示形成回路而为 ON, 但在 PLC 阶梯图因 PLC 的 CPU 在演算阶梯图程序的结果时,系由左而右,由上而下地扫描。在同样输入条件下,本图例中的 a 点状态因 X3 接点 OFF 故 CPU 认定为 OFF,虽然 a 点经由 X4 接至 b 点均为 ON,但因 PLC 阶梯图只由左至右扫描,CPU 无法查觉,故 Y0 输出为 OFF。

传统阶梯图的逆向回流



1.3 阶梯图组成及其术语定义

图一: 阶梯图程序范例



(注: FBs 系列 PLC 的网络最大为 22 行316 列)


如上阶梯图程序可分为一个个小方块(本图例为 8 列×11 行 = 88 个小方块),每个小方块均可放置一个元件,将所有元件依控制需求作成各种不同的连结即构成所谓的阶梯图程序,现就阶梯图程序相关的术语及其意义,分述如下:

①接点 (Contact)

接点为表示导通(ON)与不导通(OFF)状态的元件,共有两类。一为"输入接点"(编号以X开头者),其状态是来自外界(端子台上的输入点)。另一为"继电器附属的接点"(请参考②项说明),其状态是反应(来自)继电器线圈的状态。FBs系列PLC所提供的接点有A接点、B接点、上/下微分接点、开/短路接点6种,请参阅④元件的说明。

②继电器 (Relay)

正如同传统继电器,它包含线圈(Coil)和接点(Contact),如下图例所示。




如图示继电器必有线圈, 欲使继电器动作,需驱动其线圈(用 OUT 指令驱动),在线圈被驱动后,其接点状态会受到影响。如上图例若将 Y0 以 1 驱动 (使之为 ON),则继电器的A 接点为 1,B 接点为 0,TU 接点只 ON 一个扫描时间,TD 接点为 0。当 Y0 变成 OFF 时,A 接点为 0,B 接点为 1,TU 接点为 0,而 TD 接点只 ON 一个扫描时间(A、B、TU、TD 接点的动作请参阅第 4 章 "顺序指令说明")。

FBs-PLC 的继电器有四种,分别为 Y Δ A Δ (输出继电器), M Δ A Δ (内部辅助继电器), S Δ A Δ (步进继电器) 和 TR Δ A Δ (暂存继电器),其中输出继电器 Y Δ A Δ 的状态会被送到外界(端子台上的输出点)去。

③母线(Origin):阶梯图最左侧的起始线。

④元件(Element):元件(即线圈或接点)为组成阶梯图程序的最基本单位。元件的表示分为两部分,一为元件的符号,称之为运算码(OP Code),另一为数字部分,称之为操作数(Operand),如下图所示。




FBs 系列 PLC 的元件有下列 9 种:

元 件 类 别	符号	简 码 指 令 表 示 方 式	备 注
A 接点(常开接点)		(ORG、LD、AND、OR) □△△△△	□可为 X、Y、 M、S、T、C
B 接 点 (常 闭 接 点)		(ORG、LD、AND、OR)NOT □ △ △ △ △	(请参阅 2.2 节说明)
上微分接点		(ORG、LD、AND、OR)TU □ △ △ △ △	□可为 X、Y、
下微分接点	$\begin{array}{c} \Box \vartriangle \vartriangle \vartriangle \vartriangle \\ - \Box \downarrow \vdash - \end{array}$	(ORG、LD、AND、OR)TD □ △ △ △ △	M、S
开路接点		(ORG、LD、AND、OR)OPEN	
短路接点	•	(ORG、LD、AND、OR)SHORT	
输出线圈	□ Δ Δ Δ Δ ——()	OUT ΠΔΔΔΔ	□可为 Y、M、
倒相输出线圈	□ Δ Δ Δ Δ —(/)	OUT NOT 🗆 Δ Δ Δ	S
保持型外部输出线圈	ΥΔ Δ Δ (L)	ΟUT L ΥΔ Δ Δ	


注: X、Y、M、S、T、C 等 接 点 或 线 圈 范 围 请 参 阅 2.2 节 、 其 元 件 特 性 请 参 阅 4.2 节 。

另外尚有三个特殊顺序指令(OUT TRn、LD TRn 及 FOn)亦属元件的一种,但却不显示在阶梯图上,请参考第 1.6 节 "暂存继电器(TR)的使用"及第 5.1.4 节 "功能输出 FO"的说明。


- ⑤节点(Node): 任两个或两个以上元件相连接的接点(FBs-PLC可对节点状态作运作,请参考第 4.3 节 "节点运作指令"的说明)。
- ⑥区块(Block):两个或两个以上的元件组合成的回路。 基本的区块有两种:
 - 串联区块: 两个或两个以上元件串接而成的单列回路。




• 并联区块: 是由元件或串联区块并联组成的平行(矩形)封闭回路。



- 注:由元件、串联区块及并联区块等三种基本单元可以组成许多更复杂的串并联区块回路。在阶梯图程序输入时,若以简码指令输入,必须先将所有网络拆成上述的元件、串联区块、并联区块等基本单元后才能输入,请参阅 1.5 节 "阶梯图网络的拆解"说明。
- ⑦分歧(Branch):任一网络中的垂直线右方有两列或两列以上的回路连接,此即为分歧,而此垂直线即称分歧线或称为支线。



分歧线的右边若有另一垂直线将分歧的两列回路予以合并(此垂直线称之为合并 线),则此回路即形成一封闭的回路(形成并联区块),此回路即非分歧回路。



若垂直线左、右边均有两列以上的回路连接,则此垂直线既是合并线,又是分歧线。




⑧网络(Network):由元件、分歧、区块组成一能执行特定功能的回路,即称为网络。网络是阶梯图程序中能执行完整功能的基本单位,而阶梯图程序就是由一连串网络所组成。网络的起始必须由母线开始,任一无垂直线连接的两列回路即属不同的两个网络(有垂直线相连者则属于同一网络)。依此法则,如图一可区分成网络 1~3 三个网络。


1.4 阶梯图程序转成简码指令之转译法则 (WinProladder 使用者请略过)

FBs-PLC 若以 WinProladder 套装软件当规划工作,则可由荧幕直接以阶梯图输入,使用简易、方便。但若您用 FP-08 当输入工具,则因 FP-08 没有计算机屏幕以供绘图输入,使用者必须依本节至 1.6 节所述的法则以人工方式先将阶梯图转译成等效的简码指令(Mnemonic)后才能输入。以下为其转译法则:

● 程序编辑系由左而右、由上而下,故网络的开头一定在回路的最左上角,网络开头指令必须用 ORG 指令,且一个网络只能有一个 ORG 指令 (无输入控制的应用指令除外,请参阅第 5.1.1 节的说明)。



● 接于垂直线(母线或支线)的指令用 LD 指令(网络的开头除外)。






注 2: 若支线上已使用 OUT TR 指令将节点状态暂存起来(分歧回路用),则亦用 AND 指令。

例: AND 0 Μ M0 X0 Y1 OUT TR 0 AND 0 OUT TR0 Y0 OUT LD TR0 LD TR 0 AND 0


● 单一元件串联用 AND 指令。




● 单一元件并联用 OR 指令。




● 并联元件为串联区块时须用 ORLD 指令。






● 并联区块和并联区块串联需用 ANDLD 指令。例:



● 元件或串联区块和并联区块串联时,若元件或串联区块在前,并联区块在后须用 ANDLD 指令。若并联区块在前,元件或串联区块在后则直接用 AND 指令将并联区块和元件或串联区块 AND 起来即可。







● 输出线圈指令(OUT指令)只能放于网络的最后(最右边),即其后不能再接任何元件。输出线圈不能直接接母线。若有此需求可用短路接点串接。如下例:



│1.5 阶梯图网络的拆解│(WinProladder 使用者请略过)

网络拆解要领为将介于任两垂直线的回路区分成独立的元件或串联区块,再依上节所述的简码转译法则转译成简码指令,再由左而右、由上而下、由小而大的连结成并联区块或串并联区块(用 ANDLD 或 ORLD 指令),直到整个网络均连结完成,如下图范例:






1.6 暂存继电器(TR)的使用 (WinProladder 使用者请略过)

对分歧回路或分歧区块而言,无法单纯地利用 1.5 节所述的方法来拆解输入,必须利用暂存接点先将分歧点的节点状态存起来,再利用 1.5 节的方法进行输入。因此回路设计应尽量避免形成分歧回路或区块(请参阅下节"程序简化技巧"所述)。现就必须使用 TR 的两种回路叙述如下:

- 分歧回路:分歧线的右边无合并线者,或虽有合并线但和分歧线不同列者。
- 例: *表需设定 TR 点


无合并线者




此分歧虽有合并线但不同列,亦属分歧回路

● 分歧区块: 虽为平行(矩形)的并联区块,但区块的任一列有分歧者。

例:




- 注 1: TR 点的设定必须在分歧回路或分歧区块的分歧线的第一列(最顶端)处,而第二列以后的回路开始前必须先用 LD TRn 指令取回该分歧线的状态后,才开始串接(AND)该列的第一个元件.......。(在 OUT TRn 或 LD TRn 指令后的第一个元件必须用 AND 指令,不能用 LD 指令)。
- 注 2: 一网络中最大可有 40 个 TR 点设定。TR 点的号码可任意选用,只要不重复即可 (为易读起见最好由 0, 1, 2,顺序排起)。同一分歧线其 TR 号码必须一 致(例如一分歧线用 OUT TR0, 在该分歧线的第二列起必须用 LD TR0 来接续)。
- 注 3: 分歧回路或分歧区块的分歧线若为母线,则无需使用 TR 接点,直接用 ORG 或 LD 指令即可。
- 注 4: 分歧回路若有任何一列非直接接输出线图 (中间有串接元件),且其下方 (第二列以后)尚有回路,则该分歧点必须使用 TR 接点。




- 上图例 2 的区块 1、2 原本为典型的两个并联区块串联。但 X9 元件介入后不但形成区块 3,尚使区块 1、2 由原来单纯的并联区块变成分歧区块。
- (*)处因为是母线,故不需用 TR 指令。
- 两区块串联若已使用 TR 点作转接,则无须使用 ANDLD 指令。

1.7 程序简化技巧


● 单一元件和串联区块并联,请将单一元件放于下方可省却 ORLD 指令。




● 单一元件或串联区块和并联区块串联时,请将并联区块放于前方可省却 ANDLD 指令。




● 分歧回路的分歧点若直接接输出线圈,应将该输出线圈放于分歧线的最上面(第一列)。



● 下图例可省却 TR接点及 ORLD 的使用。



● 桥式回路须作如下的转换。



OR

OUT

Χ

Υ

1

1

