

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu — PROCEDURA

Analiza zawartości azotu i fosforu całkowitego

Przygotowanie próbek

- Przygotować odkręcane probówki. Po jednej na azot oraz fosfor.
- Próbki wody dokładnie wymieszać.
- Odmierzyć po 10 ml próbki na każdą z analiz.
- Przygotować termoreaktor.

Fosfor całkowity (P_{tot})

Wstępne przygotowanie: CrackSet10

- Do próbki dodać 1 kroplę odczynnika R-1, wymieszać.
- Dodać porcję odczynnika R-2, wymieszać.
- Próbki należy ogrzewać w termoreaktorze w temperaturze 120 °C przez 1 godzinę.
- Odstawić próbki do chłodni na około 15 minut w celu ostudzenia.
- Po ochłodzeniu dodać 3 krople odczynnika R-3, wymieszać.
- Sprawdzić pH, wymagane 3 lub wyższe.

Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego

- Do wstępnie przygotowanej próbki dodać 10 kropli odczynnika P-1A, wymieszać.
- Dodać 2 mikrołyżeczki odczynnika **P-2A**, zamknąć szczelnie, mieszać energicznie do całkowitego rozpuszczenia się odczynnika.
- Odstawić na 5 minut, czas zajścia reakcji.
- Przelać próbkę do kuwety 50 mm.
- Wykonać pomiar zadając metodę poprzez umieszczenie kodu kreskowego w spektrofotometrze.

Azot całkowity (N_{tot})

Wstępne przygotowanie: CrackSet20

- Do próbki dodać 1 łyżeczkę (niebieską) odczynnika R-1, rozpuścić.
- Dodać 6 kropli odczynnika R-2, zakręcić i wymieszać.
- Próbki należy ogrzewać w termoreaktorze w temperaturze 120 °C przez 1 godzinę.
- Odstawić próbki do chłodni na około 15 minut w celu ostudzenia.

Oznaczanie zawartości azotu całkowitego

- Przygotować puste próbówki.
- W próbówce umieścić odczynnik NO3-1A (pierwszy poziom niebieskiej mikrołyżeczki).
- Dodać 5 ml odczynnika NO3-2A. Mieszać do momentu rozpuszczenia się odczynnika NO3-1A.
- Dodać 1.5 ml wstępnie przygotowanej próbki do odczynnika wlewając pipetą po ściankach przechylonej próbówki. Po dodaniu próbki **natychmiast** intensywnie wymieszać trzymając probówkę za górną jej część ponieważ próbka w trakcie reakcji zrobi się **gorąca**.

W trakcie tych czynność użytkownik powinien mieć nałożone rękawice i okulary ochronne.

- Odstawić gorący roztwór na 10 minut, czas zajścia reakcji. Nie chłodzić zimną wodą.
- Przelać próbkę do kuwety 10 mm.
- Wykonać pomiar zadając metodę poprzez umieszczenie kodu kreskowego w spektrofotometrze.

Rejestr zmian

01.12.2022, MZ – wersja inicjalna Quarto. Rozwinięcie treści.

Karolina Molisak, Maurycy Żarczyński 2022-12-09