□□□□□□□□□□ □□

2021/05/21 (□)

□□□□□□

- □□□□ 2.1 ~ 2.10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.1 □□□□

- □□□□□□□ □□ (instruction) □□□□
- □□□□□□□□□□ □□□□□ (instruction set) □□□
- □□□□□□□□□□□□
  - MIPS
  - ARMv8
  - Intel x86
  - ARMv7

□□ 1: □□ ARMv9 □□□

□□ 2: □□□□□□□□□ RISC-V □□□□

2.1 □□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□ □□□

2.2 コンピュータ・ハードウェアの演算

- MIPS では加算を以下のように書く

```
add a, b, c
```

  - `b` と `c` の和を `a` に収めることを意味する

- 4 つの変数 `b` と `c` と `d` と `e` の和を `a` に収めたいとしたら?

```
add a, b, c
add a, a, d
add a, a, e
```

2.2 コンピュータ・ハードウェアの演算

- 例えば加算では、必要な オペランド (operand) が 3 つある

```
add a, b, c
```

  - 加算対象の 2 つと、それを収める 1 つ

- すべての命令でオペランドを 3 つにすれば単純性が保たれる

設計原則 **1:** 単純性は規則性につながる。

2.2 コンピュータ・ハードウェアの演算

例題

- 以下のC言語のコードをMIPSにコンパイルしてみる

```
a = b + c;
d = a - e;
```

- 結果

```
add a, b, c
sub d, a, e
```

2.2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□ C □□□□□□□□ MIPS □□□□□□□□□□□

```
f = (g + h) - (i + j);
```

- □□

```
add t0, g, h
add t1, i, j
sub f, t0, t1
```

2.3 [illegible]

- [illegible] [illegible] (register) [illegible]
  - [illegible]
- MIPS [illegible] 32 [illegible]
  - 32 [illegible]
    1[illegible] [illegible] (word) [illegible]
- [illegible] 32

2.3 コンピュータ・ハードウェアのオペランド

設計原則 **2:** 小さければ小さいほど高速になる。

- レジスタ数が 32 本である理由
    - クロック・サイクル数を高速に保つこととのバランス
    - 命令形式中のビット数のため
- MIPS では、レジスタに以下の名前がついている

```
$s0-$s7, $t0-$t9, $zero, $a0-$a3, $v0-v1, $gp, $fp, $ra, $at
```

2.3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□ `f`, `g`, `h`, `i`, `j` □□□□□□□□□□ `$s0`, `$s1`, `$s2`, `$s3`, `$s4` □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

```
f = (g + h) - (i + j);
```

- □□

```
add $t0, $s1, $s2  # g + h □□□□ $t0 □□□
add $t1, $s3, $s4  # i + j □□□□ $t1 □□□
sub $s0, $t0, $t1  # $t0 - $t1 □□□□ f □□□
```

2.3 コンピュータ・ハードウェアのオペランド

- 変数が配列や構造体など複雑なものだったら?
  - 含まれる要素の数はレジスタ数よりも多いかもしれない
- データ転送命令 (data transfer instruction) を使い、メモリとレジスタの間でデータを転送する必要がある
  - アドレス (address) を指定してメモリ内の語にアクセス
- MIPS では `lw` (load word) を使ってメモリからレジスタへ転送
  - 命令操作の名前
  - データをロードする先のレジスタ
  - メモリにアクセスするための定数とレジスタ

2.3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□: □□□□□□□□□□□□□

```
g = h + A[8];
```

  - □□ `g` □ `h` □ `$s1` □ `$s2` □□□□□□□
  - `A` □ 100 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ `$s3` □□□□□□□□□

- □□

```
lw  $t0, 8($s3)     # A[8] □ $t0 □□□
add $s1, $s2, $t0
```

  - `8` □□□□□□□□ `$s3` □□□□□□□□□□□□□□

2.3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□ 8 □□□□ □□□ □□□□□□□
  - MIPS □□□□□□□□□ 4 □□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□ □□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □
    □□□□□□□□□□ □□□□MIPS □□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□ 8 □□□□□□□
    □□□□ $4 \times 8 = 32$ □□□□□□□□□□□

2.3 コンピュータ・ハードウェアのオペランド

- 逆にレジスタからメモリへデータを転送するのは ストア 命令
- MIPS では `sw` (store word)
  - 命令操作の名前
  - データをストアする元のレジスタ
  - 配列要素を指定するオフセットとベース・レジスタ

2.3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□: □□□□□□□□□□□□

```
A[12] = h + A[8];
```

  - □□ `h` □ `$s2` □□□□□□
  - □□ `A` □□□□□□□□□ `$s3` □□□□□□□□

- □□

```
lw  $t0, 32($s3)   # A[8] □ $t0 □□□
add $t0, $s2, $t0  # h + A[8] □ $t0 □□□
sw  $t0, 48($s3)   # h + A[8] □ A[12] □□□□
```

2.3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□ □□□□□□□ (spilling) □□□
- □□□□
  - □□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□
  - □□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.3 [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
  [illegible]
- [illegible] `addi` [illegible]

```
addi  $s3, $s3, 4  # $s3 = $s3 + 4
```

[illegible]

[illegible]: `subi` [illegible]

2.4 □□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2 □□□□□
- □□ 1011_2 □□□□□□□□□□□□



- □□□ □□□□□□ (least significant bit)□
  □□□ □□□□□□ (most significant bit) □□□

2.4 □□□□□□□□□□□□

- □□□□□

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000₂ = 0₁₀
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001₂ = 1₁₀
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010₂ = 2₁₀
...
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101₂ = 4,294,967,293₁₀
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110₂ = 4,294,967,294₁₀
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111₂ = 4,294,967,295₁₀
```

$$\sum_{i=0}^{31} x_i \times 2^i$$

2.4 □□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
  - 1 □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□)
- □□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□

2.4 □□□□□□□□□□□□

- **2 □□□** (two's complement) □□

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000₂ =  0₁₀
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001₂ =  1₁₀
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010₂ =  2₁₀
...
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110₂ =  2,147,483,646₁₀
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111₂ =  2,147,483,647₁₀
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000₂ = -2,147,483,648₁₀
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001₂ = -2,147,483,647₁₀
...
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101₂ = -3₁₀
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110₂ = -2₁₀
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111₂ = -1₁₀
```

2.4 □□□□□□□□□□□□

- **2** □□□ (two's complement) □□
- □□□□ 0 □□□□□□□□ ($0 \ldots 2{,}147{,}483{,}647$) □□□□
  □□□□ 1 □□□□□□□□ ($-2{,}147{,}483{,}648 \ldots -1$) □□□

$$x_{31} \times (-2^{31}) + \sum_{i=0}^{30} x_i \times 2^i$$

□□: $-2{,}147{,}483{,}648$ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.4 [illegible]

- [illegible]
  - [illegible] 1 [illegible]
- [illegible]: 2_{10} [illegible]

```
2₁₀ = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010₂

      1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101₂
    +                                       1₂
    ──────────────────────────────────────────
    = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110₂ = -2₁₀
```

  - -2_{10} [illegible]

2.4 □□□□□□□□□□□□

- □□□□ (sign extension)
  - □□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □: 16 □□□□ 2_{10} □ -2_{10} □□□□□ 32 □□□□□□□□□□□

```
                    0000 0000 0000 0010₂ =  2₁₀
                    ↓ □□□□
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010₂ =  2₁₀

                    1111 1111 1111 1110₂ = -2₁₀
                    ↓ □□□□
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110₂ = -2₁₀
```

2.4 □□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□
- □: MIPS □□□□□ 32 □□□□□□□□□□□□□□□
- `lb` (load byte)
  - □□□□□□□□□□□□□□□□
  - 24 □□□□□□□□□□
- `lbu` (load byte unsigned)
  - □□□□□□□□□□□□□□□□
  - 24 □□□□ 0 □□□□

2.4 □□□□□□□□□□□□

- □□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□
  - 2 □□□
  - 1 □□□
  - □□□□□□□

2.5 コンピュータ内での命令の表現

- コンピュータ内では命令は数値
- 例：以下の記号表現の命令を、数値として表す

```
add $t0, $s1, $s2
```

  - レジスタ `$s1` は 17、`$s2` は 18、`$t0` は 8 に対応する

- MIPS の命令形式に従い 10 進数で表すと

0	17	18	8	0	32

  - 区切られた各部分をフィールドという

2.5 コンピュータ内での命令の表現

- さらに 2 進数にすると

000000	10001	10010	01000	00000	100000

  - ○ 1 命令は 32 ビットであることがわかる

- 命令を数値で表したものを 機械語 (machine language) という
- 機械語はたいてい 16 進数で表される
  - ○ 例: `1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000`$_2$ → `eca8 6420`$_{16}$
  - ○ 例: `0001 0011 0101 0111 1001 1011 1101 1111`$_2$ → `1357 9bdf`$_{16}$
  - ○ 2 進数の 4 ビットを `0123456789abcdef` で置き換える

2.5 コンピュータ内での命令の表現

- MIPS のフィールド

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 ビット	5 ビット	5 ビット	5 ビット	5 ビット	6 ビット

  - **op**: 命令操作コード (opcode, オペコード)
  - **rs**: 第 1 ソース・オペランドのレジスタ
  - **rt**: 第 2 ソース・オペランドのレジスタ
  - **rd**: ディスティネーション・オペランドのレジスタ
  - **shamt**: シフト量 (後述)
  - **funct**: 機能コード (function code)。命令操作のバリエーション

2.5 コンピュータ内での命令の表現

- `lw` 命令はこれだと困る
    - レジスタ 2 つとアドレス 1 つを指定
    - アドレスに 5 ビットを当てるとすると 32 までしか指定できず、役に立たない

設計原則 **3:** 優れた設計には適度な妥協が必要である。

- 前のは **R** 形式ということにして、これとは別に **I** 形式も用意する

op	rs	rt	constant または address
6 ビット	5 ビット	5 ビット	16 ビット

- 即値およびデータ転送命令用

2.5 コンピュータ内での命令の表現

命令	形式	op	rs	rt	rd	shamt	funct
					constant / address		
`add`	R	0	レジスタ	レジスタ	レジスタ	0	32_{10}
`sub`	R	0	レジスタ	レジスタ	レジスタ	0	34_{10}
`addi`	I	8_{10}	レジスタ	レジスタ	定数		
`lw`	I	35_{10}	レジスタ	レジスタ	アドレス		
`sw`	I	43_{10}	レジスタ	レジスタ	アドレス		

`lw` においては `rt` がディスティネーション・レジスタである

2.5 □□□□□□□□□□□□□□□□

- □□: □□□□□□□□□□□□□

```
A[300] = h + A[300]
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
lw  $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2, $t0
sw  $t0, 1200($t1)
```

□□□□□□□□□□□

2.5 □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ → □□□

```
lw  $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2, $t0
sw  $t0, 1200($t1)
```

op	rs	rt	rd	shamt	funct
			constant / address		
35	9	8	1200		
0	18	8	8	0	32
43	9	8	1200		

2.5 □□□□□□□□□□□□□□□□

10 □□□ → 2 □□□

op	rs	rt	rd	shamt	funct
			constant / address		
35	9	8	1200		
0	18	8	8	0	32
43	9	8	1200		

100011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		
000000	10010	01000	01000	00000	100000
101011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		

2.5 [illegible]

- [illegible]
    1. [illegible]
    2. [illegible]
- [illegible]
  [illegible]
- [illegible]

2.6 □□□□

MIPS □□□□□ ①

- `sll` (shift left logical)
- `srl` (shift right logical)

```
sll $t2, $s0, 4  # $t2 = $s0 << 4
```

op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	16	10	**4**	0

- shamt (shift amount) □□□

2.6 □□□□

MIPS □□□□□ ②

- `and` (and)
- `andi` (and immediate)
- `or` (or)
- `ori` (or immediate)
- AND □ OR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□

□□: `xor` □ `xori` □□□

2.6 論理演算

MIPS の論理演算 ③

- `nor` (nor)
- NOR 演算
  - A NOR B = NOT (A OR B)
- NOT は代わりにこれを 0 と組み合わせて使う
  - A NOR 0 = NOT (A OR 0) = NOT A

補足 1: 即値版はない

補足 2: レジスタしか指定できないので、`$zero` のことだと思われる

2.7 □□□□□□□□

- `beq` (branch if equal)

```
beq register1, register2, L1
```

  - □□□□ 1 □□□□□□□ 2 □□□□□□□□□
    □□□ `L1` □□□□□□□□□□□□

- `bne` (branch if not equal)

```
bne register1, register2, L1
```

  - □□□□ 1 □□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□
    □□□ `L1` □□□□□□□□□□□□

2.7 □□□□□□□□□

- □: □□□□□□□□□□□□□□□□□

```
if (i == j) f = g + h; else f = g - h;
```

  - □□ `f`, `g`, `h`, `i`, `j` □□□□□ `$s0` □□ `$s4` □□□□□□

- □□

```
      bne $s3, $s4, Else  # i ≠ j □□ Else □□□
      add $s0, $s1, $s2   # f = g + h (i ≠ j □□□□□□)
      j   Exit            # Exit □□□□
Else: sub $s0, $s1, $s2   # f = g - h (i = j □□□□□□)
Exit:
```

2.7 □□□□□□□□

- □: □□□□□□□□□□□□□□□□

```
while (save[i] == k) i += 1;
```

- □□

```
Loop: sll  $t1, $s3, 2      # $t1 = i << 2
      add  $t1, $t1, $s6    # $t1 = (save[i] □□□□□)
      lw   $t0, 0($t1)      # $t0 = save[i]
      bne  $t0, $s5, Exit   # save[i] ≠ k □□ Exit □
      addi $s3, $s3, 1      # i = i + 1
      j    Loop             # Loop □
Exit:
```

2.7 [illegible]

- [illegible]([illegible])
  [illegible]
  - [illegible]
- [illegible]

2.7 □□□□□□□□

- `slt` (set on less than)

```
slt  $t0, $s3, $s4   # $s3 < $s4 □□ $t0 □ 1 □□□
```

- `slti` (set on less than immediate)

```
slti $t0, $s2, 10    # $s2 < 10 □□ $t0 □ 1 □□□
```

- `sltu` (set on less than unsigned)
- `sltiu` (set on less than immediate unsigned)
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.7 □□□□□□□□

- MIPS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  `slt`, `slti`, `beq`, `bne`, `$zero` □□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ `0 ≦ x < y` □□□□□□□□□□□□

```
sltu $t0, $s1, $s2  # $s1 >= $t2 □□□ $s1 < 0 □□ $t0 □ 0 □□□
beq  $t0, $zero, IndexOutOfBounds  # □□□□□□□□□□□□□□
```

  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
    □□□□□□□□□□□□□□□

2.7 条件判定用の命令

case 文と switch 文

- if-then-else をつなげて実現する
- ジャンプ・アドレス・テーブル によって実現する
  - 分岐先候補のアドレスを表にして、該当処理へジャンプ
  - レジスタで指定したアドレスにジャンプする命令が必要
  - `jr` (jump register)

2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□ (procedure)
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
  1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  2. □□□□□□□□□□
  3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  4. □□□□□□□□□□□□□
  5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  6. □□□□□□□□□□□□
     - □□□

2.8 [illegible]

- [illegible]
  - `$a0-$a3`: [illegible]
  - `$v0-$v1`: [illegible]
  - `$ra`: [illegible]
- `jal` (jump-and-link)
  - `jal [illegible]` [illegible] [illegible] (PC + 4) [illegible] `$ra` [illegible]
    - PC: [illegible]
- `jr` (jump register)
  - `jr $ra` [illegible]

2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□
  - □□□□□ (caller)
  - □□□□□□ (callee)
- □□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□ `$a0-$a3` □□□□
  - `jal X` □□□□ X (□□□□□□□) □□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□
  - □□□ `$v0-$v1` □□□□
  - `jr $ra` □□□□□□□□□□□□□

2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ (stack) □□□
  - `$sp` (stack pointer) □□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□ 1 □□□□□□□ `$sp` □ 1 □□□□□□□ (□□□□)
  - □□□□□ 1 □□□□□□□ `$sp` □ 1 □□□□□□ (□□□)



2.8 コンピュータ・ハードウェア内での手続きのサポート

- 例：以下の手続きをコンパイルせよ

```
int leaf_example(int g, int h, int i, int j)
{
  int f;
  f = (g + h) - (i + j);
  return f;
}
```

  - 引数 `g`, `h`, `i`, `j` は `$a0`, `$a1`, `$a2`, `$a3` に相当
  - 変数 `f` は `$s0` に相当
  - 代入の前にレジスタを退避する必要がある

2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
leaf_example:
    addi $sp, $sp, -12      # □□□□□ 3 □□□□
    sw   $t1, 8($sp)        # $t1 □□□
    sw   $t0, 4($sp)        # $t0 □□□
    sw   $s0, 0($sp)        # $s0 □□□
    add  $t0, $a0, $a1      # $t0 = g + h
    add  $t1, $a2, $a3      # $t1 = i + j
    sub  $s0, $t0, $t1      # f = (g + h) - (i + j)
    add  $v0, $s0, $zero    # f □□□ ($v0 = $s0 + 0)
    lw   $s0, 0($sp)        # $s0 □□□
    lw   $t0, 4($sp)        # $t0 □□□
    lw   $t1, 8($sp)        # $t1 □□□
    addi $sp, $sp, 12       # □□□□□□ 3 □□□□
    jr   $ra                # □□□□□□□□
```

2.8 コンピュータ・ハードウェア内での手続きのサポート

- MIPS ではレジスタを以下のように分けている
  - `$t0-$t9`：手続き呼び出しの際に被呼び出し側で保存しない
  - `$s0-$s7`：手続き呼び出しの際に保存されなければならない
    - 使用する場合、被呼び出し側で退避および復元する

2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ (leaf) □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
int fact(int n)
{
  if (n > 1) return 1;
  else return n * fact(n - 1);
}
```

  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
fact:
    addi $sp, $sp, -8     # □□□□□ 2 □□□□
    sw   $ra, 4($sp)      # □□□□□□□□□□
    sw   $a0, 0($sp)      # □□ n □□□
    slti $t0, $a0, 1      # n < 1 □□□□□□
    beq  $t0, $zero, L1   # n ≧ 1 □□□□ L1 □□□
    addi $v0, $zero, 1    # 1 □□□
    addi $sp, $sp, 8      # □□□□□□ 2 □□□□
    jr   $ra              # □□□□□□□□
L1: addi $a0, $a0, -1     # n ≧ 1 □□□□□□□ (n - 1) □□□
    jal  fact             # (n - 1) □□□□ fact □□□□□
    lw   $a0, 0($sp)      # □□ n □□□
    lw   $ra, 4($sp)      # □□□□□□□□□□
    addi $sp, $sp, 8      # □□□□□□ 2 □□□□
    mul  $v0, $a0, $v0    # n * fact(n - 1) □□□
    jr   $ra              # □□□□□□□□
```

2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
- `$fp` (frame pointer) □□□□□□□□□□□□□



2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□□□□
- □□□□
  - `malloc()` □□□□□□□□□
  - `free()` □□□□□□□
- □□□□□



2.8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□: □□□□□□□ (tail call) □□□□

```c
int sum(int n, int acc) {
  if (n > 0) return sum(n - 1, acc + n);
  else return acc;
}
```

```asm
sum:      slti $t0, $a0, 1           # n ≦ 0 □□□□□□
          bne  $t0, $zero, sum_exit  # n ≦ 0 □□ sum_exit □□□
          add  $a1, $a0              # n □ acc □□□
          addi $a0, $a0, -1          # n □ 1 □□□□
          j    sum                   # sum □□□□□
sum_exit: add  $v0, $a1, $zero       # □□□ acc □□□
          jr   $ra                   # □□□□□□□□
```

2.9 □□□□□□□

- □□□□□□: ASCII □□□

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
2		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	

2.9 人との情報交換

- 文字列 (string)
- 文字列の長さを示す方法
    - 最初の文字を文字列の長さにする
        - Java ではこれ。
    - データ構造として付随する変数に長さを持たせる
    - 最後の文字を終端を表す特定の文字にする
        - C 言語ではこれ。値がゼロのバイト (null 文字) で表す。

余談: C 言語ではこれのせいで `strlen` に $O(|S|)$ かかる (定数倍高速化されている)

2.9 人との情報交換

- 現在では Unicode を使用
  - 世界のあらゆる文字体系をコード化したもの
- Java 内部では 1 文字が 16 ビットで表されている
  - UTF-16 という符号化方式を使用
- MIPS で 8 ビットや 16 ビットを読み書きしたい場合
  - 1 バイト読み書き: `lb` (load byte), `lbu` (load byte unsigned), `sb` (store byte)
  - 2 バイト読み書き: `lh` (load half), `lhu` (load half unsigned), `sh` (store half)

2.10 32 MIPS

- 32
- `lui` (load upper immediate)
  - 16 16
    16
  - 16 `ori`

2.10 32ビットの即値およびアドレスに対するMIPSのアドレシング方式

- ジャンプ命令 `j 10000` (J形式)

2	10000
6ビット	26ビット

- 一方、分岐命令 `bne $s0, $`

5	16	17	Exit
6ビット	5ビット	5ビット	16ビット

- アドレスが16ビットなのは今日では小さすぎる

2.10 32 [illegible] MIPS [illegible]

- [illegible]

$$\mathrm{PC} \leftarrow (\mathrm{PC} + 4) + \text{[illegible]}$$

- [illegible] **PC** [illegible] [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible] jump [illegible] jump-and-link [illegible]
    [illegible] J [illegible]
- [illegible] 4 [illegible]
  MIPS [illegible]
  - 2 [illegible]

2.10 32 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ MIPS □□□□□□□□□□

- □: □□□□□□□□□□□□

```
Loop: sll  $t1, $s3, 2      # $t1 = i << 2
      add  $t1, $t1, $s6    # $t1 = (save[i] □□□□□ )
      lw   $t0, 0($t1)      # $t0 = save[i]
      bne  $t0, $s5, Exit   # save[i] ≠ k □□ Exit □
      addi $s3, $s3, 1      # i = i + 1
      j    Loop             # Loop □
Exit:
```

2.10 32 ビットの即値およびアドレスに対する MIPS のアドレシング方式

- 結果

<table>
<tr><td>80000</td><td>0</td><td>0</td><td>19</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>80004</td><td>0</td><td>9</td><td>22</td><td>9</td><td>0</td><td>32</td></tr>
<tr><td>80008</td><td>35</td><td>9</td><td>8</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>80012</td><td>5</td><td>8</td><td>21</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>80016</td><td>8</td><td>19</td><td>19</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>80020</td><td>2</td><td colspan="5">20000</td></tr>
<tr><td>80024</td><td colspan="6">...</td></tr>
</table>

  - 20000 × 4 = 80000 にジャンプ

2.10　32 ビットの即値およびアドレスに対する MIPS のアドレシング方式

- MIPS のアドレシング・モードのまとめ
    - 即値アドレシング
        - 命令中の定数
    - レジスタ・アドレシング
        - レジスタの値
    - ベース相対アドレシング
        - 命令中の定数とレジスタの値の和
    - **PC** 相対アドレシング
        - PC と命令中の定数の和
    - 疑似直接アドレシング
        - PC の上位 4 ビットと命令中の 26 ビットを連結

2.10 32ビットの即値およびアドレスに対するMIPSのアドレシング方式

- 例：以下の機械語をアセンブリ言語に変換せよ。

```
00af8020
```

- 結果

```
0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
```

```
op      rs     rt     rd     shamt  funct
000000  00101  01111  10000  00000  100000
```

```
add $s0, $a1, $t7
```

以上です

余談: Compiler Explorer

- https://godbolt.org/
- 左の言語を C に、右のコンパイラを MIPS gcc 5.7 に設定
- 適当にプログラムを入れるとコンパイル結果が表示される

□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□

- 2.27
  - □□□□□□□□□□
- 2.31
  - □□□□□□□□□

□□□□ 2.27

□□□ C □□□□ MIPS □□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
for (i = 0; i < a; i++)
  for (j = 0; j < b; j++)
    D[4 * j] = i + j;
```

□□ `a`, `b`, `i`, `j` □□□□□ `$s0`, `$s1`, `$t0`, `$t1`

□□ `D` □□□□□□□□□□□□□□ `$s2`

□□: □□□□□□□□ `int`

□□□□ 2.31

□□□ C □□□□ MIPS □□□□□□□□□□□□□□□□□

```
int fib(int n) {
  if (n == 0)
    return 0;
  else if (n == 1)
    return 1;
  else
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}
```