



## STIL言語テストベクターフォーマット（簡略版）

クレデンスD10は、被試験デバイス（DUT）に適用するテストベクターをSTIL（「スタイル」と発音）言語で定義しています。STILファイル（同じ物理ファイル内で定義できるため、ブロックとも呼ばれる）には、テストピン、電圧仕様、タイミング仕様、テストパターンが記述されています。

- 信号ブロック
  - ピン信号の定義 - 注：各ピンに対して1つだけ定義することができます。
- タイミングブロックと波形表
  - 信号のタイミングセットと波形のフォーマットを定義します。
- DCLevelsブロック
  - 被試験デバイスに印加され、またそこから期待されるDC信号レベル（VIL/VIH, VOL/VOH）を定義する。
- パターンブロック
  - テストベクターを定義します。これは、一定の時間周期でタイムスライスされます（イベント駆動ではありません）。各ベクター内のデータは、その固定時間帯における個々のピンの動作を指定します。

これらの個々のパラメータセットは、テストベクターのセットを実行するために必要なパラメータの完全なセットを定義するために、他のSTILフォーマットブロックによって参照されるようにリンクされています。

- 信号グループブロック
  - バスや制御信号などの各種端子をまとめます。
- パターンバースト・ブロック
  - 1つまたは複数のパターンブロックを一連のパターンにリンクさせる
- パターンエグゼックブロック
  - バーストブロックを必要なDCレベルやタイミングセットでつなぎます。

## IDD、VOL、VOHの測定に使用するテストベクター位置。

デバイスピンを所定の状態（VOL/VOH/Tri-State）で測定するためには、テストパターンを一定の位置で停止し、ATE測定器を使用して適切なパラメータを測定する必要があります。これを容易にするため、テストベクター内でこれらの測定を行うべき場所には、プログラムラベルとそれに付随する説明のテキストコメントが表示されます。（このドキュメントの最後にある例を参照してください）。

注：キープアライブロックを必要とするダイナミックデバイスについては、Microsemi Engineeringにお問い合わせください。

ディーン・クラックネル

英国ハンツワースアルトンの  
オメガパーク、オリエル



• コート。GU34 2YT Tel :  
+44 (0)1420 594180

## 信号ブロック

```
シンタ  
ックス  
信号      ( SigName ( In | Out | InOut | Supply | Pseudo ) ( ;|  
           ( { ( ScanIn | ScanOut ) ; } ) ) ) *  
( WFCMap {  
           ( from_wfc -> to_wfc( to_wfc ) + ; * )  
           ( from_wfc1 from_wfc2 -> to_wfc ; ) * .  
           } )  
       ) * ) *  
}
```

**SigName** = 信号名を表す文字列 **In** = 信号を入力として定義する

**Out** = 信号を出力として定義する

**InOut** = 双方向の信号として定義する

**Supply** = 電源またはグラウンド信号を定義する

**Pseudo** = 信号がデバイスピノでない場合に使用

**ScanIn** = 信号をスキャン入力として定義

**ScanOut** = 信号をスキャン出力として定義

例

```
信号  
    "pc4" InOut;  
    irq InOut;  
    scan0 In { ScanIn; }.
```

## SignalGroups ブロック

**SignalGroups** ブロックは、0個以上の信号グループへの名前付き参照を作成するために使用されます。以下の例に示すように、Diamond SeriesではSignalGroups ブロックのサブセットがサポートされています。

シンタックス

```
SignalGroups { [シグナルグループ]
(GroupName = '( SigName | GroupName ) ( + ( SigName | GroupName ) )* ;| )
    ( WFCMap {
        ( from_wfc -> to_wfc( to_wfc )+ ;*)
        ( from_wfc1 from_wfc2 -> to_wfc ;)*.
    })
)*)*
}
```

GroupName = 信号グループ名を表す文字列。SigName = シグナル名を表す文字列。

WFCMap = ブロックは、WaveformCharacter の値を他の WaveformCharacter にマッピングすることができる。

FROM\_WFC = 別の WaveformCharacter にマップされる WaveformCharacter。FROM\_WFC1

= 別の WaveformCharacter にマップされる最初の WaveformCharacter。

FROM\_WFC2 = 別の WaveformCharacter にマップされる2番目の WaveformCharacter。

TO\_WFC = WavefromCharacter の代用として使用する WaveformCharacter またはそのリスト。

例

```
SignalGroups { (シグナルグループ)
    "ボルタ" = ` "pa7" + "pa6" + "pa5" + "pa4" + "pa3" + "pa2" + "pa1"
    + "pa0" ` ;
    "portb" = ` "pb7" + "pb6" + "pb5" + "pb4" + "pb3" + "pb2" + "pb1"
    + "pb0" ` ;
    all = `porta + portb';
    A = `pa0+pa1+pa2+pa3'
    .
    WFCMap {
        z->x; //シングルWFCマッピング
        01->x; //two-WFC マッピング (Ⓐの存在が必要)
    } // WFCMapの終了
} // end A
}
```

## Timing Block と WaveformTable Blocks

タイミングブロックは、タイミングエッジの配置と、Vector文の信号に波形文字を適用して参照される周期的な波形のフォーマットを定義します。各ベクターは一定の周期で発生し、その周期内で立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの配置は、ピン毎またはピングループ毎に定義することができます。

Timingブロックは1つ以上のWaveformTableブロック (Wfts) を含むことができ、各ブロックは Period と Waveforms のコレクションから構成されています。各波形はイベントのセットで構成され、それぞれがエッジの配置を持つ。

シンタックス

```
Timing TimingName { (タイミングネーム)
    ( WaveformTable TableName {
        周期 TimeExpr;
        波形
            (SigName {
                (WFC)* {
                    ( TimeExpr (Event ( | Event)*)*.
                } )*
            })*
    }
}
```

*TimingName* = Timingブロックの名前を表す文字列です。*TableName* = WaveformTableブロックの名前を表す文字列。*Period* = 周期を定義する。

*SigName* = 信号名を表す文字列。

*WFC* = パターンデータに使用する波形文字を定義します。波形文字は、[0-9]、[a-z]、[A-Z]の英数字1文字である必要があります。

```
TimeExpr = ' ( integer | float ) ( engineering_prefix ) ( unit ) '
Event = '='.
```


- D | ForceDown-VIL値を強制的に下げます。
- U | ForceUp (フォースアップ) - VIHの値を強制的に変更します。
- Z | ForceOff : ドライバモードがHiZのとき、ドライバをOFFにします。ドライバモードがVIHHのとき、強制的にVIHHにする。Pin PMUがconnectByPattern()のとき、Pin PMUの電圧を強制的に変化させる。
- N | ForceUnknown (フォースアンノウン) - Uフォーマットと同じです。
- L | CompareLow-VOLより小さい値で比較する。
- H | CompareHigh-VOHより大きな値で比較する。
- X | CompareUnknown - 気にしない
- T | CompareOff - VOLとVOHの間の値を比較します。

例


```
タイミング "Param_Time_Set"{
    WaveformTable "T1" {
        周期'100ns'; 波形{
            // 機能的導通タイミング
            ..."Control_pins" { 0 { '45ns' D;
            }}.
            「Control_pins」 { 1 { '50ns' U; }}。
            "Data_pins" { 0 { '10ns' D; '70ns' U; }}。
            「Data_Pins」 { 1 { '15ns' U; '75ns' D; }}。
            「Clock_pins」 { 1 { '15ns' U; '75ns' D; }}。
            「Clock_pins」 { 0 { '15ns' D; }}。
        }
    }
}
```

は、次のような波形を生じさせるだろう。


1: ピングループ "Control\_pins" は、グループ内の各ピンのベクターパターンが "1" の時、  
 50nS で High になり、前のベクターが既に High であった場合はエッジは発生しません。その  
 ピンのパターンに "0" がある場合、ピンは45nSでローになり、前のベクトルがすでにロー  
 であった場合はエッジは発生しません。この時間形式は、Non-return To Zero (NRZ) と呼ばれ、  
 ピンは次の遷移まで指定された状態に留まります。



2: ピングループ "Data\_pins" は各ベクター内で状態を変化させます。Surround by Complimentや  
 XOR形式のバリエーションで、アドレスバスやデータバスでセットアップやホールドのタイミング  
 を取るのに有効です。



3: ピングループ "Clock\_pins" は、パターンが "1" の時にパルスを発生し、"0" の時にはLowのままで  
 す - このフォーマットは、Return To Zero (RZ) として知られています。



## DCLevels ブロック

注：このブロックは、お客様が提供された情報をもとに Micross が作成します。

**DCLevels** ブロックは、各テストパターンの信号に適用される DC レベルを定義します。

DCLevels ブロックは、DC パラメータに名前を付け、一連の信号に対する特定の DC データを定義します。DCLevels ブロックの各ステートメントには、1 つの DC パラメータの特性が指定されます。各 DC パラメータは、1 つの DCLevels ブロックで、特定の信号に対して 1 回のみ指定することができます。同じブロック内の信号は一意でなければならず、信号の重複は許されない。API は DCLevels ブロックの信号を参照して DCLevels を設定することができる。

シンタックス

```
(DCLevels (DCLevelsName) { // DCLevels ブロック
    (SignalName ())
        (VIH (dc_expr)+;)
        (VIL
            (dc_expr)+;)(VIHH
                (dc_expr)+ ;
            )(VIHH(dc_expr))
            。(VOH
                (dc_expr)+;)
            (VOL (dc_expr)+;)
        )}*
})*
```

DCLevelsName = DCLevels ブロックの名前を表す文字列です。SignalName = 信号名または信号グループ名を表す文字列。

VIH = 駆動高電圧を指定します。VIL

= ドライブ低電圧を指定します。

VIHH = オルタネート駆動電圧を指定します

。VOH = コンペア高電圧を指定します。

VOL = コンペア低電圧を指定します。

dc\_expr = '( integer | float ) ( engineering\_prefix ) ( unit )' 例

```
DCLevels dc_func {
    インス
        VIH 「vih1」
        、 VIL 「vill」
        」。
    }
}
```



## パターンバースト

## ・ブロック

注：このブロックは、お客様が提供された情報をもとにMicrossが作成します。

**PatternBurst** ブロックは、テスト中に実行されるパターンのシーケンスを定義します。構文

```
PatternBurst BurstName { パターンバースト
    パットリスト
        ( PatName ;)*
}
```

*BurstName* = パターンバースト名を表す文字列です。  
*PatName* = パターンブロックの名前を表す文字列。

例

```
PatternBurst "_burst_" {
    PatList {
        "first_pattern "です。
    }
}
```

## パターンエグゼ ックブロック

注：このブロックは、お客様が提供された情報をもとにMicrossが作成します。

**PatternExec**ブロックは、テスター上でパターンを実行するために必要なすべての部品を定義する「接着剤」です。このブロックで定義されるのは

- Spec 変数の解決に使用する Category 名を指定します。
- は、仕様変数のどの値 (Min, Typ, Max, Meas) を適用するかを示すセレクタ名である。
- PatternExecを実行する前に設定するDCLevelsブロック。
- PatternExecを実行するときに使用するAPGSteeringブロック。
- WaveformTableの参照を見つけるためのTimingブロック。
- と、使用するPatternBurstを指定します。

参照されている Timing または DCLevels ブロックに複数のカテゴリを持つ spec 変数が含まれている場合、PatternExec ブロックに 1 つ以上の Category 文を指定する必要があります。Timing または DCLevels ブロックが複数の値 (すなわち、Min、Typ、または Max 値) を含む spec 変数を参照する場合、変数は、Selector ブロックによってどの値を適用するかを解決するか、または参照の変数名を修飾する (たとえば `var.Min` など) ことによって、明確な方法で指定する必要があります。指定されたTimingブロックは、参照されるすべてのPatternブロックにおいて参照されるすべてのWaveformTable名を解決しなければならない。

PatternExec ブロックの各項目はオプションです。Spec Category、Selector と Timing、DC Levels のバインドに使用することができます。パターンバーストが含まれている場合は、パターンバースト内の各パターンを実行します。

シンタックス

```
パターンチェック (PAT_EXEC_NAME)
  ( カテゴリ CATEGORY_NAME ;
  )*( セレクタ SELECTOR_NAME ;
  )*( セレクタ SELECTOR_NAME ;
  )*( セレクタ SELECTOR_NAME ;
  )
  ( APGSteering APG_STEERING_NAME; )
  ( DCLevels (DC_LEVELS_NAME;) )
  ( Timing TIMING_NAME; )
  ( PatternBurst PAT_BURST_NAME; )
}
```

CATEGORY\_NAME = カテゴリー ブロック名を選択します。PatternExec ブロックは複数のカテゴリを持つことができますが、各カテゴリ内の変数は一意でなければなりません。

SELECTOR\_NAME = セレクター ブロック名を選択します。PatternExec ブロックは複数のセレクタを持つことができますが、各セレクタの変数は一意でなければなりません。

APG\_STEERING\_NAME = DUT ピンをAPGリソースに割り当てるAPGSteeringブロック名を選択します。

DC\_LEVELS\_NAME = DCLevels ブロックを選択します。PatternExec ブロックには、0個または1個のDCLevels クロックを含めることができます。

TIMING\_NAME = タイミング・ブロックを選択します。PatternExec ブロックは、0個または1個のTiming ブロックを含むことができます。PAT\_BURST\_NAME = 実行するPatternBurstブロックを選択します。PatternExec ブロックは0個または1個のPatternBurst ブロックを含むことができる。

例

```
PatternExec "FuncExec" { (パターンエグゼック)
  DCLevels "DCLevels",
  Timing "Timing",
  PatternBurst "FuncBurst";
}
```



## 簡単なSTILの例

STIL 1.0;

信号

```
DIR In;
OE_ In;
A0 In; A1 In; A2 In; A3 In;
A4 In; A5 In; A6 In; A7 In;
B0 Out; B1 Out; B2 Out; B3 Out;
B4 Out; B5 Out; B6 Out; B7 Out;
}

SignalGroups { (シグナルグループ)
    abus='a7 + a6 + a5 + a4 + a3 + a2 + a1 + a0';
    bbus='b7 + b6 + b5 + b4 + b3 + b2 + b1 + b0';
    all ='dir + oe_ + abus + bbus' となる。
}

タイミング "basic_timing"{
    WaveformTable "1"{
        周期'500ns'; 波
        形{.
            DIR { 01 { '0ns' D/U; }}。
            OE_ { 01 { '0ns' U; '200ns' D/U; '300ns' U; }}。
            ABUS { 01 { '10ns' D/U; }}。
            BBUS { H/LZ { '0ns' Z; '0ns' X; '260ns' H/L/T; '280ns' X;}}。
        }
    } // end WaveformTable one
} // end タイミング "basic_timing"

PatternBurst "pat1_burst" {
    PatList { "pattern_1";
} // end PatternBurst "pat1_burst"

パターンエグゼック
    Timing "basic_timing";
    PatternBurst "pat1_burst";
} // end PatternExec

パターン " pattern_1" {
    W「1」。
LAB000 です。V { ALL=0000000000LLL; } // ここで全ての VOL を測定
LAB001: V { ALL=0010000000HLLLL; } // ここでB7のVOHを測定
    v { all=00010000001h1111; }.v
    { all=000010000011h111; }.v {
        all=0000010000111h111; }.v {
            all=000000100011h111; }.v {
                all=0000000100111h111; }.v {
                    all=0000000010111h1; }.
LAB008 です。V { all=0000000001111111h; } // ここでB0 VOHを測定する
停止する。
} // 終了 パターン " pattern_1 "
```



micross components

---

ページ