Ejercicio 4:

Cuando se fabrican los chips de silicio, defectos en los materiales y errores en la fabricación pueden generar circuitos defectuosos. Un defecto común es que un cable de señal se rompa y siempre registre un '0' lógico. Esto se conoce comúnmente como "stuck-at-0 fault".

- **4.1)** ¿Qué instrucciones operarían de forma incorrecta si el cable MemToReg está atascado en '0'?
- **4.2)** ¿Qué instrucciones operarían de forma incorrecta si el cable ALUSnc está atascado en '0'?
- **4.3)** ¿Qué instrucciones operarían de forma incorrecta si el cable Reg2Loc está atascado en '0'?

Instr.	Reg2Loc	ALUsrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUop
Tipo R	0	0	0	1	0	0	0	10
LDUR	Х	1	1	1	1	0	0	00
STUR	(1)	1	х	0	0	1	0	00
CBZ	(1)	0	х	0	0	0	1	01
	4.3	4.2	4.1					