COMANDO DA AERONÁUTICA CENTRO LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA

CELOG	DATAS		CLASSIFICAÇÃO
	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	CLASSIFICAÇAU
			OSTENSIVA
PLOG0003A			
ASSUNTO	Gestão de pedido de matéria prima		

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Descrever as atividades relacionadas à gestão de pedido de matéria prima utilizado pela Divisão de Nacionalização e Qualificação.

1.2 <u>ÂMBITO</u>

Esta norma, de observância obrigatória, aplica-se à Divisão de Nacionalização e Qualificação (NNAQ) do Centro Logístico da Aeronáutica (CELOG).

1.3 PROCESSOS RELACIONADOS

1.3.1 MACROPROCESSO

NÃO HÁ


1.3.2 SUBPROCESSOS

NÃO HÁ

1.4 CONCEITUAÇÕES

- **1.4.1** ACI Agente de Controle Interno
- **1.4.2** CELOG Centro Logístico da Aeronáutica
- **1.4.3** NNAAQ Divisão de Nacionalização e Qualificação
- **1.4.4** OM Organização Militar
- 1.4.5 PAG Processo Administrativo de Gestão
- **1.4.6** RTL Requisito Técnico de Licitação
- **1.4.7** SILOMS Sistema Integrado de Logística de Material e de Serviços

2 DIAGRAMA DE PROCESSO



3 DESCRIÇÃO RESUMIDA

- **3.1** Os responsáveis pelo estoque de matéria prima são designados pela Divisão Administrativa (AADM), ocupando as funções de gestor, encarregado e auxiliar.
- **3.2** Os materiais do estoque de matéria prima, assim que recebidos, são armazenados em locais pré-definidos cujo posicionamento é registrado no SILOMS. No seu posicionamento são consideradas as características físicas do material de forma a acomodá-lo de forma segura e que facilite a sua retirada quando necessário.
- **3.3** As Organizações Militares (OM) visualizam o estoque de matéria prima sob controle da NNAQ, podendo solicitá-la pelo SILOMS 11G.
- **3.4** De acordo com a previsão de utilização do material solicitado, a NNAQ autoriza ou não o seu fornecimento, encaminhando-o para expedição quando sua disponibilização é aprovada.
- **3.5** O consumo de matéria prima é realizado pela própria NNAQ ou em benefício de fornecedores em processos de ressuprimento ou nacionalização. Neste último caso, o material é fornecido conforme previsto no Requisito Técnico de Licitação (RTL).
- **3.6** Ao final de cada mês é gerado um relatório no SILOMS com a lista de itens do estoque de matéria prima. Este relatório, GMM produzidas e notas fiscais de ingresso de material são encaminhados pelo Chefe da NNAQ ao Agente de Controle Interno (ACI) para fins de conferência e registro em Processo Administrativo de Gestão (PAG) próprio.
- **3.7** Anualmente o estoque de matéria prima é inventariado por comissão designada pelo ACI, o qual interage com o Chefe da NNAQ para orientações ou correções que se fizerem necessárias.

4 ATIVIDADES DO PROCESSO

4.1 <u>REGISTRAR PEDIDO e TRANSFERIR PARA EXPEDIÇÃO (interno)</u>

- **4.1.1** O pedido de material é realizado para atendimento das necessidades internas da NNAQ ou por outras OMs.
- **4.1.2** Para pedido de material interno, acessar a tela SUP0528P do SILOMS 11G, conforme:
- **4.1.2.1** Preencher o código 001 no campo "OM/Setor Destino" da aba "Pedido Movimento".
- **4.1.2.2** Preencher o setor *NTCQ* no campo "Sigla do Setor"
- **4.1.2.3** Pressionar o botão "Salvar"
- **4.1.2.4** Preencher o *part number* do material de interesse no campo "PN" da aba "Material Pedido"
- **4.1.2.5** Preencher o valor *GT* no campo "projeto"
- **4.1.2.6** Preencher a quantidade desejada no campo "Qtde pedida".
- **4.1.2.7** Prencher o campo de observação, justificando a necessidade do pedido.
- 4.1.2.8 Pressionar o botão "Confirmar Transferência de Material".
- 4.1.2.9 Pressionar o botão "Saída do Armazém de Utilizável".
- 4.1.2.10 O material, dessa forma, é remanejado para a expedição.

4.2 TRANSFERIR PARA O SETOR

- **4.2.1** No campo "Data" da aba "Movimento de Estoque" da tela SUP0054P, informar a data da transferência do material para a expedição.
- **4.2.2** Pressionar o botão "Executar Consulta".
- **4.2.3** Marcar o material a ser transferido para o setor.
- 4.2.4 No campo "Unidade Destino", inserir o código 001.
- **4.2.5** Preencher o campos "Autorização/Motivo/Obs", com as informações referentes à transferência do material, detalhando o máximo possivel.
- **4.2.6** Pressionar o botão "Confirmar Expedição".
- **4.2.7** Inserir os dados da assinatura eletrônica.
- **4.2.8** Pressionar o botão "Engrenagem" para efetivar a transferência do material.

4.3 ANALISAR PEDIDO (externo)

- **4.3.1** O atendimento a pedidos de matéria prima emitido por outras OMs requer uma análise preliminar da NNAQ quanto à possibilidade de fornecimento do material.
- **4.3.2** Os pedidos de matéria prima por outras OMs são listados através da tela SUP4232P do SILOMS 11G, conforme:
- **4.3.2.1** Pressionar o botão "Definir Filtro" e em seguida "Executar Consulta"
- **4.3.2.2** Os pedidos de transferência direcionados ao CELOG são aqueles em que no campo "Solicitada" na aba "Pedido Movimento" contém "CELOG".
- **4.3.3** Considerando a possibilidade de atendimento, a transferência do material se dá conforme:
- **4.3.3.1** Preencher os campos "Qtde Autorizada" e "Obs Solicitado" com informações referentes ao pedido, detalhando o máximo possível.
- **4.3.3.2** Marcar as caixas "Imp." e "Tran." nas primeiras colunas da tabela para o material.
- 4.3.3.3 Pressionar o botão "Validar Transferência";
- **4.3.3.4** Anotar o Número do Movimento de Estoque de Saída do Utilizável para o Armazem de Expedição.

4.4 TRANSFERIR PARA O ARMAZÉM DE EXPEDIÇÃO (externo)

- **4.4.1** A transferência do material do Armazem de Utilizável para a Expedição é feita pela tela SUP0227P, conforme:
- **4.4.1.1** Inserir o Número do Movimento de Estoque de Saída do Utilizável no campo "Número" na aba "Movimento de Estoque" e em seguida pressionar o botão "Executar Consulta".
- **4.4.1.2** Pressionar os botões "Marcar Todos" e "Associar Movimento à RMM".
- **4.4.1.3** Pressionar o botão "Confirmar a Saída" e confirmar a retirada do material do estoque, pressionando o botão "Sim".
- **4.4.1.4** Na tela Movimento Estoque, SUP0062P, preencher o campo "Qtde a Separar" e pressionar o botão "Confirmar Retirada".

4.5 TRANSFERIR PARA A OM SOLICITANTE (externo)

- **4.5.1** Através da tela SUP0055P, selecionar a Classificação Contábil "Bem Móvel de Consumo" e pressionar o botão "Retornar" da aba Movimento de Estoque.
- **4.5.2** Pressionar o botão "Definir Filtro" da aba "Movimento de Estoque"
- **4.5.3** Registrar nos campos "Movimento", "Data", "PN", entre outros os dados que facilitem a localização do material.
- **4.5.4** Pressionar o botão "Executar Consulta".
- **4.5.5** Marcar o material a ser transferido para a OM solicitante.
- **4.5.6** Na aba GMM, selecionar o campo "Unidade Destino" para o preenchimento automático dos campos pertinentes à OM ao qual o material será transferido.
- **4.5.7** Preencher o campo "Autorização/Motivo/Obs", com as informações atinentes à trnasferência do item, destacando o motivo o mais claro possível.
- 4.5.8 Pressionar o botão "Confirmar Saída".
- **4.5.9** Será gerada GMM para registro da movimentação da matéria-prima, contemplando a sua motivação, documento de solicitação se houver, contrato atrelado se houver e as assinaturas nos campos Chefe do Órgão Expedidor, Chefe do Órgão Recebedor e Conferido Por, conforme:
- **4.5.9.1** "Chefe do Órgão Expedidor" assinado pelo Chefe da NNAQ ou Gestor da matéria prima.
- **4.5.9.2** "Chefe do Órgão Recebedor" assinado conforme:
- **4.5.9.2.1** Se for para outra OM, assinado pelo Chefe do Setor da OM que recebe o material.
- **4.5.9.2.2** Se for para empresa, assinado por representante da empresa, devendo estar em consonância com o previsto no RTL para o processo de ressuprimento ou nacionalização.
- **4.5.9.2.3** Se for para a NNAQ, assinado pelo encarregado da matéria prima na NNAQ.
- **4.5.9.3** "Conferido Por" assinado pelo Auxiliar da matéria prima na NNAQ, responsável pela verificação do material relacionado na GMM.
- **4.5.10** O material e a GMM devem ser encaminhados para o solicitante pelo Suprimento.

4.6 REGISTRAR MOVIMENTAÇÃO

- **4.6.1** Ao final do mês deve ser gerado relatório com a relação de materiais do estoque de matéria prima, conforme procedimento abaixo e sequência de telas do anexo A:
- **4.6.1.1** Acessar o Módulo Contábil através do site do siloms (www.siloms.intraer)
- **4.6.1.2** Escolher o menu *Contábil Consumo* → *Mapa Analítico Suprimento*
- **4.6.1.3** Pressionar o botão "Alterar" para escolher o período de interesse, atualizando os campos "Mês de Competência" e "Ano Competência".
- **4.6.1.4** Escolher "CELOG/SSUP DISTRIBUIÇÃO 739 (AERONÁUTICO)" para o campo "Suprimento" e "33-MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL" para o campo "Conta", pressionando o botão "Alterar".
- **4.6.1.5** Pressionar o botão "Inventário Analítico" na aba "Movimentação de Material" para que o relatório do estoque de materia prima seja gerado.

4.6.2 As GMM geradas ao longo do mês e o corresponente relatório de estoque de matéria prima devem ser encaminhadas ao ACI no 1º dia útil do mês subsequente. Eventuais recebimentos de materiais também devem ser registrados nesta ocasião, encaminhando-se a nota fiscal de entrada do material.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

- **5.1** O presente processo entrará em vigor na data de sua efetivação.
- **5.2** O presente processo não substitui processo anterior.
- **5.3** Os casos não previstos neste processo serão resolvidos pelo Chefe da NNAQ.

Elaborado por:	
	DENIS PIRTTIAHO CARDOSO Cel Eng Chefe da Divisão de Nacionalização
Visto:	
	EUGENIO TAVARES CAMARA Ten Cel Int Agente de Controle Interno
Aprovo:	

Brig Ar **RODRIGO** FERNANDES SANTOS Diretor do CELOG

ANEXO A – SEQUÊNCIA DE TELAS PARA GERAR RELATÓRIO DE MATÉRIA PRIMA

