### Microcontroladores

# Programação em Assembly para PIC usando MPLab


**Gustavo Medeiros** 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE Dep. de Engenharia Elétrica – DEE

Outubro de 2014


# Linguagem de Programação Assembly

- Linguagem de programação é um método padronizado para comunicar <u>instruções</u> para um μP de forma a executar um <u>algoritmo</u>;



# Linguagem de Programação Assembly

- Assembly ou linguagem de montagem é uma notação legível por humanos para o código de máquina que é usado por uma determinada arquitetura de computador;
- A conversão da linguagem de montagem para o código de máquina é feita pelo montador ou assembler, que é basicamente um tradutor de comandos, sendo mais simples que um compilador;



# Linguagem de Programação Assembly

- Assembly é considerada uma linguagem de baixo nível, pois é muito próxima do código de máquina (há uma correspondência unívoca entre eles);
- Portanto, a linguagem Assembly varia de acordo com a máquina (μP). Por exemplo, o código-fonte em Assembly de um PIC é diferente do código-fonte Assembly de um MSP430 da Texas Instruments;
- Linguagens de alto nível, como a linguagem C por exemplo, precisam de um compilador para converter o código-fonte para Assembly ou diretamente para código de máquina. Neste caso, o mesmo código-fonte em C pode ser usado para diferentes máquinas (o compilador é que muda em função da máquina que receberá o código de máquina).

# Programação Assembly para PIC


- A Microchip disponibiliza gratuitamente o programa Assembler (montador) MPASM;
- O código Assembly pode ser escrito em qualquer editor de texto simples (ex.: notepad);
- Porém, a Microchip também disponibiliza o MPLab, uma ferramentas para gerenciar os projetos desenvolvidos para os dispositivos da família PIC, que possui um editor e integra o MPASM.

# Programa Assembler (montador) da Microchip



# Programação Assembly para PIC

Programa MPLab IDE (Integrated Development Environment):



# Estrutura do Código-fonte

- Para que o programa funcione corretamente é necessário escrever as instruções certas na ordem correta;
- O código-fonte deve ser devidamente estruturado e padronizado para facilitar futuras alterações e o entendimento de outros programadores;
- Para isso, "comentar o código" também é muito importante.

```
NOME DO PROJETO
        AUTOR: GUSTAVO AZEVEDO
     ;* VERSÃO: 1.0
                             DESCRIÇÃO DO ARQUIVO
        MODELO PARA PIC 16F628A
10
12
13
14
15
     #INCLUDE <P16F628A.INC> :AROUIVO PADRÃO MICROCHIP PARA 16F628A
17
         __CONFIG _BOREN_ON & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & LVP OFF & MCLRE ON & XT OSC
18
19
20
21
                                 PAGINAÇÃO DE MEMÓRIA
     DEFINIÇÃO DE COMANDOS DE USUÁRIO PARA ALTERAÇÃO DA PÁGINA DE MEMÓRIA
     #DEFINE BANKO BCF STATUS, RPO ; SETA BANK O DE MEMÓRIA
25
     #DEFINE BANK1 BSF STATUS, RPO ; SETA BANK 1 DE MAMÓRIA
26
28
     ; DEFINIÇÃO DOS NOMES E ENDEREÇOS DE TODAS AS VARIÁVEIS UTILIZADAS
31
     : PELO SISTEMA
        CBLOCK 0x20 ; ENDEREÇO INICIAL DA MEMÓRIA DE
32
33
                      :USUÁRIO
34
            W TEMP ; REGISTRADORES TEMPORÁRIOS PARA USO
            STATUS TEMP ; JUNTO ÀS INTERRUPÇÕES
35
36
            :NOVAS VARIÁVEIS
37
38
              ;FIM DO BLOCO DE MEMÓRIA
        ENDC
```

```
41
    : DEFINIÇÃO DE TODOS OS FLAGS UTILIZADOS PELO SISTEMA
    ; DEFINIÇÃO DE TODAS AS CONSTANTES UTILIZADAS PELO SISTEMA
50
    ; DEFINIÇÃO DE TODOS OS PINOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO ENTRADA
    ; RECOMENDAMOS TAMBÉM COMENTAR O SIGNIFICADO DE SEUS ESTADOS (O E 1)
55
57
    ; DEFINIÇÃO DE TODOS OS PINOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO SAÍDA
    ; RECOMENDAMOS TAMBÉM COMENTAR O SIGNIFICADO DE SEUS ESTADOS (O E 1)
62
65
                   ;ENDEREÇO INICIAL DE PROCESSAMENTO
67
       GOTO INICIO
                         INÍCIO DA INTERRUPÇÃO
70
    72
    ; ENDEREÇO DE DESVIO DAS INTERRUPÇÕES. A PRIMEIRA TAREFA É SALVAR OS
    ; VALORES DE "W" E "STATUS" PARA RECUPERAÇÃO FUTURA
74
      ORG OxO4 ; ENDEREÇO INICIAL DA INTERRUPÇÃO
75
      MOVWF W_TEMP ; COPIA W PARA W TEMP
76
77
       SWAPF
            STATUS, W
      MOVWE
            STATUS TEMP ; COPIA STATUS PARA STATUS TEMP
```

```
81
       : AOUI SERÁ ESCRITA AS ROTINAS DE RECONHECIMENTO E TRATAMENTO DAS
       ; INTERRUPÇÕES
 87
       : OS VALORES DE "W" E "STATUS" DEVEM SER RECUPERADOS ANTES DE
       ; RETORNAR DA INTERRUPÇÃO
 92
       SAI INT
 93
           SWAPF STATUS TEMP, W
                 STATUS ; MOVE STATUS TEMP PARA STATUS
           MOVWE
           SWAPF
                   W TEMP F
                   W TEMP, W ; MOVE W TEMP PARA W
           SWAPE
           RETFIE
 98
100
101
       ; CADA ROTINA OU SUBROTINA DEVE POSSUIR A DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO
       ; E UM NOME COERENTE ÀS SUAS FUNÇÕES.
104
105
       SUBROTINA1
106
107
          :CORPO DA ROTINA
108
109
           RETURN
110
111
112
113
114
115
       INICIO
116
                               :ALTERA PARA O BANCO 1
           BANK1
                   B'00000000'
117
           MOVLW
                          DEFINE ENTRADAS E SAÍDAS DO PORTA
118
           MOVWE
```

```
110
111
112
114
115
       INICIO
116
           BANK1
                                :ALTERA PARA O BANCO 1
117
           MOVLW
                  B'00000000'
                          ;DEFINE ENTRADAS E SAÍDAS DO PORTA
118
           MOVWE
                   TRISA
119
           MOVLW
                   B'000000000
120
           MOVWE
                   TRISB
                           DEFINE ENTRADAS E SAÍDAS DO PORTB:
121
                   B'10000100'
           MOVLW
                   OPTION REG ; DEFINE OPÇÕES DE OPERAÇÃO
122
           MOVWE
123
           MOVLW
                   B'000000000
                           ; DEFINE OPÇÕES DE INTERRUPÇÕES
124
           MOVWE
125
           BANKO
                               :RETORNA PARA O BANCO
                   B'00000111'
126
           MOVLW
                          ; DEFINE O MODO DE OPERAÇÃO DO COMPARADOR ANALÓGICO
127
           MOVWE
128
129
130
131
132
133
134
135
136
       MAIN
137
138
           :CORPO DA ROTINA PRINCIPAL
139
140
           GOTO MAIN
141
142
143
145
           END
146
147
```

# Código-fonte Assembly

- O código-fonte em linguagem Assembly é composto de:
  - Instruções → Nome mnemônico dado a uma operação que o microcontrolador pode realizar. Ex.: No PIC16F628A tem-se MOVWF = 0000001xxxxxxxx;
  - Parâmetros → Informações manipuladas por uma instrução. Ex.: BCF PORTA, 2;
  - Rótulos → Nomes dados as linhas do programa. Servem para que em uma instrução de desvio possa se determinar o ponto para onde se deseja ir no programa. Os rótulos sempre são alinhados na coluna 0 (sem espaços antes do mesmo), enquanto que as instruções devem ser escritas após uma margem (obrigatoriamente após a coluna 0);

# Código-fonte Assembly

- Diretivas → São linhas que determinam como o programa montador irá operar. Não geram efeito direto no código binário gerado;
- Comentários → São trechos de texto escritos após um sinal de ponto e vírgula (;). São úteis para que possamos adicionar pequenos lembretes no programa, facilitando a manutenção futura. Não interferem no tamanho do programa binário gerado.

- Diferentemente das instruções (MOV, ADD, CALL...), que são comandos direcionados à CPU, as diretivas são comandos direcionados ao Assembler (montador);
- As diretivas são executadas em tempo de "compilação" (montagem). Já as instruções são executadas em tempo de execução;
- Diretivas podem ser comandos para reservar áreas de memória, definir procedimentos, definir constantes, entre outros.

```
#INCLUDE
```

#### Sintaxe:

```
#INCLUDE <[nome do arquivo de inclusão]>
#INCLUDE "[nome do arquivo de inclusão]"
```

### **Exemplos:**

```
#INCLUDE <P16F628A.INC>
#INCLUDE "C:\PROJETOS\MACRO.INC"
```

 O arquivo especificado é lido como um códigofonte e incluído como texto completo a partir da posição onde a diretiva estiver escrita;

#### #INCLUDE

- Esta diretiva é usada para incluir no código-fonte o arquivo padrão do μC escolhido. Neste arquivo estão definidos todos os nomes dos registradores e os bits do dispositivo selecionado, não sendo necessário defini-los dentro do seu código-fonte;
- Também pode ser usada para incluir arquivos contendo sequências funcionais já desenvolvidas (Macros);
- Os arquivos a serem incluídos devem possuir a extensão .INC

```
#DEFINE
```

#### Sintaxe:

```
#DEFINE [nome] [texto]
#DEFINE [nome] [instrução]
```

#### **Exemplos:**

```
4 #DEFINE BANKO BCF STATUS, RPO
5 #DEFINE BANK1 BSF STATUS, RPO
6
7 #DEFINE BOTAO PORTA, O
```

- Define a substituição do [nome] no código-fonte pelo [texto] ou [instrução];
- Só é possível a substituição de uma única linha de instrução. Para a substituição de duas ou mais linhas de instrução (sequência) deve-se criar uma Macro.

### EQU

#### Sintaxe:

```
[nome] EQU [valor]
[nome] EQU [expressão]
```

#### **Exemplos:**

```
4 PORTA EQU H'0005'
5
6 MYCONST1 EQU OXA2
7 MYCONST2 EQU B'00011001'
8 MYCONST3 EQU (.123 - .23)
```

 Relaciona [nome] a um valor numérico que pode ser representado na forma binária, decimal ou hexadecimal;

#### EQU

Formas de representação:

■ Valor decimal: D'dd' ou .dd

■ Valor hexa: H'dd' ou 0Xdd

■ Valor binário: B'ddddddd'

■ Valor ASCII: A'l'

- No lugar de um valor numérico pode-se utilizar uma expressão aritmética onde os valores numéricos dentro da expressão podem ser representados na forma binária, decimal ou hexa;
- O Assembler somente interpreta valores numéricos inteiros e positivos dentro do intervalo de 0 a 255;
- O resultado de uma expressão deve ser um valor numérico inteiro e positivo dentro do intervalo de 0 a 255;

#### CONSTANT

#### Sintaxe:

```
CONSTANT [nome] = [valor]
CONSTANT [nome] = [expressão]
```

### **Exemplos:**

 A diretiva CONSTANT tem o mesmo efeito da diretiva EQU;

#### CBLOCK e ENDC

Sintaxe:

```
CBLOCK [endereço memória]
ENDC
```

#### Exemplos:

```
20 CBLOCK 0x20
21 VAR1
22 VAR2
23 ENDC
```

- Define uma lista de Nomes de Variáveis que serão alocadas na memória RAM a partir do endereço especificado. A primeira variável da lista é alocada no endereço de memória especificado, enquanto as demais variáveis da lista são alocadas sequencialmente nos endereços seguintes;
- A lista de Nomes termina quando a diretiva ENDC é encontrada.

#### ORG

Sintaxe:

ORG [endereço memória]

#### **Exemplos:**

```
23 ; VETOR RESET

24 ORG OXOO

25 GOTO INICIO

26

27 ; INTERRUPÇÃO

28 ORG OXO4

29 RETFIE
```

- Define o endereço da memória de programa em que parte do código-fonte deve ser colocado;
- Para a colocação de diretivas ORG sucessivas, o número de endereços disponíveis após cada diretiva ORG deve ser suficiente para conter todas as instruções previstas para este bloco;
- Se não houver nenhuma outra diretiva ORG em uma sequência de instruções, o compilador grava todas as instruções sequencialmente na memória.

END

Sintaxe:

END

 Indica o fim de um código-fonte. É necessária no final do código-fonte para indicar ao compilar o término da sequência de instruções do programa.

```
___CONFIG
```

#### Sintaxe:

```
___CONFIG [dado de configuração]
```

#### Exemplo:

```
CONFIG BOREN_ON & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _XT_OSC
```

- Define qual será o dado escrito na memória de configuração do PIC (endereço 0x2007 no PIC16F628A).
   Cada bit (dos 14 bits) seleciona uma configuração de um dos dispositivo do PIC;
- Os bits de configuração pertencem ao espaço de memória especial de configuração (0x2000 à 0x3FFF), o qual só pode ser acessado durante a gravação do PIC.

#### \_\_\_CONFIG

• Registro de configuração (@ 0x2007):

#### REGISTER 14-1: CONFIG - CONFIGURATION WORD REGISTER

	CP	_	_	_	_	CPD	LVP	BOREN	MCLRE	FOSC2	PWRTE	WDTE	F0SC1	F0SC0	
	bit 13													bit 0	
bit 13	СР	rogram M	1emory C	t	bit 2 WDTE: Watchdog Timer Enable bit										
	1 = Code protection off								1 = WDT enabled						
	0 =	0 = 0000h to 07FFh code-protected						0 = WDT disabled							
bit 8	CPD: Data Code Protection bit							bit 4, 1	0 F	FOSC<2:0>: Oscillator Selection bits					
			•	de prote						.11 = RC c				on RA6	
			•	de-prote					-	in, Resist		•			
bit 7			•	ogrammii	•					.10 = RC c		-		A6 pin,	
		=	•	s PGM fu	nction, l	ow-volta	ge			Resistor ar	•				
	programming enabled								101 = INTOSC oscillator: CLKOUT function					ction on	
	0 = RB4/PGM is digital I/O, HV on MCLR must be								RA6 pin, I/O function on RA7  100 = INTOSC oscillator: I/O function of						
		•	ogrammi	•								-	function	on RA6	
bit 6	BOREN: Brown-out Reset Enable bit									pin, I/O function on RA7 011 = EC: I/O function on RA6 pin, CLKIN on					
			set enabl								I/O functi	on on RA	46 pin, Cl	KIN on	
	_		set disab						-	RA7			_		
bit 5	MCLRE: RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit									010 = HS oscillator: High-speed					
		=	-	pin functi						rystal/res					
		=		pin functi	•	ital Input	-			001 = XT o	scillator:	Crystal/ı	resonatoi	on RA6	
bit 3			•	imer Ena	ble bit				-	ind RA7					
		PWRT d								000 = LP o		Low-pov	ver crysta	al on	
	0 = PWRT enabled								RA6 and RA7						

#### CONFIG

Valores definidos no arquivo padrão do PIC (P16F628A.INC):

```
103; ---- CONFIG Options
104 LP OSC
                        EOU H'3FEC'
                                         ; LP oscillator: Low-power crystal on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN
105 XT OSC
                        EQU H'3FED'
                                         ; XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN
                        EOU H'3FEE'
                                         ; HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN
106 HS OSC
107 EXTCLK OSC
                        EOU H'3FEF'
                                         ; EC: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on RA7/OSC1/CLKIN
                                         ; INTOSC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN
108 INTRC OSC NOCLKOUT
                        EOU H'3FFC'
                                         ; INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN
109 INTRC OSC CLKOUT
                        EOU H'3FFD'
110 RC OSC NOCLKOUT
                                         ; RC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN
111 RC OSC CLKOUT
                                         ; RC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN
112
                                        ; WDT disabled
113 WDT OFF
                        EOU H'3FFB'
114 WDT ON
                        EOU H'3FFF'
                                        ; WDT enabled
                                        ; PWRT enabled
116 PWRTE ON
                        EOU H'3FF7'
117 PWRTE OFF
                        EOU H'3FFF'
                                        ; PWRT disabled
118
                                         ; RA5/MCLR/VPP pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD
119 MCLRE OFF
120 MCLRE ON
                        EQU H'3FFF'
                                        ; RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR
121
                        EOU H'3FBF'
                                        ; BOD disabled
122 BOREN OFF
   BOREN ON
                        EOU H'3FFF'
                                        ; BOD enabled
   LVP OFF
                        EQU H'3F7F'
                                         ; RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming
126 LVP ON
                                         ; RB4/PGM pin has PGM function, low-voltage programming enabled
                                        ; Data memory code-protected
   CPD ON
                        EOU H'3EFF'
129 CPD OFF
                        EOU H'3FFF'
                                        ; Data memory code protection off
130
131 CP ON
                                        ; 0000h to 07FFh code-protected
                                        ; Code protection off
132 CP OFF
                        EOU H'3FFF'
```

## Vetor de Reset e a Inicialização do Sistema

- Vetor de reset é o endereço para o qual o programa é desviado toda vez que ocorre um reset, seja ele pela energização do PIC, pelo *Master Clear* (MCLR) externo ou pelo estouro do *Watchdog Timer* (WDT);
- No endereço apontado pelo vetor de reset deve conter a inicialização do sistema;
- Essa inicialização deve preocupar-se primeiro com a configuração do μC e depois com as variáveis do programa;
- Os registradores que dever ser configurados são: TRISA, TRISB, OPTION\_REG e INTCON.

### Vetor de Reset e a Inicialização do Sistema

#### **Exemplo:**

```
111
112
113
114
       INICIO
115
116
           BANK1
                               :ALTERA PARA O BANCO 1
117
           MOVLW
                   B'00000000
                                :DEFINE ENTRADAS E SAÍDAS DO PORTA
118
           MOVWE
                   TRISA
119
           MOVIW
                   B'00000000'
                                :DEFINE ENTRADAS E SAÍDAS DO PORTB
120
                   TRISE
           MOVWE
121
           MOVLW
                   B'10000100'
                   OPTION REG ; DEFINE OPÇÕES DE OPERAÇÃO
122
           MOVWE
123
                   B'000000000
           MOVLW
                                ; DEFINE OPÇÕES DE INTERRUPÇÕES
124
           MOVWE
                   INTCON
125
                                : RETORNA PARA O BANCO
           BANKO
126
                   B'00000111'
           MOVLW
                                ; DEFINE O MODO DE OPERAÇÃO DO COMPARADOR ANALÓGICO
127
           MOVWE
                   CMCON
```


# Inicialização das Variáveis

- É importante inicializar as variáveis na inicialização do sistema para garantir que o seus valores correspondam ao esperado;
- As variáveis devem ser inicializadas mesmo que seus valores devam ser zero.

```
116
117
118
119
                                 :ZERA TODAS AS SAÍDAS DO PORTA
120
            CLRF
                    PORTA
121
            CLRF
                    PORTB
                                 :ZERA TODAS AS SAÍDAS DO PORTB
122
           MOVLW
                     .10
           MOVWE
                    CONTADOR
                                 :INICIA CONTADOR = 10
```

### Rotinas

- Há dois tipos:
  - Rotinas de desvio → usa o instrução GOTO;
  - Rotinas de chamada → usa o instrução CALL;



### Rotina de Desvio

 As rotinas de desvio produzem saltos na ordem de execução do programa usando a instrução GOTO;

#### Sintaxe:

```
GOTO [nome]
```

- [nome] é um rótulo que está relacionado a uma linha do programa;
- O rótulo não pode conter espaços. É aconselhável usar sublinhado (\_) quando se deseje separar palavras;
- Para saltos curtos pode-se usar o operador \$, que indica o valor do registrador PC.

#### Exemplo:

```
176 BTFSS BOTAO ;O BOTÃO CONTINUA PRESSIONADO?
177 GOTO $-1 ;SIM, ENTÃO ESPERA LIBERAÇÃO
178 GOTO MAIN ;NÃO, VOLTA AO LOOP PRINCIPAL
179
```

### Rotina de Chamada

- As rotinas de chamada são utilizadas quando uma tarefa deve ser repetida várias vezes e não deseja-se reescrevê-la para economizar espaço de memória de programa;
- Desta forma, a rotina pode ser usada como uma função, que é chamada de diversos pontos do programa;
- Esta rotina é chamada através da instrução CALL; Sintaxe:

#### CALL [nome]

- As mesmas observações feitas para [nome] na instrução GOTO são válidas aqui;
- Quando se usa a instrução CALL, o endereço de programa seguinte (\$+1) é armazenado na pilha (*Stack*). Isso permite retornar ao mesmo ponto quando a rotina for concluída.

### Rotina de Chamada

- Outras rotinas podem ser chamadas dentro da rotina atual. Isso gera outros níveis de pilha com os respectivos endereços de retorno;
- Deve-se ter cuidado para não ultrapassar o limite da pilha. No PIC16F628A a pilha tem oito níveis;
- Para retornar de uma rotina, devem ser utilizadas as instruções RETURN ou RETLW;

#### Sintaxe:

RETURN

RETLW

### Rotina de Chamada

### **Exemplo:**

```
113
114
116
       ; ESTA ROTINA AGUARDA TANTOS MILISEGUNDOS QUANTO O VALOR PASSADO
117
       ; POR W. POR EXEMPLO, SE W = .200, ELA AGUARDARÁ 200 MILISEGUNDOS.
118
       ; O DELAY PRINCIPAL DURA 1ms, POIS POSSUI 5 INSTRUÇÕES (5us) E É
119
       ; RODADO 200 VEZES (TEMPO1). PORTANTO 200 * 5us = 1ms.
120
       ; O DELAY PRINCIPAL É RODADO TANTAS VEZES QUANTO FOR O VALOR DE
121
122
       ; TEMPO2, O QUAL É INICIADO COM O VALOR PASSADO EM W.
123
124
125
       DELAY
126
           MOVWE
                   TEMPO2 ; INICIA TEMPO 2 COM O VALOR
127
                               ; PASSADO EM W
128
       DL1
129
           MOVLW
                   .200
130
           MOVWE
                   TEMPO1
131
132
       DL2
                                ;ESTE DELAY DURA 1ms (5*200)
133
           NOP
134
           NOP
135
           DECFSZ TEMPO1, F ; DECREMENTA TEMPO1. ACABOU?
                               ;NÃO, CONTINUA AGUARDANDO
136
           GOTO
                   DL2
137
                                :SIM
138
           DECFSZ TEMPO2,F
139
                               ; DECREMENTA TEMPO2. ACABOU?
                               ;NÃO, CONTINUA AGUARDANDO
140
           GOTO
                   DL1
141
                                ;SIM
142
           RETURN
143
```


# Exemplo 1

- 1. Criar um circuito com o PIC16F628A que possua as seguintes características:
  - Um botão push-pull para resetar o microcontrolador;
  - Um LED (D1) em RBO que mude de estado cada vez que iniciar o loop principal do programa;
  - Duas chaves, S1 e S2, tipo on-off nas portas RA0 e RA1;
  - Um LED (D2) em RB1 que oscile em uma frequência definida pelo estados das chaves S1 e S2 conforme a tabela:

<b>S2</b>	<b>S1</b>	D1
0	0	Apagado
0	1	Período de oscilação de 500 ms
1	0	Período de oscilação de 750 ms
1	1	Período de oscilação de 1,2 s

# Solução do Exemplo 1

Diagrama do circuito elétrico:



### Solução do Exemplo 1

### Código fonte do programa:

```
2;*
                       LED OSCILANTE
     AUTOR: GUSTAVO AZEVEDO
     PROGRAMA PARA FAZER UM LED OSCILADOR COM FREQUENCIA DEFINIDA
9; * PELA CHAVES S1 E S2 (EM RAO E RA1)
                    AROUIVOS DE DEFINICÕES
15 #INCLUDE <P16F628A.INC> ; ARQUIVO PADRÃO MICROCHIP PARA 16F628A
  CONFIG BOREN ON & CP OFF & PWRTE ON & WDT OFF & LVP OFF & MCLRE ON & XT OSC
22; DEFINICÃO DE COMANDOS DE USUÁRIO PARA ALTERAÇÃO DA PÁGINA DE MEMÓRIA
23 #DEFINE BANKO BCF STATUS, RPO ; SETA BANK O DE MEMÓRIA
24 #DEFINE BANK1 BSF STATUS, RPO ; SETA BANK 1 DE MAMÓRIA
29; DEFINIÇÃO DOS NOMES E ENDEREÇOS DE TODAS AS VARIÁVEIS UTILIZADAS
30 : PELO SISTEMA
    CBLOCK 0x20
                ; ENDEREÇO INICIAL DA MEMÓRIA DE USUÁRIO
      TEMPO1 ; VARIÁVEL USADA NO FUNÇÃO DELAY
33
                  ; VARIÁVEL USADA NO FUNCÃO DELAY
                 ;FIM DO BLOCO DE MEMÓRIA
34
                          ENTRADAS
39 #DEFINE S1 PORTA, 0
40 #DEFINE S2 PORTA,1
45 #DEFINE LED D1 PORTB, 0
46 #DEFINE LED D2 PORTB, 1
```

#### Continuação:

```
49:*
                        :ENDERECO INICIAL DE PROCESSAMENTO
     GOTO INICIO
53
                       ;ENDEREÇO INICIAL DA INTERRUPÇÃO
     RETFIE
63; ESTA ROTINA AGUARDA TANTOS MILISEGUNDOS OUANTO O VALOR PASSADO POR
64; TEMPO2 POR EXEMPLO, SE TEMPO2=.200, ELA AGUARDARÁ 200 MILISEGUNDOS.
65;
66; O DELAY PRINCIPAL DURA 1ms, POIS POSSUI 5 INSTRUÇÕES (5us) E É
67; RODADO 200 VEZES (TEMPO1). PORTANTO 200 * 5us = 1ms.
68; O DELAY PRINCIPAL É RODADO TANTAS VEZES QUANTO FOR O VALOR DE TEMPO2
70 DELAY
                       ;INICIA TEMPO 2 COM O VALOR PASSADO POR W
     MOVWF TEMPO2
72
73 DL1
74
     MOVLW
75
     MOVWE
            TEMPO1
77 DL2
                        :ESTE DELAY DURA 1ms (5*200)
78
79
     DECFSZ TEMPO1.F
                        ; DECREMENTA TEMPO1. ACABOU?
                        ;NÃO, CONTINUA AGUARDANDO
                        ;SIM
     DECFSZ TEMPO2.F
                        ; DECREMENTA TEMPO2. ACABOU?
84
85
     GOTO
                        ;NÃO, CONTINUA AGUARDANDO
86
                        ;SIM
```

# Solução do Exemplo 1

Código fonte do programa (Continuação):

```
91;*
                           INICIO DO PROGRAMA
 93 INICIO
                            ;GARANTE QUE OS PINO RBO E RB1 ESTARÃO EM O
 95
                             ; OUANDO SETADO COMO SAÍDA
 96
                             ;ALTERA PARA O BANCO 1
 97
       MOVLW '1B111111'
              TRISA
                             ; DEFINE ENTRADAS E SAÍDAS DO PORTA
 99
       MOVLW '1B111100'
100
               TRISB
                             ; DEFINE ENTRADAS E SAÍDAS DO PORTB
101
       BANK0
                             ; RETORNA PARA O BANCO
102
                           ROTINA PRINCIPAL
105;*
106 MAIN
               B'00000001'
                            ;1 XOR RB0 -> MUDA ESTADO DE RB0
                             ;0 XOR RB{1..7} -> MANTEM O ESTADO DE RB{1..7}
110
       BTFSS
111
       GOTO
               TEST S2
       BTFSS
112
113
               T 500MS
                            ;QUANDO S1=1 E S2=0
114
               T 1200MS
                            ;QUANDO S1=1 E S2=1
115
116 TEST S2
                            ;TESTA S2 QUANDO S1=0
117
               T 750MS
                            ;OUANDO S1=0 E S2=1
               LED D2
                            ;OUANDO S1=0 E S2=0
119
120
121
122 T 500MS
123
       BSF
               LED D2
                            ; ACENDE O LED
       MOVLW
                .250
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (250ms)
125
       CALL
               DELAY
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY
126
               LED D2
                            ; APAGA LED
127
               .250
       MOVLW
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (250ms)
128
       CALL
               DELAY
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY
129
       GOTO MAIN
```

#### Continuação:


```
131 T 750MS
132
       BSF
                LED D2
                            ; ACENDE O LED
133
       MOVLW
               .250
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (250ms)
134
       CALL
                DELAY
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR 250ms
               .125
135
       MOVT.W
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (125ms)
136
       CALL
                DELAY
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR MAIS 125ms
137
       BCF
                LED D2
                            ; APAGA LED
138
       MOVLW
                .250
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (250ms)
139
       CALL
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY
140
       MOVT.W
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (125ms)
141
       CALL
                DELAY
                             ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR MAIS 125ms
142
       GOTO MAIN
143
144 T
     1200MS
145
       BSF
                LED D2
                            ; ACENDE O LED
                .200
146
       MOVLW
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (200ms)
147
       CALL
                DELAY
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR 200ms
148
       MOVLW
                .200
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (200ms)
                DELAY
149
       CALL
                             ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR MAIS 200ms
150
       MOVLW
                .200
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (200ms)
151
       CALL
                DELAY
                             ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR MAIS 200ms (TOTAL=600ms)
152
       BCF
                LED D2
                            : APAGA LED
153
       MOVLW
                .200
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (200ms)
154
       CALL
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR 200ms
155
       MOVLW
                .200
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (200ms)
156
       CALL
                DELAY
                            ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR MAIS 200ms
                .200
157
       MOVLW
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY (200ms)
       CALL
                DELAY
                             ; CHAMA A ROTINA DELAY PARA ESPERAR MAIS 200ms (TOTAL=600ms)
158
159
       GOTO MAIN
160
161
```

Uso da memória de programa desta versão do código: 66 Words.


### Resultados do Exemplo 1

Resultados para:

$$S_2 = 0; S_1 = 0$$



$$S_2 = 0; S_1 = 1$$



## Solução do Exemplo 1

### Otimização do Código:

OBS.: Apenas a rotina principal é diferente em relação ao código mostrado anteriormente.

```
104;
105 MAIN
106
       MOVLW B'00000001'
107
       XORWF PORTB, F ;1 XOR RB0 -> MUDA ESTADO DE RB0
108
                          ;0 XOR RB\{1...7\} -> MANTEM O ESTADO DE RB\{1...7\}
109
               LED D2 ; APAGA O LED
110
       BCF
111 LOOP
112
       MOVE
               PORTA, W
113
               B'00000011'
       ANDLW
114
       ADDWF
               PCL, F
115
       GOTO
               MAIN
               T 500MS
116
       GOTO
117
       GOTO
               T 750MS
                           ;SETA O FLAG F 1200MS QUANDO S1=1 E S2=1
118
119 T 1200MS
               .225
120
       MOVLW
                            ; DEFINE TEMPO DO DELAY PARA O CASO DE ELE SER UTILIZADO QUANDO F 1200MS ESTIVER ATIVO
121
               DELAY
                      ;CHAMA A ROTINA DELAY SE O FLAG F 1200MS ESTIVER ATIVO. O TEMPO SERÁ 250ms
       CALL
122 T 750MS
                       ; DEFINE TEMPO DO DELAY PARA O CASO DE ELE SER UTILIZADO QUANDO F 750MS ESTIVER ATIVO
123
       MOVLW
               .125
124
       CALL
               DELAY
                           ;CHAMA A ROTINA DELAY SE O FLAG F 750MS ESTIVER ATIVO. O TEMPO SERÁ 75ms
125 T 500MS
               .250
126
       MOVLW
                           ; DEFINE TEMPO DO DELAY (250ms)
127
       CALL
               DELAY
                           ; CHAMA A ROTINA DELAY. ESTE DELAY VAI OCORRER PARA QUALQUER CASO
128
129
       BTFSC
             LED D2
130
               MAIN
       GOTO
                           ; RETORNA PARA O MAIN. O LED É APAGADO NO MAIN
131
       BSF
               LED D2
                           ; ACENDE O LED E REPETE O DELAY DE UM SEMICICLO
132
       GOTO
               LOOP
133
134
       END
```

Uso da memória de programa desta versão do código: 41 Words. 38% de redução da memória de programa.

- A maioria dos programas implementados em  $\mu C$  necessitam de algum tipo de cálculo para que sua lógica funcione corretamente;
- Os PICs não possuem instruções para fazer cálculos complexos;
- Porém os PICs possuem os recursos necessários para implementar funções customizadas para cálculos muito mais avançados.

### Somando

- Dois grupos de instruções:
  - Adição unitária: INCF, INCFSZ;
  - Adições diversas: ADDWF, ADDLW.

INCF	Increment f	INCFSZ	Increment f, Skip if 0
Syntax:	[ label ] INCF f,d	Syntax:	[label] INCFSZ f,d
Operands:	$0 \le f \le 127$ $d \in [0,1]$	Operands:	$0 \le f \le 127$ $d \in [0,1]$
Operation:	$(f) + 1 \rightarrow (dest)$	Operation:	(f) + 1 $\rightarrow$ (dest), skip if result = 0
Status Affected:	Z	Status Affected:	None
Encoding:	00 1010 dfff ffff	Encoding:	00 1111 dfff ffff
Description:	The contents of register 'f' are incremented. If 'd' is 'o', the result is placed in the W register.  If 'd' is '1', the result is placed back in register 'f'.	Description:	The contents of register 'f' are incremented. If 'd' is 'o', the result is placed in the W register. If 'd' is '1', the result is placed back in register 'f'.
Words:	1		If the result is 'o', the next
Cycles:	1		instruction, which is already fetched, is discarded. A NOP is
<u>Example</u>	INCF REG1, 1 Before Instruction		executed instead making it a two-cycle instruction.
	REG1 = 0xFF	Words:	1
	Z = 0 After Instruction REG1 = 0x00 $Z = 1$	Cycles:	1(2)

### Somando

ADDWF	Add W and f		
Syntax:	[label] ADDWF f,d		
Operands:	$0 \le f \le 127$ $d \in [0,1]$		
Operation:	$(W) + (f) \rightarrow (dest)$		
Status Affected:	C, DC, Z		
Encoding:	00 0111 dfff ffff		
Description:	Add the contents of the W register with register 'f'. If 'd' is 'o', the result is stored in the W register. If 'd' is '1', the result is stored back in register 'f'.		
Words:	1		
Cycles:	1		
<u>Example</u>	ADDWF REG1, 0		
	Before Instruction  W = 0x17  REG1 = 0xC2  After Instruction  W = 0xD9  REG1 = 0xC2  Z = 0  C = 0  DC = 0		

#### Significado dos bits de Status:

- C = *Carry* ("vai um"):
  - C=1  $\rightarrow$  quando "vai um" na soma do MSB;
  - C=0 → quando não há "vai um" na soma do MSB.
- DC = Digit Carry
  - DC=1 → quando "vai um" na soma do 4º bit do byte;
  - DC=0 → quando não há "vai um" na soma do 4º bit do byte.
- Z = Zero
  - Z=1 → quando o resultado da operação lógica ou aritmética é zero;
  - Z=0 → quando o resultado da operação lógica ou aritmética não é zero.

### **Somando**

ADDLW	Add Literal and W			
Syntax:	[label] ADDLW k			
Operands:	$0 \le k \le$	$0 \le k \le 255$		
Operation:	(W) + k	$\rightarrow$ (W)		
Status Affected:	C, DC,	Z		
Encoding:	11	111x	kkkk	kkkk
Description:	The contents of the W register are added to the eight bit literal 'k' and the result is placed in the W register.			
Words:	1			
Cycles:	1			
Example	ADDLW	0x15		
	Before Instruction W = 0x10 After Instruction W = 0x25			

### **Subtraindo**

- Dois grupos de instruções:
  - Subtração unitária: DECF, DECFSZ;
  - Subtrações diversas: SUBWF, SUBLW.

DECF	Decrement f			
Syntax:	[ label ]	DECF	f,d	
Operands:	$0 \le f \le 127$ $d \in [0,1]$			
Operation:	(f) - 1 $\rightarrow$	(dest)		
Status Affected:	Z			
Encoding:	00	0011	dfff	ffff
Description:	'o'. the re register.	esult is : If 'd' is '	ster 'f'. If ' stored in ' '1', the re egister 'f'.	the W sult is
Words:	1			
Cycles:	1			
Example	DECF	CNT,	1	
	After Ins	CNT = Z = truction CNT =	0x01 0	

DECFSZ	Decrement f, Skip if 0			
Syntax:	[label] DECFSZ f,d			
Operands:	$0 \le f \le 127$ $d \in [0,1]$			
Operation:	(f) - 1 $\rightarrow$ (dest); skip if result = 0			
Status Affected:	None			
Encoding:	00 1011 dfff ffff			
Description:	The contents of register 'f' are decremented. If 'd' is 'o', the result is placed in the W register. If 'd' is '1', the result is placed back in register 'f'. If the result is 'o', the next instruction, which is already fetched, is discarded. A NOP is executed instead making it a two-cycle instruction.			
Words:	1			
Cycles:	1(2)			

### **Subtraindo**

SUBWF	Subtract W from f			
Syntax:	[label] SUBWF f,d			
Operands:	$0 \le f \le 127$ $d \in [0,1]$			
Operation:	(f) - (W) $\rightarrow$ (dest)			
Status Affected:	C, DC, Z			
Encoding:	00 0010 dfff ffff			
Description:	Subtract (2's complement method) W register from register 'f'. If 'd' is 'o', the result is stored in the W register. If 'd' is '1', the result is stored back in register 'f'.			
Words:	1			
Cycles:	1			

O significado dos bits de Status mudam!

- $C = \overline{Borrow}$  ("pede emprestado"):
  - C=1 → quando NÃO "pede emprestado";
  - C=0  $\rightarrow$  quando "pede emprestado".
- DC =  $\overline{Digit}$  Borrow
  - DC=1 → quando NÃO "pede emprestado" na subtração do 4º bit do byte;
  - DC=0 → quando "pede emprestado" na subtração do 4º bit do byte.
- Z = Zero
  - Z=1 → quando o resultado da operação lógica ou aritmética é zero;
  - Z=0 → quando o resultado da operação lógica ou aritmética não é zero.

#### **Subtraindo**

- C pode ser usado para determinar o sinal do resultado:
  - $C = 0 \rightarrow$  O resultado é negativo e é representado em complemento de 2;
  - $C = 1 \rightarrow 0$  resultado é positivo.
- Se o resultado for zero tem-se Z = 1 e C = 1;
- Exemplos:

= 0

```
Example 1:
                         REG1, 1
                                               Example 2:
                                                               Before Instruction
                                                                                             Example 3:
                                                                                                            Before Instruction
               Before Instruction
                                                                   RFG1 = 2
                                                                                                                REG1 = 1
                                                                                                                      = 2
                   REG1 = 3
                                                               After Instruction
                                                                                                            After Instruction
               After Instruction
                                                                  REG1 = 0
                                                                                                                REG1 = 0xFF
                                                                  W = 2
                   REG1 = 1
                                                                  C = 1: result is zero
                                                                                                                C = 0; result is negative
                         = 2
                                                                         = DC = 1
                                                                                                                      = DC = 0
                         = 1; result is positive
```

### **Subtraindo**

SUBLW	Subtract W from Literal			
Syntax:	[ label ]	SUBLW	k	
Operands:	$0 \le k \le 255$			
Operation:	$k - (W) \rightarrow (W)$			
Status Affected:	C, DC, Z			
Encoding:	11	110x	kkkk	kkkk
Description:	The W register is subtracted (2's complement method) from the eight- bit literal 'k'. The result is placed in the W register.			
Words:	1			
Cycles:	1			

Example 1: SUBLW 0x02 Before Instruction W = 1C = ?After Instruction W = 1C = 1; result is positive Before Instruction Example 2: W = 2C = 2After Instruction W = 0C = 1; result is zero Example 3: Before Instruction W = 3C = ?After Instruction W = 0xFF

C = o; result is negative

### Comparações

Comparar se duas variáveis têm o mesmo valor:

Código típico em linguagem c:

```
if (x = y)
{
    //Código a ser executado se x = y
}
```

Como pode ser implementado em Assembly:

```
MOVF Y,W ; CARREGA Y EM W
XORWF X,W ; COMPARA X COM W (=Y)
BTFSS STATUS,Z
GOTO SAIR_IF
;
;CÓDIGO A SER EXECUTADO SE X = Y
;
SAIR_IF
;PRÓXIMAS INSTRUÇÕES
```

Comparação usado a função XOR bit a bit. Se todos os bits forem iguais o resultado do XOR é zero e o *flag* Z é setado (Z = 1)

Α	В	Х
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

### Comparações

Comparar se uma variável é maior que outra:

Código típico em linguagem c:

```
if (x > y)
{
    //Código a ser executado se x > y
}
```

Como pode ser implementado em Assembly:

```
MOVF X,W ; CARREGA Y EM W

SUBWF Y,W ; SUBTRAI: W = Y - W(=X)

BTFSC STATUS,C ; QUANDO O RESULTADO É NEGATIVO, C = 0

GOTO SAIR_IF

; CÓDIGO A SER EXECUTADO SE X > Y


;
SAIR_IF

; PRÓXIMAS INSTRUÇÕES
```

# Operando Diretamente com o registrador *Program Counter*

- O registrador *Program Counter* (**PC**) tem 13 bits de comprimento;
- O byte menos significativo do PC vem do registrador PCL, que é do tipo escrita/leitura;
- A parte alta do PC vem do registrador PCLATH;

Diferentes formas de carregar o PC



### Operando Diretamente com o PC

- Se o PCL for alterado diretamente, muda-se o ponto de execução do programa;
- Deve-se ter cuidado para que o PCL não vá para um ponto desconhecido do programa;
- Só é possível avançar 255 posições (em relação ao endereço atual) na memória de programa usando o PCL.

### Exemplo de Uso do PCL

Usando o PCL para escolhe entre várias rotinas:

A variável TECLA recebe um valor entre 0 e 7, sendo que de 1 a 6 representa uma tecla que foi pressionada.

```
TRATA TECLA
                      ; Rotina de tratamento da tecla
   MOVLW
           B'00000111'
          TECLA,W ; Mascara TECLA para limitar o valor em 7
   ANDWE
   ADDWF PCL, F ; Soma TECLA ao PCL para pular para o ponto certo
   GOTO SEM TECLA ; TECLA = 0 -> Não há tecla pressionada
   GOTO TECLA1
                    ; TECLA = 1 -> Pula para a rotina TECLA1
   COTO
        TECLA2 ; TECLA = 2 -> Pula para a rotina TECLA2
        TECLA3
                      ; TECLA = 3 -> Pula para a rotina TECLA3
   COTO
                      ; TECLA = 4 -> Pula para a rotina TECLA4
   COTO
        TECLA4
   COTO
        TECLA5
                      ; TECLA = 5 -> Pula para a rotina TECLA5
   COTO
                     ; TECLA = 6 -> Pula para a rotina TECLA6
        TECLA6
                      ; TECLA = 7 -> Não existe
   COTO
          ERRO
```


## Exemplo de Uso do PCL

Usando o PCL para montar uma tabela de valores:

```
CONVERTE
          CONTADOR, W ; COLOCA CONTADOR EM W
   MOVE
   ANDLW B'00001111' ; MASCARA VALOR DE CONTADOR
               CONSIDERAR SOMENTE ATÉ 15
   ADDWF
           PCL, F
           ; 'EDC.BAFG' ; POSIÇÃO CORRETA DOS SEGUIMENTOS
          B'11101110' ; 00 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO O
   RETLM
          B'00101000' : 01 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 1
   RETLW
          B'11001101' : 02 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 2
   RETLW
          B'01101101' : 03 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 3
   RETLW
          B'00101011' : 04 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 4
   RETLW
          B'01100111' : 05 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 5
   RETLW
          B'11100111' : 06 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 6
   RETLM
          B'00101100' : 07 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 7
   RETLW
          B'11101111'; 08 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 8
   RETLW
          B'01101111' : 09 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO 9
   RETLM
          B'10101111' ; 10 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO A
   RETLW
          B'11100011' ; 11 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO b
   RETLW
          B'11000110' : 12 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO C
   RETLW
   RETLW B'11101001'; 13 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO d
          B'11000111' : 14 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO E
   RETLW
          B'10000111'; 15 - RETORNA SÍMBOLO CORRETO F
   RETLW
```

### Exercício

#### **Circuito:**



Programa:

Botão 1: Mostra 1

Botão 2: Mostra 2

Botão 3: Mostra 3

Botão 4: Mostra 4

