Générateur de logo de démarrage — Manuel d'utilisation

Oct 14, 2026 · @Mamadou BA

1. Présentation

Le Générateur de logo de démarrage (version 1.2.0) crée la séquence d'images qui forme l'animation de démarrage de l'écran d'une imprimante 3D. Il convient à toute imprimante dont l'animation de démarrage est faite d'une suite d'images : il suffit de reprendre le nombre d'images, les dimensions et la numérotation d'origine.

Les réglages par défaut correspondent à l'Ender-3 V3 SE : 39 images PNG de 200 × 89 pixels, nommées de `2386_200x89.png` à `2424_200x89.png`, prêtes à remplacer les images d'origine dans le fichier `tjc.tft`. Ce manuel prend cette imprimante comme exemple ; pour une autre imprimante, le nom du fichier de l'écran et la taille des images peuvent différer.

Vous choisissez le texte (une ou deux lignes), la police, les couleurs, le fond, le style d'animation et le nombre d'images. Un aperçu animé se met à jour à chaque réglage.

L'interface est bilingue (français / anglais). Le logiciel est distribué sous licence GNU GPL v3.

2. Installation

Version Windows (recommandée). Double-cliquez sur `Generateur_Logo_Demarrage.exe`. Aucune installation de Python n'est nécessaire. Le premier lancement prend quelques secondes, le temps que le programme se décompresse.

Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**. Ce message apparaît parce que le fichier n'est pas signé numériquement.

Depuis le code source (Windows, macOS, Linux). Python 3.9 ou plus récent est requis.

1. Décompressez `Generateur_Logo_Demarrage_source.zip`.

2. Dans ce dossier, installez les dépendances : `pip install -r requirements.txt` (Pillow et NumPy).
3. Lancez le programme : `python generateur_logo_demarrage.py`.

Pour recompiler l'exe vous-même, installez PyInstaller (`pip install pyinstaller`), puis lancez la commande indiquée dans `LISEZMOI.md` .

3. Vue d'ensemble de l'interface

La fenêtre se divise en trois zones : les réglages à gauche, l'aperçu à droite et les boutons d'action sous l'aperçu.



Zone	Emplacement	Rôle
En-tête	Haut de la fenêtre	Choix de la langue (Français / English), bouton Manuel (ouvre ce manuel, touche F1) et bouton **À propos**
Onglets de réglage	Gauche	Texte, 2e ligne, Animation, Fond, Export (onglet actif en cyan)

Zone	Emplacement	Rôle
Aperçu	Droite	Animation en boucle, numéro et nom de l'image affichée
Lecture / Pause et curseur	Sous l'aperçu	Arrêter l'animation et parcourir les images une à une
Ligne d'état	Sous le curseur	Jaune pendant le calcul, vert quand l'aperçu est prêt (avec la taille de police), rose en cas d'erreur
Générer les images (orange)	Sous l'aperçu	Enregistre la séquence d'images dans un dossier
Analyser un dossier (vert)	Sous l'aperçu	Reprend les réglages d'un jeu d'images existant
GIF d'aperçu (violet)	Sous l'aperçu	Enregistre l'animation en GIF agrandi × 2

Pour changer une couleur, cliquez sur sa pastille pour ouvrir le sélecteur, ou tapez directement le code hexadécimal (par exemple `#F6F6FF`). Le bouton ••• à côté d'un champ ouvre l'explorateur de fichiers.

4. Créer un logo pas à pas

Comptez cinq minutes pour un premier logo, à partir du dossier d'images extrait de votre `tjc.tft`.

1. **Analysez le dossier d'origine.** Cliquez sur **Analyser un dossier** (vert) et choisissez le dossier qui contient les images `2386_200x89.png` à `2424_200x89.png`. Le programme reprend le nombre d'images, les dimensions et le numéro de départ.
2. **Gardez le fond d'origine.** Le programme propose d'utiliser la 1re image comme fond. Répondez **Oui** : cette image ne contient que le fond Creality, sans texte.
3. **Saisissez votre texte.** Dans l'onglet **Texte**, tapez le texte et choisissez la police. Laissez la taille à 0 pour qu'elle s'ajuste seule.
4. **Ajoutez une 2e ligne si besoin.** Dans l'onglet **2e ligne**, cochez la case et tapez le second texte.
5. **Choisissez l'animation.** Dans l'onglet **Animation**, cliquez sur un style. Regardez le résultat dans l'aperçu.

6. **Vérifiez image par image.** Cliquez sur **Pause**, puis faites glisser le curseur pour contrôler chaque image.
7. **Générez les images.** Cliquez sur **Générer les images** (orange) et choisissez un dossier **vide**. Le programme y enregistre les 39 images.
8. **Exportez un GIF (facultatif).** Cliquez sur **GIF d'aperçu** (violet) pour obtenir l'animation à montrer ou à publier.

Si le dossier choisi contient déjà des fichiers de mêmes noms, le programme demande confirmation avant de les remplacer.

5. Référence des réglages

Tous les réglages s'appliquent à l'aperçu en moins d'une seconde. Les tailles sont en pixels de l'image finale (200 × 89).

Onglet Texte

Réglage	Par défaut	Effet
Texte	CREALITY	Texte principal
Police	Arial Black (Windows)	Polices installées sur l'ordinateur, ou fichier .ttf / .otf via •••
Taille	0 (auto)	0 = le texte remplit la largeur maximale ; sinon taille fixe en px
Espacement des lettres	0	Espace ajouté entre les lettres ; négatif = lettres resserrées
Décalage vertical	0	Monte (négatif) ou descend (positif) tout le bloc de texte
Largeur max. (auto)	88 %	Largeur occupée par le texte quand la taille est automatique
Couleur finale du texte	#F6F6FF	Couleur du texte à la dernière image
Couleur du contour	#9AA6D0	Couleur du tracé (style Creality)
Couleur de départ du remplissage	#5A658B	Couleur du remplissage au début du fondu

Onglet 2e ligne

Réglage	Par défaut	Effet
Ajouter une 2e ligne	Décoché	Affiche un second texte sous le premier
Texte	ENDER-3 V3 SE	Texte de la 2e ligne
Police	Même police que la ligne 1	Ou toute autre police installée ou choisie via •••
Taille	0 (auto)	0 = 45 % de la taille de la 1re ligne
Espacement des lettres	1	Comme pour la ligne 1
Écart entre les lignes	4	Espace vertical entre les deux lignes
Couleur finale de la 2e ligne	#8FD3E8	Couleur propre à la 2e ligne

En taille automatique, les deux lignes sont dimensionnées et centrées ensemble comme un seul bloc.

Onglet Animation

Style	Déroulement
Contour tracé puis remplissage (style Creality)	Les contours se dessinent par segments, s'épaississent, puis le remplissage apparaît en fondu
Fondu	Le texte apparaît progressivement
Lettre par lettre	Chaque lettre apparaît à son tour, ligne 1 puis ligne 2
Balayage lumineux	Un trait de lumière révèle le texte de gauche à droite
Zoom avant	Le texte grandit en apparaissant

Réglage	Par défaut	Effet
Nombre d'images	39	Longueur de la séquence ; doit égaler celle de l'original
Images fixes à la fin	0	Dernières images identiques, pour laisser le logo affiché plus longtemps
Variante du tracé (graine)	7	Change l'ordre de tracé des contours (style Creality uniquement)

Onglet Fond

Type de fond	Réglages utilisés
Nappe de points ondulée (style Creality)	Couleur 1 = fond, couleur 2 = points
Couleur unie	Couleur 1
Dégradé vertical	Couleur 1 en haut, couleur 2 en bas
Image	Fichier choisi via ••• ; il est recadré pour remplir 200 × 89

Onglet Export

Réglage	Par défaut	Effet
Dimensions (L × H)	200 × 89	Taille des images générées
N° de la 1re image	2386	Numéro de la première image, puis +1 pour chaque image
Modèle de nom	`{id}_{w}x{h}.png`	Nom des fichiers : `{id}` numéro, `{w}` largeur, `{h}` hauteur, `{i}` index à partir de 0, `{n}` rang à partir de 1
Simuler les couleurs 16 bits (RGB565)	Coché	Ramène les couleurs à celles que l'écran TJC peut afficher

6. Réinsertion, conseils et dépannage

Règle d'or : gardez le même nombre d'images, les mêmes dimensions et les mêmes numéros que l'original. Sinon, l'écran risque d'afficher une animation incomplète ou de ne pas démarrer correctement. Le bouton **Analyser un dossier** règle ces trois valeurs pour vous.

Réinsertion dans tjc.tft. Remplacez les images d'origine par les nouvelles avec votre outil d'édition du `tjc.tft` (par exemple TJC TFT Tool), puis flashez l'écran comme d'habitude. Conservez toujours une copie du `tjc.tft` d'origine avant de flasher.

Conseils

- Les polices épaisses (Arial Black, Bahnschrift Bold, Impact) restent lisibles en 89 px de haut ; les polices fines disparaissent sur l'écran.
- Laissez la simulation RGB565 cochée : l'aperçu montre alors exactement les couleurs de l'écran.
- Pour un texte court, réduisez la **Largeur max.** pour éviter des lettres trop grandes.
- Le GIF d'aperçu est pratique pour une vidéo ou une publication avant même de flasher l'imprimante.

Dépannage

Problème	Solution
« Windows a protégé votre ordinateur » au lancement	**Informations complémentaires → Exécuter quand même** (exe non signé)
Une police n'apparaît pas dans la liste	Choisissez son fichier .ttf ou .otf avec le bouton •••
Le texte touche les bords	Diminuez la **Largeur max.**, ou fixez une taille plus petite
« Aucune image au format 1234_200x89.png »	Le dossier choisi ne contient pas les images extraites du tjc.tft ; vérifiez le dossier
L'aperçu ne se met pas à jour	Un champ contient une valeur invalide (par exemple une couleur incomplète) ; corrigez-la

Problème	Solution
L'animation est trop courte ou trop longue	Le nombre d'images doit rester celui de l'original ; jouez plutôt sur **Images fixes à la fin**

Licence et auteur. © 2026 Mamadou Bâ Neige — neigeba.com. Logiciel libre distribué sous licence GNU GPL v3.