Kablosuz ortamda iletişimin zayıflamasının nedenleri nelerdir?

- 1- Zayıflama ve zayıflamaya bağlı bozulma(attenatuation and attenuation distotion)
 - a. Sinyal gücü mesafe ile orantılı azalır.
 - b. Alınan sinyalin doğru olarak yorumlanması için belirli bir gücün üstünde olmalıdır.
- 2- Mesafeye bağlı dağılma(free space loss)
- 3- Girişim(interferences)
- 4- Atmosferik emilim(atmospheric absorption)
 - a. Su buharı ve oksijen zayıflamayı arttırır.
- 5- Çoklu yol yayılım(multipath propagation)
- 6- Kırılım(refraction)
 - a. Sinyaller atmosferde yol aldıkça eğilirle.
- 7- Isı gürültü(thermal noise)
 - a. Elektronik elemanlardan kaynaklanır.
 - b. White noise olarakta adlandırılır.
 - c. Sıcaklığın bir fonksiyonudur. Elimine edilemez.
- 8- Zamanla değişen kanal(time-variant channel)

Kablosuz ortamlarda Yol kayıplarının (Path Loss) hesaplanması için kullanılan modeller;

- 1- Serbest uzay yayılım modelinin yol kaybı;
 - 1.1
 - a. Pr: Alınan güç
 - b. Pt:Gönderim gücü
 - c. α: Dalgaboyu
 - d. Gt: Gönderen antenin kazancı
 - e. Gr: Alıcı antenin kazancı
 - f. D: Alıcı ile verici arasındaki mesafe(m)

PL= $10\log(Pt/Pr) = -10\log(GtGr\alpha^2)/((4\pi)^2d^2)$

- 1.2- Frekans ve uzaklığın karesi ile doğru orantılıdır
- 1.3- Daha çok uzak mesafeler için geçerlidir. Yakın mesafeler için tutmayabilir.
- 2- Log Distance path loss model
 - a. Yol kaybı için ortak bir deneysel modeldir.
 - b. Ortalama alınan sinyal gücünün logaritmik olarak zayıfladığı ölçümler ile görülmüştür.

- 3- Log-normal shadowing path loss model
 - a. Gölgeleme

İletişim ortamında sinyalin aldığı yol boyunca çeşitli nesneler mevcut ise ve bu nesneler yayınım yolunu engelliyorsa alınan sinyal gücünde değimler gözlemlenecektir.

b. $X\alpha(dB) = 10log(X)$ standart sapması α olan normal olarak dağılımlı bir rasgele değişkendir.