
1. Насос, котёл.

```
PLC_PRG (PRG-CFC)
0004    stop :BOOL;
0005    nasos :BOOL;
0006    kotel :BOOL;
0007    Tvkl : TIME := T#3s;
0008    Totkl : TIME := T#5s;
0009    ton1 : TON;
0010    Tof1 : TOF;
0011    work : BOOL;
0012END_VAR
0013
0014
0015
0016
0017
```

2.



3.Работа котла

