

54 ANIVERSARIO FCPN - UMSA

ABANICO DE POSIBILIDADES RASPBERRY PI **PICO**



RASPBERRY PI

Raspberry Pi Foundation es una fundación de Reino Unido que se dedica a la elaboración de minicomputadoras de bajo coste, que lanzó su primer ordenador al mercado el año 2012 la cual fue la Raspberry Pi 1 modelo A, pasando por la 1B, 1B+, 2B, 3B, 3B+, 3A+, Pi zero, Zero W, Zero WH y la 4B.



¿QUIÉN FUE EL PRECURSOR?



El 2006 nace el primer diseño de la Raspberry pi en base a microcontroladores Atmega644 y tras años de pruebas y desarrollo el 2012 sale a la venta la primera placa a 40 euros, llegando a superar las 500,000 unidades vendidas en el 1er semestre de lanzamiento







RASPBERRY PI PICO

Es el primer microcontrolador lanzado por Raspberry Pi

Características

- Microcontrolador: RP2040
- Procesador dual ARM CORTEX M0/133MHz
- 264Kb SRAM y 2Mb de memoria Flash
- GPIO:26
- 2x SPI, 2x I2C, 2x UART, 3x ADC a 12bits, 16x pines PWM
- Sensor de temperatura integrado
- 8x pines PIO para máquinas de estado finito





MICROPYTHON

Es el lenguaje de programación para el uso de microcontroladores basado en Python 3.4 y versiones posteriores.


Nace el año 2013 junto a la placa Pyboard la cual maneja un STM32, pero con el pasar de los años se expandió a microcontroladores como:

ESP8266, ESP32, STM32 y Raspberry pi pico.



THONNY

Es un IDE que nos permite la programación en MicroPython y poder realizar la ejecución de programas en microcontroladore




C++ VS MICROPYTHON


```
Blink Arduino 1.8.15
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
 1 void setup() {
      pinMode (13, OUTPUT);
 5 void loop(){
      digitalWrite(13,1);
      delay(1000);
      digitalWrite(13,0);
      delay(1000);
```

```
from machine import Pin
      import utime
      foquito = Pin(25,Pin.OUT)
      while(True):
           foquito.on()
           utime.sleep_ms(1000)
           foquito.off()
           utime.sleep_ms(1000)
Consola ×
 Couldn't find the device automatically.
 Check the connection (making sure the device is not in bootloa
 "Configure interpreter" in the interpreter menu (bottom-right
 to select specific port or another interpreter.
```


SEMÁFORO




SMARS








ARDUINO NANO RP2040 CONNECT









https://github.com/nagibvalejos/Robotics-Space-NV