Mikroprocesorové a vestavěné systémy

IMP Semestrální zkouška, ak. rok 2015/2016

Otázka dne: jsou někde zpracovány Fulltext otázky z let 2012/2013 a starší?

Odpověd dne: Nejsou.

Tento dokument vzniká jako skupinová práce studentů předmětu IMP na FIT VUT v Brně, v akademickém roce 2015/2016. Nestyďte se přispět svými vlastními poznatky a dotazy.

Staré otázky + wannabe survival guide (s.r.o.):

https://fituska.eu/viewtopic.php?f=1205&t=23222

Nepřehledný originál zde prosím:

 https://docs.google.com/document/d/1CvR6zIG5NDlowCyWcLSk4IIf1yhFjqcWJio4TrgTs tk/edit#

Teorie

Příklady (doplňte prosím)

Teorie

Harvardská architektura

- paměť pro data a program je oddělená
- ATMEL (AVR), PIC

Von Neumannova architektura

- společná paměť pro data i program
- MC9S08JM60 (HCS08 je Von Neumann)


Vestavný systém (VS aka ES)

- kombinace hw a sw jejímž smyslem je řídit externí proces, zařízení či systém
- počítač zabudovaný do systému, které není pro uživatele viditelný
- deska s procesorem a ostatní elektronikou naprogramovanou pro řízení přístroje do něhož je zabudována
- Vlastnosti: Autonomní chování, reaktivnost, odezva na podněty z prostředí, kritičnost = vliv odchylek od normálního chování na bezpečné plnění úlohy


Rozdíly mezi VS a PC

vs	PC
jeden program po celý život	uživatel spouští různé programy
uživatel netuší že pracuje s počítačem, hlavní interakce nemusí být s člověkem	periferie hlavně pro komunikaci s uživatelem
startuje sám bez lidského zásahu	nutnost operačního systému
není programován koncovým uživatelem	je programován k.u.
pevná doba výpočtu (není třeba přídavný výkon)	rychlejší = lepší
kritéria: cena, příkon, předvídatelnost	cena, střední příkon

Struktura VS



Funkční bloky vykonávají požadované fce, třeba měření apod.



X-by-wire

- technologie nahrazující mechanické a hydraulické systémy např. v automobilech pro ovládání řízení, brzd apod., elektronickými systémy
- v případě selhání nasazuje záložní moduly, bezpečný


Vlastnosti VS

- potřebné I/O
- průchodnost doba průchodu hlavní programovou smyčkou
- odezva doba odezvy na vnější podměty
- cena
- rozměry
- životnost

- úsporný kód
- míra spolehlivosti pravděpodobnost že systém bude pracovat spolehlivě v daném čase
- udržovatelnost pst že systém bude pracovat správně po danou dobu po výskytu chyby
- funkčnost pst že systém bude pracovat v daném čase
- bezpečnost při poruše nedojde ke škodám
- zabezpečení důvěryhodná komunikace

Vývoj/platforma VS

- <u>s pevnou logikou</u> logické obvody poskytují omezený sortiment fcí, pro změnu fce třeba provést nový návrh obvodu
- mikroprocesory (μPs) základní procesorová jednotka na čipu; vhodné ke zpracování dat v PC systémech; často vyžadují přídavné obvody pro I/O
- mikropočítače (μC) μP + podpůrné obvody, periferie, paměť; při malém počtu I/O vývodů nazýváme mikrokontrolérem; vhodné k řízení vnějších zařízení v aplikacích požadujících minimum komponent; mají zabudované I/O obvody, podporu pro I/O operace, plánování a přerušení z venku



- instrukční sady:
 - μP instrukční sada je "processing intensive" s výkonnými adresovými módy s instrukcemi pro operace nad velkým objemem dat.
 - ο **μCs**, na druhou stranu, mají instrukční sadu pro řízení vstupů a výstupů.

CISC

- Complex Instruction Set Computing
- jednoduché programování, efektivní využití paměti
- hodně instrukcí, adesovacích módů, instrukce o proměnné délce, instrukce pro operandy v paměti
- Intel 80x86, Motorola 68K

RISC

Reduced Instruction Set Computing

- redukovaná sada instrukcí
- menší složitost
- v každém cyklu ukončí provedení instrukce
- 2 inst pro paměť LOAD a STORE
- mnoho symetrických registrů organizovaných do registrového souboru
- schopen pracovat na vyšší frekvenci než CISC
- složité inst trvají déle než na CISC (nutný rozklad na jednoduché inst), jejich počet je ale menší
- ARM

Metriky pro návrh VS

- NRE/JN náklady jednorázové náklady na vývoj
- jednotkové náklady náklady na výrobu jednoho kusu (bez NRE)
- velikost
- výkonnost doba výpočtu nebo propustnost
- příkon (W, mW)
- flexibilita schopnost měnit fci bez nutnosti nových NRE nákladů
- doba pro výrobu prototypu (time-to-prototype)
- doba do uvedení na trh (time-to-market)
- udržovatelnost schopnost být modifikován při poruše
- správnost
- bezpečnost
- latence doba mezi startem úlohy a ukončením
- průchodnost počet úloh/sec

Klíčové technologie VS

Procesorová:

- procesorová procesory pro obecné využití
 - o nízké jednotkové náklady (NRE pokrývá velký počet jednotek)
 - o pečlivý návrh, výkon, velikost, příkon
 - o nízké NRE, krátká doba uvedení na trh, vysoká flexibilita
- procesorová aplikačně-specifické proc....
 - o programovatelný proc. optimalizován pro specifické aplikace
 - o paměť programu, optimalizované datové cesty, speciální funkční jednotky
 - o flexibilita, výkonnost, rozměry a výkon

Integrované čipy:

- IC (integrated chip) technologie plnězákaznické VLSI
 - všechny vrstvy jsou optimalizovány (umístění tranzistorů, jejich rozměry, propojení)
 - výkonnost, rozměry, malý příkon. vysoké NRE
- IC (integrated chip) technologie Polozákaznické
 - o umístění a propojení některých bloků ponecháno návrhářům
 - o výkonnost, rozměry, malý příkon, ale trochu menší NRE, dlouhá doba návrhu
- IC (integrated chip) technologie PLD (programovatelné logické obvody)

- všechny vrstvy existují, spoje jsou tvořeny/rušeny pro požadované fce
- FPGA např.
- o nízké NRE, okamžitá dostupnost IC
- o dražší, větší, vyšší spotřeba, pomalejší

Režimy činnosti MC9S08JM60

- run plný běh aplikace
- active background ladění, bootloader
- wait CPU zastaven, systémové hodiny běží, plná fce napěťového regulátoru
- stop zastaveno CPU a BUSCLK
 - o Stop 3 omezení spotřeby vnitřních obvodů, možný rychlý přechod do run
 - uchován obsah RAM, USB RAM, registrů, I/O vývodů
 - napěťový regulátor nepřechází do nízkopříkonového režimu
 - Stop 2 odpojení napájení vnitřních obvodů
 - uchován obsah RAM, USB RAM
 - nastavení I/O uloženo pro pozdější obnovení
 - stejně tak uloženo nastavení periferií
 - při návratu ze stop2 je nutné obnovit tato data, jinak budou v reset stavu

Programovací model HCS08

- CPU
 - Von Neumann (společná paměť pro kód i data)
 - o instrukční sada CISC (hodně instrukcí, ...)
 - střadačová architektura
- Paměť
 - o Big Endian (více významné B na na nižších adresách) (intel je Little Endian)
- Registry
 - o 8bit Accumulator střadač
 - 16bit Index registr H:X
 - 16bit Stack Pointer (SP)
 - o 16bit Program Counter (PC) adresa aktuální instrukce
 - 8bit Condition Code Register (CCR) příznaky (CARRY, ZERO, NEGATIVE, INTERRUP MASK, ...)

Zapis v programu

konstanta zacina

#64 - 64 v desítkove soustavě

#\$40 - 40 v soustavě se základem 16

#%0100000 - binární soustava

#'@' - znak

adresa (není vlevo #)

zápis v soustavě se základem 10, 8 bit

\$F0 zápis v soustavě se základem 16, 8 bit \$B000 zápis v soustavě se základem 16, 16 bit

Adresovací režimy

Inherent - INH - instrukce nepotřebuje zadat operandy
 Relative - REL - řeší překladač (skokové instrukce)

• Immediate - přímý operand instrukce př. STA 10

 Direct - DIR - adresa ulozen v 8bit operandu (MOV 10, 20 = přesun z adresy 10 na adresu 20 = zleva doprava)

• Extended - EXT - jako Direct ale 16bit (lepsi 8bit pro optimalizaci, adresy 0-255 jsou

rychlejsi)

• Indexed - př. LDA ,X STA 40, X (40 + indeX registr HX)

Adresový prostor

- RAM
- FLASH
- registry (v RAM i FLASH)

Registry

- direct page: hlavně příznaky
- o high page: obsluha resetu, nastavení konfiguraci (watchdog, ...)
- o non-volatile: nelze měnit za běhu aplikace
- vektory přerušení:
 - vektor 16bit, uložen na 2 adresach (8+8bit)
 - mapování na libovolné místo v paměti (kódu), kde po přerušení se začně vykonávat program
 - vektor reset uvedení mikrokontroléru do původniho stavu (0xFFFE:FFFF)

RAM

- statická paměť
- o po resetu beze zmen, pri power up nedefinovan
- o 0x0000 0x00FF
 - rychlá část paměti (1B adresa) => uložení často využívaných proměnných
 - instrukce pro práci s bity
- o 0x0100 a vyse
 - práce s daty a zásobníkem
 - pomalejší
- USB RAM
 - CLK hodiny 2x rychlejší než u mikrokontroléru
 - primárně určena k alokaci prostoru pro uložení BDT (buffer descriptor table)
 a endpoint bufferů (buffer u komunikace)

Flash

- o primárně pro uložení programu
- o nejmenší mazatelná jednotka je stránka
- o jako první je nutné nastavit pracovní frekvenci FCLK (v FCDIV) (150kHz 200kHz)
- o po resetu lze do FCDIV zapsat max. 1
- o automatický přechod do úsporného režimu pri řídkých přístupech
- o lze ochránit blok paměti před čtením / zápisem

Ochrana bloku

- znemožněni vestavěné aplikaci provádět změny (programování, mazání) v chráněných blocích
- př. ochrana úseku s bootloaderem programu

Ochrana dat

zamezení neautorizovanému přístupu k obsahu paměti RAM a FLASH

Obsluha události/periferií

- Dotazováni (polling)
 - cyklické testování příznaku procesorem
 - o nevýhoda: procesor vytížen (spotřeba), zpoždění detekce
 - výhoda: jasné řízení programu (sekvence příkazů)

• Přerušení

- činnost procesoru pozastavena v aktuální úloze => zpracování instrukcí od návěští dané ve vektoru přerušení
- globální vs. lokální maska přerušení => tabulka přerušení
- o asynchronní v řízení programu

- nevýhoda: frekvence událostí je častá => problém při výpočtech na hlavním vlákně
- o <u>výhoda</u>: u neperiodických událostí
- přerušení je detekováno v posledním cyklu právě se provádějící instrukce a hned po ní obslouženo (u resetu okamžitě)

Přerušovací podsystém - flow

- 1. Detekce požadavku o přerušení
- 2. Kontext CPU (aktuální stav) uložen na zásobník
 - a. uloženi registru H na zásobniku (v programu při přerušeni pak program může přepsat registr) instrukce PSHH, PULH
- 3. Zakázání přeruseni nastavením I bit v CCR (pouze jedno přerušeni, nelze zanořovat ... explicitně lze zanořování povolit nastavením bitu v CCR musí být ale omezeno stackoverflow)
- 4. Vybere se vektor přerušení (s nejvyšší prioritou) a adresa začátku obsluhy přerušení se vloží do registru Program Counter
- 5. Po provedení obsluhy přerušení se volá instrukce rti, která zajistí obnovení kontextu procesoru ze zásobníku
- 6. Procesor pokračuje tam, kde byl přerušen.

Přerušení typy

- nemaskovatelné
 - o mohou nastat i při vypnuté globální masky přerušení.
 - SW přerušení instrukce swi
 - o př. RESET
- maskovatelné
 - o musí být povoleno lokální AND globální přerušení
 - o do tabulky vektoru přerušení se přidá adresa pokračování při přerušení
 - o po obsluze přerušení se musí nastavit bit acknowledge

Rozdíl mezi přerušením a podprogramem?


- rozdíl je v toku zpracovávaných dat
- podprogram zpracuje data v předvídatelném okamžiku, jeho volání je pevně dáno v kódu
- přerušení se děje asynchrónne nezávisle na toku dat programu
- proto u přerušení ukládáme před obsluhou celý programovací model vyjma H registru a u
 podprogramu pouze návratovou adresu (proto na konci rozdílné návratové instrukce RTI a
 RTS)

Watchdog = COP (Computer operating properly)

- systém pro eliminaci zacyklení programu a špatné reakce mikrokontroléru
- po navršení čítače watchdog registru se vyvolá automaticky reset mikrokontroléru
- k oddálení resetu se musí čítač smazat
- explicitní vypnoutí watchdog modulu: COPT na 00 nebo vynulovat celý registr COP


Zdroje resetu

- externí příčinou
 - o při zapnutí mikrokontroléru (POR)
 - o při přivedení nízké úrovně na vnější vývod RESET (nulovací tlačítko) POR
- interní příčinou
 - o narušení správného běhu programu (COP)
 - o pokles napájecího napětí (LVI)
 - o detekce neplatného operačního znaku a adresy



PLL

- phase-locked loop aka fázový závěs
- jedná se o zapojení, které generuje výstupní signál jehož fáze je odvozena z fáze signálu vstupního (může generovat stejnou frekvenci či její násobek)
- Zpětnovazební regulační smyčka, dělička ve zpětné vazbě určuje poměr mezi vstupní a výstupní frekvencí
- Fázový detektor porovná fáze vstupního a výstupního signálu, rozdíl fází vyjádří napětím (kladným nebo záporným)
- Tímto napětím se dolaďuje frekvence oscilátoru.
- Dolnopropustný filtr stabilizuje chod zpětné vazby (odstraňuje šum a oscilace výstupu detektoru).
- používá se například k frekvenční modulaci



Odezvy u RT systémů

- soft:
 - o doporučený čas odezvy, optimální pro dosažení uživatelem očekávané kvality služeb
 - o nedodržení mezí odezvy vede k neškodnému snížení kvality systému
- hard:
 - o časová odezva u tohoto systému musí být dodržena
 - o nedodržení vede k vážným následkům (trvalé a nevratné)
- firm:
 - o meze časové odezvy jsou definovány s určitou tolerancí
 - překročení tolerance může mít vážné dopady na okolí systému, je však snaha nastavit toleranci tak, aby k tomu nedošlo
 - typicky jsou následky vratné pokud neselžou záchranné mechanismy

Operační systém

- organizuje práci výpočetního systému
- zajišťuje pomocí služeb OS základní správu HW
- služby OS implementovány v jádru OS vytváří nad HW virtuální počítač
- dle struktury dělíme na:
 - o monolitické
 - víceúrovňové
 - klient-server
 - distribuované

uC/OS-II vstup a opuštění kritické sekce

- 1. disable/enable INTERRUPTS:
 - a. vstup do kritické sekce => maskování přerušení
 - b. opuštění kritické sekce => odmaskování přerušení
 <u>výhoda:</u> jednoduchost
 <u>nevýhoda:</u> přerušení je vždy povoleno odchodem z kritické sekce (i když bylo
 zakázáno před vstupem do ks!)

2. push/pop:

- a. vstup do kritické sekce = uložení globální masky přerušení na zásobník a poté zákaz
- b. opuštění kritické sekce = načtení globální masky ze zásobníku
 <u>výhoda:</u> uchování masky přerušení (lokální zásobník funkce vstupující do ks)
 <u>nevýhoda:</u> větší režie než u 1., problém pokud je makro rozgenerováno před
 přístupem na lokální zásobník

3. save/restore:

- a. vstup do kritické sekce = globální maska přerušení uložena do lokální proměnné (třeba argument) fce vstupující do ks a zákaz
- b. opuštění kritické sekce = obnova masky výhoda: odstranění problému u 2.

Emulátor vs. simulátor

Simulátor

- · Program, který běží v PC
- v paměti udržuje model μC
- interpretuje program pro μC
- zobrazuje stav μC.

Simulátor – výhody a nevýhody

- + Levné řešení.
- + lze ladit kdekoli.
- + není potřeba mít µC,
- + nehrozí poškození systému v případě fatální chyby,
- + není problém zobrazit veškeré informace o stavu μC.
- neběží zcela v reálném čase,
- problematická simulace periferií, zejména neobvyklých,
- nemusí být zcela věrné.

Obvodový emulátor

- Hardware, které se navenek chová jako μC, ale...
- uvnitř kromě obvodů zajišťujících všechny funkce μC jsou také obvody pro zobrazení stavu μC a jeho ovládání (breakpointy, změny stavu atd.)
- končí hlavicí, která se zasunuje do patice v zařízení místo mikrokontroléru,
- je připojen k PC, kde běží aplikace podobná simulátoru debugger.

Emulátor – výhody a nevýhody

- + Přesná emulace v reálném čase,
- + možnost komfortního ladění přímo cílové aplikace včetně skutečných nestandardních periferií.
- drahý prostředek, vyplatí se jen při opakovaném komerčním vývoji vestavěných systémů,
- vazba na pracoviště
- obtížněji přenosný,
- zakoupení vede k nutnosti vyvíjet aplikace jen pro daný typ mikrokontroléru.

Zadání 2013/2014

- 1) Příklad na počítání obsahu registrů časovače v PWM režimu napsat do kódu obsah TPM1MOD a TPM1C1V, zadáno BUSCLK, hodnota předděličky, F(PWM), střída (%). Takže klasické počítání podle vzorečků.
- 2) Doplnit kód pro záchyt hrany, resp. pro změření délky jednoho impulsu. Je to obslužná rutina přerušení. Prostě šlo o to ošéfovat, aby se při prvním přerušení uložil stav registru, ve kterém je "čas" hrany (to je ta nástupná), a při druhým volání/přerušení od nové hodnoty registru odečíst ten uloženej stav z minula a to je výsledek.

- 3) ADC převodník, nakreslené schéma připojení MCU a k němu 3V přes potenciometr (tj. vstup převodníku 0 3V). Zadáno napájecí napětí MCU (a současně referenční V(REFH)): 5V, 10-bit mód převodníku a číslicová hodnota, která je právě snímána (tuším 430). Spočítat v %, "kde je potenciometr (3V 100%, 0V 0%). Podle vzorečku se spočítá maximální číslicová hodnota: 3V/5V * (2^10 1), vyjde něco přes 600, to je 100%, pak už jen trojčlenka a vyjde, že těch 430 je asi 70%.
- 4) SPI: obrázek schéma MCU a 2 PZ, dokreslit a popsat signály (dráty), tj. něco jako MISO, MOSI, SS (to by asi mělo být pro každé PZ zvlášť). Navíc ještě napsat, jaká stěžejní číslicová komponenta musí být v každém zařízení (snad to měl být posuvný registr).
- 5) Opravdu lehký příklad (takovej záchranej), podle konečného automatu dopsat mezery v kódu jména daných stavů a událostí.

Zadání 2014/2015

Příklady si už moc nepamatuju ale myslím že tam bylo:

- 1) Něco s frenkvencí a periodou a zakreslit signál, vše se mělo vyčíst z kodu myslím. podobné z minulých let
- 2) Doplnit do kody jak změříme délku pulzu taky podobné jak minulé roky
- 3) ČA převodník ale měli jsme schéma a pro daná čísla v hexa tvaru zjistit co se sepne
- 4) Nepamatuju
- 5) Tabulka a doplnit křížky co je nezbytně nutné pro něco, to už si nepamatuju

Z