

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Sistemas Operativos en Tiempo Real

Gestión de Interrupciones.










¿QUÉ OCURRE DURANTE LAS ISRs?



Todo este proceso lo gestiona el hardware: El RTOS no se entera!




Tareas e Interrupciones

- Los handler de interrupción, son <u>controlados por el hardware</u>. Su prioridad no tiene nada que ver con la prioridad asignada a las tareas.
- Los handler de interrupción pueden anidarse.
- Las tareas son elementos de <u>software controladas por el RTOS</u>.
- Las tareas se ejecutan siempre y cuando no haya ningún handler de interrupción pendiente.
 - El handler de interrupción de menor prioridad (por hardware) será el techo de prioridad de todas las tareas implementadas.
 - O sea, cualquier handler interrumpirá a cualquier tarea, cualquiera sea su prioridad (salvo que las ISR estén enmascaradas)




¿ Cómo es el cambio de contexto?





¿Cómo se integran las ISR de usuario al RTOS?





¿ Que ISRs Utiliza el RTOS?

- Como vimos antes, los cambios de contexto ocurren en la ISR de la menor prioridad de hardware.
 - En ARM las prioridades se pueden cambiar.
 - En otras plataformas, que no poseen recursos de hardware para correr un RTOS, se las arreglan con instrucciones de ASM.

- Las interrupciones utilizadas por un OS, dependen de la plataforma.
 - Por ej: Algunos RTOS sobre ARM utilizan solo en PendSV para generar el contexto. Otros, ademas de PendSV, también utilizan al SVC.



Interrupciones en FreeRTOS



- Todas las funciones de la API que se pueden usar en un handler de interrupción finalizan con <u>FromISR</u>()
- Todas las funciones ...FromISR() <u>llaman al scheduler</u>, para conocer cuál es la siguiente tarea a ejecutar.
- A todas las funciones ...FromISR() habrá que pasarle un nuevo parámetro que indicará si hay que realizar un cambio de contexto o no.
- Como <u>NO SE PUEDE utilizar bloqueos</u>
 --> NINGUNA de las funciones ...FromISR() poseen el timeout.



Ejemplo de Handler



```
void vTimerISR( )
    static unsigned char contador= 0;
    BaseType_t desperto_tarea_mas_prioritaria = pdFALSE;
    /* decremento contador */
    contador++;
    if( contador>= MAX )
        /* libera un semaforo */
        xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphore, &desperto_tarea_mas_prioritaria );
        /* resetea contador */
        Contador = 0;
    /* si una tarea de mayor prioridad se despertó, se realiza el cambio de contexto */
    portYIELD_FROM_ISR( desperto_tarea_mas_prioritaria );
```



Ejemplo:



```
void tareal(void *p)
                                                         void tarea2(void *p) /* p2 < p1 */</pre>
                                                            while(1)
   while(1)
      xSemaphoreTake( SEM , portMAX_DELAY );
                                                               vTaskDelay( 100 );
      /* código crítico */
                                                               /* código no tan importante */
void GPI00_Hanlder( )
    BaseType_t desperto = pdFALSE;
    xSemaphoreGiveFromISR( SEM , &desperto );
    portYIELD_FROM_ISR( desperto );
                                  TAREA 1 (P=2)
                                                                              RUN
                                                                                                      BLOCKED
                                                           BLOCKED
                                                                        RUN
                                                                                        BLOCKED
                                                                                                         RUN
                                  TAREA 2 (P=1)
                                                  RUN
```

100 ticks

100 ticks

Buenas prácticas




- Los handlers deben ser lo más corto posible porque:
 - Cualquier tarea va a ser retrasada por la ejecución del mismo.
 - El tiempo de ejecución de un handler puede agregarle mucha latencia variable a una tarea crítica.
 - o Interrupciones múltiples, podrían empeorar el escenario.



Deferred Interrupt Handling





- El Handler de ISR registra el evento de HW y limpia registros. Señaliza via cola o semáforo de la ocurrencia del evento.
- Una tarea de prioridad mayor al resto, procesa el evento.
- Se utiliza cuando:
 - Se necesitan procesamiento de ISR con tiempo de ejecución largos
 - Existe algún beneficio en usar API normal en vez de usar ...FromISR.
 - Se aceptan algunas latencias extras en el procesamiento de la ISR (menor determinismo)



Bibliografia

- Amazon FreeRTOS Interrupt management
- Introducción a los Sistemas operativos de Tiempo Real,
 Alejandro Celery 2014
- Interrupciones, CAPSE, Franco Bucafusco, 2017
- Interrupciones Ejemplos con FreeRTOS, CESE, Franco Bucafusco, 2017
- <u>Deferred Interrupt Handling</u>



Licencia



"Gestión de Interrupciones en FreeRTOS"

Por Mg. Ing. Franco Bucafusco, se distribuye bajo una <u>licencia de Creative Commons</u>

<u>Reconocimiento-Compartirlgual 4.0 Internacional</u>