# Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

# Sistemas Operativos en Tiempo Real

Clase 5: Colas









#### Comunicación es datos entre contextos

En un modelo de funcionamiento productor/consumidor de datos:

¿Como se puede enviar esos datos datos desde una tarea hacia otra ?

- Cuando los datos se producen más rápido que lo que se los consume (momentáneamente), se necesita un almacenamiento temporario de los mismos.
- Se podría utilizar semáforos, con algún algoritmo que utilice memoria global, pero eso significa más complejidad a la aplicación y carga al programador.



#### Colas




- FreeRTOS permite instanciar colas de distintas cantidades de elementos y de distinto tamaño de elementos.
- Incluye mecanismo de sincronización:
  - Cuando una tarea intenta obtener un dato de una cola, pero la cola está vacía se bloqueará durante un tiempo o para siempre.
  - Cuando un contexto intenta agregar un dato de una cola, pero la cola está llena se bloqueará durante un tiempo o para siempre.
- Agregar o Quitar un elemento de la cola, son operaciones POR COPIA.
- La cola funciona según un algoritmo de cola circular, FIFO.



#### API: Creación de Cola



Creación de colas:





# API: Creación de Cola (Ejemplos)



```
QueueHandle_t cola_1 = xQueueCreate( 4 , sizeof(uint8_t) );
```

Creará el objeto **cola\_1** que permita almacenar de manera circular hasta 4 datos de tipo entero no signado de 8 bits.

```
QueueHandle_t cola_2 = xQueueCreate( 10, sizeof(tEstructura) );
```

Creará el objeto **cola\_2** que permita almacenar de manera circular hasta 10 elementos con la estructura **tEstructura** 

Si **tEstructura** se define como sigue cada elemento ocupará 16(\*) bytes.

```
typedef struct
{
   uint16_t campo1;
   uint32_t campo2;
   char campo3[10];
}
```

\*OJO! Depende de la alineación del bus del CPU y del compilador.



# API: Creación de Cola (Ejemplos)



```
QueueHandle_t cola_1 = xQueueCreate( 4 , sizeof(uint8_t) );
```

Creará el objeto **cola\_1** que permita almacenar de manera circular hasta 4 datos de tipo entero no signado de 8 bits.

```
QueueHandle_t cola_2 = xQueueCreate( 10, sizeof(tEstructy
Creará el objeto cola_2 que permita,
con la estructura tEstructura
                                   Uint16 t
                                            -> 2 bytes
Si tEstructura se define como sig
                                   Uint32 t -> 4 bytes
typedef struct
                                   char*10 -> 10 bytes
   uint16_t campo1;
   uint32_t campo2;
                                                           18 bytes
                                   16 bytes
   char
            campo3[10];
} tEstructura;
                                                                               pilador.
```



# API: Uso de Cola: Agregar Elemento



xQueue = Nombre de la cola con el valor devuelto por xQueueCreate

pvltemToQueue = Dirección de memoria del elemento a agregar.

xTicksToWait = Tiempo en ticks que como máximo deberá bloquearse la tarea en caso de que la cola esté llena.

#### La funcion retorna:

pdTRUE: Si el elemento se envió correctamente pdFALSE: Si el elemento no se envió, y el llamado dio timeout.

 Regla de funcionamiento: Cuando un contexto intenta agregar un dato de una cola, pero la cola está llena se bloqueará durante un tiempo o para siempre.



# API: Uso de Cola: Agregar Elemento



```
BaseType_t xQueueSend( QueueHandle_t xQueue,
                         const void*
                                        pvItemToQueue,
                         TickType_t xTicksToWait
xQueue = Nombre de la cola con el valor devuelto por xQueueCreate
                                  Dato = 1
xTicksToWait = Tiempo en ticks que co
tarea en caso de que la cola esté llena.
                                  xQueue
                                          2 3 4
La funcion retorna:
                                  xQueueSend(Cola, &Dato, Infinito);
   pdTRUE: Si el elemento se envió cor
   pdFALSE: Si el elemento no se envió
                                  xQueue
Regla de funcionamiento: Cuai. ____aato de una
cola, pero la cola está llena se bloqueará durante un tiempo o para siempre.
```



## API: Uso de Cola: Quitar Elemento



xQueue = Nombre del objeto con el valor devuelto por xQueueCreate

pvBuffer = Dirección de memoria del lugar en donde se almacenará el elemento removido.

xTicksToWait = Tiempo en ticks que como máximo deberá bloquearse la tarea en caso de que la cola esté vacía.

#### La funcion retorna:

pdTRUE: Si el elemento se recibió correctamente pdFALSE: Si el elemento no se recibió , y el llamado dio timeout.

 Regla de funcionamiento: Cuando una tarea intenta obtener un dato de una cola, pero la cola está vacía se bloqueará durante un tiempo o para siempre.



### API: Uso de Cola: Quitar Elemento



```
BaseType_t xQueueReceive( QueueHandle_t xQueue,
                              *biov
                                               pvBuffer,
                              TickType_t xTicksToWait );
xQueue = Nombre del objeto con el valor devuelto por xQueueCreate
pvBuffer = Dirección de memoria del /
                                     Dato = 1:
                                     xQueue 2 3 4
xTicksToWait = Tiempo en ticks que con
                                     xQueueReceive(Cola, &Dato, Infinito);
                                     xQueue
                                              3 4
  pdTRUE: Si el elemento se recibió co
                                     Dato
```

 Regla de funcionamiento: Cuando una tarea intenta obtener un dato de una cola, pero la cola está vacía se bloqueará durante un tiempo o para siempre.





- xQueuePeek: Consulta un elemento de la cola sin removerlo. Opera igual que xQueueReceive.
- <u>uxQueueMessagesWaiting:</u> Devuelve la cantidad de mensajes esperando ser removidos de la cola.
- <u>uxQueueSpacesAvailable</u>: Devuelve la cantidad de espacios para mensajes, disponibles en la cola.
- vQueueDelete: Destruye la cola, liberando toda memoria dinámica que haya necesitado cuando se llamó a xQueueCreate
- xQueueReset: Restablece la cola vaciandola, volviendo a su estado inicial (cuando se llamó a xQueueCreate)





- xQueuePeek: Consulta un elemento de la cola sin removerlo. Opera igual que xQueueReceive.
- <u>uxQueueMessagesWaiting:</u> De <u>uelve la cantidad de mensaies esp</u>erando ser removidos de la cola.
- <u>uxQueueSpacesAvailable:</u> Dev disponibles en la cola.
- vQueueDelete: Destruye la co necesitado cuando se llamó a
- <u>xQueueReset:</u> Restablece la cò <u>Dato</u> (cuando se llamó a xQueueCreate)

```
Dato = 1;

xQueue 2 3 4

xQueuePeek(Cola, &Dato, Infinito);

xQueue 2 3 4

Dato 2
```





- xQueuePeek: Consulta un elemento de la cola sin removerlo. Opera igual que xQueueReceive.
- <u>uxQueueMessagesWaiting</u>: Devuelve la cantidad de mensajes esperando ser removidos de la cola.
- <u>uxQueueSpacesAvailable:</u> Devuelve la cantidad de espacios para mensajes, disponibles en la cola.
- vQueueDelete: Destruye la col necesitado cuando se llamó a
- xQueueReset: Restablece la co (cuando se llamó a xQueueCreate)

xQueue 2 3 4
xQueueMessagesWaiting(Cola); -> 3



- xQueuePeek: Consulta un elemento de la cola sin removerlo. Opera igual que xQueueReceive.
- <u>uxQueueMessagesWaiting:</u> Devuelve la cantidad de mensajes esperando ser removidos de la cola.
- <u>uxQueueSpacesAvailable</u>: Devuelve la cantidad de espacios para mensajes, disponibles en la cola.
- vQueueDelete: Destruye la cola, liberando toda memoria dinámica que haya necesitado cuando se llamó a xQueueCreate
- xQueueReset: Restablece la col (cuando se llamó a xQueueCrea

xQueue 2 3 4 uxQueueSpacesAvailable(Cola); -> 4

@ O O



- <u>xQueuePeek:</u> Consulta un ele que xQueueReceive.
- <u>uxQueueMessagesWaiting:</u> removidos de la cola.
- <u>uxQueueSpacesAvailable:</u> De disponibles en la cola.

```
Dato = 1;

xQueue 2 3 4

vQueueDelete(Cola);

xQueueSend(Cola, &Dato, Infinito);


nado ser
```

- vQueueDelete: Destruye la cola, liberando toda memoria dinámica que haya necesitado cuando se llamó a xQueueCreate
- <u>xQueueReset:</u> Restablece la cola vaciandola, volviendo a su estado inicial (cuando se llamó a xQueueCreate)





- <u>xQueuePeek:</u> Consulta un ele que xQueueReceive.
- <u>uxQueueMessagesWaiting:</u> removidos de la cola.
- <u>uxQueueSpacesAvailable:</u> [ disponibles en la cola.



- vQueueDelete: Destruye la cola, liberando toda memoria dinámica que haya necesitado cuando se llamó a xQueueCreate
- <u>xQueueReset:</u> Restablece la cola vaciandola, volviendo a su estado inicial (cuando se llamó a xQueueCreate)





- xQueuePeek: Consulta un elen que xQueueReceive.
- <u>uxQueueMessagesWaiting:</u> I removidos de la cola.
- <u>uxQueueSpacesAvailable:</u> De disponibles en la cola.
- <u>vQueueDelete:</u> Destruye la cola, liberariuo to necesitado cuando se llamo a xQueueCreate
- <u>xQueueReset:</u> Restablece la cola vaciandola, volviendo a su estado inicial (cuando se llamó a xQueueCreate)

Dato = 1;

xQueue 2 3 4

ndo ser

xQueueReset(Cola);

xQueue sajes,

uxQueueSpacesAvailable(Cola); -> 7

# Uso de elementos por referencia




- Si se desea crear un cola con elementos MUY grandes, pasarlos por copia sería un desperdicio de tiempo. Podría utilizarse una cola cuyos elementos sean punteros simplemente apilar referencias a elementos globales (o locales a la tarea)
- Cuidado: los elementos <u>deben mantener su validez</u> hasta que sean consumidos.
- Hay que gestionar los elementos en memoria <u>"manualmente"</u> lo que conlleva un trabajo extra al programador.





Dos tareas desean comunicar datos de manera bidireccional.






```
QueueHandle_t cola_1 = xQueueCreate( 4 , sizeof(uint8_t) ); //LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE TAREAS DEBEN SER GLOBALES
void TareaA( void* params )
      BaseType_t rv;
      uint8_t elemento_a_agregar = 20 ;
      while(1)
             /* RESTO DE CÓDIGO */
             rv = xQueueSend( cola_1 , &elemento_a_agregar , 1000 );
             elemento_a_agregar++;
             /* RESTO DE CÓDIGO */
                                                           Otro contexto quita un elemento con xQueueReceive
TAREA A
                                             BLOCKED
                                                                                   BLOCKED
                                                < 1000
                                                                                     1000
                                                                                                                  1000
                             ilamados a xQueueSend( cola_1 &elemento_a_agregar , 1000 );
```



```
QueueHandle_t cola_1 = xQueueCreate( 4 , sizeof(uint8_t)); //LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE TAREAS DEBEN SER GLOBALES
void TareaA( void* params )
      BaseType_t rv;
      uint8_t elemento_a_agregar = 20 ;
      while(1)
            /* RESTO DE CÓDIGO */
            rv = xQueueSend( cola_1 , &elemento_a_agregar , portMAX_DELAY );
            elemento_a_agregar++;
            /* RESTO DE CÓDIGO */
void TareaB( void* params )
      BaseType_t rv;
      uint8_t elemento_quitado;
      while(1)
            rv = xQueueReceive( cola_1 , &elemento_quitado , portMAX_DELAY );
            vTaskDelay( 500 / portTICK_RATE_MS );
```





# Similitudes de Colas y Semáforos



- FreeRTOS implementa semáforos utilizando la API de colas.
- Un semáforo binario, es una cola de 1 elemento.
- Un semáforo contador, es una cola de N elemento.

- Es por eso que la API de semáforos está implementada con macros.
  - Llama a la API de colas.



#### Licencia



"Colas en FreeRTOS"

Por Esp. Ing. Franco Bucafusco, se distribuye bajo una <u>licencia de Creative Commons</u>

<u>Reconocimiento-Compartirlgual 4.0 Internacional</u>

# Bibliografia

- https://www.freertos.org
- Introducción a los Sistemas operativos de Tiempo Real,
   Alejandro Celery 2014
- FreeRTOS Colas , Cusos INET, Franco Bucafusco, 2017

