


Rotina de testes para o segundo problema.


TESTE 1: APRESENTAÇÃO TELA INCIAL






TESTE 2: ALTERNÂNCIA ENTRE TELAS
























TESTE 2: ALTERNÂNCIA ENTRE TELAS
























TESTE 2: ALTERNÂNCIA ENTRE TELAS (U



















BOTÃO 3


TESTE 3: QUANTIDADE DE SENSORES






TESTE 4: SENSOR AUSENTE






TESTE 5: SENSOR PRESENTE






TESTE 6: TIRAR SENSOR 15





TESTE 7: VERIFICAR UMIDADE ATUAL















TESTE 9: VERIFICAR A TEMPERATURA ATUAL






TESTE 10: SAIR DA TEMPERATURA ATUAL (")






TESTE 11: TIRAR SENSOR NO MOMENTO DE VERIFICAR UMIDADE ATUAL






TESTE 12: TIRAR SENSOR NO MOMENTO DE VERIFICAR TEMPERATURA ATUAL






TESTE 13: SENSORIAMENTO CONTÍNUO DE **TEMPERATURA**






TESTE 14: DESATIVAR SENSORIAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA






TESTE 15: SENSORIAMENTO CONTÍNUO DE **UMIDADE**






TESTE 16: DESATIVAR SENSORIAMENTO CONTÍNUO DE UMIDADE






TESTE 17: TIRAR SENSOR NO SENSORIAMENTO CONTÍNUO






TESTE 18: SAIR DA TELA SAIR DO PROBLEMA





TESTE 19: SAIR DO PROGRAMA





MUITO OBRIGADA