腹膜生病了,我該怎麼辦? 操作步驟 關門窗、空調(電風扇、冷氣) 戴口罩 消毒桌面 準備用物 開始加藥... 使用棉棒沾酒精性優碘溶液, 消毒透析液加藥口處及藥瓶口處。 抽取透析液注入藥瓶中稀釋藥粉(搖動混合後抽出)。 更換針頭後, 將藥物注入透析液內, 來回抽動加藥用針筒。 搖動透析液混合藥物後, 再注入透析液。 觀察有無藥物反應。

依照垃圾分類處理。