第三次课

人的听觉特性

对数关系

频响特性

不同频率的声音感受强度不同

- 频率范围: 20-20kHz
- 最敏感: 3-5kHz


掩蔽效应


时域:

强的掩盖弱的

- 前向
- 后向

频域





音频信号特性

- 频谱
- 强度,动态范围


图像扫描

满足人眼对于

- 闪烁感
- 跳跃感

的要求

彩色电视系统



彩色电视系统是根据人眼彩色视觉与 三基色原理设计和工作的。

显示器色彩

- 24 位:足够人眼识别的颜色数量
- 32 位: 24+8(Alpha 透明通道)

广播制式: 色彩系统+广播系统

色彩系统

- NTSC:接收机简单,和其他制式相容,NeverTheSameColor,美洲
 - -29.97 = 30 / 1.001
- PAL: 稳定泛用,亚洲,大洋洲,非洲,欧洲
- SECAM: 俄罗斯, 法国, 西非

广播系统

• D/K

彩色与黑白电视机不兼容,怎么办?

RGB 改成 YUV

Y纯亮度

UV 两个色差

- $U = K_1 (B-Y)$
- $V = K_2 (R-Y)$

人眼对亮度更敏感,可以丢掉一些 UV

都是线性运算:

- 黑白电视机只用 Y
- 彩色则解算

冗余:继续压缩

主观冗余

- 人眼不注意的
- 色度亚采样
- 杨·凡·艾克:镜子里的可以不画

空间冗余

- DCT
- 相邻像素的相关性
- 千里江山图:山顶的蓝色比较相似,可以传差值

统计冗余

- 熵编码
- $(0, 0, 0, 0, 0) \rightarrow (0, 5)$

视频信息冗余

时间冗余

- 相邻两帧几乎不变
- 新闻: 很大
- 体育: 很小

信息熵冗余(统计冗余)

结构冗余

- 广义上还是空间冗余
- 纹理
- pattern

视觉冗余

- 广义上是主观冗余
- 水平方向分辨率更好
- 快速运动的物体分辨率下降

知识冗余

- 人脸具有固定的结构
- 图像的结构可以从先验知识获得
- MPEG-7

视频压缩编码

- 主流:混合编码器
 - 分割成小块
- 神经网络编码

电视传输方式

卫星

逐渐融合化->IPTV

数据通信

宽带 IP

VPN

5G

三大主要应用场景

p36

- 增强型移动宽带业务
- 超高可靠与低延迟
- 大规模机器类通信

五种业务需求

p37

- 超高速
- 超高用户密度
- 超高速移动
- 低时延高可靠
- 海量终端连接

第四次课

前面是业务部分 接下来几周都是**交换和路由**,4-7章

- 1. 基础知识,重中之重
 - 成对出现的概念
 - 理清逻辑
- 2. 电路,分组
- 3. IP
- 4. 软交换, IMS

交换和路由

垂直分层的中间一层

第四章 交换与路由技术基础

通信网络提供的主要业务

• 基本的话音,数据,多媒体业务

上面三个要按顺序:用户需求 发展,通信网发展的动力和目标

不同通信网络区分

采用**不同交换技术**的节点交换设备 本章重点

p3

- 典型网络的分类、技术要素
- 典型网络使用的节点交换技术
- 节点交换系统的基本功能
- 无连接与面向连接

4.1 网络分类及交换基本功能

典型网络分类

- PSTN 固定电话
- CHINAPAC 分组交换网
 - 上个世纪
- CHINAFRM
- CHINADDN
 - 以前
 - 银行,网吧,证券:网 速要求高又不差钱
 - 电路交换
- CHINAFAX 传真存储转发网
 - 和有线电话号重合
- N-ISDN

• B-ISDN

- 愿望: 综合
- 没大规模应用:专利斗 争,被互联网取代

• IN 智能网

- 语音信箱
- 缩位拨号
- 热线电话
- 全国统一电话
- 根上和 PSTN 一致
- 移动通信网 1-6G
 - 2G GSM 是电路交换
- No.7 信令网
 - 为了网络正常运行
 - 逻辑上独立
 - 实际中叠加在网络上

TMN

- 鉴权
- 运营商收费
- 认证
- 数字同步网
 - 对表,每个节点时间同 步
 - 逻辑上独立
 - 实际中叠加在网络上

p8 专业术语

1.典

公用电话交换

网(PSTN)

分组交换网

(CHINAPAC)

帧中继网

(CHINAFRM)

数字数据网

(DDN:

CHINADDN)

1.典型网络分类

主要提供业务

普通电话业务

POTS

X.25 低速数据

业务

<64kb/s

租用虚电路

(局域网互联

等)

数据专线业务

 $N \times 64$ kb/s \sim

2Mb/s

 节点交换设备
 节点交换技术

 数字电话程控交换机
 电路交换

 分组 X.25 交换机
 分组交换

 帧中继交换机
 快速分组交换

电路交换

交换与路由

1.典型网络分类

数字交叉连接

和复用设备

| 数字网 | 窄带综合业务 | ISDN 交换机 | 电路交换+分组 |
|------|---------------------------------|--|---|
| DN) | | 50 10000 10000 | 交换 |
| [网 | 数据 | 路由器 | 分组交换 |
| I 网 | 宽带综合业务 | ATM 交换机 | ATM 交换 |
| (IN) | 智能业务 | 业务控制点 | 电路交换 |
| | | (SCP) 业务交换点 | |
| | | (SSP) | |
| 信网 | 移动话音 移动数据 | 移动交换机 | 电路交换 分组交换 |
| | 数字网 DN) MM I 网 (IN) | DN) 数据 I M 宽带综合业务 (IN) 智能业务 i信M 移动话音 | DN) 数据 路由器 I 网 宽带综合业务 ATM 交换机 (IN) 智能业务 业务控制点(SCP)业务交换点(SSP) 道信网 移动话音 移动交换机 |

基本技术要素

网络结构

节点之间的联系方式

- 网状网
 - 效率高
 - 管理复杂、成本高
- 分级网
 - 管理简单、成本低
 - 效率低
- 大概分成两种:传统通信网、 互联网

- 9

- 各种通信网均为分级网,同级中也使用网状网
- 计算机**局域网**中通常是星形、 总线形、环形、树形等。
 - 多用户怎么办?

编号计划

- 节点都有编号来识别身份
 - 基本方式: 等长,不等长
 - ipv4: 等长
 - 电话号码:等长和不等长结合

• 便于寻址

- 捡到一张饭卡,如何直 接找到本人?学号编号 是有规律的
 - 入学年份:师姐? 师妹?辅导员?
 - 学院: 找线人
 - 小班
- 有线的、设备固定:按 片划分
 - ip
 - 电话
 - 分级也是按片的, 结合起来就能寻 址

计费方式

传统电信网:服务质量运营商要管, 不好就投诉 • 其实 2G 打电话最好: 电路交换

internet: 免费

- 网费是接入费用
- 免费就不能保证资源质量:损 失没人管
- 不能可信可控可管

交换的引入

- 1. 两个用户,点到点直连即可
- 2. 用户增加,全互联网
- 3. 继续增加,引入一个交换设备, 临时地构建通道
- 4. 继续增加,一个交换机能力有限,采用多级交换机互联,**通 信网**

交换的基本功能

(对于一个交换节点,)在任意入线和任意出线之间(根据需要)建立连接将入线上的信息分发到(对应的)出线上。

4.2 交换基本原理

4.2.1 交换节点中传送的信号

信号不一样->处理技术不一样(两类 交换技术)->不同的通信网络

两种信号:

- 1. 同步时分复用信号
- 2. 统计时分复用信号

都是**时分复用信号**:采用时间分割的方法,将一条高速数字信道分成若干低速数字信道。

同步时分复用信号

- 一秒平分为若干帧(时间单元),一帧平分为若干时隙。
- 不同帧里**相同**的时隙成为一个 子信道(**位置化信道**)。
- 相同用户的信息在信道上**周期 性**出现。
- 固定分配资源,独占。所以**单 个用户服务质量有保证**
- 时隙不能无限分,有上限->要 有接入控制,准入制度
- 若语音通话,到了你的时隙,如果没有话要说那么就只能传输噪声,所以传输速率是恒定的
- 然而这段时间不能省略,别人 也不能用,所以资源的利用率 不高
- 交换设备如何区分不同用户的 信号?按时间和前导码就行, 处理效率很高(**位置化信道**)
- PCM: 典型的同步时分复用信号: 8bit * 8k/s = 64kbit/s

统计时分复用信号

- 需要传送的信息分成小块,称 为分组,每个分组之前附加标 志码,标志要去哪个输出端 (路由标记)
- **没有帧**了,同一路信号可以占 用不同的时间位置,**非周期性**

- 各路信号由标记加以区分(**标 志化信道**)
- 没有准入了,进入信道要竞争

第五次课

上周: 交换

ip 网: 6 核心网: 7

业务:语音数据多媒体背景,环境

区分通信网络

统计时分复用

- 用户数不断增加,许多人没资源
- 数据业务增加,数据业务的突 发性

分组:首部+数据 首部

- 属于哪次通信,从哪个发端发出,要到哪个收端去
- 开销增加了
- 靠首部去分辨来自哪个用户, 标志化信道
 - 如何做到?硬件(物理 层)获得电平交给上一 层
 - 比同步复杂,时延也长

分组的大小? 未必相同(ATM 和 ip) 收到了用户的信息,不能判断下次相 同用户出现的时间,**非周期性** 用户的传输速率可变,要去计算**统计**: 一段事件中传了多少数据 **资源利用率高 单个用户性能有所下降**

4.2.2 电路交换和分组交换

电路交换

基于同步时分复用

- 连接为物理连接
 - 具有排他性
- 通信前建立连接,通信后拆除, 通信期间连接始终保持,无论 是否有信息传送
 - 建立连接:找到一条从 发端到接收端通信的路 径,到达后原路返回。 对应时隙分配
 - 拆除: 收端发给发端
- 一般用于电话交换
- 优点:实时性好,只要允许建立连接就能保证通信质量
- **缺点: 灵活性**差,整体资源利 用率低
- 典型:
 - 有线电话 PSTN
 - DDN 网
 - 移动通信网 2G: GSM

为语音业务量身打造,语音业务与数据业务有很大不同,不能很好地支撑数据业务->统计时分复用和分组交换

• 通信对象不同:人和人/人和机器,机器和机器,复杂协议

- 可靠性要求: 1E-3/1E-8 以下
- 通信平均时长和通信建立请求 响应: 5min,建立 15s/<50s,建立 1.5s
- 业务量:双方基本一致/不对等 (上下行不对称)
- 以上的对比基本是上世纪的情况

分组交换

基于统计时分复用

- 分成若干分组,每个分组加控制信息,**采用存储转发方式**: 物理层完整地接收下来先**存储**, 上一层来读取,然后**转发**。丢 包的原因之一
- 可以不建立连接,也可以建立, 连接为逻辑连接(虚连接)
 - 逻辑连接 不会给某个用户提前预 留 不会固定分配给用户 保证不了通信质量
 - 无连接包各自独立ip因特网/互联网
 - 面向连接 ATM
- 也可以用于分组话音业务
- **优点: 灵活性**好,资源利用率 高
- **缺点**:时延,**实时性**,通信质 量

分组交换中,每发一个分组,接收方 必须要回应确认

快速电路交换

快读分组交换——帧中继

简化 X.25 协议,提升传输速率 基于光纤的发明

异步传送模式 ATM

综合电路和分组交换的优势 基本特点

- 1. 本质上基于统计时分复用
- 2. 面向连接
- 3. 固定长度信元(cell 遇到 cell 开始就知道控制信息在哪里,以 及什么时候结束)
- 4. QoS 保证

光交换

节点不需要光电/电光转换过程好处:

- 减少光电变换的损伤信号质量
- 不受电子器件速度的限制

出现顺序

控制复杂度: 简单->复杂 1 电路->2 快速电路->4ATM<-3 快速 分组<-2 分组

4.2.3 开放系统互连参考模型与 节点交换技术

OSI 模型

7 层

7应用

- 6表示
- 5会晤
- 4 传送
- 3网络
- 2数据链路
- 1物理

分层网络的概念 为什么要分层?通信太复杂,分成若 干子任务 每层有各自功能

第六次课

上次课:

两种信号

两种交换技术

4.2.3 开放系统互连参考模型与 节点交换技术

OSI 模型

p66

- 7应用:最靠近用户
 - 功能:
 - 确定**进程**之间通 信的性质以满足 用户的需要
 - 负责用户信息地 语义表示,并在 两个通信者之间 进行语义匹配
- 6表示

- 5 会晤/会话
 - 做一些语义的表达
- 4 传输
 - 范围:发端进程到接收端某个**进程**
 - 第四层及以上只在用户 的终端里有
 - 功能:
 - **弥补**具有低 3 层 功能的各种通信 网的欠缺和差别, 保证数据传输的 质量满足高 3 层 的要求
 - 数据单元**:报文**
- 3 网络 每个端有多个进程通信(听歌 +看网页+...),光端到端还不 够
 - 范围:发端节点到接收端节点,**端到端**,可以**异构**网络间传输(**跨网**)
 - 功能:

- 寻址:选择合适 的路中发送的 点,使发送的 传输层所使证确 发现的 传输器够的 分组能够的 误地按照地 到目的 给 层
- 拥塞控制
- 数据单元:分组/包
- ip
- 2数据链路 Link
 - 范围**: 同构**的网络**邻居** 节点之间**, 局域网**
 - 功能:
 - 在两个相邻节点 之间的线路上无 **差错**地传送以**帧** 为单位的数据
 - 建立、维持、释放数据链路的连接
 - 数据单元**:数据帧**,除 了数据还有必要的控制 信息
 - 和同步时分复用 的帧不一样
 - 同步信息
 - 地址信息
 - 差错控制信息
 - 流量控制信息

- MAC,媒体接入控制地址
- 1物理: 地基
 - 范围:点到点
 - 功能:
 - 比特流的透明 (不管 01 的含 义,不做修改) 传输
 - 电气特性,管脚

为什么要分层?

- 一次通信太复杂,分成若干相 对独立的简单子任务
- 多点并进发展

底层向上提供服务, 上层享受服务

OSI 中的信息传递过程 p31

发端:用户有消息传输,给第七层,逐层向下处理


第七层添加首部控制信息(这些信息 只有收方的第七层才能看懂),又作 为第六层的数据部分

.....

收端:往上,到第七层用一定方式展现

拆信封的过程

■ OSI中的信息传递过程



p32 必考

刚才讲的交换在七层模型中如何

以太网

- 最广泛的有线局域网技术,和 wifi 是两套协议
- 第二层比较复杂:同一时刻只能一个人用公共资源,如何协调?

OSI与节点交换技术

交换与路由

- 电路交换和电话网、移动通信网相当于OSI模型的第一层,即物理层交换,无需使用协议;
- 使用X.25协议的低速分组交换数据网,相当于OSI模型的低三层,即包括:物理层、数据链路层、网络(分组)层;
- 帧中继及帧中继网相当于OSI模型的低二层:物理层和数据链路层,并对数据链路层进行了简化;
- ■ATM协议相当于OSI模型的低二层,但比帧中继还简化;
- ■以太网协议也使用OSI模型的低二层,但它的数据链路层比较复杂;
- IP网使用OSI模型的低四层协议。

X.25 与帧中继比较

4.2.4 无连接和面向连接

无连接和面向连接

networking mode: 组网角度

无连接:

- 无需事先建立连接(通路)
- 建立连接的开销
- 乱序传输,重复
- 效率高
- 速度快
- 小数据量传输的场景

面向连接:通信前建立连接(通路),通信后拆除连接,通信期间,不管是否有信息传送,连接始终保持

- 可靠性好
- 效率低
- 大量数据传输,按顺序传输的 场景

物理连接和逻辑连接

物理连接

- 基于同步~
- 指定路由中任意两个节点间的 物理通路确定,即一个通路就 是一个选定的时隙。
- 固定分配资源
- 所有物理连接都对应同步时分 复用信号,反过来也对
- 所有物理连接都对应电路交换, 反过来也对

逻辑连接

- 基于统计~
- 指定路由中任意两个节点间的 通路不是指定的时隙,而是逻

辑通路,即一个通路就是一个 选定的逻辑信道号。

- 不固定分配
- 所有逻辑连接都基于统计时分 复用信号,反之不对
- 所有逻辑连接对应分组交换, 反之不对
- ip 网无连接

半永久和交换式连接

半永久连接

交换式连接

PVC & SVC: 上边两个的虚连接

PVC

SVC

4.2 的总结

4.3 交换系统的基本结构与功能描述

- 一个节点的几方面功能
 - 连接:入线和出线的连接
 - 接口: 光电转换, 电平转换
 - 信令/协议:识别信令
 - 控制

4.3.1 连接功能

\$M \times N\$

连接集合和函数

 $T = \text{set}\{0,1,...,M-1\}$ $R = \text{set}\{0,1,...,N-1\}$ 一条入线上的消息,可能从一个出线, 也可能是多个出线出去

第七次课

上次课: 4.2 结束, osi7 层 4.3 开头

4.3.2 连接功能的基本技术

拓扑结构

控制方式

阻塞特性

分类

- 有阻塞
 - 内部阻塞:设备硬件的 性能有关
- 无阻塞
 - 严格
 - 可重排
 - 广义

阻塞率

- 电路
 - 也有存储
- 分组
 - ATM

故障防卫

4.3.3 接口功能

UNI 用户线 NNI 中继线

2B+D

4.3.4 信令/协议功能

p65

- 随路信令 信令通过话路传送
- 共路信令 信令的传送与话路分开 (中国)7号信令

协议

- 语法
- 语义
- 同步

4.3.5 控制功能

思考题 6,9,10(不是作业) 第四章结束

第四章开头还有两个问题:

- 不同的通信网络如何区分?采用不同交换技术的节点交换 设备
- 典型网络分类

第五章

5.1 电路交换基本原理

5.2 分组交换基本原理

第八次课

这次课很重要

5.1 电路交换基本原理

演讲过程

- 人工交换系统
- 自动交换系统
 - 模拟交换系统
 - 数字交换系统

基本要求

- 话路子系统
- 控制子系统

用户电路: 七项基本功能, BORSCHT

- 馈电 Battery Feeding
- 过压保护 Over Voltage
- 振铃 Ringing
- 监视 Supervision
 - 发现哪个终端有通话请求,扫描电平
- 编译码和滤波 CODEC & Filters
 - ADC
- 混合电路(二、四线转换)
 Hybrid Circuit
- 测试 Test

时分与空分功能

时间(T)接线器:交换网络的基本 单元

不工作看不出来工作方式

输出控制方式

顺序写入,控制读出

话音存储器(SM)顺序存储信号内容,同时其**输入时隙的编号**存储在**控制**存储器(CM)地址为**输出时隙编号**的单元中

要求增加会如何?

8bit8 用户->16bit32 用户: 话音存储器展宽为 16bit, 32 项 控制存储器展宽为 5bit(=\$\log_232\$), 32 项

输入控制方式

控制写入,顺序读出

控制存储器顺序(即按输入时隙编号) 存储**输出时隙编号**,同时其信号内容 存储在**话音**存储器中编号为**输出时隙** 编号的单元中

什么时候确定的控制存储器?

电路交换,同步时分复用,建立物理 连接时就固定了。**固定分配资源**

空间(S)接线器

不工作也能看出来工作方式

输入控制

控制线与入线平行

CM: 列数为入线数量,行数为时隙数,存储单元中为出线号

要求增加会如何

4 入\$\times\$4 出改为 8 入 \$\times\$16 出(?): 控制线改为 8 条 CM 改为 8 条入线,依然 8 个时隙, 每个存储单元改为 5(\$=\log_232\$)bit

输出控制

控制线与出线平行

CM: 列数为出线数量,行数为时隙数,存储单元中为入线号

实际中,只有一种方式常用,是哪种?

输出控制。避免内部阻塞

经典结构: TST 交换网络

内部时隙

A用户

- 1. T,0 线(HW0): 2->7 时隙(内部);
- 2. S,0->31 线,依然是 7 时隙;
- 3. T,31 线(HW31): 7->511 时隙。

B用户

- 1. T,31 线: 511->263 时隙(内部);
- 2. S,31->0 线,依然是 263 时隙;
- 3. T.0 线: 263->2 时隙。

A和B是一次通话的两条通路

- 线号和内部时隙都不能随便分配
- 263 7 = 256 = 512/2,差半帧, 反向法

时延

并不是没有,但是可控

第九次课

上次课

继续电路交换:同步时分复用数字程控交换机话路子系统用户电路七项功能T时分,S空分TST交换网络

5.1 电路交换基本原理

5.1.3 电路交换系统软件功能结构

- 操作系统
- 呼叫处理
- 维护管理

两个用户连接到同一台交换机:

- 程控交换机周期性扫描
- 1. 主叫用户摘机,交换机检测到 电平变化,检查主叫的状态和 权限
- 2. 送拨号音
- 3. 主叫用户拨号,交换机收到第 一位后停止送拨号音,开始分 析号码,找到被叫用户
- 4. 拨完号,检查被叫用户是否占 用
 - 1. 空闲,向被叫用户送**振** 铃,向主叫用户送**回铃** 音
 - 2. 正在接听,给主叫用户 送**忙音**

- 5. 交换机扫描到被叫用户摘机
- 6. 消息传输
- 7. 主叫与被叫都可以挂断,以叉 簧压下为准。
- 8. 若主叫挂机,交换机扫描到电 平变化,向另一方送**催挂音**
- 9. 接着被叫挂机
- 10. 拆除连接,释放资源

呼叫处理程序

- 用户扫描
- 信令扫描
- 数字分析
- 路由选择
- 通路选择
 - 交换节点内部
- 输出驱动

状态的转移:

- 输入处理
- 内部处理
- 输出处理

5.1.4 性能指标 & **5.1.5** 电话网技术

p29

5.1.6 智能网技术

智能网将网络的交换功能与控制功能 分离,便于业务的开发和修改

p37

- 业务交换点 SSP
 - 呼叫处理和业务交换功能。接受 SCP 发来的控制命令。一般以原有的数字程控交换机为基础,配以软硬件和 7 号信令网的接口。
- 业务控制点 SCP
 - 是智能网的核心功能部件,存储用户数据和业务逻辑。IN中的所有业务控制功能都集中在SCP中。
- STP
- SCE
- SMS

5.1 总结

p39

5.2 分组交换基本原理

5.2.1

第十次课

上次课

智能网:还是围绕语音业务 将交换功能和控制功能分离,便于业 务的开发和修改

SSP, SCP

800 业务:被叫付费,全国统一。号码没有寻址功能

SSP 识别到 800,通过信令查询 SCP 的数据库,返回号码后再寻址

5.2 分组交换

5.2.1

分组传输方式

- 数据报
- 虚电路

对比 p53

5.2.2 分组交换技术

路由选择

分组进入交换节点,节点中央处理单元(CPU)对分组进行测试,包括对分组网络层目的地址的检验,在这个基础上,分组被安排在正确的出线,并进入相应的队列等待发送。由节点选择正确的出线的过程被称做路由选择功能。

延迟的三个因素

- CPU 以及出链路队列中的排队时间:网络状态,负载均衡
- CPU 处理时间
- 分组传输时间: 比特流注入线 路需要时间,分组长度/传输速 率

路由选择的两种方式

- 表控路由
- 无表路由

路由表的确定方法:路由算法

- 路由选择程序
 - 静态(非自适应)和动态(自适应)

- 集中式和分布式
- 最短路由算法: Dijkstra 算法

资源分配

- 流量控制
 - 接收端资源不够用
 - 接收端监控网络,明确 发消息给发送端
- 拥塞控制
 - 网络中资源不够用
 - 用户自己模糊地监测网 络情况
 - 由于缺少缓冲空间而被丢弃分组的百分比
 - 平均队列长度
 - 超时重传分组数
 - 平均分组时延
- 最终都是发送端暂缓了数据

5.2.3 ATM 技术(异步传送模式)

- 基于统计时分复用
- 面向连接
- 固定长度信元
- QoS 保证

p58 很重要

- 本质是分组传送模式
 - 统计时分复用
 - 端到端纠错

- 融合电路传送模式
 - 固定长度信元
 - 面向连接
 - 硬件交换网络

ATM 信元结构

格式和编码

- UNI 用户网接口 UserNetworkInterface
 - 跟用户相连的线上
 - 多了一个 GFC,GeneralFlowContro l,流量控制
- NNI 网络节点接口

两级连接,两级交换 p62

- VPI
- VCI 相当于连接编号,不是目的端 和源端地址
- VP: 只改变 VPI
- VC: VPI, VCI 都变化

相当于 OSI 低两层

交换原理

名称: ATM 交换机 信头、链路翻译表

• 建立连接时就确定 输出前更改信头:本地存储

VPI 和 VCI

Virtual Pass Virtual Channel 适应骨干网

第十一次课

5.2 分组交换

5.2.3 ATM 技术(异步传送模式)

交换连接功能

- 空分交换
- 时分交换
- 信元头交换

交换节点的接续功能:

- 路由选择: 传输线之间的交换
- VPI/VCI 交换: 信头翻译
- 缓冲区解决输出逻辑信道冲突: 排队

ATM 交换结构: BANYAN 网络

5.2.4 以太网技术

- 最广泛的(有线)局域网
- 双绞线、光纤
- 星型拓扑
- 交换式以太网

介质访问控制方式

谁有权使用公共传输媒体 CSMA/CD:带有冲突检测的载波监听 多路访问(多址接入)

• 媒体空闲则传输

- 媒体忙则一直监听直到空闲, 马上传输
- 传输时检测到冲突,立即取消 传输
- 冲突后随机等待一段时间,然 后再试图传输

系统组成

网卡,集线器,双绞线

5.2 总结

- 1. 分组的两种传输方式是什么? 虚电路,数据报
- 2. 简述 ATM 技术的基本特点。 本质分组,综合电路优点
- 3. 举例说明 ATM 交换基本原理。 查询信头链路翻译表
- 4. 以太网的介质访问控制方式是什么? CSMA/CD

第六章 IP 网技术

6.1 ip 网的体系结构和协议地址

6.1.1 互联网的概念

网络互联设备 p7

带宽,时延,时延带宽积

- 传播时延
- 发送时延
- 排队时延
- 处理时延
- 传播时延带宽积
- 往返时延带宽积

6.1.2 互联网的体系结构

p16 五层模型

- 物理
- 数据链路
- IP 层
 - 转发和路由
 - 路由器
- TCP/UDP (传输层)
 - 面向连接,可靠
 - 无连接,不可靠
- 应用层

6.1.3 网络层协议与 IP 协议地址

IP 地址的分配是在统一的管理下进行 (NIC)

p19 作用: IP 地址在网络层上屏蔽了 异种网络之间物理地址等特性的差异, 利于网间通信的实现。 底层完不成的上层来负责

子网

第十二次课

上次内容

6.1.1

互联设备

集线器、交换机、路由器、网关

互联网:通过 TCP/IP 实现的网际互连隐藏了网络的细节(包括底层网络技术、拓扑结构等),提供通用的一

致性的网络服务,互联网或 Internet 在逻辑上是一个统一的、整体的虚拟 网络,用户完全可将其看作是一个单 一的网络。

性能指标

- 带宽
- 时延,多个成分,也与层有关

6.1.2 五层模型

IP 地址在网络层上屏蔽了异种网络之间物理地址等特性的差异,利于网间通信的实现。

6

6.1

6.1.3 网络层协议与 IP 协议地址

IP:32bit 主要为 ABC 三类 p21

- A:0xxxxxxx|(0-127)24 位主机 号
- B:10xxxxxx|xxxxxxxx|(128-191)16 位主机号
- C:110xxxxx|xxxxxxxx|(192-223)xxxxxxxx|8 位主机号

点分十进制表示法

子网, 掩码

手里只有 C 类地址, 主机号数量不够用, 将来的设备会越来越多->**子网划**分

取高位的主机位**跟网络号相连的**,划 分子网,形成新的网络号,剩下的部 分作为主机号。 但是再拿到一个新的 IP 地址,就不知道实际的网络号是多少->掩码 实际网络号都对应 1,主机号都对应 0.

掩码和 ip 地址相与即得网络号。

表示法: 点分十进制 ip 地址后给出掩码中 1 的位数

189.23.0.0/16

例子: 135.41.0.0/16 划分为20 个能容纳200 台主机的网络10000111|00101001|*

 $200 < 256 = 2^8$ $20 < 32 = 2^5$

考虑多分网络号:掩码 11111111|111111111111 111|00000000

例子:每个子网中主机数不 同

地址转换

- ip-主机名
 - 小型: HOSTS
 - 大型: DNS
- ip-(同一个网络中的) 主机物 理地址

- ip->物理: ARP(Address Resolution Protocol)
- 物理->ip: RARP

ip 包首部

p29

最小的 ip 包: 只有固定首部,20 字 节

- V 版本,4bit:ipv4/6
- HL 首部长度,4bit:0101(5 倍于 4 字节=20 字节)
- TOS 服务类型,8bit
- TLEN 总长度,16bit:整个包实际 总长
- Identification 标识符 16bit,Flag 标志 3bit,Offset 分 片偏移量 13bit:编号
- TTL 生存时间.8bit
 - 丢包: TTL 归零
- Protocol 协议,8bit:UDP,TCP
- Checksum 首部校验和,16bit
- 源 ip
- 目的 ip

第十三次课

上次课

ip: 网络号+主机号 路由器看网络号,到目的后再看主机 号

子网: ip 不够用,早期 A 类地址浪费。

高位主机号分为网络号,掩码划分子网:从主机数或网络数入手地址转换:HOSTS,DNS ARP,RARP,掌握中文名称 IP 包结构

6

6.1

6.1.3 网络层协议与 IP 协议地址

ip 包里没有掩码,怎么办? 总长度: 20 字节~ \$2^{16}=65535\$字节。受 MTU 的限制,发送的比这个大怎么办? ip 包分片,用到标识符 ID(16bits),标志 FLAG(3bits),分片偏移量 FO(13bits) 每个分片加上片头,FO 为\$0, \frac{MTU-20}{8},\frac{2MTU-20}{8}\$,... MF 最后一个片为 0,其他为 1, LEN=MTU,例子 p33 丢包:路由器不会分片,重组失败

6.1.4 传输层协议

只有用户终端里有 报文 端口号:只在终端本地有意义

UDP:User Datagram Protocol 用户数据报协议

首部 8 字节 p40

- 源端口
- 目的端口
- 长度
- 校验和

• 伪首部(算校验和用)

TCP:Transimission Control Protocol 传输 控制协议

传输层面向连接 可靠交付:差错控制,流量控制,拥 塞控制 全双工 面向字节流

socket

socket 复用:一个主机的某个 TCPsocket 可以被多个连接共享。本 地的应用进程可是同时与多个目的主 机的进程分别通信,不会混淆

首部 20 字节

- 源端口
- 目的端口
- 序号
- 确认序号
- 首部长
- 保留字
- 控制位
 - UGR
 - ACK
 - PSH
 - RST
 - SYN
 - FIN
- 窗口
- 校验和

- 计算时考虑伪首部
- 紧急

三次握手

有稍待确认,四步变为三步

- 1. SYN=1,seq=x
- 2. SYN=1,ACK=1,seq=y,ack=x+1(希望下一个收到 x+1)
- 3. ACk=1, seq=x+1, ack=y+1

差错控制

接收端返回最新的 ack 若 5 未到,67 已到,则会多次发 ack=5

重传机制

- 时间驱动
 - 发送端一定时间没有收到 ack 则认为报文已丢失
 - 往返时延 RTT
 - 更新 RTT=(1-\$\alpha\$)更新前 RTT+\$\alpha\$此 次获得的 RTT
- 数据驱动
 - 发送端连续收到重复的 ack,认为报文已丢失

流量控制 p58

接收端资源不够用

端到端动态自适应滑动窗口

拥塞控制

多个窗口:发送端实际发送的窗口受两方控制:接收端流量控制和发送端拥塞控制,取小的那一个

• 慢启动

- 拥塞避免
- 快速重传
- 快速回复

第十四次课

上次课

传输层: 只有终端有

TCP 可靠传输:三次握手,差错,流量,拥塞控制

UDP: 传输层无连接,上层负责可靠性

端口: 本地有意义

UDP 伪首部

TCP 总结 p45, 首部结构 p48

全双工: 窗口, 确认序号

三次握手: 捎带确认, 四次变为三次

差错控制:字节编号,ack=期望收到的下一个

重传机制:时间驱动更新 RTTs,数据驱动多个重复 ack

流量控制: 动态自适应滑动窗口

6

6.1

6.1.4 传输层协议

拥塞控制

p63

窗口: 拥塞控制的和流量控制的

慢启动,超过 ssthresh 后改为线性增加(拥塞避免)

超时,重新从1开始慢启动

ssthresh: 设为超时发生时窗口大小的一半

6.1.5 ipv6

128bit

冒号16进制

v4 向 v6 演讲:

- 双协议栈
- 隧道技术v6 包进入 v4 网络时,封装为v4 包,包离开 v4 网络后拆开

6.1 小结

不同层次工作的设备 tcp/ip 参考模型 ip 地址 地址转换 ip 包首部 传输层主要协议 重传流量 拥塞 三次握手 慢启动,拥塞避免 v4-v6 演进

6.2 路由器工作原理和硬件结构

6.2.1 路由器基本工作过程

路由器工作在网络层

A-R-B

上层的数据->加首部(AB的 ip 和端口(服务器有熟知的))生成报文->加首部(A的 ip, B的 ip(DNS), 不变, 网络层的范围是端到端)生成 IP 包->加首部(A和路由器R左边的MAC,一直在变,链路层的范围是同一个网络的邻居节点)生成数据帧->物理层(变,上层数据变化和不同的调制编码技术)->R左侧网卡物理层接收->链路层解除

帧封装,看目的 MAC 地址是不是自己->

是,链路层往上交->网络层查看目的 ip:是 B 的,查路由表->

对应接口(右侧)链路层重新封装数据帧(R 右侧的 mac, B 的

mac(ARP))->

B 物理、链路、网络层看是否发给自己的,是则向上交。传输层交给对应端口、应用层呈现

路由选择算法

- 直接转发
- 间接转发
- 默认路由,特定主机路由

第十五次课

上次课

路由选择算法

- 直接转发,最后一次转发肯定是
- 间接转发: 查路由表
- 默认路由(以防意外和缩减表项),特定主机路由(管理维护)

6

6.2 路由器工作原理和硬件结构

6.2.2 路由选择算法及路由协议

选路算法

子网掩码在路由器中

- 1. 计算目的网络地址
- 2. 是否为直接路由?是则直接转 发
- 3. 否,那是否匹配特定主机路由? 是则特定主机路由
- 4. 否,那是否为路由表中的项? 是则按表确定下一跳地址
- 5. 否,则按默认路由转发,没有 默认路由则转发失败

Internet 中使用**动态自适应、分布式、 分层次**的路由协议

- 内部网关协议
 - RIP
 - OSPF
- 外部网关协议
 - BGP 4

最短路由

- 跳数多少: HOP 逐跳转发
- 物理距离长短
- 时延

常用主要两种:

- 距离矢量路由算法
 - RIP
 - BGP
- 链路状态路由算法
 - OSPF

RIP

最早出现,使用最长 路由器内部维持一个距离适量表 周期性地和相邻路由器交换路由表信息 HeartBeat

不能超过 16 跳:难以适应大型网络和剧烈变化的网络p88 更新过程

OSPF

每个节点都知道全网的拓扑结构 事件驱动更新,需要更新时才更新 广播给全网 对于规模大的网络,分为不同区域, 每个区域的边界路由器 ABR 构成骨干 区域跨区通信

6.2.3 路由器硬件结构

p92

一个物理接口=线卡板+接口板

第一代 p96

第二代 p98: 多个 CPU,分布式缓存第三代 p100

ip 包处理转发 p105, 106

输入端口拿到 ip 包,根据目的地址查 询路由表确定输出端口。查看 ttl,优 先级等。

通知主控分配共享缓存的地址,输入端口将包存在地址中

主控通知输出端口,从缓存指定位置 读取 ip 包,发送出去

- 1. IP 包到达路由器输入端口,提取所需首部信息。
- 2. 根据目的地址,查询路由表,确定该 IP 包的输出。同时完成转发准备工作,例如对 IP 包首部 L 字段的修改,首部校验和的重新计算等。
- 3. 转发引擎检查 IP 包首部的网络 层相关信息以及传等高层信息, 获取 QoS 和接入控制策略等, 以 IP 包的优先级进行分类。

- 4. 转发引擎为该 IP 包分配优先级。 此外,根据拥塞策略和安全策 略,也有可能丢弃该 IP 包。
- 5. 转发引擎通知系统主控 CPU 有 IP 包到达。
- 6. 主控 CPU 为该 IP 包预留一个 缓存空间。
- 7. 该 IP 包被存入共享缓存的指定 位置,主控 CPU 通应的输出端 口。如果是多播流,则通知对 应的输出端口。
- 8. 输出端口需要根据预先指定的 调度策略和该 IP 包先级,获取 该 IP 包。
- 9. 当 IP 包到达输出端口,通知主 控 CPU。共享缓存对应空间被 释放,供新的数据包使用。

6.2.4 多协议标记交换(MPLS)技术 (不考)

6.2 总结

路由器如何转发 ip 包 RIP, OSPF 优缺点 路由器如何分类,各自代表协议

第七章 软交换和 IMS 技术

7.1 软交换网络技术

7.1.1 IP 电话网技术

核心: IP 电话网关 与传统电话网比较:

- 都是分级网络架构
- 编号寻址差别很大

• 信令种类更复杂

7.1.2 软交换

- 开放网络架构
- 业务驱动
- 统一 IP 协议的分组网络

软交换

- 狭义: 软交换设备
- 广义: 体系结构

第十六次课

上次内容

软交换:分解的网关功能 IMS:固定和移动网络融合

第七章 软交换和 IMS 技术

7.1 软交换网络技术

7.1.1 IP 电话网技术

网关:翻译功能 ip 电话网和传统电话网比较 p10

7.1.2 软交换的概念

- 按功能划分模块
- 业务与呼叫控制分离,呼叫与 承载分离。
- 使用 ip 协议

p19 狭义的软交换 软交换是网络演进以及分组网络的核 心设备之一,它独立于传送网络,主

要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能,

同时可以向用户提供现有电路交换机 所能提供的所有业务,并向第三方提供可编程能力。

7.1.3 软交换网络结构和协议

p21 下面为接入

网络组成

- 软交换设备
- 媒体网关
- 信令网关
- 业务支撑环境
- 各种终端

软交换的协议

媒体控制协议。

H.248/MEGACO/MGCP

..

软交换设备的功能 p29

- 媒体网关适配
- 业务提供
- 网络管理和计费
- 地址解析和路由
- 互通
- 业务交换
- 呼叫控制功能 p30
 - 识别用户动作: 摘机、 拨号
 - 呼叫处理、资源控制

媒体网关 MG 信令网关 SG

7.1.4 软交换网络的通信流程

固话和移动电话电路域核心网已经采 用软交换

软交换和 PSTN 网互通 p45

7.2 IMS 技术

IP Multimedia Subsystem 解决固定网络与移动网络融合特点:

- 与接入无关
- 业务与控制分离
- 归属服务控制
- 用户数据和交换控制分离
- 水平体系架构

IMS 与软交换比较

- 进一步实现呼叫控制层和业务 控制层分离
- 更关注逻辑网络结构和功能
- 对移动性的支持
- 普遍认为 IMS 有能力融合各种 网络实现下一代网络的目标。

7.2.2 IMS 网络结构和功能实体

p62 CSCF 会话控制

- P 代理
 - 代理服务器

- 验证请求,转发给指定 目标,并处理和转发响 应

S 服务

- 注册请求
- 控制通信过程
- 鉴权
- I询问
 - 服务接入点 **HSS 归属用户服务器** 所有与用户和服务器相 关的数据

7.2.3IMS 网络的通信流程

用户初始注册

0 0 0

7.2 总结

核心思想 和软交换的不同之处 体系结构 主要设备有什么,什么功能 用户注册和典型通信流程

课后第 12 题 软交换基于分组交换 IMS 较好地支持固定和移动网络融合

串讲

不同的通信网络区分 三个基本技术要素: 网络结构,编号 计划,计费方式 交换定义 两类信号: 同步、统计 两类交换技术: 电路、分组 OSI 模型

无连接、面向连接 随路信令、共路信令 T接线器,S接线器 SSP, SCP 智能网,800 电话 虚电路、数据报 X.25.ATM 以太网, CSMA-CD TCP/IP 不同层的不同设备 4 层结构、功能 ipv4,三类地址 子网 ip 包首部: ttl,校验和,包长度 切片, 重组 三次握手 差错控制(重传),流量控制(基于 窗口),拥塞控制(慢启动+拥塞避

udp, tcp 首部 路由算法 内部网关协议、外部网关协议 路由器结构,几代路由器 软交换、IMS 提出原因,异同点 软交换设备功能 IMS

第十七次课

免)

第四篇 接入与传送技术

第八章 传送网技术基础

8.1 传送网基本概念

电信网基本功能:

• 传送 Transport: 实现任何电信信息从一点到另一点(或另一些点)的传递

- 控制 Control: 实现辅助业务和 操作维护功能.
- 传送,传送网:逻辑功能
- 传输 Transmission, 传输网: 物理实现

分层结构

8.2 同步数字传送网技术

8.2.1 SDH 传送网产生背景

SDH (同步数字体系) 的产生,在其 之前有 PDH (准同步数字体系)

- 都基于同步时分复用
- PDH:
 - 三种标准难以国际互通, 接口不规范
 - 带宽紧张,监控开销不 足
 - 点到点
- SDH:
 - 统一网络节点接口,规 范物理接口性能
 - 开销比特丰富,管理能 力强
 - 自愈环网

同步

两个或多个信号之间在频率或相位上 保持某种严格的特定关系(最简单的 关系即频率相等)。

• PDH 同步:端到端同步,独立 定时,异步工作 • SDH 同步:基准时钟,同步网络

复用处理

- PDH: 逐级复用
- SDH: 一步复用 **复用信息类型**

帧同步方式

- PDH: 基于帧对准
- SDH: 基于指针

SDH,核心特征

- 同步服用
- 强大的网络管理
- 统一的光接口和服用标准

8.2.2 SDH 帧结构和段开销

STM-1 帧结构

- 9 行 270 列
- 段开销和管理单元打散 STM-N 帧结构 9 行 270*N 列

以字节为基础的矩形块状帧结构 由左至右、自上而下排成串行码流传 输 帧重复周期 125μs,每秒传输 8000 帧

p144 保护和恢复