
Nội dung bài giảng lý thuyết buổi 3

1.3. Kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt

1.3.1. Khái niệm về kẹp chặt, cơ cấu kẹp chặt và các yêu cầu của cơ cấu kẹp chặt

1.3.1.1. Khái niệm kẹp chặt

Kẹp chặt là cố định chi tiết đã được định vị (hình 1.45), để chi tiết gia công không bị rung động, xê dịch, biến dạng trong suốt quá trình gia công, dưới tác dụng của lực cắt. Kẹp chặt là công việc tiếp theo sau khi định vị để hoàn thành việc gá đặt chi tiết



Hình 1. 1. Sơ đồ kẹp chặt khi khoan


1.3.1.2. Khái niệm cơ cấu kẹp chặt

Cơ cấu kẹp chặt là một bộ phận của đồ gá có nhiệm vụ sinh ra lực kẹp khi có nguồn lực tác dụng vào nó, có nhiệm vụ đảm bảo sự tiếp xúc chắc chắn giữa phôi và dụng cụ định vị, đảm bảo độ ổn định và cứng vững của chi tiết trong quá trình gia công dưới tác dụng của lực cắt

1.3.1.3. Các yêu cầu cơ bản của cơ cấu kẹp chặt

- Không được phá hỏng vị trí đã định vi của phôi

- Lực kẹp phải đủ để chi tiết không bị xê dịch dưới tác dụng của lực cắt nhưng không quá lớn so với giá trị cần thiết để tránh biến dạng phôi
 - Không làm hỏng bề mặt chi tiết gia công do lực kẹp tác dụng
 - Thao tác nhanh, không tốn sức
 - Kết cấu nhỏ gọn, an toàn, thành một khối để dễ bảo quản, sửa chữa
- Phương chiều của lực kẹp có liên quan mật thiết đến chuẩn định vị chính, nên bố trí vuông góc và hướng vào mặt chuẩn chính, cùng chiều với lực cắt và chiều của trọng lượng bản thân vật gia công.
- Điểm đặt của lực kẹp nên đặt vào chỗ có độ cứng vững để chi tiết gia công bị biến dạng, nằm ngay trên đồ định vị hoặc nằm trong đa giác chân đế tạo nên bởi dụng cụ định vị tiếp xúc với mặt chuẩn chính để không gây lật hoặc biến dạng phôi



Hình 1. 2. Mô hình sơ đồ kẹp chặt

1.3.1.4. Phân loại cơ cấu kẹp chặt

- * Phân loại theo kết cấu
- Cơ cấu kẹp đơn giản: Chêm, vít, cam lệch tâm, đòn bẩy, đòn bẩy -bản lề
- Cơ cấu kẹp tổ hợp: Được tạo từ tổ hợp các đồ gá đơn giản như Ren vít -Đòn bẩy, Cam lệc tâm đòn bẩy, ren vít cam...
 - * Phân loại theo phương pháp điều khiển

- Cơ cấu kẹp thủ công: chủ yếu dùng kẹp bằng tay, năng suất thấp
- Cơ cấu kẹp tự động hoá, lực kẹp ổn định, chính xác, cho năng suất cao

1.3.2. Tính lực kẹp chặt cần thiết

1.3.2.1. Nội dung

- Phương pháp tính lực kẹp cần thiết xuất phát từ điều kiện cân bằng tĩnh của chi tiết gia công trong đồ gá dưới tác dụng của các lực: lực cắt, lực kẹp cần thiết, trọng lực, lực li tâm, lực ma sát...Viết phương trình cân bằng lực hoặc cân bằng mô men, từ đó rút ra lực kẹp cần thiết
- Để đảm bảo độ tin cậy khi kẹp chặt, trị số lực cắt khi tính toán phải nhân với hệ số an toàn K, thường $K = 1, 4 \div 2, 6$

Khi gia công tinh : $K = 1, 4 \div 1, 6$

Khi gia công thô : $K = 1, 7 \div 2, 6$

- Hệ số K phụ thuộc vào điều kiện gia công của chi tiết trên máy

$$K = K_0 \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6$$

Trong đó:

 K_0 : Hệ số an toàn thường lấy $K_0 = 1, 5$

K₁ : Hệ số về tính chất bề mặt gia công

Gia công thô : $K_1 = 1, 2$

Gia công tinh: $K_1 = 1, 1$

 K_2 : Hệ số về tăng lực cắt do mòn dao, thường $K_2 = 1, 2 \div 1, 6$

 K_3 : Hệ số tăng lực cắt khi gia công các bề mặt không liên tục, $K_3 = 1, 2$

K₄ : Hệ số về lực kẹp ổn định

Kẹp bằng tay : $K_4 = 1, 3$

Kẹp bằng nén khí: $K_4 = 1, 0$

K₅ : Hệ số xét đến ảnh hưởng của mô men làm chi tiết quay quanh trục của nó

Khi kẹp bằng tay có góc quay $<90^{\circ}$, $K_5=1, 0$

Khi kẹp bằng tay có góc quay>90°, $K_5 = 1, 2$

 K_6 : Hệ số xét đến mô men làm phôi lật quanh điểm tựa


Khi mặt tựa có mặt tiếp xúc nhỏ (chốt), $K_6 = 1, 0$

Khi mặt tựa có mặt tiếp xúc lớn, $K_6 = 1, 2$

1.3.2.2. Các yếu tố tính lực kẹp

Khi tính lực kẹp cần phải có sơ đồ nguyên công, bao gồm các yếu tố:

- Phương án định vị và đồ định vị
- Phương, chiều của lực kẹp cần thiết Wct
- Phương chiều và điểm đặt của lực cắt
- Trọng lực, lực li tâm, lực quán tính nếu có
- Các kích thước liên quan về vị trí giữa các lực với nhau và với đồ định vị 1.3.2.3. Phương pháp tính lực kẹp
 - * Lực cắt cùng chiều với lực kẹp và vuông góc với mặt chuẩn chính
 - Hệ không có khả năng gây trượt (hình 1.47), W=0, không cần tính lực kẹp.



Hình 1. 3. Lực cắt cùng chiều lực kẹp

- Hệ có khả năng gây trượt với lực N (hình 1.47)

$$W_{ct} = \frac{K.N}{f} - P$$

Trong đó:

Wct : Lực kẹp cần thiết


P : Lực cắt

N : Lực trượt

f : Hệ số ma sát giữa mặt chuẩn và đồ định vị

K : Hệ số an toàn


* Lực cắt P ngược chiều với lực kẹp (hình 1.48)



Hình 1. 4. Lực kẹp ngược chiều lực cắt

$$W = K(P+G)$$

* Lực kẹp Wct vuông góc với lực cắt P và mặt chuẩn chính (Hình 1.49)



Hình 1. 5. Lực cắt vuông góc với lực kẹp

$$W = \frac{K.P}{f_1 + f_2}$$

Trong đó: f_1 : Hệ số ma sát giữa mỏ kẹp và chi tiết


f₂ : Hệ số ma sát giữa mặt chuẩn của chi tiết và đồ định vị

Mặt thô : $f_2 = 0, 2 \div 0, 3$

Mặt tinh : $f_2 = 0, 1 \div 0, 15$

* Tính lực kẹp khi gia công trên máy tiện, chi tiết gá trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm.

Tính lực kẹp khi tiện.



Hình 1. 6. Sơ đồ tính lực kẹp khi tiện

Chi tiết khi kẹp có khả năng quay quanh tâm và trượt trên các chấu kẹp và trượt theo phương dọc trục chi tiết

- Phương trình cân bằng mô men:

$$W_{\Sigma}$$
 .f . $R \ge K$. M_c

 W_{Σ} .f . $R \ge K$. P_z . R_c

$$\Longrightarrow W_{\Sigma} = \frac{K \cdot P_c \cdot R_c}{f \cdot R}$$

$$\Rightarrow W = \frac{W_{\Sigma}}{z}$$

Trong đó W_{Σ} : Tổng lực kẹp của các chấu kẹp

W : Lực kẹp ở 1 chấu (Z chấu) (N)

Mc: Mô men cắt (Mc = Pc.Rc)(Nm)

F : Hệ số ma sát

Pz : lực cắt tiếp tuyến (N)

Rc : Bán kính gia công (mm)

R : Bán kính mặt chuẩn (mm)

- Phương trình cân bằng chống lực dọc trục

$$W_{\Sigma}.f \geq K.P_x$$

Do đó:

$$w_{\Sigma} = \frac{K.P_c.R_c}{f.R}$$


* Tính lực kẹp khi kẹp trong ống kẹp đàn hồi

Lực kẹp khi kẹp chặt trong ống kẹp đàn hồi được xác định tương tự như mâm cặp 3 chấu bao gồm hai trường hợp chống xoay và chống trượt dọc trục

- Chống xoay: $W_{\Sigma}f.R \ge K.M_c = K.P_z.R_c$

Chống trượt dọc trục $W_{\Sigma}.f \ge K.P_x$

$$W = \frac{W_{\Sigma}}{Z}$$



Hình 1. 7. Sơ đồ tính lực kẹp ống đàn hồi

* Lực kẹp khi khoan

Trường hợp lực kẹp W nằm theo phương thẳng đứng và cùng chiều với lực Po

$$\begin{split} & \left(W + P_o\right).f.r \geq K.M_c = K \frac{2.M_c}{d}.R_o \\ & W = \frac{2.K.M_c.R_0}{d.f.r} - P_0 \end{split}$$

K : Hệ số an toàn chung


M_c : Mômen cắt khi khoan (Nm)

Ro : Khoảng cách giữa tâm chi tiết và tâm mũi khoan (mm)

d : Đường kinh mũi khoan (mm)


r : Bán kính trung bình của mặt tiếp xúc giữa chi tiết và chi tiết định vị (mm)

f : Hệ số ma sát



Hình 1. 8. Sơ đồ tính lực lực kẹp W nằm theo phương thẳng đứng và cùng chiều với lực Po khi khoan

Tính lực kẹp khi khoan lỗ có đương tâm song song với tâm chi tiết hìng trụ được gá đặt trên khỗi V, lực kẹp vuông góc với tâm chi tiết (hình 1.53)



Hình 1. 9. Sơ đồ tính lực lực kẹp vuông góc với tâm lỗ chi tiết khi khoan

Lực kẹp W phải đảm bảo chi tiết không bị xoay do tác động của mô men cắt M_c đồng thời không bị xê dịch dọc trục do tác động của lực cắt P_c

Điều kiện lực kẹp để đảm bảo không trượt:

$$W = \frac{K \cdot P_0}{\frac{f_1}{\sin \frac{\alpha}{2} + f_2}}$$

Điều kiện lực kẹp để đảm bảo không trượt xoay:

$$W = \frac{2.K.M_c}{R\left(\frac{f_1}{\sin\frac{\alpha}{2} + f_2}\right)} \cdot \frac{H}{d}$$

* Tính lực kẹp khi phay


Gia công chi tiết hình hộp trên máy phay đứng băng dao phay mặt đầu với mặt chuẩn là mặt đáy, dùng 4 mỏ kẹp tạo ra lực kẹp vuông góc với mặt chuẩn

Theo sơ đồ ta thấy lực cắt Pz có tác dụng hỗ trợ cho lực kẹp W (cùng chiều với lực kẹp) Px có tác dụng làm cho chi xoay quanh cạnh 2-4, (cạnh 1-3 bị hất lên), Py làm cho chi tiết xoay quanh cạnh 3-4 (cạnh 1-2 bị hất lên). Lực kẹp Wở góc 1 phải có khả năng chống lại được tất cả các mô men do các lực cắt gây nên. (hình 1.54)

$$K.Px.a \le 2W.L$$

$$K.Py.a \le 2W.b$$


$$W = K.a. \left[\frac{P_x}{2.l} + \frac{P_y}{b} \right]$$



Hình 1. 10. Sơ đồ tính lực kẹp khi phay

Phay mặt phẳng chi tiết hộp bằng dao phay mặt đầu, gá trên 6 điểm tựa hạn chế 6 bậc tự do. Lực kẹp vuông góc với mặt phẳng đứng đi qua hai điểm tựa mặt cạnh của chi tiết (hình 1.55)

Theo sơ đồ, lực ma sát phải thắng được thành phần lực cắt P_H nhằm kgông cho chi tiết xê dịch dọc



Hình 1. 11. Sơ đồ tính lực kẹp vuông góc với mặt phẳng đứng đi qua hai điểm tựa mặt cạnh của chi tiết

Khi

bằng 2 mỏ kẹp, lực kẹp của mỗi mỏ kẹp là:

$$W_1 = W_2 = W$$

Lực ma sởt gõy cho mỗi mỏ kẹp:

$$f_1 = f_2 = W.f$$

Ta có phương trình cân bằng chống trượt


$$2W.f \ge K.P_H$$

Vậy:
$$W = \frac{K.P_H}{2.f}$$

1.3.3. Một số cơ cấu kẹp điển hình

1.3.3.1. Kẹp chặt bằng chêm


- * Khái niệm kẹp chặt bằng chêm
- Chêm là một dạng cơ bản của lực kẹp
- Chêm là chi tiết kẹp có 2 mặt làm việc không song song với nhau. Khi đóng chêm vào thì 2 bề mặt làm việc sinh ra lực kẹp
- Tính tự hãm của chêm: Trong quá trình làm việc nhờ lực ma sát ở 2 mặt làm việc, chêm không bị tụt ra
- Chêm ít được dùng vì lực kẹp có hạn, cồng kềnh, thao tác không thuận tiện, lực kẹp không xác định, thường dùng ở sửa chữa hoặc dạng sản xuất loạt nhỏ
- Chêm thường được dùng nhiều khi kết hợp với các cơ cấu khác như thuỷ lực, dầu ép, đòn bảy ... (hình 1.56)



Hình 1. 12. Sơ đồ kẹp chặt bằng chêm

* Tính toán về chêm

Tác dụng và chêm một ngoại lực Q, sinh ra trên mặt nghiêng lực ma sát F và mặt ngang F_1 , 2 góc ma sát tương ứng là ϕ và ϕ_1 , góc chêm là α (hình 1.57)



Hình 1. 13. Sơ đồ lực kẹp chặt bằng chêm

Phản lực pháp tuyến trên mặt nghiêng là N, phản lực pháp tuyến mặt ngang là W Hợp lực của phản lực pháp tuyến N và lực ma sát F là R

$$F_1 = W .tg\phi_1$$

$$F = N . tg \phi$$

Phân hợp lực R thành 2 lực thành phần, theo phương thẳng đứng là W, phương ngang là P

Cân bằng các lực tác dụng lên chêm ta có:

$$Q = P + F_1 + W.tg(\alpha + \phi) + W.tg\phi_1$$

$$W = \frac{Q}{tg(\alpha + \varphi) + W.tg\varphi_1}$$

Trong đó:

Ta có:

- $tg\phi_1$ trưng cho hệ số ma sát trên mặt trượt của chêm trượt của chêm
- tgφ trưng cho hệ số ma sát trên mặt vát của chêm

Nếu mặt trượt không có ma sát thì tg $\phi_1 = 0$, khi đó:


$$W = \frac{Q}{tg(\alpha + \varphi)}$$

Nếu cả 2 mặt đều không có ma sát thì lực kẹp là:

$$W = \frac{Q}{tg\alpha}$$

• Tính điều kiện tự hãm

Trong quá trình làm việc do rung động nên chêm có xu hứng bị tháo lỏng do đó chêm cần có tính tự hãm (hình 1.58)



Hình 1. 14. Sơ đồ lực tự hãm của chêm

Phân tích lực, khi chêm có xu hướng bị tháo lỏng, ta có điều kiện tự hãm của chêm là:

$$F' + F_1 \ge P$$

$$F = N.f = N.tg\phi = W \cdot \frac{tg\phi}{\cos\alpha}$$

$$F' = F.\cos\alpha = W.tg\phi$$

Cân bằng lực theo phương thẳng đứng ta có:

$$W' = W + F \sin \alpha = W(1 + tg\alpha . tg\phi)$$

Cân bằng lực theo phương nằm ngang:

$$F_1 = W'.tg\varphi_1 = W.tg\varphi_1 (1+tg\alpha.tg\varphi)$$

Thay (2) và (3) vào (1) ta có:

$$P = W.tg\alpha \leq W.tg\phi + W.tg\phi_1(1 + tg\alpha.tg\phi)$$

$$\Rightarrow$$
 $tg\alpha \le tg\phi + tg\phi_1 + tg\alpha.tg\phi.tg\phi_1$

Lấy gần đúng: $tg\alpha \le tg\phi + tg\phi_1 \Rightarrow \alpha \le \phi + \phi_1$


Vậy điều kiện tư.hãm của chêm là:

$$\alpha \le \phi + \phi_1$$

1.3.3.2. Kep chặt bằng ren vít

Đặc điểm và kết cấu kẹp chặt bằng ren vít: (hình 1.59)

- Kẹp chặt bằng ren vít kết cấu đơn giản, tính linh hoạt cao
- Làm việc chắc chắn, lực kẹp lớn tính tự hãm tốt
- Kẹp chặt bằng ren ví được sử dụng phổ biến và rộng rãi



Hình 1. 15. Sơ đồ kẹp bằng ren vít

- Cụm kẹp chặt bằng ren vít thường có các phần chính là bu lông, đai ốc kẹp, tay quay miếng đệm, Các chi tiết đều được tiêu chuẩn hoá
- Nhươc điểm của kẹp bằng ren vít: phải quay nhiều vòng khi kẹp tốn thời gian thao tác. Khi kẹp trực tiếp chi tiết dễ bị xoay
 - * Tính toán lực kẹp của cơ cấu kẹp bằng ren vít (hình 1.60)
- Khi triển khai một vòng ren, có dạng như hình một cái chêm, trong đó S là bước ren, α là góc nâng của ren, d_{tb} là đường kính trung bình của ren

-Tính toán ren vít cũng giống như tính lực kẹp của chêm. Khác với chêm ngoài lực đóng chêm còn có mô men tác động bởi tay quay đòn kẹp ren


$$Q.L = P.r_{tb} + F_1. R'$$

Trong đó L : Chiều dài tay đòn

Q : Lực quay tay đòn

r_{tb} : Đường kính trung bình của ren

R': Bán kính tính toán của miếng đệm



Hình 1. 16. Sơ đồ lực

Quan hệ giữa các thành phần lực tác dụng:

$$P = W.tg(\alpha + \phi)$$

$$F1 = W1.tg\phi1 = W.tg\phi1$$

Thay vào ta có:

$$Q.L = W.tg(\alpha + \phi).rtb + W.tg\phi 1.R'$$

Vậy khả năng sinh lực kẹp được xác định theo công thức

$$W = \frac{Q.L}{r_{tb}.tg(\alpha+\varphi)+R'.tg\varphi_1}$$

Xác định bán kính tính toán R'

- Đầu kẹp hình vành khăn: $R'=rac{1}{3}rac{D^3-d^3}{D^2-d^2}$

- Đầu kẹp chỏm cầu : R' = 0

- Đầu kẹp trụ : $R' = \frac{D}{3}$


1.3.3.3. Kẹp chặt bằng cam lệch tâm tròn

- * Khái niệm: Cam lệch tâm là chi tiết kẹp có tâm quay lệch với tâm hình học của nó, độ lệch tâm tạo ra lực kẹp phôi (hình 1.61)
 - * Đặc điểm:

Ưu điểm: Thao tác kẹp nhanh, kết cấu đơn giản, không cần phải có thiết bị phụ

Nhược điểm: Hành trình kẹp nhỏ, không thích hợp với những phôi có sai số lớn, lực kẹp nhỏ hơn so với kẹp bằng ren vít

* Tính lực kẹp:



Hình 1. 17. Sơ đồ lực cam lệch tâm

- Cung Kmn là cung làm việc của bánh lệch tâm
- Khi cam quay quanh tâm chốt O_1 thì biên dạng làm việc của cung Kmn có thể được khai triển như một hình chêm do đó nguyên lý làm việch của cam giống như nguyên lý làm việc của chêm nhưng góc nghiêng thay đổi từ K đến n và đạt giá trị α_{max} tại m.Điểm K và điểm n có góc α nhỏ nhất
- Góc α thay đổi làm lực kẹp ở mỗi điểm không giống nhau, α càng lớn thì lực kẹp càng nhỏ
- Khi tác động vào tay quay một lực Q, lực Q cùng cánh tay đòn L tạo ra một mô men truyền qua điểm tiếp xúc A, tại điểm A xuất hiện một lực Q_2 , ta có:

$$Q.L = Q_2.\rho$$

Trong đó =O1A là bán kính làm việc của bánh lệch tâm

Theo nguyên lý làm việc của chêm ta có sơ đồ lực.Khi tác độn Q, tạ điểm A sinh ra phản lực W và lực ma sát F

$$Q_1 = W.tg\phi_1$$

 $F = W.tg(\alpha + \phi)$

Nếu coi α nhỏ, tính gần đúng ta có:

$$Q_{2} = F + Q_{1} = W.tg(\alpha + \phi) + W.tg\phi_{1}$$

$$Q.L = \rho.W.tg(\alpha + \phi) + W.tg\phi_{1}$$

$$Q.L = \rho.W[tg(\alpha + \phi) + tg\phi_{1}]$$

$$\Rightarrow W = \frac{Q.L}{\rho[tg(\alpha + \phi) + tg\phi_{1}]}$$

Trong đó Q: Lực tác dụng lên cánh tay đòn

L: Chiều dài cánh tay đòn


ρ: Bán kính làm việc của bánh lệch tâm

α: Góc nâng tại điểm làm việc của bánh lệch tâm

φ: Góc ma sát giữa bánh lệch tâm và bề mặt kẹp

φ₁: Góc ma sát giữa bánh lệch tâm với chốt quay

* Tính điều kiện tự hãm của bánh lệch tâm



Hình 1. 18. Sơ đồ lực tự hãm của cam lệch tâm

Điều kiện tự hãm của cam lệch tâm: (hình 1.62)

$$\alpha \leq \phi + \phi_1$$

Lực tác dụng lên cam lệch tâm bao gồm F, F_1 , W, cam lệch tâm có xu hướng quay ngược lại nên lực F và F_1 có chiều như hình vẽ


Lực làm cam quay ngược lại là W, do vậy F và F_1 phải tạo ra mô men chống lại mô men do lực kẹp W gây nên

$$W.e \le F \frac{D}{2} + F_1 \frac{d}{2}$$


$$\Rightarrow W.e \le W f \frac{D}{2} + W f_1 \frac{d}{2}$$

$$\Rightarrow e = f \frac{D}{2} + f_1 \frac{d}{2}$$


1.3.3.4. Kẹp bằng đòn kẹp hoặc thanh truyền



$$W = Q.\frac{l-f.r}{L-f.r}$$



$$W = Q.\frac{l-f.r}{L+f.r}$$



$$W = Q.\frac{l+f.r}{L+f.r}$$

Q : Lực tác dụng vào đòn kẹp

1 : Khoảng cách từ tâm chốt đến vị trí của lực tác dụng Q

L : Khoảng cách từ tâm chốt đến vị trí kẹp (điểm đặt của lực kẹp)

f : Hệ số ma sát giữa đòn kẹp và chốt d

1.3.3.5. Các cơ cấu kẹp kiểu thuỷ lực, khí nén, điện từ, điện cơ

- * Cơ cấu kẹp chặt bằng khí nén (Hình 1.63)
- Đặc điểm cơ cấu kẹp bằng khí nén

Ưu điểm:

Giảm nhẹ sức lao động khi kẹp chặt chi tiết

Thao tác tiện lợi, nhẹ nhàng, rút ngắn được thời gian phụ, lực kẹp lớn, đều, có thể điều chỉnh được

Dễ tự động hoá và điều khiển từ xa, không phụ thuộc vào sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh


+ Nhược điểm:

Khí nén có tính đàn hồi nên độ cứng vững khi kẹp không lớn, ít dùng để kẹp những chi tiết kẹp nặng và lớn

Phải có một số trang bị phụ kiện (Van, bình lọc khí...)

Hệ thống cồng kềnh và yêu cầu chi phí nhất định

- Kết cấu



Hình 1. 19. Sơ đồ kết cấu kẹp chặt bằng khí nén

- Nguyên lý làm việc:

Khí nén từ máy nén khí đi vào bộ lọc 1 (thiết bị tách hơi nước), qua van giảm áp 2 (điều chỉnh áp suất) sau đó đi vào bầu phun dầu 3, ở đây khí nén được hỗn hợp với dầu ở dạng sương mù để bôi trơn cơ cấu truyền động, van phân phối 5 để điều khiển quá trình làm việc, van một chiều 4 duy trì áp suất khí nén trong truyền động không sụt áp khi xảy ra sự cố trong hệ thống khí nén

- * Kẹp chặt bằng thuỷ lực (hình 1.64)
- Đặc điểm cơ cấu kẹp thủy lực
- + Ưu điểm

Cho phép kẹp một cách chắc chắn, có thể tăng chế độ cắt gọt, giảm thời gian phụ, giảm nhẹ sức lao động

Nâng cao độ chính xác của chi tiết gia công

Có thể điều chỉnh lực kẹp, điều chỉnh vô cấp tốc độ dịch chuyển

Kích thước đồ gá cứng vững, lực kẹp êm hơn cơ cấu kẹp bằng khí nén

Có thể truyền lực kẹp trực tiếp từ xy lanh đến chi tiết


+ Nhược điểm

Giá thành cao

Tính chất của dầu thay đổi theo nhiệt độ làm thay đổi đặc tính làm việc của xy lanh thủy lực

Việc chăm sóc, bảo dưỡng và chống rò gỉ yêu cầu cao

- Kết cấu



Hình 1. 20. Hệ thống thủy lực

- a. Hệ thống thủy lực 1 bơm; b. Hệ thống thủy lực 2 bơm
- 1.Bom áp suất cao lưu lượng lớn 4.Xy lanh thủy lực
- 2.Bom áp suất cao lưu lượng nhỏ 5.Van an toàn
- 3. Van tru truot
- Nguyên lý làm việc
- + Hệ thống thủy lực 1 bơm

Tốc độ dịch chuyển của Piston (Tốc độ đứ các thành phần kẹp của đồ gá tới chi tiết gia công) được xác định bằng năng suất của bơm, diện tích của Piston và xy lanh làm việc

Áp lực trong hệ thống bơm được xác định bằng sức cản ma sát trong xy lanh làm việc, lực kẹp cần thiết và bằng diện tích của Piston


Sử dụng khi có các cơ cấu tự hãm trong cơ cấu kẹp, bơm chỉ làm việc trong thời gian kẹp và nới lỏng chi tiết gia công

+Hệ thống thủy lực 2 bơm

Khi đưa nhanh các chi tiết kẹp vào chi tiết gia công, cả hai bơm đều làm việc, dầu được đẩy vào bên trái của xy lanh thủy lực 4, chi tiết được kẹp sơ bộ. Khi áp suất tăng đến trị số nhất định, van trụ trượt 3 dưới tác dụng của dầu ở phía trái sẽ dịch sang bên phải và dầu từ bơm 1 thông qua van trụ trượt sẽ đổ vào thùng chứa. Tiếp theo chỉ có bơm 2 làm việc tạo nên áp suất cần thiết để kẹp chặt. Hành trình ngược lại của xy lanh được thực hiện nhanh vì Piston của trụ trượt nằm ở vị trí ban đầu và 2 bơm lại tham gia làm việc

- * Cơ cấu kẹp phối hợp khí nén thủy lực
- Khái niệm: Truyền động khí nén-thủy lực nhằm mục đích phóng đại lực kẹp hoặc làm ổn định tốc độ chuyển động
- Nguyên lý làm việc: Dùng khí nén đẩy Piston, piston tác dụng vào một buồng kín chứa dầu thủy lực sẽ phóng đại lực kẹp lên nhiều lần
 - Đặc điểm: Ưu điểm chính của cơ cấu là dùng khí nén nên rẻ tiền
 - Phân loai:

Loại tác động trực tiếp: (hình 1.65)



Hình 1. 21. Sơ đồ thủy khí tác động trực tiếp

1.Xy lanh dầu thủy lực 2.Xy lanh khí nén 3.Buồng khí nén


4.Piston khí 5.Cán Piston khí 6.Piston dầu

7. Cán Piston dầu

Khí nén có áp suất Pk đi vào buồng trái của xy lanh 2, tác động lên Piston 4 đẩy Pistong 4 đi sang phía phải, Piston 4 có đường kính D1 và áp suất lên toàn bộ Piston là Q1, áp lực được cán Piston 5 truyền đến buồng dầu đẩy Piston 6 cùng cán Piston 7 chuyển động về bên phải để kẹp chặt chi tiết gia công, cán Piston 7 có đường kính nhỏ hơn nên áp suất sẽ lớn hơn, do vậy lực kẹp sẽ được phóng đại lên nhiều lần

Loại tác động tuần tự (hình 1.66 a)


Khí nén vào buồng 9 đẩy Piston 1 về bên phải, cán Piston 2 làm rỗng để dầu ở buồng A thông với dầu ở buồng B. Dầu buồng A đẩy Piston 5 rất nhanh cho đến khi cán Piston 6 chạm chi tiết kẹp 7 thực hiện hành trình trước khi kẹp chặt. Khí nén tiếp tục đẩy lùi Piston 1 cho đến khi lỗ rỗng của cán 2 thông từ buông A sang buồng B bị ống 3 bịt kín (phần lỗ chui vào ống 3) thì buồng A và buồng B cách li hẳn nhau, lực kẹp được phóng đại và chi tiết bắt đầu được kẹp chặt, lò xo 8 có tác dụng giữ cho áp lực của dầu ổn định và tránh xung lực quá đột ngột đối với Piston 5.



- 1.Piston khí
- 2.Cán Piston
- 3.Lỗ dẫn dầu

- 4. Vách ngăn
- 5.Piston dầu
- 6.Cán Piston dầu

- 7.Chi tiết cần kẹp
- 8.Lò xo
- 9.Buồng chứa khí nén



1.Tay quay
2.Vít me
3.Buồng dầu
4.Buồng nén dầu
5.Cán Piston
6.Lò xo nén

7.Piston 8.Chốt tỳ

Hình 1. 22. Cơ cấu kẹp khí nén thủy lực

Khi quay tay quay 1, vít 2 đẩy chốt tì 8 về bên trái và làm cho thể tích của dầu thay đổi. Khi đó Piston 7 cùng cán Piston 5 chuyển động lên trên và thông qua cơ cấu trung gian để kẹp chặt chi tiết. Sau khi gia công xong, quay tay quay 1 ngược lại, vít 2 dịch chuyển về bên phải, lò xo 6 dẩy Piston cung cán đi xuống và chi tiết được tháo lỏng (hình 1.66 b)

^{*} Cơ cấu kẹp khí nén thủy lực (hình 1.66 b)