

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ ĐỘC Model MX2100 - Hãng OLDHAM - Pháp



I. Mô tả các phím chức năng:

- 1: Màn hình hiển thị. Màn hình được chia làm bốn phần. Mỗi phần hiển thị giá trị đo của mỗi khí khác nhau.
- 2: Phím tắt loa khi báo động, đồng thời cũng là phím chỉnh tăng giá trị khi chỉnh chức năng của máy.
- 3: Phím vào menu chính của máy.
- 4: Phím enter đồng thời cũng là phím On/Off.

Cách vận hành máy :

Nhấn phím On/Off (phím 4) để bật máy. Chờ cho máy test sau vài giây máy sẽ vào chế độ đo. Màn hình sẽ hiển thị như hình bên.

Cho máy vào khu vực cần đo (hoặc cho khí đo đi vào đầu dò) nếu máy phát hiện khí máy sẽ báo động và hiển thị giá trị đo lên màn hình.

Để tắt báo động ta nhấn Phím 2.

II. Cách cài đặt các chức năng của máy :

Nhấn phím 3 nhiều lần cho đến khi màn hình hiển thị:

Enter access
Code for
Maintenance
0000

Program
Calibrate
Auto-Set
Date/hour
Exit

Dùng phím 2 hoặc phím 3 để di chuyển qua lại giữa các mục.

- Program chương trình chỉnh ngưỡng báo động cho các loại khí.
- Calibrate chương trình hiệu chuẩn khí.
- Auto –set tự động set
- Date hour chỉnh ngày giờ hệ thống
- Exit thoát.

Ví dụ: cách chỉnh ngưỡng báo động cho khí oxi.

OXYGEN
AMMONIA
Fault
Not available
METHANE

Dùng phím 2 hoặc 3 để chọn Program sau đó nhấn enter màn hình sẽ hiển thị:

Program
ON
Alam 2 25.0
Alam1 19.0

Dùng phím 2 hoặc 3 để chọn Oxygen. Nhấn enter để vào lúc này màn hình hiển thị:

Nhấn phím 2 hoặc 3 để chọn On hoặc Off (mở hoặc tắt báo động) nhấn enter để chấp nhận. Đầu tiên chỉnh giá trị cao alarm 2 .Dùng phím 2 và 3 để thay đổi giá trịsau đó nhấn enter để chấp nhận. Tiếp theo chỉnh giá trị thấp alarm 1 khi chỉnh xong nhấn enter màn hình xuất hiện:

Confirm
Yes No
ON
Alam 2 25.0
Alam1 19.0

Dùng phím 2 hoặc 3 để chọn yes hoặc no sau đó nhấn enter để chấp nhận.

Cách chỉnh các chức năng khác tương tự như trên.

Cách thay đầu dò :



Nhấn phím On/Off trong vòng 3 giây để tắt máy.

Dùng tuavit sao để mở nắp đây (màu đỏ) ra ta sẽ thấy có 04 đầu dò như hình vẽ.

Dùng tay cẩn thận rút nhẹ đầu dò ra. Sau đó dùng đầu dò khác cắm vào. Chú ý khi cắm đầu dò vào ta cắm thật nhẹ nhàng cẩn thận tránh trường hợp làm gãy chân cắm.

Khi cắm đầu dò vào ta đóng nắp lại và bật nguồn cho máy chạy. Máy sẽ tự động cập nhật đầu dò mới.