Manuale d'uso e manutenzione

Valvola di ritegno a palla VR-150

1. Descrizione

La valvola VR-150 impedisce il ritorno del liquido all'arresto della pompa. La palla si solleva nella sede laterale durante il flusso e ricade sulla sede di tenuta quando il flusso si arresta.

Modello	VR-150
Descrizione	Valvola di ritegno a palla
Fornitore	Theta Carpenterie S.r.l.
Codice del manuale	MU-VR150 rev. 1 del 2023

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	DN 150
Pressione nominale	PN 10
Corpo	ghisa sferoidale con rivestimento epossidico
Otturatore	palla in alluminio rivestita in gomma NBR
Installazione	orizzontale oppure verticale con flusso ascendente
Temperatura massima	70 °C

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

Installare la valvola con la freccia sul corpo nel verso del flusso. In posizione orizzontale il coperchio di ispezione deve essere rivolto verso l'alto. La velocità minima per l'apertura completa è 0,7 m/s.

5. Allarmi e segnalazioni

L'apparecchiatura non dispone di segnalazioni elettroniche né di codici di allarme.

6. Manutenzione

Intervento	Intervallo	Note
Ispezione della palla e della sede	ogni 12 mesi	attraverso il coperchio di ispezione
Sostituzione della palla	ogni 5 anni	oppure quando l'usura del rivestimento supera 2 mm

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Theta Carpenterie S.r.l., Via Ferriera 9, Pratolungo, indirizzo di posta elettronica commerciale@thetacarpenterie.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.