

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2016/8/17	第一版	Bruce	
A2	2017/4/13	更新說明書版本	Bruce	
A3	2017/7/18	變更版本為B版	Bruce	
A4	2018/4/18	變更版本為C版	Bruce	
A5	2019/4/20	WS0011P19、WS0011P50改B版	Bruce	



版本:A5	Pyramids QC Final	Inspection Stand	ard
PART NAME	VHM-P MP20-50 MX4-550 Slide Below Arm	PART NO.	PH-0079-01C
品 名	V HIVI-P IVIP 20-30 IVIA 4-330 Silide Below Allii	品 號	111-00/3-010
COLOR	CCV WD01/CCV	CENTRAL OF	ICE WITHTE
文方 <i>仁</i> 。	GCX-WP01(GCX	CENTRAL OF	CE WHITE)

顔 色 略圖 Illustration:



檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	
1	目視	檢驗WS-0011-83是否使用FST-0052-43Px4pcs鎖至WS-0011-64上,並且確認鎖緊與是否有漏裝。	
2	目視	檢查WS0011P19B是否在WS-0011-02與WS-0011-31之間,檢驗WS0011P12是否在WS- 0011-31之上並且確認方向性,WS0011P12上放置WS0011S4,最後為FST-0035-26	1-3
3	目視	檢驗WS0011T9 x1pcs 鎖人WS0011M2內,並確認是否鎖至齊平與是否有漏裝。	1-4
4	目視	檢查WS0011P50B是否正確卡人WS0011M1內,標示處是否貼合。	1-5
5	目視/螺絲起子	檢驗FST-0051-62 x6pcs是否鎖人WS0011P50B並且使用螺絲起子確認鎖緊	2-1
6	目視/扭力板手	檢驗WS0011P5上的FST-0011-43x1pcs是否不超過 14 IN-LBS 檢驗WS0011P37方向性是否正確,FST-0052-99是否達到23 IN-LBS。	2-2 2-3
7	目視/游標卡尺	檢驗FST-0024-77P x4pcs鎖突出WS-0011-02底部,必須檢驗突出尺寸0.120"±0.05。	2-4
零附件:			
1	目視	WS-0011-78B內有:HDW-0015-11 06BAGX8內有HDW-0015-11B X 8PCS	附件四
		AG-0018-102 BAG00內有WS0011P55_6(1pcs)FST-0054-34P(yN)(2pcs)FST-0054-07 (yN)(3pcs)	
		WS-0011-72 BAG01內有ADJ-STOPL1B、HDW-0014-02、WS0011S5A、HDW-0014- 44 各為1PCS(無標籤)	
2	目視	DU-PH-0077-01 Rev F x1pcs \ DU-PH-0077-101 Rev E x1pcs	附件五
3	目視	WC0002P1Ax1pcs \ WS-0011-80x1pcs \ WS-0011-77x1pcs \ WS0011P2x1pcs	附件五

包裝方式:請見附件六



版本: A5	Pyramids QC Final	Inspection Stand	ard
PART NAME	VHM-P MP20-50 MX4-550 Slide Below Arm	PART NO.	PH-0079-01C
品 名	V HIVI-P IVIP 20-30 IVIA 4-330 Slide Below Allii	品 號	111-00/9-010
COLOR	GCX-WP01(GCX	CENTRAL OF	ICE WHITE)
	UCA-WFUI(UCA	CENTRAL OF	ICE WIHIE)

顔 色 略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:			
檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
8	目視	檢驗LBL-0001-24x2pcs是否貼在指定位置上。	2-5
9	目視	檢驗LBL-0101-05-01A貼在WS0011P21上目式貼紙的中心對準TILT的中心。	3-1
10	目視	檢驗LBL-0101-01-01A貼至客戶圖面指定位置。	3-2
11	目視	檢驗LBL-0101-03-01A貼至客戶圖面指定位置。	3-3
12	目視	檢驗WS0011P17x4pcs是否塞人WS0011T6的螺絲頭孔內。 並確認止滑膠並無溢出至目視所及之處。	3-4
13	目視	WS-0011-80人箱前必須再一次檢查是否有變形	3-5
14	夾持治具/電子式扭力板手	WS-0011-SPEC-02(Torque)測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長 親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件十)	附件七
零附件:			

包裝方式:請見附件六



Pyramids QC Final Inspection Standard

版本·A3	Pyrainius QC Filiai	mspection Stand	iaru
PART NAME	VHM-P MP20-50 MX4-550 Slide Below Arm	PART NO.	PH-0079-01C
品 名	V HIVI-P IVIP 20-30 IVIA 4-330 SIIGE BEIOW AIIII	品 號	111-00/9-01C
COLOR	CCV WD01(CCV	Z CENTRAL OF	ICE WHITE)
顏 色	GCX-WP01(GCX	CENTRAL OF	ICE WHITE)

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:			
檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
15	20 lb配重盤 / 水平儀	IT Functional Verification測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件十一)	附件八 附件九
16	目視	確認WS0011P57Ax1pcs與WS0011P58Ax1pcs放入夾鏈袋內,並且一同放入WS- 0011-80內	附件五
17	目視	確認是否正確使用WS-0011-204	2-6
18	手動/目視	WS0011P50B指定處不能有割手毛邊	附件十
零附件:	•		

包裝方式:請見附件六



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一



1-1













1-3







1-5



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二






2-1






2-2







2-4







2-5

2-6








Pyramids QC Final Inspection Standard 版本:A5 附件四 W50011H2A X 2PCS WS-0011-788 PST-0054-34P(yN) 1-3 AG-0018-102 BAG00 WS0011P55_6 1-2 FST-0054-07 (yN) HDW-0015-11 06BAGX8 1-4 WS-0011-72 BAG01 HDW-0014-02 WS0011S5A HDW-0014-44 ADJ-STOPL1B



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件五





將兩份說明書放置10號夾鏈袋內









WS-0011-80

WS-0011-77



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件六



將P-NOVUS--882294229A封好底部後再將P-NOVUS--415994D四邊往下折後,放置底部。



把 P-NOVUS--88229282G依照P-NOVUS--415994D特徵,放置進內箱。



魔後將WS-0011-80x1pcs、WS-0011-77x1pcs、PH-0079-01C、 WS0011P2依照位置擺放。



將P-NOVUS--415994D四邊往上折後,放置 頂部。



最後將WS-0011-72x1pcs、WC0002P1Ax1pcs、DU-PH-0077-01 Rev F x1pcs、DU-PH-0077-101 Rev E x1pcs放置P-NOVUS--415994D上。



將外箱放上磅秤過磅並將過磅重量記 錄於過磅單上。



將成品放於出貨棧板,四箱為一層[,] 共九層一個棧板共放三十六箱。



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件七



版本: A5





使用板手順時針轉動,調整WS0011T5,必須轉 9±0.5圈





測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到80~140 in-lbf





測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到26~52 in-lbf





測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到137~206 in-lbf



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件八



版本: A5

將水平儀緊貼於滑軌的 垂直面,確認是否 為:90°±0.1°。




將水平儀緊貼於夾具 的水平面,確認是否 為:0°±0.1°。



將水平儀緊貼於夾具的垂 直面,確認是否為90°±0.1°

確認治具是否符合 規範



VHM-P/PL arm positioned left




Angle range: -0.25 to +0.75 degree√

1.先掛上20 lb配重盤

2.將ARM移動至左側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

3.數值標準範圍為:-0.25至 +0.75超出範圍為NG。



VHM-P/PL arm positioned center-



Angle range: 0 to 0.75 degree L/R

- 4.將ARM移動至中間,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。
- 5.數值標準範圍為0.25至 0.75(L 或 R)超出範圍為NG



VHM-P/PL arm positioned right



Angle range: -0.25 to +0.75 degree

6.將ARM移動至右側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

7.數值標準範圍為-0.25至 +0.75超出範圍為NG。



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件九



VHM-P/PL arm positioned 45 degrees up





Angle range: -0.25 to +1.00 degrees

第九點

8.將ARM移動至右上側,並將水平儀先放置 在WS0011M1上,將ARM的仰角調整至41.5°

.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍為NG。





第十一點

10.將ARM移動至右下側,並將水平儀先 放置在WS0011M1上,將ARM的仰角調整 至48.5°。

11.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍 為NG。



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件十



WS0011P50B指定處不能有割手毛邊



WS0011P50B指定處不能有割手毛邊



PYRAMIDS	Pyramids QC Final Inspection Standard
客訴問題記錄	