

Pyramids QC Final Inspection Standard

#### 最終檢驗規範

客 戶: GCX

品 號: AMT-0001-97 品名: PYR01 Sub for AMT-0001-08

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2014/7/21	第一版	ANGELA	
A2	2015/4/17	FST-0015-68 原鎖至35LBS 改鎖至20LBS	ANGELA	
A3	2015/7/15	FST-0015-68 原鎖至20LBS 改鎖至15LBS	ANGELA	
A4	2016/7/8	增加WS0001M38A檢驗	Bruce	
A5	2020/5/18	WS001M38A變更為B版	Bruce	



Pyramids OC Final Inspection Standard

IX平·AJ	1 yrannus QC rinar	Hispection Stand	aiu
PART NAME	DVD01 Cub for AMT 0001 00	PART NO.	AMT-0001-97
品 名	PYR01 Sub for AMT-0001-08	品 號	AWI1-0001-97
COLOR	Г	Black Wrinkle	
顏 色	DIACK WILLIKIE		

略圖 Illustration:

世元木・ 7.2



#### 外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	
1	目視	檢查外觀有無污損、碰傷、粉體不良	1-1
2	目視	檢測左右蓋板WS0001S1E-BW、WS0001S3E-BW内部是否為鍍鋅色澤(亮銀色)	
3	目視 VHM標籤是否正確黏貼位置無誤:(LBL-0001-69)、(LBL-0001-50-GR)、(LBL-0001-24)、(LBL-0003-50B-GR)、(LBL-0001-60B-P)、(LBL-0001-95)		1-3
4	扭力扳手	檢查(FLP-0007-90B-FB)的(FST-0019-01)是否鎖至150LBS及檢查(FST-0015-68)是否 鎖至20 IN-LBS	1-4
5	扭力扳手 目視	機査(WS0001M2A-BW)是否鎮至110 IN-LBS 長形蓋(WS0001P1A-BL) x 2pcs及圓形蓋(WS0001P2B-BL) x 2pcs 無漏裝且方向正確	2-1 2-2
6	手動	檢測PIN(WM0029M25A)與螺帽(FST-0028-73)接合是否牢固	附件三
7	目視	檢查是否有裝入WS0001M38Bx1pcs並手動檢查是否可以順暢移動	附件五
零附件:			
1	目視	檢查(AMT-0001-10 SUB1)是否有壓入PIN(FST-0044-74) x 2pcs	4-1
2	目視	檢查(WS-0002-97-FB)有無漏裝,內容有:(HDW-0001-10) x 1pcs、(HDW-0014-03) x 1pcs、(HDW-0014-09) x 1pcs、(WS0001K5A) x 1pcs、(WS0001P4A-BL) x 2pcs	4-2
3	目視	檢查(AMT-0001-97 BAG00)有無漏裝,內容有:(EX-EXTCVRA-BL) x 1pcs、(FST-0028-37(BN)) x 1pcs、(FST-0028-39(BN)) x 1pcs、(FST-0028-72) x 1pcs、	4-3
		(FST-0030-10) x 4pcs \(\text{(HDW-0012-50)}\) x 4pcs \(\text{(WS0001P9C-BL)}\) x 1pcs \(\text{(WS0001P12A-FB)}\) x 4pcs	

包裝方式:將(AMT-0001-97 SUB)使用PE袋(P--1909000012H)包裝,在內箱(P-0001-79--620455200A)先裝入EPE包材(P--620420(080010)G)中,再先放入(AMT-0001-10 SUB1)及(AMT-0001-97 SUB),之後再將(WS-0007-97-FB)與(AMT-0001-97 BAG00)一同放入EPE包材中指定位置,最後再放上EPE蓋子,封箱,於側邊左上方貼上產品標籤,左上方寫上VHM序號,左下方貼上透明PO,4入/箱,放入外箱(P-0001-134--646447743B),側邊上方貼上產品標籤及序號標籤,下方貼上透明PO。













Pyramids QC Final Inspection Standard





版本:A5

### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



2-1





Pyramids QC Final Inspection Standard

附件三




版本:A5







3







#### 說明

- 1. 將扭力扳手設定為20 in/lbs(圖一)
- 2. 將扭力扳手置入FST-0028-73螺帽內,水平反時針方向將locknut旋鬆。(圖二)
- 3.當扭力扳手卡嗒聲產生時(圖三),而locknut沒被旋鬆,表示此時的產品ok。
- 反之如果locknut很容易被旋鬆,且沒有卡嗒聲產生時,表示此時的產品NG。
- 4.產品合格後,是否有在固定螺帽(FST-0028-73)上塗上綠色的合格記號。



Pyramids QC Final Inspection Standard





版本: A5

#### 啟鑫科技/希馬頓科技

Pyramids QC Final Inspection Standard

### 附件五



將WS0001P15A-BL打開後檢查是否有裝入 WS0001M38B,並手動檢查是否再 WS0001M8B上可以順暢的移動,並且沒有變 形



此為變形的WS0001M38B



PYRAMIDS	Pyramids QC Final Inspection Standard
客訴問題記錄	