

# WeGoodCharger APP – Benutzerhandbuch (Deutsche Version)

## 1. Laden Sie die „WeGoodCharger“-APP herunter

Sie können den QR-Code mit Ihrem Browser scannen, um die App herunterzuladen.



QR-Code für Apple



QR-Code für Android

Sie können den Link auch direkt in Ihren Browser kopieren:

**Android:**

<https://ev.weguyun.com/device/downUrl>

**Apple:**

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>


**Hinweise:**

- Bitte erlauben und vertrauen Sie dieser Anwendung beim Download. Falls der Download durch Google Play blockiert wird, deinstallieren Sie Google Play und laden Sie WeGoodCharger erneut herunter.
- Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen → schalten Sie Bluetooth ein, und erlauben Sie Zugriff auf Geräte in der Nähe sowie Standortberechtigungen für „WeGoodCharger“ unter „Apps & Benachrichtigungen“, „Anwendungsmanager“ oder „Datenschutz & Sicherheit“.

**Sprachunterstützung:**


Chinesisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Hebräisch, Portugiesisch, Thailändisch, Japanisch, Italienisch, Deutsch, Dänisch, Arabisch, Persisch, Norsk, Svenska.

Um die App-Sprache zu ändern, gehen Sie zu Profil > Sprache.




## 2. Registrierung & Anmeldung

- Öffnen Sie die APP → Tippen Sie auf „Registrieren“ → Geben Sie E-Mail und Passwort ein → Tippen Sie auf „Registrieren“ → Schließen Sie die Verifizierung ab.
- Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein → Tippen Sie auf „Anmelden“, um zur Startseite zu gelangen.
- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf „Passwort vergessen?“ → Setzen Sie es über die E-Mail-Verifizierung zurück.




## 3. Bluetooth-Verbindung

- Schalten Sie das Gerät ein → Öffnen Sie die „WeGoodCharger“-Anwendung → Tippen Sie auf „Bluetooth-Verbindung“ → Wählen Sie ein Gerät aus der Liste, dessen Name mit „WGD“ beginnt. Sie können auch nach der Anmeldung auf der Startseite auf „BLUETOOTH“ tippen.




- Geben Sie beim ersten Mal das standardmäßige 6- stellige Bluetooth- Passwort „123456“ ein → Die Verbindung wird erfolgreich hergestellt → Wenn die Meldung „Bitte ändern Sie das Passwort“ erscheint → Legen Sie ein neues 6- stelliges Passwort ohne die Ziffer „0“ fest, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Wichtig: Falls Sie Ihr Bluetooth- Passwort vergessen, wenden Sie sich an den Verkäufer, um ein Zurücksetzen zu beantragen.



- Bluetooth-Verbindung erfolgreich → Gehen Sie direkt zur Bluetooth- Steuerungsseite → Stecken Sie den Ladeanschluss in Ihr Fahrzeug → Tippen Sie auf „Jetzt laden“, um den Ladevorgang zu starten. Das Gerät stoppt automatisch, sobald das Fahrzeug vollständig geladen ist. Sie können jederzeit auf „Laden stoppen“ tippen.




Zustand: Bereit → Verbunden → Lädt

- Falls die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Folgendes:
  1. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Telefon ein. (Wichtig: Koppeln Sie KEIN Gerät mit einem Namen, der mit „WGD“ beginnt, über die Bluetooth- Einstellungen Ihres Telefons, da die App sonst keine Verbindung herstellen kann.)
  2. Stellen Sie die Verbindung in der Nähe der Ladestation her.
  3. Erlauben Sie in den Telefoneinstellungen unter „Apps & Benachrichtigungen“, „Anwendungsmanager“ oder „Datenschutz & Sicherheit“ den Zugriff auf Geräte in der Nähe sowie Standortberechtigungen für diese App. (Wenn Sie bereits während der Installation alle Berechtigungen erteilt haben, kann dieser Schritt entfallen.)
  4. Überprüfen Sie das Bluetooth- Passwort (Standard: 123456 oder Ihr geändertes Passwort). Legen Sie aus Sicherheitsgründen ein neues 6- stelliges Passwort ohne die Ziffer „0“ fest.
  5. Schalten Sie das Ladegerät aus und wieder ein, und starten Sie die App bei Bedarf neu.
- Hinweis: Ladedaten über Bluetooth werden nicht gespeichert. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit eine WLAN- Verbindung zu verwenden.

## 4. WLAN-Verbindung


### 1) SCAN

- Tippen Sie auf „SCAN“ → Scannen Sie den QR- Code auf der rechten Seite des Geräts. Die App zeigt Erfolg oder Misserfolg an.




## 2) WIFI

- Schalten Sie das Gerät ein → Tippen Sie auf „WiFi“ → Wählen Sie ein Gerät aus der Liste, dessen Name mit „WGD.....“ beginnt → Geben Sie das Bedienpasswort „123456“ ein (dieser Schritt kann entfallen) → Wählen Sie ein **2,4- GHz- WLAN- Netzwerk** aus. Falls die automatische Suche fehlschlägt, geben Sie den WLAN- Namen und das Passwort manuell ein und tippen Sie auf „Bestätigen“. Die App benachrichtigt Sie über Erfolg oder Misserfolg.



- Nach erfolgreicher WLAN- Verbindung tippen Sie auf „Geräteliste“, um Ihr Gerät anzuzeigen, und tippen Sie dann auf das Gerät, um zur Steuerungsseite zu gelangen. Stecken Sie den Ladeanschluss

in Ihr Fahrzeug und tippen Sie auf „Jetzt laden“. Das Gerät stoppt automatisch, wenn der Akku voll ist. Sie können jederzeit auf „Laden stoppen“ tippen.



Zustand: Bereit → Verbunden → Lädt


➤ Falls die WLAN-Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Folgendes:

1. Sie sind mit einem 2,4- GHz- Netzwerk verbunden (5 GHz wird nicht unterstützt).
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Ladegerät in WLAN- Reichweite befindet und ein starkes Signal empfängt.
3. Vermeiden Sie Sonderzeichen (z. B. Leerzeichen, „-“) in Ihrer WLAN- SSID und Ihrem Passwort. Hinweis: Manche Router haben eine Begrenzung der Passwortlänge.
4. Bei der ersten Verbindung über WLAN muss Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert sein. (Wichtig: Koppeln Sie KEIN „WGD“-Gerät über die Bluetooth- Einstellungen Ihres Telefons, da die App- Verbindung sonst fehlschlägt.)
5. Erlauben Sie in den Telefoneinstellungen den Zugriff auf Geräte in der Nähe sowie Standortberechtigungen für diese App (siehe Schritt 3 auf Seite 4 der gedruckten Anleitung).
6. Schalten Sie das Ladegerät aus und wieder ein, und starten Sie die App bei Bedarf neu.




## 5. Weitere Funktionen

### Geräteliste





1. Tippen Sie auf „⊕“ und geben Sie eine Geräte-ID ein, die mit den Buchstaben „GD“ beginnt, um weitere Geräte zu binden.
2. Tippen Sie auf eine Geräte-ID (beginnt mit „GD“), um zur Steuerungsseite zu gelangen.
3. Tippen Sie auf „⊗“, um das Gerät zu entbinden.



### Gerätesteuerungsseite

Auf dieser Seite können Sie Echtzeitdaten einsehen: Spannung (V), Stromstärke (A), Ladeleistung (kW), Temperatur (°C), Ladedauer (Min), geladene Energiemenge (kWh) usw.

Tippen Sie auf „Jetzt laden“, um den Ladevorgang zu starten, und auf „Laden stoppen“, um ihn zu beenden.



Aktualisieren

### Aktualisieren:

Tippen Sie auf „Aktualisieren“, um den neuesten Gerätestatus abzurufen.



Reservieren

### Reservieren:

Tippen Sie auf „Reservieren“, nachdem sich der Geräteanschluss im Zustand „Verbunden“ befindet.

### Über WLAN (Fernzugriff):

Sie können zwischen „Einmalig“ (einmalige Zeitplanung für ein bestimmtes Datum) und „Benutzerdefiniert“ (wöchentliche Wiederholung) wählen.

➤ **Einmalig** (einmalige Zeitplanung für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit):


Tippen Sie auf „Einmalig“ → Tippen Sie auf „Zeit auswählen“, um die Startzeit für den einmaligen Ladevorgang festzulegen (z. B. 2026-08-13 23:00) → Tippen Sie auf „FÜR START“ → Tippen Sie auf



„Bestätigen“, um die Startzeit zu speichern → Das System zeigt „Reservierung erfolgreich“ an und die einmalige Startzeit ist eingerichtet.

Hinweis: Normalerweise reicht es aus, nur die Startzeit festzulegen – sobald das Fahrzeug vollständig geladen ist, stoppt das Ladegerät automatisch, sodass keine zusätzliche Endzeit erforderlich ist.




Um eine Endzeit festzulegen (optional): Wählen Sie „Einmalig“, wechseln Sie zu „FÜR STOP“, tippen Sie auf „Zeit auswählen“, um die Endzeit festzulegen (z. B. 2026-08-14 05:00), und tippen Sie auf „Bestätigen“. Das System zeigt „Reservierung erfolgreich“ an und die Endzeit ist eingerichtet.



➤ **Benutzerdefiniert:** (wöchentlicher zyklischer Zeitplan)

Tippen Sie auf „Benutzerdefiniert“ → Tippen Sie auf „Wiederholungsdatum/-zeit auswählen“ und wählen Sie die Wochentage für den wiederkehrenden Ladevorgang (z. B. So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 23:00) → Tippen Sie auf „FÜR START“ → Tippen Sie auf „Bestätigen“, um die Startzeit zu speichern → Das System zeigt „Reservierung erfolgreich“ an und die benutzerdefinierte Startzeit ist eingerichtet.

Um eine Endzeit festzulegen (optional): Wählen Sie „Benutzerdefiniert“, wechseln Sie zu „FÜR STOP“, tippen Sie auf „Wiederholungsdatum/-zeit auswählen“, um die Endzeit festzulegen (z. B. So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 05:00), und tippen Sie auf „Bestätigen“. Das System zeigt „Reservierung erfolgreich“ an und die benutzerdefinierte Endzeit ist eingerichtet.




### ➤ So stornieren Sie eine Zeitplanung:

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ (⊖) und bestätigen Sie.

### Über Bluetooth (vor Ort):

Nur einmalige Zeitplanung für die nächsten 24 Stunden möglich.



### Wichtige Voraussetzungen für die Zeitplanung:

1. Die Ladestation darf nicht stromlos sein. Bei einem Stromausfall müssen Sie die Planung erneuern.
2. Deaktivieren Sie die Option „Plug & Charge“ in den Einstellungen.
3. Die Ladestation muss erfolgreich über WLAN verbunden sein und ein stabiles Signal haben.
4. Nachdem der Anschluss „Verbunden“ anzeigt, tippen Sie auf „Reservieren“, um die Planung vorzunehmen.



### Einstellungen

#### Einstellungen

Tippen Sie auf der Gerätesteuersseite auf das Symbol „Einstellungen“, um die folgenden Konfigurationsoptionen aufzurufen.

#### Lademodus

Wählen Sie einen der folgenden drei Lademodi aus (es kann immer nur einer aktiv sein):

##### ➤ Standardmodus (App-Fernstart)

In diesem Modus müssen Sie nach dem Einstecken des Ladeanschlusses den Ladevorgang manuell in der WeGoodCharger- App durch Tippen auf „Laden“ starten. Das Ladegerät beginnt nicht automatisch mit dem Laden.

##### ➤ Kostenlose-Karte (Kostenlose Kartenladung)

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, den Ladevorgang durch kurzes Auflegen einer autorisierten RFID-Karte auf den Kartenleserbereich des Ladegeräts zu starten, ohne die App verwenden zu müssen. (Erfordert eine Ladegerät-Version, die mit RFID-Funktionalität ausgestattet ist.)

##### ➤ Plug & Charge (Einstecken & Laden)

Wählen Sie diesen Modus, so beginnt der Ladevorgang automatisch, sobald Sie den Ladeanschluss in das Fahrzeug stecken – ohne App- Bedienung und ohne Karte.

##### ✧ Hinweis:

Es kann immer nur ein Lademodus gleichzeitig aktiv sein. Die Auswahl eines neuen Modus deaktiviert automatisch den zuvor gewählten.

#### Weitere Einstellungen

##### ➤ Auto - Laden per Bluetooth

Wenn diese Option aktiviert ist und sich der Ladeanschluss im Zustand „Verbunden “ befindet, startet der Ladevorgang automatisch, sobald sich Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Ladegerät verbindet. (Diese Option ist nur für Bluetooth- Verbindungen verfügbar und unabhängig vom oben gewählten Lademodus.)

##### ➤ Ladestrom

Bevor Sie den Ladeanschluss einstecken (Gerät im Zustand „Bereit “), können Sie mit den Tasten – und + den maximalen Ladestrom einstellen. Der Stromwert wird in Stufen angepasst und kann von 8 A

bis 32 A gewählt werden (z. B. 8 A, 10 A, 12 A, 14 A, 16 A, 18 A, 20 A ... 32 A).  
Die Einstellung wird sofort nach der Änderung übernommen.

### Zusätzliche Schaltflächen

#### ➤ Mainboard- Konfiguration abrufen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Konfigurationsparameter vom Hauptplatine des Ladegeräts abzurufen und die angezeigten Einstellungen zu aktualisieren.

#### ➤ Bestätigen


Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle aktuellen Einstellungen zu speichern und auf das Ladegerät zu übertragen.

#### ➤ Standardkonfiguration wiederherstellen? (grauer Text)

Tippen Sie auf diese grau dargestellte Textschaltfläche, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen löschen und die ursprünglichen Standardwerte wiederherstellen möchten.

### Warnung:

- Überschreiten Sie nicht den maximal zulässigen Strom des Eingangskabels und der Eingangssteckdose.
- Falls der Ladevorgang unterbrochen wird:
  1. Überprüfen Sie, ob der Fahrzeug- Ladeanschluss guten Kontakt hat.
  2. Prüfen Sie, ob der Überlastschutz ausgelöst wurde.
  3. Falls der Überlastschutz ausgelöst wurde, versuchen Sie, den Ladestrom zu reduzieren.





## Verlauf

### Verlauf

Es werden nur Ladevorgänge gespeichert, die über WLAN verbunden waren (Geräte- ID, kWh, Ladezeit, Endzeit).

| Ladeverlauf                |                     |
|----------------------------|---------------------|
| GD1B670333                 | Lädt                |
| Ladezeit: 2026-08-13 23:01 |                     |
| GD1B670333                 | Laden abgeschlossen |
| Ladezeit: 2026-08-13 16:35 |                     |
| Endzeit: 2026-08-13 16:35  |                     |



## Neustart

### Neustart


Setzt den Gerätestatus fern zurück, um das Fahrzeug aufzuwecken und die Anschlussverbindung zu aktualisieren. Hilft bei abnormalen Zuständen, ohne den Stecker ziehen zu müssen.




## Plattform

### Plattform

Dieses Gerät unterstützt das OCPP- 1.6- Protokoll und kann mit gängigen Ladebetriebsplattformen verbunden werden. Wenden Sie sich für technischen Support an den Verkäufer.



## 6. Profil




### ➤ Kontoeinstellungen:

Ändern Sie das Passwort für Ihr registriertes E- Mail- Konto. (Dies ist nicht das Bluetooth- Passwort.)




➤ **Ladeverlauf:**

Nur für WLAN- Verbindungen (Zeit, Energie, Geräte- ID).



➤ **Reservierungsverlauf:**

Nur für WLAN- Verbindungen (einmalig/wiederkehrend).




➤ **Sprache:**

Wählen Sie aus 14 Sprachen (siehe Liste oben).

## 7. Versionsaktualisierungen

Gehen Sie zu Profil > Versionsaktualisierungen, um nach Updates zu suchen.



## 8. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### 1) Wie lade ich auf einem neuen Telefon?

- Wenn Sie sich an E-Mail und Passwort erinnern, melden Sie sich einfach auf dem neuen Gerät an.
- Falls Sie Konto oder Passwort vergessen haben, melden Sie sich auf Ihrem alten Telefon an und entbinden Sie das Gerät (Geräteliste → „ⓧ“ → Entbinden bestätigen). Laden Sie dann die App auf dem neuen Telefon herunter, registrieren Sie ein neues Konto und verbinden Sie sich über Bluetooth oder WLAN.
- Wenn Ihr altes Telefon verloren ging, teilen Sie uns den Gerätecode mit, und wir entbinden das Gerät für Sie.

### 2) Warum erhalte ich eine Fehlermeldung „Falsches Passwort“, wenn ich ein neues Bluetooth-Passwort festlege?

- Wenn Ihr neues Passwort die Ziffer „0“ enthält, zeigt das System immer einen Fehler an. Tippen Sie auf „Passwort vergessen“ und geben Sie das vom Verkäufer bereitgestellte Reset-Passwort ein. Das Bluetooth-Passwort wird dann auf den Standard „123456“ zurückgesetzt.

### 3) Falls es einen Stromausfall gibt, wird das Ladegerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch weiterladen?

- Nein, es wird nicht automatisch fortgesetzt. Sie können den Ladevorgang jedoch fern über die App neu starten, indem Sie auf „Neustart“ und dann auf „Jetzt laden“ tippen.