

Manuel d'utilisation de l'application WeGoodCharger

1. Télécharger l'application « WeGoodCharger »

Vous pouvez scanner le code QR avec votre navigateur pour télécharger l'application.



Code QR pour Apple



Code QR pour Android

Vous pouvez également copier le lien dans votre navigateur :

Android:

<https://ev.weguyun.com/device/downUrl>

Apple:

Search "WeGoodCharger" in the App Store or visit

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>


Remarques :

- Veuillez autoriser et approuver cette application lors du téléchargement. Si le téléchargement est bloqué par Google Play, désinstallez Google Play et téléchargez à nouveau WeGoodCharger.
- Accédez aux paramètres du téléphone → activez le Bluetooth et autorisez l'accès aux appareils à proximité ainsi que les autorisations de localisation pour « WeGoodCharger » dans « Applications et notifications », « Gestionnaire d'applications » ou « Vie privée et sécurité ».

Langues prises en charge :


chinois, anglais, français, espagnol, russe, hébreu, portugais, thaï, japonais, italien, allemand, danois, arabe, persan, norvégien, suédois.

Pour modifier la langue de l'application, allez dans Profil > Langue.




2. Inscription et connexion

- Ouvrez l'application → Appuyez sur « S'inscrire » → Saisissez votre e-mail et votre mot de passe → Appuyez sur « Enregistrer » → Terminez la vérification.
- Saisissez votre e-mail et votre mot de passe → Appuyez sur « Se connecter » pour accéder à la page d'accueil.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur « Mot de passe oublié ? » → Réinitialisez-le par vérification par e-mail.




3. Connexion Bluetooth


- Mettez l'appareil sous tension → Ouvrez l'application « WeGoodCharger » → Appuyez sur « Connexion Bluetooth » → Sélectionnez dans la liste un appareil dont le nom commence par « WGD ». Vous pouvez également appuyer sur « BLUETOOTH » sur la page d'accueil après vous être connecté à votre compte.



- La première fois, saisissez le mot de passe Bluetooth par défaut à 6 chiffres « 123456 » → La connexion s'établit avec succès → Lorsque le message « Veuillez modifier le mot de passe » apparaît → Définissez un nouveau mot de passe à 6 chiffres sans le chiffre « 0 » pour garantir la sécurité. Important : Si vous oubliez votre mot de passe Bluetooth, contactez le vendeur pour demander une réinitialisation.



- Connexion Bluetooth réussie → Accédez directement à la page de contrôle Bluetooth → Insérez le connecteur de charge dans votre véhicule → Appuyez sur « Charger maintenant » pour démarrer la charge. L'appareil s'arrête automatiquement une fois le véhicule complètement chargé. Vous pouvez également appuyer sur « Arrêter la charge » à tout moment pour interrompre la charge.



État : Inactif → Connecté → En charge

➤ **Si la connexion Bluetooth échoue, vérifiez :**


1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. (Important : NE coupez AUCUN appareil dont le nom commence par « WGD » via les paramètres Bluetooth de votre téléphone, sinon l'application ne pourra pas se connecter.)
2. Connectez-vous au Bluetooth à proximité de la station de charge.
3. Dans les paramètres du téléphone, autorisez l'accès aux appareils à proximité et les autorisations de localisation pour cette application dans « Applications et notifications », « Gestionnaire d'applications » ou « Vie privée et sécurité ». (Si vous avez déjà accordé toutes les autorisations lors de l'installation, cette étape peut être ignorée.)
4. Vérifiez le mot de passe Bluetooth (par défaut : 123456 ou votre mot de passe modifié). Pour des raisons de sécurité, **définissez un nouveau mot de passe à 6 chiffres sans le chiffre « 0 »**.
5. Éteignez et rallumez le chargeur, et redémarrez l'application si nécessaire.

- Remarque : Les données de charge via Bluetooth ne sont pas sauvegardées. Il est recommandé d'utiliser une connexion WiFi dans la mesure du possible.

4. Connexion WiFi


1) SCAN

- Appuyez sur « SCAN » → Scannez le code QR sur le côté droit de l'appareil. L'application vous indiquera si l'opération a réussi ou échoué.




2) WIFI

- Mettez l'appareil sous tension → Appuyez sur « WiFi » → Sélectionnez dans la liste un appareil dont le nom commence par « WGD..... » → Saisissez le mot de passe d'exploitation « 123456 » (cette étape peut ne pas exister) → Sélectionnez un réseau WiFi en 2,4 GHz. Si la recherche automatique échoue, saisissez manuellement le nom du réseau WiFi et le mot de passe, puis appuyez sur « Confirmer ». L'application vous notifiera du succès ou de l'échec.



Après une connexion WiFi réussie, appuyez sur « Liste des appareils » pour visualiser votre appareil, puis appuyez sur celui-ci pour accéder à la page de contrôle. Insérez le connecteur de charge dans votre véhicule et appuyez sur « Charger maintenant » pour démarrer. L'appareil s'arrête automatiquement une fois la charge terminée. Vous pouvez également appuyer sur « Arrêter la charge » à tout moment.




État : Inactif → Connecté → En charge

➤ Si la connexion WiFi échoue, vérifiez :


1. Vous êtes connecté à un réseau 2,4 GHz (le 5 GHz n'est pas pris en charge).
2. Assurez-vous que le chargeur est à portée du WiFi et que le signal est fort.
3. Évitez d'utiliser des caractères spéciaux (ex. : espaces, « - ») dans le SSID et le mot de passe de votre réseau WiFi. Remarque : certains routeurs peuvent limiter la longueur du mot de passe.
4. Lors de la première connexion via WiFi, le Bluetooth doit être activé sur votre téléphone. (Important : NE coupez AUCUN appareil « WGD » via les paramètres Bluetooth de votre téléphone, sinon la connexion de l'application échouera.)
5. Dans les paramètres du téléphone, autorisez l'accès aux appareils à proximité et les autorisations de localisation pour cette application (voir l'étape 3 à la page 4).
6. Éteignez et rallumez le chargeur, et redémarrez l'application si nécessaire.

5. Autres fonctions

Liste des appareils




1. Appuyez sur « ⊕ » et saisissez un ID d'appareil commençant par les lettres « GD » pour lier d'autres appareils.
2. Appuyez sur un ID d'appareil (commençant par « GD ») pour accéder à la page de contrôle de l'appareil.
3. Appuyez sur « ⊗ » pour dissocier l'appareil.



Page de contrôle de l'appareil

Sur cette page, vous pouvez visualiser les données en temps réel de l'appareil, notamment la tension (V), le courant (A), la puissance de charge (kW), la température (°C), le temps de charge (min), la quantité chargée (kWh) et d'autres informations. Appuyez sur « **Charger maintenant** » pour lancer la charge et sur « Arrêter la charge » pour l'interrompre.





Rafrâich

Appuyez sur « Actualiser » pour obtenir le dernier état de l'appareil.




Réserver

Appuyez sur « Réserver » lorsque le port de l'appareil est à l'état « Connecté ».

Via WiFi (à distance) :

Vous pouvez choisir entre « Unique » (programmation ponctuelle pour une date et une heure spécifiques) et « Personnalisé » (programmation hebdomadaire récurrente).


- **Unique** : Appuyez sur « Unique » → Appuyez sur « Sélectionner l'heure » pour définir l'heure de début de la charge unique (ex. : 2026-08-18 15:30) → Appuyez sur « FOR START » → Appuyez sur « Confirmer » pour enregistrer l'heure de début → Le système affichera « Réservation réussie » pour valider la configuration de l'heure de début unique.
- **Remarque** : En général, il suffit de définir l'heure de début – dès que le véhicule est complètement chargé, le chargeur s'arrête automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de définir une heure de fin supplémentaire.
Pour définir une heure de fin (facultatif) : sélectionnez « Unique », basculez sur « FOR STOP », appuyez sur « Sélectionner l'heure » pour définir l'heure de fin (ex. : 2026-08-19 12:00) et appuyez sur « Confirmer ». Le système affichera « Réservation réussie » pour valider la configuration de l'heure de fin.



➤ **Personnalisé (programmation cyclique hebdomadaire) :**

Appuyez sur « Personnalisé » → Appuyez sur « Sélectionner la date/heure de répétition » et choisissez les jours de la semaine pour la charge récurrente (ex. : Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 15:30) → Appuyez sur « FOR START » → Appuyez sur « Confirmer » pour enregistrer l'heure de début → Le système affichera « Réservation réussie » pour valider la configuration de l'heure de début personnalisée.

Pour définir une heure de fin (facultatif) : sélectionnez « Personnalisé », basculez sur « FOR STOP », appuyez sur « Sélectionner la date/heure de répétition » pour définir l'heure de fin (ex. : Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 23:30) et appuyez sur « Confirmer ». Le système affichera « Réservation réussie » pour valider la configuration de l'heure de fin personnalisée.




➤ Annuler une programmation :

Appuyez sur le bouton « Annuler » (⊖) et confirmez.

Via Bluetooth (sur place) :

Programmation unique uniquement pour les 24 prochaines heures.



Conditions importantes pour la programmation :

1. La station de charge ne doit pas perdre l'alimentation. En cas de coupure de courant, vous devrez reprogrammer.
2. Désactivez l'option « Plug and Charge » dans les « Paramètres ».
3. La station de charge doit être connectée via WiFi avec succès et avec un signal stable.
4. Lorsque le port de charge affiche « Connecté », appuyez sur « Réserver » pour programmer.



Config

Sur la page de contrôle de l'appareil, appuyez sur l'icône « Paramètres » pour accéder aux options de configuration suivantes.

Mode de charge

Sélectionnez l'un des trois modes de charge suivants (mutuellement exclusifs) :

➤ Mode standard (démarrage à distance)

Dans ce mode, après avoir inséré le connecteur de charge, vous devez appuyer manuellement sur « Charger » dans l'application WeGoodCharger pour lancer la charge. Le chargeur ne démarre pas automatiquement.

➤ Carte gratuite (Carte gratuite pour charger)

Ce mode vous permet de lancer la charge en approchant une carte RFID autorisée sur la zone du lecteur de carte de la station de charge, sans utiliser l'application. (Nécessite une version du chargeur équipée de la fonctionnalité RFID.)

➤ Branchez et chargez

Lorsque ce mode est sélectionné, il suffit de brancher le connecteur de charge sur le véhicule pour que la charge démarre automatiquement – sans intervention dans l'application ni badge.

✧ **Remarque :** Un seul mode de charge peut être actif à la fois. La sélection d'un nouveau mode annule automatiquement le mode précédemment sélectionné.

Autres paramètres

➤ Charge auto Bluetooth

Lorsque cette option est activée et que le port de charge est à l'état « Connecté », la charge démarre automatiquement dès que votre téléphone se connecte au chargeur via Bluetooth. (Cette option n'est disponible que pour les connexions Bluetooth et est indépendante des modes de charge ci-dessus.)

➤ Intensité

Avant d'insérer le connecteur de charge (l'appareil étant à l'état Inactif), vous pouvez utiliser les boutons – et + pour définir le courant de charge maximum. La valeur du courant s'ajuste par paliers, de 8 A à 32 A (ex. : 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A, 20A ... 32A). Le réglage du courant prend effet immédiatement après l'ajustement.

Boutons supplémentaires

➤ **Obtenir la configuration de la carte mère**

Appuyez sur ce bouton pour récupérer les paramètres de configuration actuels de la carte mère du chargeur et actualiser les réglages affichés.

➤ **Confirmer**


Appuyez sur ce bouton pour enregistrer tous les réglages actuels et les appliquer au chargeur.

➤ **Restaurer la configuration par défaut ? (texte gris)**

Appuyez sur ce bouton en texte gris pour rétablir tous les réglages d'usine. Utilisez cette option si vous souhaitez effacer tous les réglages personnalisés et rétablir les valeurs par défaut.

Avertissement :

- Ne dépassez pas le courant de charge maximal supporté par le câble d'entrée et la prise d'entrée.
- Si la charge est interrompue :
 1. Vérifiez que l'interface de charge du véhicule est en bon contact.
 2. Vérifiez si la protection contre les surcharges a été déclenchée.
 3. Si la protection contre les surcharges a été déclenchée, essayez de réduire le courant de charge.



Histor

Seules les charges effectuées via WiFi sont enregistrées (ID de l'appareil, kWh, temps de charge, heure de fin).

Historique	
GD1B748230	Terminé
Durée: 2026-08-17 15:20	
Fin: 2026-08-17 15:21	
GD1B748230	Terminé
Durée: 2026-08-15 16:55	
Fin: 2026-08-15 16:57	



Redémarrer

Redémarrer


Réinitialise à distance l'état de l'appareil pour réveiller le véhicule et actualiser la connexion du port de charge. Aide à résoudre les conditions anormales sans avoir à débrancher le connecteur.




Platef

Platef

Cet appareil prend en charge le protocole OCPP 1.6 et peut se connecter de manière transparente aux principales plateformes de gestion d'exploitation de charge conformes à cette norme. Pour une assistance technique, veuillez contacter le vendeur.



6. Profil




➤ Paramètres du compte :

Modifiez le mot de passe de votre compte e-mail enregistré. (Ce n'est pas le mot de passe Bluetooth.)


➤ **Historique :**

Enregistre uniquement l'historique des charges (heure, énergie consommée, ID de l'appareil) pour les connexions WiFi.



➤ **Réservations :**


Enregistre uniquement l'historique des réservations (unique/récurrente) pour les connexions WiFi.



➤ **Language :** Les options incluent le chinois, l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, l'hébreu, le portugais, le thaï, le japonais, l'italien, l'allemand, le danois, l'arabe et le persan.

7. Mises à jour de version

Pour vérifier les mises à jour, allez dans Profil > Mises à jour de version.



8. Foire aux questions (FAQ)

1) Comment charger sur un nouveau téléphone ?

- Si vous vous souvenez de votre e-mail et de votre mot de passe, connectez-vous simplement sur le nouveau téléphone.
- Si vous avez oublié votre compte ou votre mot de passe, connectez-vous sur votre ancien téléphone et dissociez l'appareil (Liste des appareils → appuyez sur « ⊗ » → confirmez la dissociation). Téléchargez ensuite l'application sur votre nouveau téléphone, créez un nouveau compte et connectez-vous via Bluetooth ou WiFi.
- Si votre ancien téléphone est perdu, fournissez-nous le code de l'appareil et nous le dissocierons pour vous.

2) Pourquoi est-ce que j'obtiens une erreur « mot de passe incorrect » lorsque je définis un nouveau mot de passe Bluetooth ?

- Si votre nouveau mot de passe contient le chiffre « 0 », le système affichera toujours une erreur. Appuyez sur « Mot de passe oublié » et saisissez le mot de passe de réinitialisation fourni par le vendeur. Le mot de passe Bluetooth reviendra alors à la valeur par défaut « 123456 ».

3) En cas de coupure de courant, le chargeur continuera-t-il à charger après le rétablissement de l'alimentation ?

- Non, il ne reprendra pas automatiquement. Toutefois, vous pouvez redémarrer la charge à distance via l'application en appuyant sur « Redémarrer », puis sur « Charger maintenant ».