

Manual do Usuário do Aplicativo WeGoodCharger

1. Baixar o aplicativo "WeGoodCharger"

Você pode escanear o código QR com seu navegador para baixar o aplicativo.



Código QR para Apple



Código QR para Android

Você também pode copiar o link para o seu navegador:

Android:

<https://ev.weguyun.com/device/downUrl>

Apple:

Search "WeGoodCharger" in the App Store or visit

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>


Observações:

- Por favor, permita e confie neste aplicativo durante o download. Se o download for bloqueado pelo Google Play, tente desinstalar o Google Play e baixar o WeGoodCharger novamente.
- Vá para as configurações do telefone → ative o Bluetooth e permita o acesso a dispositivos próximos e permissões de localização para o "WeGoodCharger" em "Aplicativos e notificações", "Gerenciador de aplicativos" ou "Privacidade e segurança".

Idiomas suportados:


Chinês, Inglês, Francês, Espanhol, Russo, Hebraico, Português, Tailandês, Japonês, Italiano, Alemão, Dinamarquês, Árabe, Persa, Norueguês, Sueco.

Para alterar o idioma do aplicativo, vá em Perfil > Idioma.




2. Cadastro e Login

- Abra o aplicativo → Toque em "Cadastrar" → Insira e-mail e senha → Toque em "Registrar" → Conclua a verificação.
- Insira seu e-mail e senha → Toque em "Entrar" para acessar a página inicial.
- Se você esquecer sua senha, toque em "Esqueceu a senha?" → Redefina via verificação por e-mail.




3. Conexão Bluetooth


- Ligue o dispositivo → Abra o aplicativo "WeGoodCharger" → Toque em "Conexão Bluetooth" → Selecione um dispositivo cujo nome comece com "WGD" na lista. Você também pode tocar em "BLUETOOTH" na página inicial após fazer login na sua conta.



- Na primeira vez, insira a senha Bluetooth padrão de 6 dígitos "123456" → A conexão será estabelecida com sucesso → Quando a mensagem "Por favor, altere a senha" aparecer → Defina uma nova senha de 6 dígitos sem o número "0" para garantir a segurança. Importante: Se você esquecer sua senha Bluetooth, entre em contato com o vendedor para solicitar a redefinição.



- Conexão Bluetooth bem-sucedida → Vá diretamente para a página de controle Bluetooth → Insira o conector de carregamento no seu veículo → Toque em "Carregar agora" para iniciar o carregamento. O dispositivo irá parar automaticamente quando o veículo estiver totalmente carregado. Você também pode tocar em "Parar carregamento" a qualquer momento para interromper o carregamento.



Estado: Ocioso → Conectado → Carregando

➤ **Se a conexão Bluetooth falhar, verifique:**


1. Ative o Bluetooth no seu telefone. (Importante: NÃO pareie nenhum dispositivo com nome começando com "WGD" através das configurações de Bluetooth do seu telefone, caso contrário o aplicativo não conseguirá conectar.)
2. Conecte-se ao Bluetooth perto da estação de carregamento.
3. Nas configurações do telefone, permita o acesso a dispositivos próximos e permissões de localização para este aplicativo em "Aplicativos e notificações", "Gerenciador de aplicativos" ou "Privacidade e segurança". (Se você já permitiu todas as permissões durante a instalação, esta etapa pode ser ignorada.)
4. Verifique a senha Bluetooth (padrão: 123456 ou sua senha modificada). Defina uma nova senha de 6 dígitos sem o número "0" por segurança.
5. Desligue e ligue o carregador e reinicie o aplicativo, se necessário.

- Observação: Os dados de carregamento via Bluetooth não serão salvos. Recomenda-se usar uma conexão WiFi sempre que possível.

4. Conexão WiFi


1) SCAN

- Toque em "SCAN" → Escaneie o código QR no lado direito do dispositivo. O aplicativo informará sucesso ou falha.




2) WIFI

- Ligue o dispositivo → Toque em "WiFi" → Selecione um dispositivo cujo nome comece com "WGD....." na lista → Insira a senha de operação "123456" (esta etapa pode não existir) → Selecione uma rede WiFi de 2,4 GHz. Se a busca automática falhar, insira manualmente o nome da rede WiFi e a senha e toque em "Confirmar". O aplicativo notificará sobre sucesso ou falha.



- Após uma conexão WiFi bem-sucedida, toque em "Lista de dispositivos" para visualizar seu dispositivo, e então toque no dispositivo para entrar na página de controle. Insira o conector de carregamento no seu veículo e toque em "Carregar agora" para iniciar. O dispositivo parará

automaticamente quando estiver totalmente carregado. Você também pode tocar em "Parar carregamento" a qualquer momento.




Estado: Ocioso → Conectado → Carregando

➤ **Se a conexão WiFi falhar, verifique:**


1. Você está conectado a uma rede de 2,4 GHz (5 GHz não é suportado).
2. Certifique-se de que o carregador está dentro do alcance WiFi e tem sinal forte.
3. Evite usar caracteres especiais (ex.: espaços, "-") no SSID e na senha da sua rede WiFi. Nota: Alguns roteadores podem ter limitações de comprimento de senha.
4. Na primeira vez que você conectar via WiFi, o Bluetooth deve estar ativado no seu telefone. (Importante: NÃO pareie nenhum dispositivo "WGD" através das configurações de Bluetooth do seu telefone, caso contrário a conexão do aplicativo falhará.)
5. Nas configurações do telefone, permita o acesso a dispositivos próximos e permissões de localização para este aplicativo (consulte o passo 3 na página 4).
6. Desligue e ligue o carregador e reinicie o aplicativo, se necessário.

5. Outras funções

Lista de dispositivos




1. Toque em "+" e insira um ID de dispositivo que comece com as letras "GD" para vincular outros dispositivos.
2. Toque em um ID de dispositivo (começando com "GD") para entrar na página de controle do dispositivo.
3. Toque em "-" para desvincular o dispositivo.



Página de controle do dispositivo

Nesta página, você pode visualizar dados em tempo real do dispositivo, incluindo tensão (V), corrente (A), potência de carregamento (kW), temperatura (°C), tempo de carregamento (min), quantidade carregada (kWh) e outras informações. Toque em "Carregar agora" para iniciar o carregamento e em "Parar carregamento" para interromper.



Atual

Toque em "Atualizar" para obter o status mais recente do dispositivo.



Reservar

Toque em "Reservar" após a porta do dispositivo estar no estado "Conectado".


Via WiFi (remoto):

Você pode escolher entre "Única" (agendamento único para uma data e hora específicas) e "Personalizada" (agendamento semanal recorrente).

- **Única:** Toque em "Única" → Toque em "Selecionar hora" para definir a hora de início do carregamento único (ex.: 2026-08-16 16:40) → Toque em "FOR START" → Toque em "Confirmar" para salvar a hora de início → O sistema exibirá "Reserva bem-sucedida" para concluir a configuração da hora de início única.

Nota: Normalmente, definir apenas a hora de início é suficiente – assim que o veículo estiver totalmente carregado, o carregador irá parar automaticamente, portanto não há necessidade de definir uma hora de término adicional.


Para definir uma hora de término (opcional): Selecione "Única", alterne para "FOR STOP", toque em "Selecionar hora" para definir a hora de término (ex.: 2026-08-17 02:32) e toque em "Confirmar". O sistema exibirá "Reserva bem-sucedida" para concluir a configuração da hora de término.



➤ **Personalizada (agendamento cíclico semanal):**

Toque em "Personalizada" → Toque em "Selecionar data/hora de repetição" e escolha os dias da semana para carregamento recorrente (ex.: Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb 03:34) → Toque em "FOR START" → Toque em "Confirmar" para salvar a hora de início → O sistema exibirá "Reserva bem-sucedida" para concluir a configuração da hora de início personalizada.


Para definir uma hora de término (opcional): Selecione "Personalizada", alterne para "FOR STOP", toque em "Selecionar data/hora de repetição" para definir a hora de término (ex.: Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb 17:34) e toque em "Confirmar". O sistema exibirá "Reserva bem-sucedida" para concluir a configuração da hora de término personalizada.



- **Para cancelar um agendamento:** Toque no botão "Cancelar" (⊖) e confirme.

Via Bluetooth (local):

Agendamento único apenas para as próximas 24 horas.



Requisitos importantes para o agendamento:

1. A estação de carregamento não deve perder energia. Em caso de queda de energia, você precisará reagendar.
2. Desative a opção "Plug and Charge" nas "Configurações".
3. A estação de carregamento deve estar conectada via WiFi com sucesso e com sinal estável.
4. Após a porta de carregamento mostrar "Conectado", toque em "Reservar" para agendar.



Config

Na página de controle do dispositivo, toque no ícone "Configurações" para acessar as seguintes opções de configuração.

Modo de Carregamento

Selecione um dos três modos de carregamento a seguir (mutuamente exclusivos):

➤ **Modo Padrão (Início remoto)**

Neste modo, após inserir o conector de carregamento, você precisa tocar manualmente em "Carregar" no aplicativo WeGoodCharger para iniciar o carregamento. O carregador não iniciará automaticamente.

➤ **Cartão grátis (Cartão grátis para carregar)**

Este modo permite iniciar o carregamento aproximando um cartão RFID autorizado na área do leitor de cartões da estação de carregamento, sem usar o aplicativo. (Requer uma versão do carregador equipada

com funcionalidade RFID.)

➤ **Plug and Charge**

Quando este modo é selecionado, basta conectar o cabo de carregamento ao veículo e o carregamento começará automaticamente — sem necessidade de operação no aplicativo ou aproximação de cartão.

✧ **Nota:** Apenas um modo de carregamento pode estar ativo por vez. Selecionar um novo modo cancelará automaticamente o modo selecionado anteriormente.

Outras Configurações

➤ **Conectar Bluetooth para carga automática**

Quando esta opção está ativada e a porta de carregamento está no estado "Conectado", o carregamento começará automaticamente assim que seu telefone se conectar ao carregador via Bluetooth. (Esta opção está disponível apenas para conexões Bluetooth e é independente dos modos de carregamento acima.)

➤ **Corrente de carga**

Antes de inserir o conector de carregamento (com o dispositivo no estado Ocioso), você pode usar os botões – e + para definir a corrente máxima de carregamento. O valor da corrente é ajustado em etapas, variando de 8A a 32A (ex.: 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A, 20A ... 32A). A configuração da corrente entra em vigor imediatamente após o ajuste.

Botões Adicionais

➤ **Obter configuração da placa-mãe**

Toque neste botão para recuperar os parâmetros de configuração atuais da placa-mãe do carregador e atualizar as configurações exibidas.

➤ **Confirmar**


Toque neste botão para salvar todas as configurações atuais e aplicá-las ao carregador.

➤ **Restaurar configuração padrão? (texto cinza)**

Toque neste botão de texto cinza para redefinir todas as configurações para os padrões de fábrica. Use esta opção se desejar limpar todas as configurações personalizadas e restaurar os padrões originais.

Aviso:

- Não exceda a corrente máxima de carregamento suportada pelo cabo de entrada e pela tomada de entrada.
- Se o carregamento for interrompido:
 1. Confirme se a interface de carregamento do veículo está em bom contato.
 2. Verifique se a proteção contra sobrecarga foi acionada.
 3. Se a proteção contra sobrecarga foi acionada, tente reduzir a corrente de carregamento.



Regist

São salvos apenas os carregamentos conectados via WiFi (ID do dispositivo, kWh, tempo de carregamento, hora de término).





Reinic

Reinic

Redefine o status do dispositivo remotamente para ativar o veículo e atualizar a conexão da porta de carregamento. Ajuda a resolver condições anormais e permite reiniciar o carregamento sem desconectar o conector.



Plataf

Plataf

Este dispositivo suporta o protocolo OCPP 1.6 e pode se conectar perfeitamente a plataformas de gerenciamento de operações de carregamento compatíveis com este padrão. Para suporte técnico, entre em contato com o vendedor.

15:09 5G 60%

charge

GD1B748230-AC

Tensão 233V

Corrente 0A

Potência 0KW

Temperatura 24°C

Tempo 0Min

Energia 0kWh

Carregar agora

Atual Reservar Config Regist Reinic

Plataf Dica Antigo

15:33 5G 60%

charge

GD1B748230-AC

Atenção: Se a versão do software do dispositivo for inferior a 20.0, esta função não terá efeito

Tipo de plataforma

☐ Plataforma Guwei Cloud

☒ Plataforma OCPP (1.6)

☐ Outras plataformas (Cloud Fast Charge 1.5/1.6)

Endereço do servidor

Insira o endereço do servidor da plataforma

Porta do servidor

Insira a porta do servidor da plataforma

Número do carregador na plataforma

Insira o número do carregador na plataforma

Confirmar

6. Perfil



➤ **Configurações da conta:**

Altere a senha da sua conta de e-mail registrada. (Esta não é a senha do Bluetooth.)

➤ **Histórico de carregamento:**

Registra apenas o histórico de carregamento (hora, energia usada, ID do dispositivo) para conexões WiFi.



➤ **Histórico de reservas:**

Registra apenas o histórico de reservas (única/recorrente) para conexões WiFi.




➤ **Idioma:**

As opções incluem Chinês, Inglês, Francês, Espanhol, Russo, Hebraico, Português, Tailandês, Japonês, Italiano, Alemão, Dinamarquês, Árabe, Persa.

7. Atualizações de versão

Para verificar se há atualizações, vá para Perfil → Atualizações de versão.



8. Perguntas Frequentes (FAQ)

1) Como carregar em um novo telefone?

- Se você lembrar seu e-mail e senha, basta fazer login no novo telefone.
- Se você esquecer sua conta ou senha, faça login no seu telefone antigo e desvincule o dispositivo (Lista de dispositivos → toque em "⊗ " → Confirme a desvinculação). Em seguida, baixe o aplicativo no seu novo telefone, registre uma nova conta e conecte-se via Bluetooth ou WiFi.
- Se seu telefone antigo for perdido, forneça-nos o código do dispositivo e nós o desvincularemos para você.

2) Por que recebo um erro "senha incorreta" ao definir uma nova senha Bluetooth?

- Se sua nova senha contiver o número "0", o sistema sempre mostrará um erro. Toque em "Esqueceu a senha" e insira a senha de redefinição fornecida pelo vendedor. A senha Bluetooth será então revertida para o padrão "123456".

3) Se houver uma queda de energia, o carregador continuará carregando após a energia ser restaurada?

- Não, ele não será retomado automaticamente. No entanto, você pode reiniciar o carregamento remotamente via aplicativo tocando em "Reiniciar" e depois em "Carregar agora".