
目录


| 布线 | 2 |
|--------|----|
| 实验目的 | 2 |
| 实验内容 | |
| | 2 |
| 全局布线 | 4 |
| | 4 |
| | 5 |
| 实验步骤 | |
| | 6 |
| 调整布线参数 | 12 |
| 小结 | 17 |

布线

布线是把已经布局好的标准单元,按照单元上的接口关系连接起来,这是布线的基本目标。由于制造方面的原因,所有的线能且只能通过横平竖直的方式连接。在连接的过程中还要保证线之间不能有重叠。



上图是俯视图,实际上,从三维上看,布线的结果是立体的,如下图所示。



总的来说,布线的基本目标是将所有连接关系以空间直角线的形式连接起来, 并且保证没有线与线之间的重叠。

实验目的

- (1) 了解全局布线与详细布线的基本概念
- (2) 掌握使用全局布线和详细布线工具


实验内容

布线基础概念



布线阶段分为全局布线(Global Routing, GR)和详细布线(Detail Routing, DR)。


全局布线是将版图以方格(GR Grid)形式进行划分,然后以此方格为单位 进行布线,下图中同等颜色点为需要将它们连接起来的点,对应颜色的方格为全 局布线的布线结果。由于是三维结构,从俯视图上可以看出这些布线结果是有遮 Concording 挡的。



详细布线是在全局布线的结果内进行更细致的布线。下图中在全局布线结果 内的深颜色小方格(DR Grid),就是详细布线的布线单位。详细布线的结果同 样是三维的,可以看到其在三维上也是有遮挡的。




布线阶段的输入是带有多个连接关系的版图。以之前的双控开关电路为例子。 如下图所示, 左图中橙色的连接关系和右图中蓝色的连接关系都是多个连接关系 中的一个。这样的连接关系被称之为线网(Net),布线就是将这些线网以直角 线连接起来。




全局布线

以简单电路双控开关为例子。全局布线阶段首先将版图划分为多个方格。如下图所示,红色方框为划分的方格。




以方格为单位进行布线。将连接关系以直角线的形式连起来。如下图所示, 芯片接口 B 与异或门的接口 B 连接,芯片接口 B 处于一个方格(紫色原环)内, 异或门的接口 B (蓝色原环)内,下图将这两个方格连接了起来,连接的单位也 是方格(图中橙色部分)。




详细布线

将这些方格连接好后,最后在方格内以更细的方式进行布线。



将这些连接关系以直角线连起来很简单,但是要连起来的同时做到连接的线长最短却是一个很难的问题。




如上图所示,左图和右图都将三个蓝色的点连起来了,但是右图中的总线段长度明显比左图的更小。三个点的连线结果看起来很容易构建,但是点数多之后就非常难了。

想深入了解?

构造连接多个点的一棵树是一个很难的问题,感兴趣的同学可以搜索"斯坦纳树"学习。这里是"斯坦纳树"问题的变种——"直角斯坦纳树"。


将这些连接关系一个接一个的以直角线的形式连起来,最后就是布线阶段的总结果了。



除此之外,版图中也会出现一些障碍,布线结果是不能从这些障碍中穿过去的,所以在布线的过程中还需要进行避障。

布线指标

基础的布线指标主要有总线长和总通孔数量两个指标。总线长很好理解,就是所有互连线长度之和。下面主要介绍通孔的基本概念。




通孔是连接相邻两层互连线的一个柱状物体,如上图所示,在空间方向的线 都由真实情况的通孔替代了。以上图的右图为例,总通孔数量有四个。总线长为 右图中所有橙色线的总长度。

实验步骤

生成布线结果

n calle 这里我们使用 Switch routing 设计作为例子。下图为 Switch routing 的逻辑 门电路。




这个设计由三个缓冲器和一个异或门组成,在"实验二的工艺库介绍"中, 我们知道缓冲器只是用于加强信号的区分度,并不会改变信号的状态。所以这个 设计在逻辑上只是一个异或门,其实现与双控开关电路同样的功能。

在桌面上打开终端,进入 iFLow/scripts 目录。


lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop\$ cd iFlow/scripts/ lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$ pwd /home/lc3/Desktop/iFlow/scripts lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$

输入以下命令生成 Switch routing 设计的布局结果并查看。


lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$./run_flow.py -d Switch_routing -s synth,floorplan,tapcell,pdn,gplace,resize,dplace,layout -f sky130 -t HS -c TYP




通过"附录:更换图层样式"更换后,可以更明显地看到布局结果如下。



这个设计一共由 4 个标准单元组成,其中红框的为异或门标准单元,绿框的为缓冲器,而周围的橙色椭圆框为三个芯片接口(A,B,Y)。



这个设计以逻辑门的电路示意图如下。



关闭 klayout,输入以下命令生成全局布线结果。

```
lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts$ ./run_flow.py -d Switch_routing
groute -f sky130 -t HS -c TYP
```


通过 show guide 工具生成全局布线的可视化结果。

```
Running FastRoute... Done!
> Writing guides...
> Num routed nets: 6
> Writing guides... Done!
successful!
lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts$
```


生成详细布线结果并查看。

lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$./run_flow.py -d Switch_routing -s droute,layout -f sky130 -t HS -c TYP


布线版图打开后,通过"附录:更换图层样式"更换图层样式。



下面我们以单个线网举例,这个线网的名字为"_2_",由下图红框圈出,




随后将全局布线结果导入图层中。




找到文件位置并打开, 文件位置在

/home/lc3/Desktop/iFlow/result/Switch_routing.groute.openroad_1.1.0.HS.TYP.

default




文件打开后如下显示。



将左侧栏的 top 展开,对着"_2_"右键,并选择"Show As New Top"。将 线网_2_的全局布线结果展示出来。



成。



关闭可视化软件 klayout。

除了有可视化的布线结果,在终端上也输出了对应的线长与通孔数量。

```
lc3@lc3-virtual-machine: ~/Desktop/iFlow/scripts
 FI.
                                                [INFO DRT-0198] complete detail routing
total wire length = 33 um
total wire length on LAYER li1 = 0 um
total wire length on LAYER met1 = 5 um
total wire length on LAYER met2 = 14 um
total wire length on LAYER met3 = 10 um
total wire length on LAYER met4 = 2 um
total wire length on LAYER met5 = 0 um
total number of vias = 22
up-via summary (total 22):
 FR MASTERSLICE
                    0
            li1
                    9
                    9
           met1
           met2
                    3
           met3
           met4
                    0
                    22
[INFO DRT-0172] cpu time = 00:00:00, elapsed time = 00:00:00, memory = 1800.81 (
MB), peak = 1800.81 (MB)
[INFO DRT-0180] post processing ...
Current full name: Switch routing.layout.klayout 0.26.2.HS.TYP.default
Previous full name: Switch routing.droute.openroad 1.2.0.HS.TYP.default
klayoutInsertLef.py : Insert lefs into lyt file of klayout
klayoutInsertLef.py : Finished
[INFO] Clearing cells...
[INFO] Merging GDS files..
        /home/lc3/Desktop/iFlow/foundry/sky130/gds/sky130_fd sc hs.qds
[INFO] Copying toplevel cell 'Switch_routing'
WARNING: no fill config file specified
[INFO] Checking for missing GDS...
[INFO] All LEF cells have matching GDS cells
[INFO] Writing out GDS '/home/lc3/Desktop/iFlow/result/Switch_routing.layout.kla
yout_0.26.2.HS.TYP.default/Switch_routing.gds'
.c3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts$
```

调整布线参数

由于详细布线基本没有可操作的参数,下面主要介绍全局布线时的布线参数。

```
fastroute -output_file $RESULT_PATH/route.guide \
    -max_routing_layer $MAX_ROUTING_LAYER \
    -unidirectional_routing true \
    -capacity_adjustment 0.1 \
    -overflow_iterations 200 \
    -layers_adjustments {{1 0.1} {2 0.1}} \
    -verbose 2
```

全局布线使用的工具是"fastroute",这是一款开源全局布线器。

-output file: 设置全局布线结果的输出路径

-max_routing_layer:设置最大可以布线的层数,由于芯片是三维结构,在三维立体上有很多布线层,层与层之间的互连线通过"通孔"连接。

-unidirectional_routing: 设置布线的优先方向,每一层布线层都有对应的优先方向,一般来说相邻两层的布线方向是垂直的(如第一层为横方向,那么第二层则为竖方向)

-capacity_adjustment:设置布线能力调整(值越小能布下去的线越多)

-overflow_iterations: 布线算法的迭代次数(次数越多,可以布通的概率越大)

-layers_adjustments:每一层的布线能力调整,可以特殊设定每一层的布线能力,值越小能布下去的线越多


-verbose: log 的输出等级(数值越高输出的越多,分为0,1,2)

下面我们主要来更改 layers_adjustments 参数来查看其对布线结果的影响。 这里我们使用 LC3 里的控制器模块(Controller)作为实验设计,这相对于双控开 关来说有更多线网需要布线,对于调整的参数也能更明显。

进入 iFlow/scripts 目录,输入以下命令,先生成控制器模块的布线前结果。

lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop\$ cd iFlow/scripts/
lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$ pwd
/home/lc3/Desktop/iFlow/scripts
lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$./run_flow.py -d Controller -s
synth,floorplan,tapcell,pdn,gplace,resize,dplace,cts,filler,layout -f sky130 -t
HS -c TYP

布线版图打开后,通过"附录:更换图层样式"更换图层样式后,可以看到结果如下。



 $io_outo_SRutionUnt[III] of the location of t$

关闭版图查看器 klayout, 查看当前设置的全局布线参数。

lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$ gedit Controller/groute.openroa
d_1.1.0.tcl


可以看到第83行开始为全局布线参数。

当前的参数表示,层 1、2 的布线能力为 0.1, 0.1,表示大部分的线都会布线在层 1、2 上。

关闭文件浏览器,输入以下命令生成布线结果。

lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$./run_flow.py -d Controller -s
groute,droute,layout -f sky130 -t HS -c TYP






在图的右侧,可以看到图层工具栏,在工具栏内右键并选择"Hide All",随后找到"met3.drawing"双击打开这个图层。



[&]quot;met3.drawing"为第三层,打开后可以看到在第三层的布线结果。



相应的层 1 为 "met1.drawing",层 2 为 "met2.drawing"。

关闭 klayout,打开编辑器,将全局布线参数设置如下。这个参数表示,尽量不要在层 1,2 上布线。设置完后保存并关闭编辑器。


lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts\$ gedit Controller/groute.openroa
d_1.1.0.tcl

```
fastroute -output_file $RESULT_PATH/route.guide \
    -max_routing_layer $MAX_ROUTING_LAYER \
    -unidirectional_routing true \
    -capacity_adjustment 0.1 \
    -overflow_iterations 200 \
    -layers_adjustments {{1 1} {2 1}} \
    -verbose 2
```

重新运行布线命令,并且更换图层后打开层3。

```
lc3@lc3-virtual-machine:~/Desktop/iFlow/scripts$ ./run_flow.py -d Controller -s
groute,droute,layout -f sky130 -t HS -c TYP
```

调整参数后,第三层的布线结果如下。



可以看到,相对于原参数,现在在第三层有更多的互连线了。

小结

布线的主要过程分为两部分,首先是将版图划分为多个大网格,以网格为单位布线,这一阶段为全局布线。然后再在全局布线的网格结果上进行更详细的布线,这一阶段称为详细布线。

在实验七布线中,我们学习了全局布线和详细布线的基本概念,了解了布线的基本指标。学会了通过工具生成一个设计的布线结果,并能知道布线结果的指标数据。通过调整全局布线参数,生成并对比对应的布线结果,大致了解了一些布线参数的作用。

效果。