

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - DEE Programação de Sistemas Embarcados - Prof. Ricardo Duarte

AN1 - APPLICATION NOTE ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

Nander Santos do Carmo Marcos Vinícios Ribeiro

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS	6 6 7		
		BIBLIOGRAFIA	12
		LISTA DE IMAGENS	
		Figura 1: Diagrama de Blocos do ADC	5
		Figura 2: YwRobot Easy Module Shield V1	
		Figura 3: NUCLEO-G474RE Pinouts	7
		Figura 4: ADC e Canal Conectados no Pino PA0	7
Figura 5: Configuração do ADC1	9		
Figura 6: Configuração do DMA	10		
Figura 7: Valores de Tensão do Potenciômetro Lidos nelo ADC	11		

INFORMAÇÕES GERAIS

Essa application note tem como objetivo fornecer o passo a passo de como configurar e utilizar o conversor analógico-digital presentes nos kits STM32 presentes na família NUCLEO-G4. Algumas informações iniciais básicas acerca do ADC presente no kit que serão tomadas como conhecidas neste documento são:

- O NUCLEO-G474RE possui até 5 ADC's
 - ADC1 e ADC2 s\(\tilde{a}\) acoplados e podem operar em modo duplo
 (ADC1 \(\tilde{e}\) o mestre)
 - ADC3 e ADC4 s\(\tilde{a}\) acoplados e podem operar em modo duplo
 (ADC3 \(\tilde{e}\) o mestre)
 - ADC5 é controlado de forma independente
- Cada ADC possui até 12 bits de resolução, podendo ser configurados para operar com 6, 8, 10 ou 12 bits
- Os ADC's são implementados usando o método de aproximação sucessivas
- Cada ADC possui até 19 canais multiplexados
- Os ADC's podem ser configurados para funcionar no modo de conversão única, conversão contínua, varredura ou modo descontínuo
- O valor de leitura de cada ADC armazenado no registrador pode ser alinhado à direita ou à esquerda
- O tempo de conversão do ADC depende da frequência de clock do barramento AHB
- Os ADC's permitem expandir a resolução para até 16bits
- Os ADC's permitem fazer um ajuste de ganho e offset das leituras




Figura 1: Diagrama de Blocos do ADC

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos de um ADC, onde é possível observar a unidade principal de conversão de dados SAR ADC, a interface AHB e o controlador de início e parada de leitura, *Start & Stop Control*, o controlador do canal a ser lido (modo single ou em varredura), o controlador de *oversampling* e de ganho/offset, dentre outras unidades importantes.

GUIA DE USO

Ambiente

Esse documento fornece um guia, passo a passo, de como configurar e utilizar o ADC do kit NUCLEO-G474RE, utilizando a plataforma STMCubeMX e a IDE SW4STM32, logo o código mostrado e as figuras das janelas de configuração apresentadas são referentes a um projeto desenvolvido utilizando essas ferramentas.

Hardware




Figura 2: YwRobot Easy Module Shield V1

De forma a simplificar a utilização do ADC será considerado o uso da shield para Arduino *YwRobot Easy Module Shield V.* A Figura 2 mostra os sensores e componentes presentes nessa *shield* e os respectivos pinos aos quais eles estão conectados. Esses pinos são referentes aos conectores

Arduino do kit da STM, logo, através da é possível saber quais os pinos do kit serão utilizados. Para demonstração optou-se por utilizar o potenciômetro que está conectado no pino AO, logo, PAO, do kit.




Figura 3: NUCLEO-G474RE Pinouts

Configurando o Modo de Operação




Figura 4: ADC e Canal Conectados no Pino PA0

Este documento, visa exemplificar e demonstrar a operação do ADC no modo de conversão contínua, para um único canal com uso de DMA. Dessa forma, é preciso primeiro, definir qual ADC e qual canal será utilizado para fazer a aquisição dos dados. Isso é feito através da escolha do tipo de comportamento do pino PAO como ADC1_1N, como pode ser visto na Figura 4, definindo assim que esse pino está conectado ao canal 1 do ADC1 e no modo de entrada *Single Ended*, o que resetou o bit correspondente ao canal 1 do registrador ADC_DIFSEL.

Na sequência é preciso definir os parâmetros que vão setar os registradores de controle do ADC, de forma a definir o comportamento de leitura que se quer obter. Para isso, no *CubeMX*, na seção *Analog*, escolhendo o ADC1 e o canal 1, na seção *Parameter Settings*, foram definidos os seguintes parâmetros de interesse:

Clock Prescaler

 Divide o clock padrão do ADC, no caso 170Mhz, por 256, de forma a diminuir a taxa de amostragem pelo maior valor possível

Resolution

 Define a resolução do ADC como 12 bits, logo definindo o tempo de conversão como 12.5 ciclos de clock do ADC

Data Aligment

 Define o alinhamento dos dados do registrador como alinhados à direita

End of Conversion Selection

 Como irá ser utilizado apenas um canal e pretende-se monitorar o final de cada conversão, esse parâmetro foi definido de forma a gerar uma interrupção sempre que uma conversão for finalizada, disparando o sinal EOC, indicando que um novo dado está disponível no registrador ADC_DR

- Continuous Conversion Mode
 - Esse parâmetro habilita o modo de operação de leitura contínua, setando o bit CONT no registrador ADC_CR
- DMA Continuous Requests
 - Habilita o uso de DMA no sentido Periférico → Memória, de forma a realizar o armazenamento dos dados lidos em um buffer na memória de forma mais eficiente com relação ao uso da CPU. Isso seta o bit DMAEN do registrador ADC CFGR

Esses parâmetros de maior interesse, assim como os demais que não foram mencionados podem ser observados na Figura 5.




Figura 5: Configuração do ADC1

Habilitando o DMA

Como já mencionado, de forma a otimizar o uso da CPU, como será utilizado o modo de conversão contínua, será necessário configurar o DMA, de forma a armazenar os valores lidos em um buffer na memória, de forma a serem lidos e tratados. Para isso é preciso selecionar, dentro da seção *System Core* do CubeMX, a opção DMA e adicionar um novo canal DMA associado ao ADC1, conforme mostrado na Figura 6.




Figura 6: Configuração do DMA

Explicar o princípio de funcionamento do DMA foge do escopo deste documento e não será abordado aqui. Porém, dessa forma, o canal entre o ADC1 e a memória foi configurado de forma a ter um tamanho de dado de 16bits, compatível com o tamanho do dado coletado pelo ADC e para operar de forma circular, permitindo que o buffer seja constantemente preenchido.

A Aplicação

Para demonstrar a operação do ADC operando em modo de conversão contínua utilizando DMA com apenas um canal, foi desenvolvido um pequeno

projeto demonstrativo, disponível em: https://github.com/NanderSantos/My-stm32-ADC-AN.

Essa aplicação, basicamente coleta os valores lidos pelo ADC e os armazena em um buffer. Sempre que a interrupção indicando que uma conversão terminou acontece o valor armazenado no buffer é enviado através da serial para um computador onde o dado pode ser observado.




Figura 7: Valores de Tensão do Potenciômetro Lidos pelo ADC

O código do programa desenvolvido deve ser observado no repositório citado acima.

BIBLIOGRAFIA

ST. **RM0440 Reference Manual**. Disponível em: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00355726-stm32g4-series-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf>. Acesso em março de 2021.

ST. **UM2505 User Manual**. Disponível em: . Acesso em março de 2021.

DeepBlue. **STM32 ADC Tutorial – Complete Guide With Examples**. Disponível em: https://deepbluembedded.com/stm32-adc-tutorial-complete-guide-with-examples/>. Acesso em março de 2021.