## 运动检测仪通信协议

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0 <b>x</b> A5	0x02	length	cmd	para	sum	0x03
1byte	1 byte	1 byte	1 byte		1 byte	1 byte

- LEN: 表示 DATA 的字节数;
- DATA:第一个字节表示消息的命令字,后面是消息内容,数据按小端模式传输;
- CRC: 表示 LEN 和 DATA 所有字节之和.

#### 数据类型

类型	符号	字节数
INT8U	unsigned char	1 byte
INT8S	signed char	1 byte
INT16U	unsigned short	2 bytes
INT16S	signed short	2 bytes
INT32U	unsigned int	4 bytes
INT32S	signed int	4 bytes
FP32	signed float	4 bytes
String	signed	'\0'为结束标志

## 命令字"0x00"-读取设备唯一串号

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 00		sum	0x03
回复						
STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x00	Name	sum	0x03

Name (String)

# ● 命令字"0x01"-读取软件版本

STX0	STX1	LEN	DA'	ΓA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x01		sum	0x03
回复						
STX0	STX1	LEN	DA'	ΓA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x01	SV	sum	0x03

SV(String)

## ● 命令字"0x02"-读取硬件版本

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x02		sum	0x03
回复						
STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x02	HV	sum	0x03

HV(String)

### 命令字"0x03"-读取设备电池电量

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 03		sum	0x03
回复						
STX0	STX1	LEN	DA'	ΤA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x03	Power	sum	0x03

Power (INT8U)

说明: 回复的电池电量Power,是0-100的整数,表示电量的百分比。比如返回Power是50,表示电量还有50%。

### 命令字"0x21"-设置门限值

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x21	M	sum	0x03

W(INT16U)

#### ● 命令字"0x22"-读取门限值

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX			
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 22		sum	0x03			
回复									
STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX			
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 22	W	sum	0x03			

W(INT16U)

## ● 命令字"0x30"-上传运动数据

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 30	SDATA	sum	0x03

```
SDATA:
Struct {
FP32 SprotDL; // 运动当量
FP32 SprotsCL; // 运动冲量
}:
```

## 命令字"OxFF"—测试命令,发送的数据原样返回

_							
	STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
	0xA5	0x02	length	0xFF	TDATA	sum	0x03
_	回复						
	STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
	0xA5	0x02	length	0xFF	TDATA	sum	0x03