## 运动检测仪通信协议

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0 <b>x</b> A5	0x02	length	cmd	para	sum	0x03
1byte	1 byte	1 byte	1 byte		1 byte	1 byte

- LEN: 表示 DATA 的字节数;
- DATA:第一个字节表示消息的命令字,后面是消息内容,数据按小端模式传输;
- CRC: 表示 LEN 和 DATA 所有字节之和.

#### 数据类型

类型	符号	字节数
INT8U	unsigned char	1 byte
INT8S	signed char	1 byte
INT16U	unsigned short	2 bytes
INT16S	signed short	2 bytes
INT32U	unsigned int	4 bytes
INT32S	signed int	4 bytes
FP32	signed float	4 bytes
String	signed	'\0'为结束标志

## 命令字"0x00"-读取设备唯一串号

STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x	00	sum	0x03
回复						_
STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 00	Name	sum	0x03

Name (String)

# ● 命令字"0x01"-读取软件版本

STX0	STX1	LEN	DA'	ΓA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x	01	sum	0x03
回复						
STX0	STX1	LEN	DA'	ΓA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x01	SV	sum	0x03

SV(String)

## ● 命令字"0x02"-读取硬件版本

STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x02		sum	0x03
回复						
STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x02	HV	sum	0x03

HV(String)

### ● 命令字"0x03"-读取设备电池电量

STX0	STX1	LEN	DA'	ΤA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x03		sum	0x03
回复						
STX0	STX1	LEN	DA'	ΤA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x03	Power	sum	0x03

Power (INT8U)

说明: 回复的电池电量Power,是0-100的整数,表示电量的百分比。比如返回Power是50,表示电量还有50%。

### 命令字"0x21"-设置门限值

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x21	M	sum	0x03

W(INT16U)

# ● 命令字"0x22"-读取门限值

STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0x	22	sum	0x03
回复						_
STX0	STX1	LEN	DA	TA	CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 22	W	sum	0x03

W(INT16U)

0xA5

# ● 命令字"0x30"-上传运动数据

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0 <b>x</b> 30	SDATA	sum	0x03

```
SDATA:
Struct {
FP32 SprotDL; // 运动当量
FP32 SprotsCL; // 运动冲量
}:
```

0x02

# ● 命令字"0xFF"—测试命令,发送的数据原样返回

length

STX0	STX1	LEN	DATA		CRC	ETX
0xA5	0x02	length	0xFF	TDATA	sum	0x03
回复						
			DATA			

0xFF

TDATA

sum

0x03