# 인증서 등록 및 기기 등록

## 인증서 등록

- 1. claim 인증서를 통해 iot-core mqtt에 접속 주소: a2f84ox225eycu-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com:8883
- 2. 토픽 \$aws/certificates/create/json 을 호출 하여 인증서를 발급
- 3. \$aws/certificates/create/json/accepted 구독하여 성공 시 인증서 응답 실패 시 \$aws/certificates/create/json/rejected 로 실패 이유 전달
- 4. 성공 반환 값의 certificatePem , privateKey 를 저장하여 기기 등록 후 인증서로 사용 (ca는 claim 인증서 그대로 사용)

```
// 응답 예시
{
  "certificateId": "...",
  "certificatePem": "...",
  "privateKey": "...",
  "certificateOwnershipToken": "..."
}
```

## 기기 등록

- 1. 인증서 등록으로 받은 인증서는 기기 등록을 진행 하여야 사용 가능 (아래 내용은 claim 인증서를 사용하여 진행)
- 2. \$aws/provisioning-templates/hg\_provisioning\_template/provision/json
  parameter

```
// 요청 예시 :

"Parameters": {

"SerialNumber": "{기기 시리얼 넘버}" // 예) BMU1000001

},

"certificateOwnershipToken": "{인증서 생성 시 반환된
```

```
certificateOwnershipToken 값}"
}
```

#### 3. \$aws/provisioning-

templates/hg\_provisioning\_template/provision/json/accepted 성공 시 아래와 같이 응답

```
// 응답 예시 :

"deviceConfiguration": {},

"thingName": "daedong-iot-{등록 시리얼}"
}
```

\$aws/provisioning-

templates/hg\_provisioning\_template/provision/json/rejected 로 실패 이유 응답

### 등록 흐름

