




真空中を電子が移動するので、電子の運動を妨げるものがなく、 雷子の移動度が高い



例)ブラウン管として、表示器に使われる.





半導体素子

・ダイオード・トランジスタ


半導体の性質を利用して電子の流れを制御する 素子。原子レベルで電子の制御を行うため、真空 管に比べて が可能。

・世界最小のコンピュータ IBMが開発した米粒よりも小さい コンピュータ。


















ダイオードの種類

名称	記号	性質
	→	整流作用
		順電流を流すと 発光する
	—— √	受光すると電流を 流す
	—▶	一定以上の逆電圧 を加えると逆電流を 流す
	——)	負性抵抗、 増幅作用を持つ

バイポーラトランジスタ




(NPN型)バイポーラトランジスタ


E-C間に電圧をかけても 電流は流れない。

E-B間にすこし電流を 流すと、 E-C間に大電流を

E-C間に大電流を 流せるようになる。



バイポーラトランジスタ




FET(電界効果トランジスタ)

-PNP-トランジスタ


Field Effect Transistor

ゲートに逆電圧(電界)をかけ空乏層の厚さを変えると、 キャリアの通り道(チャネル)の幅が変わるので、 ソース・ドレイン間を流れる電流を制御できる。



バイポーラ型 vs 電界効果型





能動素子

・ 作用: 片方向にしか電流を流さない

作用: 小さな電力で大きな電力を制御する

ダイオード

• n型半導体とp型半導体を接合(np接合)

作用を持つ(ダイオードの種類は表を参照)

まとめ

トランジスタ

・ 作用を持つ

・ バイポーラトランジスタ(トランジスタ)

-	で電流を制御。		
-	型と	型	

・ 電界効果トランジスタ(FET)

E 5	<u>『効果トラ</u> ンシスタ(FET)		1
_	で電流を制御。		入力インピーダンス
-	型と	型	1

入力インピーダンス

練習問題1

(1)FETについて誤っているのはどれか?

- 1. P型とN型半導体からできている
- 2. 電源の極性が反対で特性は同じ素子がある
- 3. 周囲温度の影響を受ける
- 4. 雷流制御形である
- 5. 真空管と同様、高入力抵抗である

(2) 増幅作用を持つのはどれか

- 1. コンデンサ
- 2. 変圧器
- 3. トランジスタ
- 4. インダクタ
- 5. ツェナーダイオード

練習問題2

(3)ダイオードについて次の説明の中から正しいものを全 て選べ

- 1. ダイオードは一般に整流器、検流器に利用される
- 2. トンネルダイオードには増幅作用がある
- 3. シリコンやガラスは半導体である
- 4. 発光ダイオードは光を当てる明るさに応じて流れる電流が変化する
- 5. 定電圧ダイオードは安定化直流電源の基準電圧をつくる時に利用される

17