
คู่มือการใช้งาน

เว็บไซต์ โปรแกรมตรวจสอบและจัดทำข้อมูลงานบำรุงรักษาแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)
สำหรับระบบ MMS (Maximo)


ขั้นตอนการเตรียมไฟล์

1. ดาวน์โหลดไฟล์ FINAL SCHEDULE (BLANK)



รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและเทมเพลต

2. เปิดไฟล์ Final Schedule.xlsx



รูปที่ 2 โครงสร้างไฟล์ Final Schedule (ส่วนที่ 1)

6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16
					อัตร	รากำลัง (จำนวน	คน)			
RESPONSE	RESPONSE_CRAFT	DURATION_(H	START_DATE	FINISH_DATE	SUPERVISOR	FOREMAN -	SKILL -	<u>ประเภทของ</u> PERMIT TO WORK 🔻	<u>TYPE</u>	COMMENT -

รูปที่ 3 โครงสร้างไฟล์ Final Schedule (ส่วนที่ 2)

2.1 คอลัมน์สำคัญในไฟล์ Final Schedule

- 1. KKS
- 2. EQUIPMENT
- 3. ROUTE
 - กรอกค่า ROUTE เฉพาะเมื่อ TASK ORDER มีค่าเท่ากับ 10
- 4. TASK XX
 - ระบุ TASK ORDER (สำหรับใช้ในเว็บไซต์)
 - ข้อกำหนดในการกรอก
 - ๑ำดับเริ่มต้นต้องเป็น 10 เสมอ
 - ใส่ลำดับ 10, 20, 30, ... ตามลำดับ
 - O หากแถวใดไม่ได้ใช้ในการประมวลผล (สร้าง Job Plan Task) ให้ใส่ 'xx' สามารถ
 - O ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนการกรอกข้อมูล TASK_XX
- 5. TASK
- 6. RESPONSE
- 7. RESPONSE_CRAFT
- 8. DURATION (HR.)
 - หากมีการกำหนด TASK_ORDER คอลัมน์ DURATION_(HR.) ต้องมีค่า
- 9. START_DATE
 - กรอก START DATE ตามรูปแบบ วันที่-เดือนย่อ-ปี (DD-MMM-YYYY) เช่น 01-Feb-2024
- 10. FINISH_DATE
 - กรอก FINISH DATE ตามรูปแบบ วันที่-เดือนย่อ-ปี (DD-MMM-YYYY) เช่น 01-Dec-2024
- 11. SUPERVISOR

- กรอกค่า SUPERVISOR เฉพาะเมื่อ TASK ORDER เท่ากับ 10

12. FOREMAN

- กรอกค่า FOREMAN เฉพาะเมื่อ TASK ORDER เท่ากับ 10

13. SKILL

- กรอกค่า SKILL เฉพาะเมื่อ TASK ORDER เท่ากับ 10
- 14. ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK
 - ระบุ ประเภทของ PTW
 - ใช้ 'PTW งานทั่วไป' ไว้ด้านหน้าชื่อประเภทเสมอ เช่น PTW งานทั่วไป, PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า

15. TYPE

- เลือกค่า TYPE ตามตัวเลือกที่กำหนด
 - O ME: เครื่องกล
 - O EE: ไฟฟ้า
 - o CV: โยธา
 - O IC: Instrument & Control

16. COMMENT

- ไม่ต้องกรอกข้อมูลในคอลัมน์นี้ ใช้สำหรับการคอมเม้นต์เท่านั้น

2.2 แผ่นงาน (Worksheet)

- สามารถตั้งชื่อแผ่นงาน (Worksheet) ได้ตามต้องการ
- แผ่นงานของ Final Schedule ต้องเป็น<u>แผ่นแรกของไฟล์ Excel เสมอ</u>



รูปที่ 4 ตัวอย่างแผ่นงานของ Final Schedule ที่ต้องอยู่เป็นแผ่นแรกของไฟล์ Excel

3. กรอกข้อมูลในไฟล์ Final Schedule



รูปที่ 5 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในไฟล์ Final Schedule (ส่วนที่ 1)

					อัต	รากำลัง (จำนวน	คน)			
PONSE *	RESPONSE_CRAFT	DURATION_(H R.)	START_DATE	FINISH_DATE	SUPERVISOR	FOREMAN -	<u>SKILL</u> ▼	<u>ประเภทของ</u> <u>PERMIT_TO_WORK</u> ↓	<u>TYPE</u> ▼	<u>COMMENT</u>
UMAPE.	MSP0-MH20	88	20-Aug-2024	24-Aug-2024						
									ME	
uwu-s.	MSP0-MH20	3	20-Aug-2024	20-Aug-2024		1	4	PTW 3714 Station Crane	ME	
uwu-s.	MSP0-MH20	3	20-Aug-2024	20-Aug-2024					ME	
uwu-s.	MSP0-MH20	14	20-Aug-2024	21-Aug-2024					ME	
uwu-s.	MSP0-MH20	14	20-Aug-2024	21-Aug-2024					ME	
uwu-s.	MSP0-MH20	7	22-Aug-2024	22-Aug-2024					ME	
uwu-s.	MSP0-MH20	3	24-Aug-2024	24-Aug-2024					ME	

รูปที่ 6 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในไฟล์ Final Schedule (ส่วนที่ 2)

4. ไฟล์ Locations.xlsx

Location	Description	Sort Fields	Type	Status	Bus. Area	Main Craft	Cost Center	Priority	Site
SNR-H	Srinagarind Hydro		OPERATING	OPERATING	E070		F40300000		SNR0
SNR-H00	Srinagarind Hydro Common 00		OPERATING	OPERATING	E070		F40300000		SNR0
SNR-H00A	Grid and Distribution Systems		OPERATING	OPERATING	E070	SNR0-2E0	F40300000		SNR0
SNR-H00AD	220-245 kV systems		OPERATING	OPERATING	E070	SNR0-2E0	F40300000		SNR0
SNR-H00ADA	230 kV systems		OPERATING	OPERATING	E070	SNR0-2E0	F40300000		SNR0
SNR-H00ADA10	230KV. Tie Bus		OPERATING	OPERATING	E070	SNR0-2E0	F40300000		SNR0
SNR-H00ADA10GS100	Tie BUS Breaker 80002		OPERATING	OPERATING	E070	SNR0-2E0	F40300000		SNR0


รูปที่ 7 ตัวอย่างไฟล์ Locations

ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์

- 1. เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ URL:
 - 1.1 คู่มือและเทมเพลต
 - คู่มือการใช้งานระบบ
 - FINAL SCHEDULE(BLANK)
 - TEMPLATE MXLOADER JB-PM PLAN(BLANK)
 - FINAL SCHEDULE(EXAMPLE)
 - TEMPLATE MXLOADER JB-PM PLAN(EXAMPLE)

1.2 แบบฟอร์ม

- 1. PLANT OUTAGE YEAR (Dropdown) : ปีของการบำรุงรักษา
- 2. FREQUENCY (Years) (Dropdown) : ความถี่ของการบำรุงรักษา
- 3. PLANT TYPE (Dropdown) : ประเภทของโรงไฟฟ้า
 - หากไม่ได้เลือก PLANT TYPE ตัวเลือก SITE, PLANT NAME, UNIT, WORK TYPE,
- 4. SITE (Dropdown) : สังกัดโรงไฟฟ้า
 - หากไม่ได้เลือก SITE ตัวเลือก PLANT NAME จะไม่แสดง
- 5. PLANT NAME (Dropdown) : ชื่อโรงไฟฟ้า
- 6. UNIT (Dropdown) : หมายเลขเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- 7. STATUS (Dropdown) : สถานะใบงาน
- 8. WORK TYPE (Dropdown) : ประเภทของใบงาน
- 9. MNTACT TYPE (Dropdown) : ประเภทของกิจกรรมงาน
- 10. SUBWBS GROUP (Dropdown) : SUBWBS
- 11. Grouping (Dropdown) : การจัดกลุ่มใบงาน
 - 11.1 No arrange group : ไม่มีการจัดกลุ่มใบงาน
 - 11.2 Arrange group : จัดกลุ่มใบงาน
- 12. Final Schedule File (ปุ่มอัปโหลด) : สำหรับอัปโหลดไฟล์ Final Schedule (รองรับไฟล์ .xlsx หรือ .xlsm)
- 13. Location File (ปุ่มอัปโหลด) : สำหรับอัปโหลดไฟล์ Location (รองรับไฟล์ .xlsx หรือ .xlsm)
- 14. ส่งข้อมูล (ปุ่มส่ง) : ใช้สำหรับส่งข้อมูลทั้งหมด รวมถึงไฟล์แนบและข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม




รูปที่ 8 ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์

กรอกข้อมูล (1-11)


ตัวอย่างของเขื่อนศรีนครินทร์ (Minor Inspection)

กรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์



รูปที่ 9 ตัวอย่างการเลือกค่าในฟอร์ม (1-3)

1 หากไม่ได้เลือก PLANT TYPE ตัวเลือก SITE, PLANT NAME, UNIT, WORK TYPE และ
MNTACT TYPE จะไม่แสดง



รูปที่ 10 ตัวอย่างการเลือกค่าในฟอร์ม (4-10)

การเลือก WBS อื่น ๆ (Other WBS)



ร**ูปที่ 11** ตัวอย่างการการเลือก WBS อื่น ๆ (Other WBS)

การเลือกเงื่อนไขสำหรับการจัดกลุ่ม Work Order




ร**ูปที่ 12** ตัวอย่างการเลือกเงื่อนไขการจัดกลุ่ม Work Order (11)

🔔 ลำดับการเลือกเงื่อนไขการจัดกลุ่มมีผลต่อการจัดกลุ่มข้อมูล

ผู้ใช้สามารถเลือก 'No arrange group' หากไม่ต้องการจัดกลุ่ม หรือเลือก 'Arrange group' และกำหนด เงื่อนไข เช่น System, Craft, Permit Type, Start Date


อัปโหลดไฟล์ (12-13)



รูปที่ 13 ตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์ Final Schedule และ Location File (12-13)

กด "เลือกไฟล์" เพื่ออัปโหลดไฟล์ที่ต้องการ รองรับเฉพาะไฟล์รูปแบบ XLSM, XLSX เท่านั้น


4. กดปุ่ม "ส่งข้อมูล" (14) เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป



รูปที่ 14 ตัวอย่างการส่งข้อมูล (14)

หลังจากเลือกไฟล์สำเร็จ ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ที่เลือก จากนั้นให้กดปุ่ม "ส่งข้อมูล" เพื่อดำเนินการต่อ

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล



รูปที่ 15 ตัวอย่างหน้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ (ไม่มีข้อผิดพลาด)

- 5.1. กดปุ่ม "DOWNLOAD" (15) เพื่อดาวโหลดไฟล์คอมเมนต์และตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน
- 5.2. ตรวจสอบตัวอย่างข้อมูล เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก
- 6. กดปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Template MxLoader JB-PM Plan" (16) เพื่อดาวโหลด Template MxLoader JB-PM Plan
 - 6.1 หากไม่สามารถใช้งานเวอร์ชันล่าสุดได้ ให้กดปุ่ม "เวอร์ชัน 8.1.0 (ลิงก์สำรอง)" (17) เพื่อดาวน์โหลด Template MxLoader JB-PM Plan (เวอร์ชัน 8.1.0)

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล TASK_XX

1. เปิดไฟล์ "Final Schedule.xlsx"

MINOR INSPEC	TION							
REMARK	ໃນແມ່	เป็นลูกของใบ แม่อะไร?	<u>KKS</u>	EQUIPMENT	ROUTE	TASK ORD ER	TASK _XX	<u>TASK</u>
	X1	Х	SNR-H00SMH01	POWERHOUSE CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN - MAIN HOIST 440 diducts 2 qu - AUX. HOIST 34.56 dis				POWERHOUSE CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN - MAIN HOIST 440 & delarm 2 ye - AUX. HOIST 34.56 & delarm 2
	X1.1	X1	SNR-H00SMH01AE100	OVERHEAD CRANE NO.1		10		VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH01AE100			20		CLEAN
			SNR-H00SMH01AE100			30		EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH01AE100			40		FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH01AE100			50		LOAD TEST
			SNR-H00SMH01AE100			60		INSPECTION REPORT
	X1.2	X1	SNR-H00SMH01AE200	OVERHEAD CRANE NO.2		10		VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH01AE200			20		CLEAN
			SNR-H00SMH01AE200			30		EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH01AE200			40		FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH01AE200			50		LOAD TEST
			SNR-H00SMH01AE200			60		INSPECTION REPORT
	X2	x	SNR-H00SMH31	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 in)				GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 in)
			SNR-H00SMH31			10		VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH31			20		CLEAN
			SNR-H00SMH31			30		EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH31			40		FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH31			50		LOAD TEST
			SNR-H00SMH31			60		INSPECTION REPORT

รูปที่ 16 ตัวอย่างไฟล์ Final Schedule ที่ยังไม่มีข้อมูลในคอลัมน์ TASK_XX

2. คัดลอกข้อมูลจากคอลัมน์ TASK_ORDER ไปใส่ในคอลัมน์ TASK_XX

REMARK	ໃບແນ່	เป็นลูกของใบ แม่อะไร?	<u>KKS</u>	EQUIPMENT	ROUTE	TASK ORD ER	TASK _XX	<u>TASK</u>
	X1	X	SNR-H00SMH01	POWERHOUSE CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN - MAIN HOIST 440 diducru 2 qu - AUX. HOIST 34.56 du				POWERHOUSE CRANE TEST BEFORE SHUT DOW - MAIN HOIST 440 did lings 2 yea - AUX. HOIST 34.56 dis
	X1.1	X1	SNR-H00SMH01AE100	OVERHEAD CRANE NO.1		10	10	VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH01AE100			20		CLEAN
			SNR-H00SMH01AE100			30		EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH01AE100			40		FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH01AE100			50		LOAD TEST
			SNR-H00SMH01AE100			60		INSPECTION REPORT
	X1.2	X1	SNR-H00SMH01AE200	OVERHEAD CRANE NO.2		10		VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH01AE200			20		CLEAN
			SNR-H00SMH01AE200			30		EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH01AE200			40		FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH01AE200			50	50	LOAD TEST
			SNR-H00SMH01AE200			60	60	INSPECTION REPORT
	X2	х	SNR-H00SMH31	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 m)				GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24
			SNR-H00SMH31			10	10	VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH31			20		CLEAN
			SNR-H00SMH31			30	30	EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH31			40		FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH31			50		LOAD TEST
			SNR-H00SMH31			60	60	INSPECTION REPORT

รูปที่ 17 ตัวอย่างไฟล์ Final Schedule ที่คอลัมน์ TASK_XX มีข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์

3. กำหนดค่า "xx" ในคอลัมน์ TASK_XX สำหรับแถวที่ไม่ใช้ในการสร้าง Job Plan Task

MINOR INSPEC	TION						
REMARK	ໃນແມ່	เป็นลูกของใบ แม่อะไร?	<u>KKS</u>	EQUIPMENT	TASK ORD ER	TASK _XX	<u>TASK</u>
	X1	Х		POWERHOUSE CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN - MAIN HOIST 440 distance 2 year		ХX	POWERHOUSE CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN - MAIN HOIST 440 dis/1075 2 tgn - AUX. HOIST 34.56 dis/
			SNR-H00SMH01	- AUX. HOIST 34.56 🙉	- 10		100111 110000011011
	X1.1	X1	SNR-H00SMH01AE100	OVERHEAD CRANE NO.1	10		VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH01AE100		20		CLEAN
			SNR-H00SMH01AE100		30		EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH01AE100		40		FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH01AE100		50		LOAD TEST
			SNR-H00SMH01AE100		60		INSPECTION REPORT
	X1.2	X1	SNR-H00SMH01AE200	OVERHEAD CRANE NO.2	10		VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH01AE200		20		CLEAN
			SNR-H00SMH01AE200		30	30	EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH01AE200		40	40	FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH01AE200		50		LOAD TEST
			SNR-H00SMH01AE200		60	60	INSPECTION REPORT
	X2	x	SNR-H00SMH31	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 6%)		ж	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 6%)
			SNR-H00SMH31		10	10	VISUAL INSPECTION
			SNR-H00SMH31		20	20	CLEAN
			SNR-H00SMH31		30	30	EQUIPMENT TEST
			SNR-H00SMH31		40	40	FUNCTION TEST
			SNR-H00SMH31		50	50	LOAD TEST
			SNR-H00SMH31		60	60	INSPECTION REPORT

รูปที่ 18 ตัวอย่างไฟล์ Final Schedule ที่กำหนดค่า "xx" ในคอลัมน์ TASK_XX สำหรับแถวที่ไม่ใช้ในการสร้าง Job Plan Task

MXL_JOBPLAN	JOBPLAN	AddChange					
JPNUM	ORGID *	SITEID ~	PLUSCREVNUI *	STATL *	DESCRIPTION	JPDURATION 💌	JOBTASK.JPTASI -
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.1	44	10
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.1	44	20
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.1	44	30
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.1	44	40
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.1	44	50
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.1	44	60
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.2	44	10
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.2	44	20
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.2	44	30
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.2	44	40
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.2	44	50
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	OVERHEAD CRANE NO.2	44	60
JP-00030-H00SMH31-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน)	14	10
JP-00030-H00SMH31-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน)	14	20
JP-00030-H00SMH31-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน)	14	30
JP-00030-H00SMH31-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน)	14	40
JP-00030-H00SMH31-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน)	14	50
JP-00030-H00SMH31-ME-H00	EGAT	SNR0	0	ACTIVE	GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน)	14	60

รูปที่ 19 ตัวอย่างไฟล์ Job Plan Task ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลในไฟล์ Final Schedule ตามรูปที่ 18



รูปที่ 20 ตัวอย่างไฟล์ Final Schedule ที่กำหนดค่า "xx" ในคอลัมน์ TASK_XX

JP-00040-H03LPB10AB001KB01-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	INTAKE GATE (หมศ-ฟ.)	7	10
JP-00040-H03LPB10AB001KB01-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	INTAKE GATE (ทบศ-ฟ.)	7	20
JP-00050-H03LPB10AB001KB01-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	INTAKE GATE (พฟต-ฟ.)	3	10
JP-00050-H03LPB10AB001KB01-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	INTAKE GATE (พฟศ-ฟ.)	3	20
JP-00060-H13LQC10AB001-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	DIVING at TAILRACE GATE No.1	4	10
JP-00060-H13LQC10AB001-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	DIVING at TAILRACE GATE No.1	4	20
JP-00070-H13LQC10AB002-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	DIVING at TAILRACE GATE No.2	4	10
JP-00070-H13LQC10AB002-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	DIVING at TAILRACE GATE No.2	4	20
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	TAILRACE GATE No.1	9	10
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	TAILRACE GATE No.1	9	20
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	TAILRACE GATE No.1	9	30
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	TAILRACE GATE No.1	9	40
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-H13	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	TAILRACE GATE No.1	9	50

รูปที่ 21 ตัวอย่างไฟล์ Job Plan Task ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลในไฟล์ Final Schedule ตามรูปที่ 20

A3.1.4	A3.1	SNR-H03MEA40	STAY VANE No.1-12		ХX	STAY VANE No.1-12
A3.1.4.	1 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA101		10	10	CLEANING
A3.1.4.	2 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA102		20	20	VISUAL INSPECTION
A3.1.4.	3 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA103		30	30	PAINTING REPAIR
A3.1.4.	4 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA104				
A3.1.4.	5 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA105				
A3.1.4.	6 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA106				
A3.1.4.	7 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA107				
A3.1.4.	B A3.1.4	SNR-H03MEA40HA108				
A3.1.4.	9 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA109				
A3.1.4.1	0 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA110				
A3.1.4.1	1 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA111				
A3.1.4.1	2 A3.1.4	SNR-H03MEA40HA112				

ร**ูปที่ 22** ตัวอย่างไฟล์ Final Schedule ที่กำหนดค่า "xx" ในคอลัมน์ TASK_XX สำหรับกรณี KKS ที่แตกต่างกัน

JP-00370-H03MEA40HA101-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA101-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA101-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA102-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA102-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA102-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA103-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA103-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA103-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA104-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA104-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA104-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA105-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA105-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA105-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA106-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA106-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA106-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA107-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA107-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA107-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA108-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA108-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA108-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA109-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA109-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA109-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA110-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA110-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA110-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA111-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA111-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA111-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30
JP-00370-H03MEA40HA112-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	10
JP-00370-H03MEA40HA112-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	20
JP-00370-H03MEA40HA112-ME-H03	EGAT	SNR0	0 ACTIVE	STAY VANE No.1-12	4.5	30

ร**ูปที่ 23** ตัวอย่างไฟล์ Job Plan Task ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลในไฟล์ Final Schedule ตามรูปที่ 22

<u>สรุป</u>

หากกำหนดค่า "xx" ในคอลัมน์ TASK_XX แถวนั้นจะ<u>ไม่ถูกนำไปใช้</u>ในการสร้าง Job Plan Task

ขั้นตอนตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

ตารางที่ 1 สรุปข้อความแจ้งเตือนหรับไฟล์ Final Schedule


คอลัมน์	ข้อความแจ้งเตือน/ข้อผิดพลาด
KKS	 Plant Unit ไม่สอดคล้อง - ไม่พบ kks - ไม่มี KKS (จำเป็นต้องกรอก) - KKS มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
EQUIPMENT	- EQUIPMENT มีความยาวมากกว่า 100 ตัวอักษร - ไม่มี EQUIPMENT (จำเป็นต้องกรอก) 🗶
ROUTE	- ROUTE มีความยาวมากกว่า 12 ตัวอักษร
TASK_XX	- TASK_ORDER ไม่ถูกต้อง X - ไม่มี TASK_ORDER - ไม่มี TASK_ORDER (จำเป็นต้องกรอก) X - TASK_ORDER มีความยาวมากกว่า 12 ตัวอักษร
TASK	- TASK มีความยาวมากกว่า 100 ตัวอักษร - ไม่มี TASK - ไม่มี TASK (จำเป็นต้องกรอก) 🗶
RESPONSE	- ไม่มี RESPONSE - ไม่มี RESPONSE (จำเป็นต้องกรอก) X - RESPONSE มีความยาวมากกว่า 12 ตัวอักษร
DURATION_(HR.)	- DURATION_(HR.) ไม่ถูกต้อง X - ไม่มี DURATION_(HR.) - DURATION_(HR.) มีความยาวมากกว่า 8 หลัก

START_DATE	- START_DATE มีตัวอักษร - START_DATE ไม่ถูกต้อง X - ไม่มี START_DATE - ไม่มี START_DATE (จำเป็นต้องกรอก) X
FINISH_DATE	 - FINISH_DATE มีตัวอักษร - FINISH_DATE ไม่ถูกต้อง X - ไม่มี FINISH_DATE - ไม่มี FINISH_DATE (จำเป็นต้องกรอก) X
SUPERVISOR	- ไม่มี SKILL RATE (จำเป็นต้องกรอก) 🗶 - SKILL RATE ไม่ถูกต้อง 🗶
FOREMAN	- ไม่มี SKILL RATE (จำเป็นต้องกรอก) 🗶 - SKILL RATE ไม่ถูกต้อง 🗶
SKILL	- ไม่มี SKILL RATE (จำเป็นต้องกรอก) 🗶 - SKILL RATE ไม่ถูกต้อง 🗙
RESPONSE_CRAFT	- ไม่มี RESPONSE_CRAFT - ไม่มี RESPONSE_CRAFT (จำเป็นต้องกรอก) 🗙 - RESPONSE_CRAFT มีความยาวมากกว่า 12 ตัวอักษร
ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK	- ไม่มี ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK - ไม่มี ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK (จำเป็นต้องกรอก) X - ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK มีความยาวมากกว่า 250 ตัวอักษร
ТҮРЕ	- ไม่มี TYPE (จำเป็นต้องกรอก) X - TYPE ไม่ถูกต้อง X

🗙 หมายถึง ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข หากไม่ดำเนินการแก้ไข จะไม่สามารถสร้าง Template MxLoader JB-PM Plan ได้ โดยสามารถสังเกตข้อผิดพลาดจากคีย์เวิร์ด เช่น "จำเป็นต้องกรอก" และ "ไม่ถูกต้อง"

- 1. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนหรือข้อผิดพลาด
- 2. ดาวน์โหลดไฟล์คอมเมนต์เพื่อตรวจสอบรายละเอียด

ตัวอย่างข้อผิดพลาด "ไม่มี KKS (จำเป็นต้องกรอก)"



รูปที่ 24 ตัวอย่างหน้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ (มีข้อผิดพลาด)

สังเกตได้ว่าไม่มีรายการไฟล์สำหรับดาวน์โหลด เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ Final Schedule มีข้อผิดพลาด

- 3. เปิดไฟล์คอมเมนต์ และตรวจสอบข้อผิดพลาด
 - ค้นหาแถวที่มีพื้นหลัง สีแดง ในคอลัมน์ COMMENT
 - หรือตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนที่มีคีย์เวิร์ด เช่น "จำเป็นต้องกรอก" และ "ไม่ถูกต้อง"




แถวที่มีพื้นหลังสีแดงในคอลัมน์ COMMENT หมายถึง ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข หากไม่ดำเนินการแก้ไข จะไม่ สามารถสร้าง Template MxLoader JB-PM Plan ได้

4. แก้ไขข้อมูลในแถวที่มีข้อผิดพลาด (สามารถแก้ไขได้ทั้งในไฟล์ Final Schedule หรือไฟล์คอมเมนต์)



รูปที่ 26 ตัวอย่างไฟล์ไฟล์คอมเมนต์หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดในแถวที่มีปัญหา

5. อัปโหลดไฟล์ Final Schedule หรือไฟล์คอมเมนต์ ที่แก้ไขข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ ตาม ข**ั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์**



รูปที่ 27 ตัวอย่างหน้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ (ไม่มีข้อผิดพลาด)



รูปที่ 28 ไฟล์คอมเมนต์ (ไม่มีข้อผิดพลาด)

แถวที่มีพื้นหลังสีเหลืองในคอลัมน์ COMMENT หมายถึง ข้อความแจ้งเตือน ซึ่ง<u>ไม่มีผลกระทบ</u>ต่อการสร้าง Template MxLoader JB-PM Plan อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของข้อมูล