



SENSOR CRASHFIX

Manual de instalação · Tecnologia 3N20

KIT

1. Lenço com álcool isopropílico
2. Lente Sensor CrashFix
3. Vidro de potencializador
4. Bastão aplicador
5. Manual

PASSO A PASSO

- 1 **Limpe** o sensor com o lenço e aguarde secar **10 s.**
- 2 **Retire o liner** pela aba; não toque no adesivo.
- 3 Passe **potencializador** fino no sensor com o bastão.
- 4 **Cole** bem no centro do sensor.
- 5 **Pressão firme** por cerca de **30 s.**
- 6 **Cura:** 48 h atividade · 72 h para molhar.

CUPOM MEUKIT10

10% de desconto na próxima compra em www.sensorcrashfix.com.br — digite o código no checkout.

Dúvida, problema ou devolução? Fale conosco no WhatsApp (11) 99339-4665 · ou entre no site e acesse nosso WhatsApp: www.sensorcrashfix.com.br



SENSOR CRASHFIX

Manual de instalação · Tecnologia 3N20

KIT

1. Lenço com álcool isopropílico
2. Lente Sensor CrashFix
3. Vidro de potencializador
4. Bastão aplicador
5. Manual

PASSO A PASSO

- 1 **Limpe** o sensor com o lenço e aguarde secar **10 s.**
- 2 **Retire o liner** pela aba; não toque no adesivo.
- 3 Passe **potencializador** fino no sensor com o bastão.
- 4 **Cole** bem no centro do sensor.
- 5 **Pressão firme** por cerca de **30 s.**
- 6 **Cura:** 48 h atividade · 72 h para molhar.

CUPOM MEUKIT10

10% de desconto na próxima compra em www.sensorcrashfix.com.br — digite o código no checkout.

Dúvida, problema ou devolução? Fale conosco no WhatsApp (11) 99339-4665 · ou entre no site e acesse nosso WhatsApp: www.sensorcrashfix.com.br



SENSOR CRASHFIX

Manual de instalação · Tecnologia 3N20

KIT

1. Lenço com álcool isopropílico
2. Lente Sensor CrashFix
3. Vidro de potencializador
4. Bastão aplicador
5. Manual

PASSO A PASSO

- 1 **Limpe** o sensor com o lenço e aguarde secar **10 s.**
- 2 **Retire o liner** pela aba; não toque no adesivo.
- 3 Passe **potencializador** fino no sensor com o bastão.
- 4 **Cole** bem no centro do sensor.
- 5 **Pressão firme** por cerca de **30 s.**
- 6 **Cura:** 48 h atividade · 72 h para molhar.

CUPOM MEUKIT10

10% de desconto na próxima compra em www.sensorcrashfix.com.br — digite o código no checkout.

Dúvida, problema ou devolução? Fale conosco no WhatsApp (11) 99339-4665 · ou entre no site e acesse nosso WhatsApp: www.sensorcrashfix.com.br



SENSOR CRASHFIX

Manual de instalação · Tecnologia 3N20

KIT

1. Lenço com álcool isopropílico
2. Lente Sensor CrashFix
3. Vidro de potencializador
4. Bastão aplicador
5. Manual

PASSO A PASSO

- 1 **Limpe** o sensor com o lenço e aguarde secar **10 s.**
- 2 **Retire o liner** pela aba; não toque no adesivo.
- 3 Passe **potencializador** fino no sensor com o bastão.
- 4 **Cole** bem no centro do sensor.
- 5 **Pressão firme** por cerca de **30 s.**
- 6 **Cura:** 48 h atividade · 72 h para molhar.

CUPOM MEUKIT10

10% de desconto na próxima compra em www.sensorcrashfix.com.br — digite o código no checkout.

Dúvida, problema ou devolução? Fale conosco no WhatsApp (11) 99339-4665 · ou entre no site e acesse nosso WhatsApp: www.sensorcrashfix.com.br



SENSOR CRASHFIX

Manual de instalação · Tecnologia 3N20

KIT

1. Lenço com álcool isopropílico
2. Lente Sensor CrashFix
3. Vidro de potencializador
4. Bastão aplicador
5. Manual

PASSO A PASSO

- 1 **Limpe** o sensor com o lenço e aguarde secar **10 s.**
- 2 **Retire o liner** pela aba; não toque no adesivo.
- 3 Passe **potencializador** fino no sensor com o bastão.
- 4 **Cole** bem no centro do sensor.
- 5 **Pressão firme** por cerca de **30 s.**
- 6 **Cura:** 48 h atividade · 72 h para molhar.

CUPOM MEUKIT10

10% de desconto na próxima compra em www.sensorcrashfix.com.br — digite o código no checkout.

Dúvida, problema ou devolução? Fale conosco no WhatsApp (11) 99339-4665 · ou entre no site e acesse nosso WhatsApp: www.sensorcrashfix.com.br



SENSOR CRASHFIX

Manual de instalação · Tecnologia 3N20

KIT

1. Lenço com álcool isopropílico
2. Lente Sensor CrashFix
3. Vidro de potencializador
4. Bastão aplicador
5. Manual

PASSO A PASSO

- 1 **Limpe** o sensor com o lenço e aguarde secar **10 s.**
- 2 **Retire o liner** pela aba; não toque no adesivo.
- 3 Passe **potencializador** fino no sensor com o bastão.
- 4 **Cole** bem no centro do sensor.
- 5 **Pressão firme** por cerca de **30 s.**
- 6 **Cura:** 48 h atividade · 72 h para molhar.

CUPOM MEUKIT10

10% de desconto na próxima compra em www.sensorcrashfix.com.br — digite o código no checkout.

Dúvida, problema ou devolução? Fale conosco no WhatsApp (11) 99339-4665 · ou entre no site e acesse nosso WhatsApp: www.sensorcrashfix.com.br